

# Tip Técnico #30



Eléctricos

Hellamex S.A. de C.V.

Septiembre 2010

Página 1 de 1

## V.W Lupo todos los modelos

### Descripción de la falla

El radio se apaga automáticamente



### Causas

Si en estos vehículos se detecta que la radio se desconecta automáticamente, la causa puede radicar en un fallo del software. Esta falla afecta a los modelos de radio Beta 5 del fabricante Phillips.

En algunos estados de funcionamiento, es posible que la radio se desconecte automáticamente pero que, al accionar el botón de encendido/apagado, pueda volver a conectarse.

### Solución.

Para corregir este fallo, deberá volver a iniciarse la radio. Para ello, desmonte la radio y extraiga el conector de suministro como mínimo 10 segundos.

