



Ampliaciones y modificaciones de la versión de software 65

Visión general de información valiosa

Novedades

| mega macs X

- Mediciones de alta tensión disponibles (requiere adicionalmente el módulo MT-HV).
- Mediciones de baja tensión disponibles (requiere adicionalmente el módulo MT-HV, MT 77 o MT 56). El nuevo módulo MT-HV se compone de una unidad electrónica con tecnología de medición de alta tensión permanentemente integrada y de una ranura para módulo que permite insertar los módulos de medición de baja tensión MT 56 y MT 77. Atención: El módulo MT-HV estará disponible en breve.

| mega macs X, mega macs 77

- **Cyber Security Management (CSM):** para Cebas (Mercedes-Benz) y SFD (grupo Volkswagen).
- **Diagnosis OBD:** Función OBFCM (OnBoardFuelConsumptionMeter) disponible en General – Estado Beta.
- **Car History:** Las entradas relativas a la Tecnología de medición pueden ser imprimidas.

| mega macs 56

- Posibilidad de conexión del mega macs X como DoIP VCI.
- La posibilidad o no posibilidad de efectuar una diagnosis de un vehículo dado se indica por medio de colores específicos.

| mega macs BIKE

- Ampliación de nuevos adaptadores OBD: BMI01, BSWM01, BVIP01.

Revisiones

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC, mega macs 42 SE

- El error que surgía durante el establecimiento de conexión para realizar un test de actuadores ha sido corregido en varias marcas y modelos.
- El borrado global de errores es nuevamente posible (la comunicación con el vehículo ya no es interrumpida).

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC

- Los componentes ya no aparecen varias veces en el plan de mantenimiento.
- **Ajustes básicos Mercedes:** El problema de visualización de las etiquetas/los parámetros ha sido resuelto.
- Las tablas contenidas en los Datos técnicos se visualizan de nuevo correctamente.

| mega macs 66, mega macs 56

- Los textos relativos a códigos de avería ya no se visualizan de forma doble.
- El Car History se transmite de nuevo correctamente.

| mega macs 66, mega macs PC

- El error de visualización de las unidades de trabajo ha sido resuelto.
- El número de entradas en la Car History se visualiza de nuevo correctamente.



Equipos de diagnosis

| mega macs PC

- El error interno esporádico que surgía durante la actualización de licencias ha sido solucionado.
- El problema de conexión online en algunos ordenadores ha sido resuelto.

| mega macs 56

- El error de conexión WiFi durante la impresión de documentos a través del PC (HGScom) ha sido corregido.

| mega macs 42 SE

- El fallo global esporádico que surgía tras seleccionar **Leer código de avería** ha sido solucionado.
- El valor de tensión del vehículo se actualiza y se visualiza ahora correctamente en la ventana de ayuda.

| mega macs X, mega macs 77

- El error del menú >Consulta colectiva< de los parámetros ha sido corregido.
- El paso a la función >Ajustes básicos< es ahora posible y la función se puede finalizar correctamente.
- El paso a la función >Codificación< es ahora posible y la función se puede finalizar correctamente.
- En el menú >Puesta cero servicio< se visualizan ahora los textos originales del fabricante (OEM).
- El error de consulta de ciertas centralitas durante la por Gateway (VAG) ha sido corregido.
- El botón de cancelación de la función >Consulta colectiva< del menú >Parámetros< funciona ahora correctamente.
- Corrección de diversos fallos internos en la función >CSM<.
- La función >Región< puede ser seleccionada de nuevo en el menú >Configuración<.
- La función **Imprimir página de prueba** está ahora disponible para todas las opciones de configuración de la impresora.
- La búsqueda de impresora y la función de impresión han sido optimizadas.
- La función >Consulta colectiva< del kilometraje ha sido optimizada.
- La lista desplegable de componentes en el menú **Leer código de avería** ya no se visualiza de forma doble.

| mega macs X

- **MT-USB:** Los problemas de conexión y los ajustes no disponibles han sido resueltos.
- El error de actualización interno del VCI ha sido corregido.

Cambios

| mega macs X, mega macs 77

- **Cyber Security Management (CSM):** El menú de gestión de usuarios ha sido optimizado.
- **Car History:** Se ha corregido el error de entrada doble de la matrícula del vehículo.

| mega macs X

- Selección del vehículo: El mensaje de advertencia DoIP se visualiza ahora durante más tiempo.
- Visualización permanente de la indicación de tensión de la batería del vehículo con el módulo VCI conectado.

| mega macs 77

- Selección del vehículo: El botón de diagnosis aparece en gris para todos los vehículos que sólo pueden ser diagnosticados por medio de DoIP o CAN-FD.



Equipos de diagnosis

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC, mega macs 42 SE

- **Cyber Security Management (CSM):** Las causas que originan un mensaje de error son ahora indicadas.
- **Cyber Security Management (CSM) con Cebas (Mercedes-Benz):** El certificado Daimler sólo se descarga ahora cuando ha expirado.
- **Opel:** El tiempo de respuesta durante el cambio de estado entre dos parámetros ha sido optimizado.

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC

- **Consulta colectiva > Kilometraje:** Los procedimientos han sido optimizados.

| mega macs 66, mega macs 42SE

- El establecimiento de conexión Bluetooth® ha sido optimizado.

| mega macs 56, mega macs 42 SE

- El código intermitente del LED durante la conexión Bluetooth® ha sido optimizado.

| mega macs 56

- Ahora, la actualización sólo se puede realizar si la alimentación de corriente está conectada.

| mega macs 42 SE

- **Cyber Security Management (CSM):** La contraseña de un usuario CSM puede ahora ser reseteada también para un usuario CSM borrado.
- El establecimiento de conexión Bluetooth® tras la actualización del VCI ha sido optimizada.

| mega macs PC

- El modo Demo ha sido optimizado y la gestión de mensajes de error ha sido adaptada.
- Los esquemas eléctricos disponen ahora de un enlace a **Ayuda sobre componentes**.



Modelos de vehículos con Cyber Security Management por fabricante

Esta lista representa sólo una visión general de las ampliaciones de datos.

Fabricante

Alfa Romeo

| Modelo [Giulia (952) ab 18-, Stelvio (949) ab 18-]

Audi

| Modelo [A3 ab 20-, Q4 e-tron ab 21-]

Cupra

| Modelo [Leon ab 20-, Formentor ab 20-, Born ab 21-]

Fiat

| Modelo [500 (312) ab 20-, 500L (330) ab 17-, 500X (334) ab 18-, 500e (332), Doblo (152/263) ab 18-]

Jeep

| Modelo [Renegade ab 19-, Compass (MP) ab 17-]

Mercedes

| Modelo [E-Klasse (213 -Mod.20-) ab 20-, S-Klasse (223) ab 20-]

Seat

| Modelo [Leon ab 20-]

Skoda

| Modelo [Octavia ab 20-, Enyaq ab 21-]



HGS Software-News



Equipos de diagnosis

Volkswagen

| Modelo

[Golf 8 ab 19-, Caddy ab 20-, ID.3 ab 20-, ID.4 ab 20-, Transp.T7 ab 21-]



Equipos de diagnosis

Funciones según los fabricantes

Esta lista representa sólo una visión general de las ampliaciones de datos. Una lista completa de todas las ampliaciones de modelos de cada fabricante sería demasiado extensa en este documento.

Fabricantes ampliados y revisados

Audi

Código de avería	(A4, 8W), (A5, F5), (Q3, F3), (Q7, 4M), (RS4, 8W), (RS5, F5), (S4, 8W), (S5, F5)
Parámetros	(A4, 8W), (A5, F5), (Coupe, 8B), (Q3, F3), (Q7, 4M), (RS4, 8W), (RS5, F5), (S4, 8W), (S5, F5)
Actuador	(Coupe, 8B), (Q3, F3), (Q7, 4M)
Ajustes básicos	Inicializar los asientos eléctricos ((Q3, F3)) Inicializar la regulación adaptativa de la velocidad ((Q3, F3)) Activar/desactivar el modo de llenado del control electrónico de amortiguación ((RS7, 4G), (RS5, 8T), (RS6, 4G), (RS4, 8K), (RS5, 8F)) Inicializar el accionador de la tapa para plataforma de carga ((Q7, 4M), (A4, 8W), (S4, 8W), (A5, F5), (S5, F5), (RS5, F5), (RS4, 8W), (Q8, 4M), (e-tron, GE)) Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Q3, F3)) Restablecer valores de adaptación del motor ((A1, 8X), (A3, 8P), (A5, 8T), (A5, 8F)) Inicializar los sensores ESC ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3)) Restablecer valores adaptativos válvula de inyección ((Q3, F3)) Inicializar la bomba de aceite del embrague Haldex ((Q3, F3)) Inicializar la regulación electrónica de amortiguadores ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (A7, 4G), (S4, 8K), (A6, 4G), (Q5, 8R), (Q3, 8U), (S7, 4G), (S6, 4G), (RS Q3, 8U), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS4, 8K), (RS5, 8F), (Q3, F3)) Inicializar la válvula de regulación del aire de admisión ((S5, 8T), (A7, 4G), (A8, 4H), (S4, 8K), (A6, 4G), (A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (Q5, 8R), (S5, 8F), (Q7, 4M)) Purgar sistema de combustible ((A6, 4B), (A4, 8H), (A6, 4G), (A7, 4G), (Q3, F3)) Autolimpieza de calefacción independiente/adicional ((Q3, F3)) Sustituir y controlar el aceite para caja de cambios de doble embrague ((A4, 8K)) Inicializar el regulador de presión de sobrealimentación ((A5, 8T), (A5, 8F), (Q3, F3)) Inicializar la centralita del pretensor del cinturón ((Q3, F3)) Inicializar el portón trasero ((Q7, 4M), (A4, 8W), (S4, 8W), (Q2, GA), (A5, F5), (S5, F5), (Q5, FY), (RS5, F5), (RS4, 8W), (A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q3, F3), (Q8, 4M), (S6, 4A), (S7, 4K), (RS Q3, F3), (e-tron, GE), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ), (e-tron GT, FW), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S8, 4N)) Inicializar la bomba de combustible ((A3, 8P), (A6, 4F), (A4, 8E), (A4, 8H), (TT, 8J)) Ajustar el actuador de la regulación de temperatura del líquido refrigerante ((A5, 8T), (A5, 8F))



Equipos de diagnosis

Adaptar el filtro de partículas de hollín ((Q3, F3))

Inicializar mariposa ((A6, 4F), (Q3, F3))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Q3, F3))

Inicializar el techo corredizo abatible ((Q3, F3))

Llenar las mangueras de combustible de la calefacción independiente/adicional ((Q3, F3))

Configurar pantalla de visualización frontal (HUD) ((A4, 8W))

Adaptar mando a distancia de calefacción independiente ((Q3, F3))

Inicializar el sensor de la presión de frenado ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3))

Efectuar las adaptaciones de la caja de cambios ((A7, 4G), (A6, 4G), (Q5, 8R), (S7, 4G), (S6, 4G), (RS7, 4G), (RS6, 4G), (A4, 8W), (S4, 8W), (A5, F5), (S5, F5), (Q5, FY), (RS5, F5), (RS4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (S6, 4A), (S7, 4K), (Q3, F3), (RS6, 4A), (RS7, 4K))

Revisar regulación lambda Kurztrip ((A4, 8H))

Restablecer valores de adaptación del sistema de aditivo de urea ((A3, 8V), (Q3, 8U), (Q2, GA), (Q3, F3))

Efectuar el rodaje inicial del compresor de aire acondicionado ((Q7, 4M), (Q8, 4M))

Revisar envejecim.lambda ant.catal.(B1) ((A4, 8H))

Resetear el contador de pérdida de refrigerante ((Q7, 4M))

Retraer el freno de estacionamiento ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ), (Q3, F3))

Reducir la presión alta del combustible ((Q3, F3))

Revisar válv.aire secundario banco1 ((A4, 8H))

Inicializar generador ((Q3, F3))

Resetear valores de adaptación de caja de cambios ((A4, 8E), (A4, 8H))

Activar la calefacción independiente de postequipamiento ((Q3, F3))

Revisar estado lambda sonda 1+2 ((A4, 8H))

REVISAR LA CONVERSION LAMBDA DEL BANCO 1 ((A4, 8H))

Adaptar el sistema de ambientador ((Q7, 4M))

Inicializar el asistente de cambio de carril ((Q3, F3))

Adaptación de actuadores de trampillas de A/C ((Q7, 4M), (Q8, 4M), (Q3, F3))

Restablecer valores de adaptación de la cadena de distribución ((A5, 8T), (A5, 8F))

Resetear el modo de colisión ((Q7, 4M), (A4, 8W), (S4, 8W), (A5, F5), (S5, F5), (Q5, FY), (RS5, F5), (RS4, 8W), (A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q8, 4M), (Q3, F3), (S6, 4A), (S7, 4K), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S8, 4N))

Inicializar el sensor de posición N ((Q3, F3))

Revisar la sonda Lambda banco 2 delante del catalizador ((A4, 8H))

Inicializar el freno de estacionamiento ((Q3, F3))

Inicializar la posición del pedal del embrague ((Q3, F3))

Adaptar la persiana del radiador ((Q3, F3))

Inicializar el freno de estacionamiento ((A3, 8Y), (S3, 8Y))

Regular los faros ((Q7, 4M), (Q8, 4M), (Q3, F3))



Equipos de diagnosis

Adaptar la presión de aceite para el rodaje del motor ((A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Purgar sistema de refrigeración. ((A5, 8T), (A5, 8F), (Q3, F3))

Calibrar centralita de cámara ((Q7, 4M), (Q2, GA), (A1, GB), (Q3, F3), (Q8, 4M), (RS Q3, F3), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ))

Poner fuera de tensión el sistema de 48 V ((Q3, F3))

Vaciar/llenar el sistema de suspensión neumática ((Q7, 4M), (Q5, FY), (A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q8, 4M), (S6, 4A), (S7, 4K), (e-tron, GE), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S8, 4N))

Poner de nuevo en funcionamiento el sistema de 48 V ((Q3, F3))

Extraer el freno de estacionamiento ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q4 e-tron, FZ), (Q3, F3))

Desbloquear la calefacción independiente/adicional ((Q3, F3))

Inicializar la servodirección dinámica ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (A8, 4H), (A7, 4G), (S4, 8K), (A6, 4G), (Q5, 8R), (S7, 4G), (S6, 4G), (RS7, 4G), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS6, 4G), (S8, 4H), (RS4, 8K), (RS5, 8F))

Activar el modo banco de pruebas de rodillos ((A3, 8Y), (S3, 8Y))

Codificación

Codificar el gancho de remolque ((Q3, F3))

Reemplazar la centralita en general ((Q3, F3))

Programar mando a distancia-radio frecuencia ((A4, 8H), (S4, 8H), (A4, 8E), (RS4, 8E))

Modo experto codificación de centralitas ((Q3, F3))

Codificar el sensor lluvia/luz ((Q3, F3))

Registrar la batería ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3))

Des-/activar modo de transporte ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3))

Codificar la centralita ABS ((A3, 8P), (S3, 8P), (RS3, 8P))

Codificar la variante de idioma en el cuadro de instrumentos ((Q3, F3))

Adaptar gancho de remolque al sistema de asistencia al conductor ((Q3, F3))

Adaptar el volumen de la ayuda al aparcamiento. ((Q3, F3))

Activar/desactivar el gancho de remolque ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (Q3, F3))

Codificar la lista de instalación gateway ((Q3, F3))

Codificar la ayuda al aparcamiento ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (A1, 8X), (S4, 8K), (Q5, 8R), (Q3, 8U), (S1, 8X), (RS Q3, 8U), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS4, 8K), (RS5, 8F))

Puesta cero servicio

(Q3, F3)



Equipos de diagnosis

BMW

Código de avería	(1 Ser., 1C), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (8 Ser., G16), (i8, I12), (iX, I20), (iX3, G08), (X1, F48), (X2, F39), (X3, G01), (X4, G02), (X5, F95), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z4, G29)
Parámetros	(1 Ser., 1C), (1 Ser., F40), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (8 Ser., F91), (8 Ser., F92), (8 Ser., F93), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (8 Ser., G16), (i8, I12), (iX3, G08), (X1, F48), (X2, F39), (X3, G01), (X4, G02), (X5, F95), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z4, G29)
Actuador	(1 Ser., 1C), (1 Ser., F40), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G82), (5 Ser., F90), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (8 Ser., F91), (8 Ser., F92), (8 Ser., F93), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (8 Ser., G16), (i8, I12), (iX3, G08), (X1, F48), (X2, F39), (X3, G01), (X4, G02), (X5, F95), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z4, G29)
Ajustes básicos	Inicializar el sensor de aceleración longitudinal ((1 Ser., 1C)) Restablecer los valores de adaptación del sistema de refrigeración EGR ((1 Ser., F40), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (2 Ser., F44), (3 Ser., G21)) Restablecer valores de referencia ((X3, G01), (2 Ser., F46), (X2, F39), (X4, G02), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (i8, I12), (X1, F48)) Poner en marcha la servodirección dinámica ((1 Ser., 1C)) Restablecer el tiempo de funcionamiento de la bomba de baja presión del servofreno ((i8, I12)) Inicializar la suspensión neumática ((X3, G01), (X5, G05), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32)) Regular el par de arranque ((1 Ser., F40), (2 Ser., F46)) Adaptar elevallunas ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G12), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (7 Ser., G11), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48)) Desactivar modo de servicio ((8 Ser., G16), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07), (7 Ser., G12)) Inicializar el sensor de lluvia. ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (7 Ser., G11), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07)) Inicializar el compresor de aire acondicionado ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48)) Inicializar el portón trasero ((8 Ser., G14)) Calibrar asistente de visión nocturna ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (6 Ser., G32))



Equipos de diagnosis

Restablecer los valores de adaptación del sistema de combustible ((1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X6, G06), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X5, G05), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Inicializar sensor ángulo de giro ((2 Ser., F46))

Llenar/purgar sistema pasivo SCR ((X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Inicializar sensores dinámica de conducción ((X3, G01), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48))

Regenerar el filtro de partículas de hollín ((1 Ser., F40), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Restablecer el modo de transporte regulación de nivel/centralita de regulación de nivel ((8 Ser., G16), (8 Ser., G15))

Inicializar la resistencia de clasificación del engranaje distribuidor ((3 Ser., E90), (3 Ser., E91), (3 Ser., E92), (5 Ser., E61))

Inicializar sensor de lluvia/luz ((2 Ser., F46), (X2, F39), (1 Ser., 1C), (2 Ser., F44), (i8, I12), (X1, F48))

Poner la dirección en funcionamiento ((2 Ser., F44))

Inicializar el sensor de marcha ((3 Ser., F34), (2 Ser., F46), (X2, F39), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (2 Ser., F44), (X1, F48))

Purgar sistema de combustible ((1 Ser., F40), (X6, G06), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Purgar el ABS/ESC ((2 Ser., F46), (1 Ser., 1C))

Resetear valores de adaptación electrónica digital del motor (DME) ((X2, F39), (X1, F48))

Desbloquear la calefacción independiente/adicional ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G15))

Purgar el ABS/ESC ((X2, F39), (8 Ser., G14))

Desactivar modo de servicio de la centralita SCR ((X6, G06))

Adaptar el ajuste variable del árbol de levas ((1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X5, G05), (X7, G07))

Restablecer los valores de adaptación del regulador de presión de combustible ((5 Ser., F10), (1 Ser., 1C))

Purgar sistema de combustible ((1 Ser., 1C), (2 Ser., F46))

Restablecer valores de adaptación bomba de combustible ((1 Ser., 1C))

Restablecer los valores de adaptación de la caja de transferencia ((X6, G06), (X7, G07))

Reemplazar componentes del sistema de aditivo de urea ((2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (X1, F48), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X2, F39), (6 Ser., G32), (X4, G02), (8 Ser., G15), (X5, G05), (3 Ser., G20), (8 Ser., G14), (X7, G07), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (X6, G06), (2 Ser., F44), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23))



Equipos de diagnosis

Reseteo de la centralita de red de a bordo ((1 Ser., 1C))

Realizar un ajuste del sensor de presión interna del depósito ((i3, I01), (X3, G01), (X5, G05), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G31), (i8, I12))

Desactivar modo de transporte ((X5, G05), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (X7, G07))

Inicializar la trampilla de gases de escape ((3 Ser., F31), (3 Ser., F30), (3 Ser., F34), (X5, G05), (X7, G07), (1 Ser., F40), (X2, F39), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Restablecer valores de adaptación del motor ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Inicializar los intermitentes delanteros ((X3, G01), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (i8, I12), (X1, F48))

Restablecer centralita del techo corredizo/elevable ((1 Ser., 1C))

Inicializar la regulación electrónica de amortiguadores ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Desbloquear la calefacción adicional eléctrica ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15))

Restablecer bloqueo de arranque del sistema de aditivo de urea ((X6, G06))

Activar/desactivar el modo de servicio de freno de estacionamiento ((Z4, G29), (X5, G05), (1 Ser., F40), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (iX, I20), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X6, G06), (8 Ser., G14), (X7, G07))

Restablecer valores de adaptación ((X1, F48))

Inicializar bujías de precalentamiento ((1 Ser., F40), (3 Ser., G20), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21))

Activar la posición de montaje del actuador de trampilla de gases de escape ((3 Ser., F31), (3 Ser., F30), (3 Ser., F34), (X5, G05), (X7, G07), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G12), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (7 Ser., G11), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15))

Inicializar el desplazamiento angular entre el cigüeñal y el árbol de levas ((1 Ser., F40), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Borrar la lista de dispositivos Bluetooth memorizados ((1 Ser., 1C))

Efectuar el rodaje inicial del compresor de aire acondicionado ((i8, I12))

Configurar asistente de cambio de carril ((X1, F48))

Inicializar el sensor de nivel del vehículo ((2 Ser., F46), (X2, F39), (i8, I12), (X1, F48))

Inicializar manualmente el techo corredizo abatible ((1 Ser., 1C))

Inicializar el sistema SCR ((6 Ser., G32))

Inicializar el control de presión de neumáticos manualmente ((1 Ser., 1C))

Inicializar el portón trasero ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X7, G07))

Adaptar elevallunas ((5 Ser., F10), (2 Ser., F46), (1 Ser., 1C))



Equipos de diagnosis

Restablecer valores de adaptación bomba de combustible ((X5, F15))

Cambiar el líquido de frenos ((X5, G05), (8 Ser., G16), (X6, G06), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Restablecer los valores de adaptación de los actuadores de las mariposas ((1 Ser., 1C))

Purgar sistema de refrigeración. ((X4, F26), (1 Ser., F40), (2 Ser., F46), (X6, G06), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X1, F48), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Inicializar los componentes EGS (control electrónico del cambio) ((1 Ser., 1C))

Sustituir filtro de partículas ((1 Ser., F40), (X6, G06), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Poner fuera de tensión el sistema de 48 V ((X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Vaciar/llevar el sistema de suspensión neumática ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Inicializar el sensor de posición N ((1 Ser., 1C))

Inicializar el sensor de aceleración ((1 Ser., F40), (2 Ser., F44))

Inicializar el sensor de posición N ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Resetear el inmovilizador ((1 Ser., 1C))

Reinicializar la centralita del cambio ((1 Ser., 1C))

Reemplazar el catalizador acumulador de NOx ((X6, G06), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (X7, G07))

Reactivar la salida de la centralita tras un cortocircuito ((1 Ser., 1C))

Inicializar el freno de estacionamiento ((5 Ser., F10))

Regular los faros para una iluminación controlada ((X1, F48))

Resetear la centralita ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X7, G07))

Inicializar las trampillas del A/C ((i8, I12))

Restablecer valores de adaptación post-tratamiento de gases de escape ((1 Ser., F40), (X6, G06), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Purgar la caja de cambios ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Restablecer valores de adaptación a largo plazo del módulo de dosificación de aditivo de urea ((5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (X7, G07))

Calibrar cámara frontal ((5 Ser., F10), (2 Ser., F46), (iX, I20), (2 Ser., F44), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Resetear la adaptación de la mezcla ((8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (7 Ser., G11), (X3, G01), (X4, G02), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X5, G05), (X7, G07))



Equipos de diagnosis

Inicializar las trampillas de distribución de aire ((X3, G01), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (X1, F48))

Restablecer los valores de adaptación del accionador de mariposa ((2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X5, G05), (X7, G07))

Inicializar el techo corredizo abatible ((2 Ser., F46), (2 Ser., F44), (i8, I12), (X1, F48))

Cambiar el aceite de la caja de cambios automática ((X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Configurar pantalla de visualización frontal (HUD) ((X2, F39), (X1, F48))

Resetear la centralita del espacio de pies ((1 Ser., 1C))

Adaptar la regulación de la velocidad de conmutación ((2 Ser., F46), (X2, F39), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Resetear valores de adaptación de caja de cambios ((X2, F39), (X1, F48))

Activar el modo de alineado de ejes para el eje trasero direccional ((8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15))

Poner las trampillas de distribución de aire en posición de montaje ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X7, G07))

Restablecer los valores de adaptación de la adaptación de carrera de válvula ((1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X5, G05), (X7, G07))

Adaptación de actuadores de trampillas de A/C ((i8, I12))

Resetear valores de adaptación de caja de cambios ((5 Ser., F10), (X5, G05), (8 Ser., G16), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X6, G06), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Ajustar la divergencia mínima de caudal de los inyectores ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (1 Ser., F40), (2 Ser., F44), (X3, G01))

Inicializar el sensor de aceleración ((2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Resetear adaptación del valor medio de cantidad ((X5, F15), (2 Ser., F46), (X2, F39), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Purgar el sistema de frenado ((X3, G01), (X5, G05), (X7, G07), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (X6, G06), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (8 Ser., F92), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G15), (i8, I12), (iX3, G08), (X1, F48))

Inicializar el asistente de cambio de carril ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (5 Ser., F90), (X4, G02), (8 Ser., G15), (X5, G05), (8 Ser., G14), (X7, G07), (8 Ser., G16), (8 Ser., F91), (2 Ser., F44), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (8 Ser., F92), (8 Ser., F93), (X6, G06), (3 Ser., G20), (3 Ser., G80), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Activar la posición de montaje de la válvula EGR ((X5, F15), (1 Ser., F40), (X6, G06), (3 Ser., G20), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))



Equipos de diagnosis

Inicializar el control variable de carrera de válvula ((1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X5, G05), (X7, G07))

EMF modo taller ((X1, F48))

Activar/desactivar el modo de servicio de freno de estacionamiento ((X3, G01), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48))

Reatribuir las trampillas de distribución de aire ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Resetear los valores de adaptación del medidor de masa de aire ((X5, F15), (5 Ser., F10), (1 Ser., 1C))

Prueba de permutación de tuberías del freno ((X3, G01), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48))

Desplazar el actuador de la trampilla de gases de escape a la posición de montaje ((3 Ser., G20), (X3, G01), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32))

Restablecer los valores de adaptación de la centralita del cambio ((X3, G01), (2 Ser., F46), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Inicializar el actuador de faros ((2 Ser., F46), (X2, F39), (X1, F48))

Inicializar el sensor de aceleración transversal ((1 Ser., 1C))

Desbloquear la calefacción independiente/adicional ((2 Ser., F46), (X2, F39), (8 Ser., G14), (X1, F48))

Inicializar las llaves preprogramadas ((2 Ser., F46), (X1, F48))

Adaptar sensores de nivel del vehículo ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21))

Restablecer modo transporte ((X1, F48))

Resetear los valores de adaptación del motor de arranque ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (8 Ser., G15), (3 Ser., G20), (Z4, G29), (X5, G05), (8 Ser., G14), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (X6, G06))

Activar el modo banco de pruebas de rodillos ((X1, F48))

Inicializar el sistema SCR ((5 Ser., F10), (X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G31))

Activar la bomba de combustible ((4 Ser., F82), (4 Ser., F83), (1 Ser., F40), (2 Ser., F46), (X6, G06), (X2, F39), (7 Ser., G12), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G31), (7 Ser., G11), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F44), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (X1, F48), (X7, G07))

Resetear la variante de equipamiento ((2 Ser., F46), (X2, F39), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X1, F48))

Restablecer los valores de adaptación del sistema de admisión ((3 Ser., G20), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (X6, G06), (2 Ser., F44))

Restablecer valores de adaptación de la válvula EGR ((X5, F15), (5 Ser., F10), (1 Ser., 1C), (5 Ser., G31), (X3, G01), (2 Ser., F46), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G12))

Inicializar adaptación de la carrera de válvula ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (1 Ser., F40), (X2, F39), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22))



Equipos de diagnosis

Resetear la adaptación de la mezcla ((1 Ser., F40), (X2, F39), (7 Ser., G12), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (7 Ser., G11), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32))

Restablecer adaptación de rueda fónica ((3 Ser., G20), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (5 Ser., G31), (X4, G02), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X5, G05), (X7, G07))

Resetear cambio de aceite EGS ((1 Ser., 1C))

Restablecer los valores de adaptación tras cambiar el aceite de la caja de transferencia ((5 Ser., E61))

Vaciar/llevar el circuito del refrigerante ((X5, G05), (8 Ser., G16), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X6, G06), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15))

Restablecer la centralita de la consola del techo ((1 Ser., 1C))

Inicializar el actuador del techo corredizo ((X1, F48))

Calibrar sensor de ángulo de giro ((X2, F39), (X1, F48))

Restablecer bloqueo de arranque del sistema de aditivo de urea ((5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (X7, G07))

Inicializar sensor ángulo de giro ((1 Ser., 1C))

Inicializar el techo corredizo abatible ((X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Restablecer los valores de adaptación de la caja de transferencia ((3 Ser., E92), (3 Ser., E90), (3 Ser., E91), (3 Ser., E93), (5 Ser., E60), (5 Ser., E61), (X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48))

Restablecer los valores de adaptación del sistema SCR ((X3, G01), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (X4, G02), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32))

Regular la varilla de mando de la presión de sobrealimentación ((5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G11), (X3, G01), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X5, G05), (X7, G07))

Poner el vehículo en modo de reposo ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Inicializar el sensor de la presión de frenado ((1 Ser., 1C))

Inicializar el sistema de admisión ((5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (2 Ser., F46), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Adaptar el actuador de la trampilla de gases de escape ((5 Ser., G30))

Calibrar sensor de radar ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48), (X7, G07))

Restablecer los valores de adaptación de las mariposas ((X5, F15), (5 Ser., F10))



Equipos de diagnosis

Calibrar cámara frontal ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (X1, F48))

Inicializar sensor ángulo de giro ((5 Ser., F10))

Poner fuera de tensión el vehículo híbrido/vehículo eléctrico ((i8, I12))

Activar el sistema del depósito de aditivo de urea ((2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (X1, F48), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X2, F39), (6 Ser., G32), (X4, G02), (8 Ser., G15), (X5, G05), (3 Ser., G20), (8 Ser., G14), (X7, G07), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (X6, G06), (2 Ser., F44), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23))

Restablecer el contador de errores del bloqueo del volante (en caso de nuevo montaje) ((1 Ser., 1C))

Calibrar la cámara de marcha atrás/la cámara de visión de 360° ((X3, G01), (X5, G05), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (2 Ser., F44), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Purga especial ((X1, F48))

Restablecer valores de adaptación del sensor de presión diferencial ((2 Ser., F45), (2 Ser., F46), (X1, F48), (3 Ser., F34), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X2, F39), (3 Ser., G20), (X5, G05), (X7, G07), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (X6, G06), (2 Ser., F44))

Codificación

Codificar inyectores ((3 Ser., G20), (Z4, G29), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (2 Ser., F46), (1 Ser., 1C), (2 Ser., F44), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07), (7 Ser., G12))

Des-/activar modo de transporte ((7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22))

Codificar revoluciones de ralentí ((X3, G01), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X6, G06), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X5, G05), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Programar mando a distancia-radio frecuencia ((1 Ser., 1C))

Registrar la batería ((X3, G01), (X5, G05), (1 Ser., F40), (8 Ser., G16), (2 Ser., F46), (X2, F39), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (1 Ser., 1C), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (X4, G02), (X6, G06), (Z4, G29), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (i8, I12), (X1, F48), (X7, G07))

Desactivar modo de transporte ((X3, G01), (4 Ser., G82), (6 Ser., G32))

Puesta cero servicio

((1 Ser., 1C), (2 Ser., F44), (2 Ser., F46), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G82), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (8 Ser., G14), (8 Ser., G15), (8 Ser., G16), (i8, I12), (X1, F48), (X2, F39), (X3, G01), (X4, G02), (X5, G05), (X6, G06), (X7, G07), (Z4, G29))

Citroen

Código de avería

(Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C4, B), (C4 Picasso, U)

Parámetros

(Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C4, B)

Actuador

(Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C4, B)



Equipos de diagnosis

Ajustes básicos

Resetar los datos de monitoreo de la batería ((C5 Aircross, A))

Inicializar el sensor de aceleración longitudinal ((C4, B))

Inicializar sensor de lluvia/luz ((Berlingo-IV, E), (C4, B))

Purgar el sistema de refrigeración ((Berlingo-IV, E))

Inicializar punto de rozamiento de embrague ((C4, B))

Inicializar sistema de aviso de colisión ((Berlingo-IV, E))

Bloquear centralita airbag ((Berlingo-IV, E))

Purgar la bomba de aceite ((C4, B))

Reactivar el asistente de frenada de emergencia ((SpaceTourer, V), (C3 Aircross, None), (Berlingo-IV, E), (C4 Cactus-II, 0), (C5 Aircross, A), (C4, B))

Inicializar el sensor de cigüeñal ((C5 Aircross, A), (C4, B))

Anular la limitación de par ((C5 Aircross, A))

Limpiar/reemplazar el filtro antipartículas diesel ((C5 Aircross, A), (C4, B))

Inicializar el sensor de presión diferencial ((C5 Aircross, A), (C4, B))

Restablecer sensor de aceleración longitudinal/transversal ((Jumper-IV, Y (EU6)))

Calibrar sensor de ángulo de giro ((Berlingo-IV, E))

Inicializar las trampillas del A/C ((C4, B))

Volver a conectar la batería ((C4, B))

Inicializar turbocompresor ((C5 Aircross, A))

Inicializar mariposa ((C4, B))

Resetear el contador del bloque de cartuchos de perfume ((C4, B))

Restablecer valores adaptativos válvula de inyección ((C4, B))

Poner a cero el contador del embrague ((C5 Aircross, A))

Resetear valores de adaptación de caja de cambios ((C4, N), (C-Elysee, D))

Reemplazar los componentes del freno ((Berlingo-IV, E), (C4, B))

Desbloquear la centralita del airbag ((Berlingo-IV, E))

Inicializar el sensor de aceleración longitudinal ((Berlingo-IV, E))

Sustituir los componentes del motor ((C5 Aircross, A))

Reemplazar la batería ((C4, B))

Adaptación de actuadores de trampillas de A/C ((Berlingo-IV, E))

Calibrar sensor de radar ((C4, B))

Purgar el sistema de frenado ((C4, B))

Reducir la presión alta del combustible ((C4, B))

Inicializar el sensor de aceleración longitudinal/transversal ((Jumper-IV, Y (EU6)))

Inicializar el nivel de combustible ((Berlingo-IV, E), (C4, B))

Calibrar cámara frontal ((C1, P), (Berlingo-IV, E))

Inicializar generador ((C4, B))

Adaptar la persiana del radiador ((C5 Aircross, A), (C4, B))



Equipos de diagnosis

Purgar el ABS/ESC ((Berlingo-IV, E))
 Abandonar el modo ECO ((Berlingo-IV, E), (C4, B))
 Purgar sistema de refrigeración. ((Berlingo-IV, E))
 Adaptar el ajuste variable del árbol de levas ((C4, B))
 Calibrar centralita de cámara ((C4, B))
 Activar la función de arranque/parada ((C5 Aircross, A), (C4, B))
 Llenar el sistema de refrigeración ((Berlingo-IV, E))
 Regenerar el filtro de partículas de hollín con el vehículo parado ((C5 Aircross, A), (C4, B))
 Reemplazar el pistón ((C4, B))

Codificación

Codificar el gancho de remolque ((Berlingo-IV, E), (C4, B))
 Codificar llave ((Berlingo-IV, E), (C4, B))
 Registrar la batería ((Berlingo-IV, E))
 Bloquear centralita airbag ((C4, B))
 Programar mando a distancia ((C4, B))
 Des-/activar modo de transporte ((C4, B))
 Desbloquear la centralita del airbag ((C4, B))
 Sincronizar mando a distancia ((Berlingo-IV, E))
 Codificar inyectores ((Berlingo-III, 7), (Jumper-IV, Y (EU6)))
 Codificar el tono de alarma ((Berlingo-IV, E), (C4, B))

Puesta cero servicio

((Berlingo-IV, E), (C4, B), (Jumper-IV, Y (EU6)))

Cupra

Código de avería

(Ateca, KH), (Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL)

Parámetros

(Ateca, KH), (Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL)

Actuador

(Ateca, KH), (Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL)

Ajustes básicos

Inicializar los asientos eléctricos ((Leon, KL), (Born, K1), (Formentor, KM))
 Inicializar la regulación adaptativa de la velocidad ((Born, K1), (Ateca, KH))
 Llenar las mangueras de combustible de la calefacción independiente/adicional ((Leon, KL), (Formentor, KM), (Ateca, KH))
 Restablecer bloqueo de arranque del sistema de aditivo de urea ((Formentor, KM))
 Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
 Restablecer valores de adaptación del motor ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))
 Inicializar los sensores ESC ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
 Inicializar la regulación electrónica de amortiguadores ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))



Equipos de diagnosis

Purgar sistema de combustible ((Formentor, KM))

Autolimpieza de calefacción independiente/adicional ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Efectuar las adaptaciones de la caja de cambios ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Inicializar la centralita del pretensor del cinturón ((Ateca, KH))

Inicializar el techo corredizo abatible ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Inicializar el portón trasero ((Formentor, KM))

Ajustar el actuador de la regulación de temperatura del líquido refrigerante ((Leon, KL), (Ateca, KH))

Adaptar el filtro de partículas de hollín ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL))

Inicializar mariposa ((Leon, KL), (Ateca, KH))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Ateca, KH))

Ejecutar adaptaciones del motor ((Formentor, KM))

Inicializar el sensor de la presión de frenado ((Formentor, KM), (Ateca, KH))

Inicializar el regulador de presión de sobrealimentación ((Leon, KL), (Ateca, KH))

Inicializar la regulación adaptativa de la velocidad ((Leon, KL), (Formentor, KM))

Efectuar el rodaje inicial del compresor de aire acondicionado ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Retraer el freno de estacionamiento ((Formentor, KM), (Born, K1), (Ateca, KH))

Inicializar la posición del pedal del embrague ((Ateca, KH))

Reducir la presión alta del combustible ((Leon, KL), (Ateca, KH))

Adaptación de actuadores de trampillas de A/C ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Inicializar generador ((Ateca, KH))

Activar la calefacción independiente de postequipamiento ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Inicializar el catalizador de oxidación ((Formentor, KM))

Inicializar la bomba de aceite del embrague Haldex ((Ateca, KH))

Restablecer valores de adaptación de la cadena de distribución ((Leon, KL), (Ateca, KH))

Resetear el modo de colisión ((Ateca, KH))

Inicializar el sensor de posición N ((Leon, KL), (Ateca, KH))

Resetear el nivel de llenado del aditivo de urea ((Formentor, KM))

Regular los faros con/sin asistente dinámico de luces (DLA) ((Ateca, KH))

Inicializar el freno de estacionamiento ((Formentor, KM))

Regular los faros ((Leon, KL), (Formentor, KM))

Adaptar la presión de aceite para el rodaje del motor ((Formentor, KM))

Purgar sistema de refrigeración. ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Calibrar centralita de cámara ((Formentor, KM), (Born, K1), (Leon, KL), (Ateca, KH))



Equipos de diagnosis

Adaptar mando a distancia de calefacción independiente ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Extraer el freno de estacionamiento ((Formentor, KM), (Born, K1), (Ateca, KH))

Desbloquear la calefacción independiente/adicional ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Inicializar el freno de estacionamiento ((Ateca, KH))

Activar el modo banco de pruebas de rodillos ((Formentor, KM))

| Codificación

Adaptar el volumen de la ayuda al aparcamiento. ((Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Reemplazar la centralita en general ((Ateca, KH))

Codificar la variante de idioma ((Ateca, KH))

Registrar la batería ((Formentor, KM), (Ateca, KH))

Modo experto codificación de centralitas ((Ateca, KH))

Codificar el sensor lluvia/luz ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Des-/activar modo de transporte ((Formentor, KM), (Ateca, KH))

Codificar el reconocimiento de remolque ((Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL), (Ateca, KH))

Codificar módulo columna de dirección ((Ateca, KH))

Adaptar gancho de remolque al sistema de asistencia al conductor ((Ateca, KH))

Codificar inyectores ((Formentor, KM))

Activar/desactivar el gancho de remolque ((Formentor, KM), (Ateca, KH))

Codificar la lista de instalación gateway ((Ateca, KH))

| Puesta cero servicio

(Ateca, KH), (Born, K1), (Formentor, KM), (Leon, KL)

Dacia

| Código de avería

(Duster-III, HMMA), (Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD)

| Parámetros

(Duster-III, HMMA), (Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD)

| Actuador

(Duster-III, HMMT), (Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD)

| Ajustes básicos

Adaptar volante de inercia ((Duster-II, HSDA), (Duster-II, HSAU))

Resetear la adaptación de la mezcla ((Duster-II, HSDA), (Duster-II, HSAU))

Calibrar sensor de ángulo de giro ((Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMMF), (Duster-III, HMM3))

Inicializar mariposa ((Dokker, 0SDTV), (Dokker, 0SD), (Lodgy, JSDC), (Lodgy, JSDB), (Dokker, 0SDCV), (Dokker, 0ES), (Dokker, 0ESNB), (Dokker, 0EVNB,0ESNB), (Lodgy, JSNB,JESNB), (Lodgy, JSNB))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Lodgy, SD))



Equipos de diagnosis

Purgar modulador ABS ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMMF), (Duster-III, HMM3), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))

Restablecer los valores de adaptación del sensor de ángulo de dirección ((Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))

Inicializar el regulador de presión de sobrealimentación ((Duster-II, HSDA), (Duster-II, HSAU))

- | **Codificación**
 - Codificar tamaño del neumático ((Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))
 - Codificar la variante de idioma ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMMF), (Duster-III, HMM3), (Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))
 - Bloquear/desbloquear la centralita del airbag ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMMF), (Duster-III, HMM3))
 - Desbloquear la centralita del airbag ((Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))
 - Bloquear centralita airbag ((Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Logan-II,), (Sandero-II, SD))

- | **Puesta cero servicio**
 - ((Lodgy, SD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD))

Fiat

- | **Código de avería**
 - ((500L (330), 330), (Tipo (356), 356))
- | **Parámetros**
 - ((500L (330), 330))
- | **Actuador**
- | **Ajustes básicos**
- | **Codificación**
- | **Puesta cero servicio**

Ford

- | **Código de avería**
 - ((C-Max 04, DXA), (Fiesta 08, JJH), (Fusion, JU2), (Mondeo 05, BA7))
- | **Parámetros**
 - ((C-Max 04, DXA), (Fiesta 08, JJH), (Focus 06, HP), (Fusion, JU2), (Kuga 03, DFK), (Mondeo 05, BA7), (Mustang Mach-E, LSK), (Tourneo Connect 03, PJ2))
- | **Actuador**
 - ((Fusion, JU2))
- | **Ajustes básicos**
 - Inicializar el sensor de aceleración longitudinal ((Mondeo 05, BA7))
 - Activar los sensores de presión de neumáticos ((Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH), (C-Max 04, DXA))
 - Restablecer valores de adaptación del motor ((Fiesta 07, JA8), (Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH))



Equipos de diagnosis

Restablecer valores de adaptación de trampilla del colector de admisión ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Restablecer valores de adaptación de la válvula EGR ((C-Max 04, DXA))

Inicializar el sensor de cigüeñal ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC))

Restablecer valores de adaptación del ventilador del radiador ((C-Max 04, DXA))

Inicializar los sensores de presión de neumáticos ((Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH), (C-Max 04, DXA))

Resetear el testigo de control "Agua en el combustible" ((Mondeo 05, BA7))

Resetear los valores de adaptación de la sonda Lambda ((Mondeo 05, BA7))

Inicializar el sensor de presión rampa ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Resetear los valores de temperatura de los gases de escape ((Mondeo 05, BA7))

Restablecer valores de adaptación del filtro de partículas ((C-Max 04, DXA))

Restablecer valores de adaptación de presión baja de combustible ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC), (C-Max 04, DXA))

Inicializar módulo sensor de batería ((Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH), (C-Max 04, DXA))

Corregir la trayectoria recta ((C-Max 04, DXA))

Inicializar sensor de posición del volante ((C-Max 04, DXA))

Inicializar medidor de masa de aire ((Mondeo 05, BA7))

Calibrar sensor de ángulo de giro ((C-Max 04, DXA))

Restablecer los valores de adaptación del módulo de interfaz ((Fiesta 08, JJH), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH))

Inicializar el techo corredizo abatible ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Restablecer los valores de adaptación del sensor de NOx ((C-Max 04, DXA))

Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Resetear contador de fallos de encendido y detonaciones ((S-Max 02, WA6), (Galaxy 04, WA6))

Inicializar el sensor de la presión de frenado ((C-Max 04, DXA))

Restablecer los valores de adaptación del sensor de temperatura de gases de escape del filtro antipartículas diesel ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC))

Restablecer valores adaptativos válvula de inyección ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC), (Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Calibrar cámara asistente de mantenimiento de carril ((Fiesta 08, JJH), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH), (C-Max 04, DXA))

Reset presión de rampa ((C-Max 04, DXA))



Equipos de diagnosis

Reseteo los valores de adaptación del medidor de masa de aire ((C-Max 04, DXA))

Restablecer el turbocompresor después de su limpieza ((C-Max 04, DXA))

Inicializar sistema de aviso de colisión ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Inicializar la regulación adaptativa de la velocidad ((Fiesta 08, JJH), (Mondeo 05, BA7), (Fiesta 08, JHH), (Fiesta 08, JGH))

Reseteo valores de adaptación de motor ECM ((C-Max 04, DXA))

Inicializar el sensor de aceleración transversal ((C-Max 04, DXA))

Limpiar el turbocompresor ((Transit 10, FED,FFD), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Transit 10, FCD), (Transit 10, FFD), (Transit 10, FED), (Transit 10, FDD), (Transit 10, SX), (Transit 10, 81), (Transit 10, SXS), (Transit 10, FCC))

Restablecer valores de adaptación del sensor de presión diferencial ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Reseteo los valores de adaptación de la centralita ABS ((C-Max 04, DXA))

Puesta fuera de tensión de vehículos híbridos ((Mustang Mach-E, LSK))

Inicializar el portón trasero ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Restablecer valores de adaptación de la válvula EGR ((Mondeo 05, BA7))

Calibrar cámara frontal ((Mondeo 05, BA7))

Adaptar la persiana del radiador ((C-Max 04, DXA))

Activar/desactivar el modo de servicio de freno de estacionamiento ((Mondeo 05, BA7))

Adaptar elevallunas ((C-Max 04, DXA))

Reseteo los valores de adaptación del turbocompresor variable ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))

Purgar el ABS/ESC ((C-Max 04, DXA))

Adaptar elevallunas ((Mondeo 05, BA7))

Inicializar el sistema SCR ((C-Max 04, DXA))

Inicializar el sensor de aceleración longitudinal ((C-Max 04, DXA))

Restablecer valores de adaptación del sensor de presión diferencial ((C-Max 04, DXA))

Reseteo el filtro de partículas de hollín ((Mondeo 05, BA7))

Inicializar el freno de estacionamiento ((Mondeo 05, BA7))

Codificación	Codificar inyectores ((Mondeo 05, BA7), (C-Max 04, DXA))
Puesta cero servicio	(C-Max 04, DXA), (Mondeo 05, BA7)

Honda

Código de avería	(Civic, FK), (CR-V, RE)
Parámetros	(Civic, FK), (CR-V, RE)
Actuador	(CR-V, RE)



Equipos de diagnosis

Ajustes básicos	Inicializar el sensor de aceleración transversal, longitudinal y angular ((CR-V, RE)) Restablecer los valores de adaptación del asistente de frenada de emergencia ((Civic, FK)) Calibrar centralita de cámara ((Civic, FK), (CR-V, RE)) Restablecer los valores de la corriente de descarga de la batería ((Civic, FK), (CR-V, RE)) Inicializar sensores dinámica de conducción ((Civic, FK)) Activar posición de montaje/desmontaje del freno de estacionamiento ((Civic, FK)) Inicializar sensor ángulo de giro ((CR-V, RE)) Calibración estática del radar ((Civic, FK), (CR-V, RE))
Codificación	Codificar tamaño del neumático ((CR-V, RE))
Puesta cero servicio	(CR-V, RE)

Hyundai

Código de avería	(Elantra, MD), (i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (Matrix, FC), (Tucson, NX)
Parámetros	(Elantra, MD), (i20, PB), (i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (Matrix, FC), (Tucson, NX)
Actuador	(Elantra, MD), (i30 / i30cw, GD), (i30 / i30cw, PD), (Matrix, FC)
Ajustes básicos	Restablecer los valores de adaptación de la caja de transferencia ((i30 / i30cw, PD)) Restablecer valores de adaptación del motor ((i30 / i30cw, PD)) Inicializar el ABS/ESC ((Elantra, MD)) Purgar la caja de cambios ((i30 / i30cw, PD)) Inicializar mariposa ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU)) Inicializar el sensor de presión rampa ((Elantra, MD)) Inicializar el sensor de presión diferencial ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU), (Elantra, MD)) Sustituir sonda lambda ((Elantra, MD)) Resetear los valores de adaptación del motor ((i30 / i30cw, PD)) Inicializar medidor de masa de aire ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU), (Elantra, MD)) Inicializar turbocompresor ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU)) Calibrar sensor de ángulo de giro ((i30 / i30cw, PD)) Inicializar sensor ángulo de giro ((i30 / i30cw, PD)) Inicializar sensor ángulo de giro ((Elantra, MD)) Inicializar el sensor de aceleración longitudinal ((i30 / i30cw, PD)) Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Elantra, MD), (i30 / i30cw, PD)) Purgar el ABS/ESC ((i30 / i30cw, GD)) Calibración estática del radar ((i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))



Equipos de diagnosis

Inicializar la bomba de alta presión de combustible ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU))

Resetear la centralita ((i30 / i30cw, PD))

Purgar el sistema de frenado ((i30 / i30cw, PD))

Restablecer los valores de adaptación de las mariposas ((Elantra, MD))

Restablecer valores de adaptación de la válvula EGR ((Elantra, MD))

Activar/desactivar el modo de servicio de freno de estacionamiento ((i30 / i30cw, PD))

Restablecer los valores de adaptación de la mariposa ((Elantra, MD))

Sustituir filtro de partículas ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU), (Elantra, MD))

Calibrar centralita de cámara ((i30 / i30cw, PD))

Inicializar válvula EGR ((H350, EU(V)), (H350, EU(B)), (H350, EU))

Purgar modulador ABS ((Elantra, MD), (Matrix, FC))

Inicializar sensor ángulo de giro ((i30 / i30cw, PD))

Codificación

Codificar la unidad de radar de sistema de advertencia de distancia ((Tucson, TL), (Ioniq, AE HEV), (Ioniq, AE EV), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS), (Ioniq, AE))

Programar mando a distancia ((Elantra, MD))

Codificar inyectores ((Elantra, MD))

Codificar válvulas de ruedas ((i30 / i30cw, PD), (Elantra, MD))

Puesta cero servicio

(i30 / i30cw, PD)

Jeep

Código de avería

(Cherokee,), (Cherokee, KL), (Commander, XK,XH), (Compass (MP), MP), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK)

Parámetros

(Cherokee,), (Cherokee, KL), (Commander, XK,XH), (Compass (MP), MP), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK)

Actuador

(Cherokee,), (Cherokee, KL), (Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK)

Ajustes básicos

Restablecer los valores de adaptación de la bomba de aditivo de urea ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Inicializar la regulación adaptativa de la velocidad ((Compass (MP), MP))

Inicializar el filtro antipartículas diesel tras su sustitución ((Patriot, PK))

Poner a cero el contador de conmutación ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Regular los faros ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Restablecer valores de adaptación del motor ((Compass (MP), MP))

Inicializar los sensores ESC ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))



Equipos de diagnosis

Restablecer los valores de adaptación de la cantidad de combustible ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Reemplazar la bomba de prealimentación de combustible ((Patriot, PK))

Limpiar la válvula de control de aceite ((Cherokee, KL), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Resetear los valores de adaptación del catalizador acumulador de NOx ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Restablecer valores adaptativos válvula de inyección ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Purgar la caja de cambios ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Resetear los valores de adaptación de la sonda Lambda ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Inicializar sensor de guiñada ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Sustituir sonda lambda ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Reseteo UCE ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Inicializar cantidad de inyección mínima ((Patriot, PK))

Inicializar sonda Lambda ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Inicializar el portón trasero ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Vaciar/llevar el depósito de urea ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Inicializar válvula de inyección ((Compass (MP), MP))

Inicializar el regulador de presión de sobrealimentación ((Patriot, PK))

Inicializar mariposa ((Cherokee, KL), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Reemplazar cat. de oxidación ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Restablecer valores de adaptación del filtro de partículas ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Restablecer valores de adaptación ((Cherokee, KL))

Restablecer los valores de adaptación del catalizador de oxidación ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK))

Inicializar el sensor de la presión de frenado ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Restablecer los valores de adaptación del sistema electrohidráulico de control de válvulas ((Compass (MP), MP))

Resetear valores de adaptación de caja de cambios ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Resetear valores de adaptación de caja de cambios ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Inicializar la centralita motor ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Restablecer valores de adaptación de componentes relevantes para gases de escape ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2))

Inicializar sensor de posición de cigüeñal ((Cherokee, KL), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))



Equipos de diagnosis

Test-válvula magnética ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Inicializar el módulo de dosificación del aditivo de regeneración ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Reemplazar el depósito del aditivo de regeneración ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Resetear los valores de adaptación del medidor de masa de aire ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Restablecer los valores de adaptación de la caja de transferencia ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Restablecer valores de adaptación del sensor de presión diferencial ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Adaptación de actuadores de trampillas de A/C ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Inicializar la posición del cigüeñal y la posición del árbol de levas ((Compass (MP), MP))

Inicializar trampilla de turbulencia ((Patriot, PK))

Inicializar mariposa ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Restablecer los valores de adaptación del asistente de luz de carretera ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Inicializar el portón trasero ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Restablecer valores de adaptación de la válvula EGR ((Patriot, PK))

Calibrar cámara frontal ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Restablecer los valores de adaptación de la caja de transferencia ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Restablecer los valores de adaptación del sensor de NOx ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Purgar el ABS/ESC ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Reatribuir las trampillas de distribución de aire ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Activar/desactivar el modo de servicio de freno de estacionamiento ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Purgar sistema de refrigeración. ((Patriot, PK))

Resetear los valores de adaptación del medidor de masa de aire ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Sustituir filtro de partículas ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Calibrar centralita de cámara ((Compass (MP), MP))

Regenerar el filtro de partículas de hollín durante la marcha ((Grand Cherokee, WK,WK2))

Inicializar el control de presión de neumáticos manualmente ((Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2))

Reemplazar sensor de presión diferencial ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Restablecer los valores de adaptación de la regulación del alcance de luces ((Cherokee, KL), (Cherokee,))

Inicializar el sensor de posición N ((Cherokee, KL), (Cherokee,))



Equipos de diagnosis

Codificación	Configurar Gateway ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2)) Codificar la variante de idioma ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2)) Codificar las unidades del cuadro de instrumentos ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2)) Codificar control presión neumáticos ((Commander, XK,XH), (Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2)) Desactivar modo de transporte ((Cherokee, KL), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Grand Cherokee, WK), (Renegade, BU), (Renegade, BU,B1), (Compass (MP), MP), (Cherokee,), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2)) Codificar la advertencia acústica del cinturón ((Compass (MP), MP)) Codificar la variante de país ((Commander, XK,XH), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, Wk,WK2)) Codificar inyectores ((Cherokee, KL), (Cherokee,), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK))
Puesta cero servicio	(Cherokee,), (Cherokee, KL), (Compass (MP), MP), (Grand Cherokee, EK,WK2), (Grand Cherokee, WK,WK2), (Patriot, PK)
Kia	
Código de avería	(Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, UM), (Sorento, XM), (Soul, PS), (Stinger, CK)
Parámetros	(Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, XM), (Soul, PS), (Stinger, CK)
Actuador	(Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, XM), (Soul, PS), (Sportage, QL), (Stinger, CK)
Ajustes básicos	Inicializar el sensor de aceleración longitudinal ((Cee'd / Pro Cee'd, CD)) Restablecer valores de adaptación del motor ((Picanto, TA), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Picanto, JA), (Rio, YB)) Reset presión de rampa ((Stinger, CK)) Inicializar el sensor de la presión de frenado ((Picanto, JA)) Inicializar sonda Lambda ((Stinger, CK)) Purgar sistema de combustible ((Cee'd / Pro Cee'd, CD)) Purgar la caja de cambios ((Stinger, CK)) Ejecutar purga de aire especial DET IZQ ((Cee'd / Pro Cee'd, ED)) Ejecutar purga de aire especial DEL IZQ ((Cee'd / Pro Cee'd, ED)) Inicializar el sensor de presión diferencial ((Stinger, CK)) Inicializar el sensor de aceleración longitudinal ((Stinger, CK), (Picanto, JA), (Rio, YB)) Calibrar cámara frontal ((Sorento, XM))



Equipos de diagnosis

Reseteo valores de adaptación de caja de cambios ((Stinger, CK))
Iniciar válvula de control de turbulencia ((Stinger, CK))
Iniciar medidor de masa de aire ((Stinger, CK))
Iniciar el ABS/ESC ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
Calibrar sensor de ángulo de giro ((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Stinger, CK), (Rio, YB))
Iniciar sensor ángulo de giro ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Iniciar mariposa ((Stinger, CK))
Activar/desactivar el modo de mantenimiento para el freno de estacionamiento electromecánico ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Restablecer valores de adaptación ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Ejecutar purga de aire especial DET DCH ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
Reseteo valores de adaptación de caja de cambios ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Sorento, XM), (Picanto, JA))
Purgar el ABS/ESC ((Sorento, XM), (Stinger, CK), (Picanto, JA), (Rio, YB))
Calibración estática del radar ((Sorento, UM), (Rio, YB), (Picanto, JA), (Stonic, YB))
Sustituir los componentes del motor ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Iniciar sistema de embrague ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Rio, YB))
Test-válvula magnética ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
Iniciar el sensor de pedal acelerador ((Stinger, CK))
Calibrar cámara asistente de mantenimiento de carril ((Cee'd / Pro Cee'd, JD))
Activación/Reseteo avisador pérdida presión neumáticos ((Rio, YB))
Reseteo los valores de adaptación de la centralita ABS ((Stinger, CK), (Rio, YB))
Purgar el sistema de frenado ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Ejecutar purga de aire especial DEL DCH ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
Iniciar el portón trasero ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Iniciar el asistente de cambio de carril ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
Restablecer valores de adaptación de la válvula EGR ((Stinger, CK))
Restablecer los valores de adaptación del sensor de ángulo de dirección ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED))
Calibrar ASP ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Sorento, XM), (Rio, YB))
Purgar el ABS/ESC ((Cee'd / Pro Cee'd, JD))
Activar/desactivar el modo de servicio de freno de estacionamiento ((Stinger, CK))
Iniciar el sensor de par ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Sorento, XM))
Calibrar luz de curva ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Sorento, XM))
Purgar sistema de refrigeración. ((Stinger, CK))
Restablecer el control de presión de los neumáticos ((Picanto, JA))
Sustituir filtro de partículas ((Stinger, CK))



Equipos de diagnosis

Calibrar centralita de cámara ((Soul, PS), (Stinger, CK), (Rio, YB))

Resetear los valores de adaptación del motor ((Stinger, CK))

Purgar modulador ABS ((Sorento, XM))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Stinger, CK), (Picanto, JA))

| Codificación

Programar mando a distancia-radio frecuencia ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Codificar la centralita de la dirección asistida ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Codificar tamaño del neumático ((Picanto, JA), (Rio, YB))

Codificar válvulas de ruedas ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Soul, PS), (Sorento, XM), (Stinger, CK))

Codificar la servodirección ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Codificar la unidad de radar de sistema de advertencia de distancia ((Niro, DE HEV), (Sorento, UM), (Sportage, QL), (Rio, YB), (Picanto, JA), (Stinger, CK), (Stonic, YB))

| Puesta cero servicio

((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Picanto, JA), (Rio, YB), (Sorento, XM))

Lancia

| Código de avería

(Musa (350), 350), (Thesis (841), 841)

| Parámetros

(Musa (350), 350), (Thesis (841), 841)

| Actuador

(Musa (350), 350), (Thesis (841), 841)

| Ajustes básicos

Inicializar el sensor de aceleración transversal, longitudinal y angular ((Thesis (841), 841))

Reducir la presión del sistema de la caja de cambios ((Musa (350), 350))

Inicializar el sensor de la presión de frenado ((Thesis (841), 841))

CFC - Autoregulación fin de banda/inspección ((Musa (350), 350))

CFC - Nuevos accionamientos ((Musa (350), 350))

Inicializar el ABS/ESC ((Thesis (841), 841))

Restablecer valores de adaptación del sensor de presión diferencial ((Thesis (841), 841))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Thesis (841), 841))

Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Musa (350), 350), (Thesis (841), 841))

Habilitar autoregulación del embrague ((Musa (350), 350))

Purgar el embrague ((Musa (350), 350))

Calibrar sensor de ángulo de giro ((Musa (350), 350), (Thesis (841), 841))

Calcular índice de desgaste ((Musa (350), 350))

Inicializar el freno de estacionamiento ((Thesis (841), 841))



Equipos de diagnosis

Codificación	Codificar inyectores ((Musa (350), 350)) Registrar la batería ((Thesis (841), 841))
Puesta cero servicio	(Musa (350), 350), (Thesis (841), 841)

Land-Rover

Código de avería	(Range Rover Evoque-I, L538), (Range Rover Velar, L560)*
Parámetros	(Range Rover Evoque-I, L538)
Actuador	(Range Rover Evoque-I, L538)
Ajustes básicos	Inicializar el sensor de aceleración longitudinal ((Range Rover Evoque-I, L538)) Sustituir accionador de mariposa ((Range Rover Evoque-I, L538)) Inicializar sensor de guiñada ((Range Rover Evoque-I, L538)) Regular los faros ((Range Rover Evoque-I, L538)) Inicializar el actuador del techo corredizo ((Range Rover Evoque-I, L538)) Activar/desactivar el modo de servicio de freno de estacionamiento ((Range Rover Evoque-I, L538)) Inicializar sensor ángulo de giro ((Range Rover Evoque-I, L538)) Adaptación de actuadores de trampillas de A/C ((Range Rover Evoque-I, L538)) Sustituir filtro de partículas ((Discovery Sport (L55, L550)) Adaptar elevalunas ((Range Rover Evoque-I, L538)) Inicializar el sensor de aceleración transversal ((Range Rover Evoque-I, L538)) Inicializar el sensor de la presión de frenado ((Range Rover Evoque-I, L538)) Inicializar el sensor de lluvia. ((Range Rover Evoque-I, L538)) Resetear valores de adaptación del compresor de aire acondicionado ((Range Rover Evoque-I, L538)) Calibrar cámara frontal ((Range Rover Evoque-I, L538)) Restablecer los valores de adaptación de la centralita de gestión de batería ((Range Rover Evoque-I, L538)) Efectuar el rodaje inicial del compresor de aire acondicionado ((Range Rover Evoque-I, L538))
Codificación	Registrar la batería ((Range Rover Evoque-I, L538))
Puesta cero servicio	(Range Rover Evoque-I, L538)



Equipos de diagnosis

Lexus

Código de avería	(IS, AVE30), (IS, GSE3), (UX, KMA10)
Parámetros	(IS, AVE30), (IS, GSE3), (UX, KMA10)
Actuador	(IS, AVE30), (IS, GSE3), (UX, KMA10)
Ajustes básicos	Desactivar la dinámica de conducción ((IS, AVE30)) Inicializar sensor de guiñada ((IS, AVE30)) Regular los faros ((IS, GSE3), (IS, AVE30), (UX, KMA10)) Activar/desactivar el modo de servicio de freno de estacionamiento ((IS, AVE30), (UX, KMA10)) Inicializar las trampillas de distribución de aire ((IS, GSE3), (IS, AVE30)) Calibrar los sensores de radar delanteros ((IS, GSE3), (IS, AVE30)) Calibrar sensor de radar ((IS, GSE3), (IS, AVE30), (UX, KMA10)) Adaptación de actuadores de trampillas de A/C ((UX, KMA10)) Calibrar centralita de cámara ((IS, GSE3), (IS, AVE30), (UX, KMA10)) Purgar el sistema de frenado ((NX, AGZ10L), (NX, AGZ15L), (IS, AVE30)) Resetear los valores de adaptación de la centralita ABS ((IS, AVE30)) Inicializar el asistente de cambio de carril ((UX, KMA10)) Desactivar frenado electrohidráulico ((IS, AVE30))
Codificación	Codificar válvulas de ruedas ((IS, GSE3), (IS, AVE30), (UX, KMA10))
Puesta cero servicio	

MAN

Código de avería	
Parámetros	
Actuador	
Ajustes básicos	Purgar sistema de combustible ((TGE, UZ), (TGE, UY))
Codificación	
Puesta cero servicio	



Equipos de diagnosis

Mazda

Código de avería	(CX-7, ER), (Mazda 6, GJ, GL)
Parámetros	(CX-7, ER), (Mazda 6, GJ, GL)
Actuador	(Mazda 6, GJ, GL)
Ajustes básicos	Inicializar el sensor de aceleración longitudinal ((Mazda 6, GJ, GL)) Resetear los valores de adaptación de la sonda Lambda ((Mazda 6, GJ, GL)) Resetear los valores de adaptación del medidor de masa de aire ((Mazda 6, GJ, GL)) Inicializar sensor de guiñada ((CX-7, ER), (Mazda 6, GJ, GL)) Restablecer los valores de adaptación del radar de corto alcance ((Mazda 6, GJ, GL)) Inicializar turbocompresor ((Mazda 6, GJ, GL)) Restablecer valores de adaptación del motor ((Mazda 6, GJ, GL)) Inicializar mariposa ((Mazda 6, GJ, GL)) Inicializar sensor ángulo de giro ((CX-7, ER)) Restablecer valores de adaptación del filtro de partículas ((Mazda 6, GJ, GL)) Restablecer valores de adaptación bomba de combustible ((Mazda 6, GJ, GL)) Inicializar la regulación adaptativa de la velocidad ((Mazda 6, GJ, GL)) Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Mazda 6, GJ, GL)) Inicializar el sensor de la presión de frenado ((Mazda 6, GJ, GL)) Calibrar centralita de cámara ((Mazda 6, GJ, GL)) Inicializar el sensor de aceleración transversal ((CX-7, ER), (Mazda 6, GJ, GL)) Inicializar el asistente de cambio de carril ((Mazda 6, GJ, GL)) Restablecer valores de adaptación de la válvula EGR ((Mazda 6, GJ, GL)) Calibrar cámara panorámica ((Mazda 6, GJ, GL)) Restablecer valores adaptativos válvula de inyección ((Mazda 6, GJ, GL)) Restablecer los valores de adaptación de la regulación del alcance de luces ((Mazda 6, GJ, GL))
Codificación	Codificar inyectores ((Mazda 6, GJ, GL)) Regular las funciones de control del aceite del motor ((Mazda 6, GJ, GL))
Puesta cero servicio	(Mazda 6, GJ, GL)



Equipos de diagnosis

Mercedes

Código de avería

(A-Klasse, 177003), (B-Klasse, 247045), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205009), (Citan, 415601), (CLA-Klasse, 118384), (CLS-Klasse, 257321), (E-Klasse, 207373), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 212072), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 238342), (EQA, 243701), (EQB, 243708), (EQC, 293890,293891), (G-Klasse, 463277), (G-Klasse, 463306), (GL-Klasse, 166874), (GLA-Klasse, 247746), (GLB-Klasse, 247610), (GLC-Klasse, 253905), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 292323,292324), (GLK-Klasse, 204990), (GLS-Klasse, 166824), (GLS-Klasse, 167921), (ML-Klasse, 166074), (S-Klasse, 222004,222104), (S-Klasse, 223030,223130)*, (SL-Klasse, 231474), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 910621,910623), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 639811,639813,639815)

Parámetros

(A-Klasse, 177003), (B-Klasse, 247045), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205009), (Citan, 415601), (CLA-Klasse, 118384), (CLS-Klasse, 257348), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 238342), (EQA, 243701), (EQB, 243708), (EQC, 293890,293891), (G-Klasse, 463277), (G-Klasse, 463306), (GLA-Klasse, 247746), (GLB-Klasse, 247610), (GLC-Klasse, 253905), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 292323,292324), (GLK-Klasse, 204990), (GLS-Klasse, 167921), (SL-Klasse, 231474), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 910621,910623), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 639811,639813,639815)

Actuador

(A-Klasse, 177010), (B-Klasse, 247044), (Citan, 415601), (CLS-Klasse, 257348), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 238342), (G-Klasse, 463306), (GLA-Klasse, 247784), (GLC-Klasse, 253905), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 167323), (GLE-Klasse, 292323,292324), (GLK-Klasse, 204990), (SL-Klasse, 231474), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 910621,910623), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 639811,639813,639815)

Ajustes básicos

Adaptar elevallunas ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474),



Equipos de diagnosis

(Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213253), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar el accionador de la tapa para plataforma de carga ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326))

Inicializar el catalizador de oxidación tras la sustitución de la centralita motor ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar los sensores de presión de neumáticos ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (SL-Klasse, 231474), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Resetear apoyacabezas activos Neck-Pro ((GLK-Klasse, 204990))

Inicializar la válvula EGR de alta presión ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906),



Equipos de diagnosis

(Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Calibrar la cámara de marcha atrás ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Inicializar válvula de regulación de presión ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse,



Equipos de diagnosis

639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Restablecer el mensaje de advertencia del nivel de llenado del aditivo de urea ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar sensor ángulo de giro ((SL-Klasse, 231474))

Poner a cero el contador de pérdida de sincronización del cigüeñal/árbol de levas ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255),



Equipos de diagnosis

(Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Regular los faros ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (GLK-Klasse, 204990), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (B-Klasse, 247087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213253), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (B-Klasse, 247010))

Restablecer los valores de adaptación del sensor de temperatura de gases de escape del filtro antipartículas diesel ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter,



Equipos de diagnosis

910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar el sensor de marcha ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter,



Equipos de diagnosis

910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Resetear el modo de colisión ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Resetear contador de horas de funcionamiento del ventilador de faros ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Resetear los valores de adaptación del turbocompresor variable ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906),



Equipos de diagnosis

(Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Restablecer valores de adaptación del sensor de radar delantero ((E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 213043), (E-Klasse, 213045), (E-Klasse, 238342), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238348), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238343), (E-Klasse, 238365), (E-Klasse, 238366), (E-Klasse, 213143), (E-Klasse, 213142), (E-Klasse, 213148), (E-Klasse, 238443), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238442), (E-Klasse, 238414), (E-Klasse, 238466), (E-Klasse, 238448), (E-Klasse, 238318), (E-Klasse, 213023), (E-Klasse, 238418), (E-Klasse, 238361), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121), (GLE-Klasse, 167123), (GLE-Klasse, 167148), (GLE-Klasse, 167149), (GLE-Klasse, 167159), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (GLS-Klasse, 167959), (GLS-Klasse, 167986), (E-Klasse, 213068), (GLE-Klasse, 167161), (E-Klasse, 213042), (E-Klasse, 213004), (E-Klasse, 213242), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213245), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (E-Klasse, 213264), (E-Klasse, 213271), (E-Klasse, 213266), (E-Klasse, 213064), (E-Klasse, 213071), (E-Klasse, 213005), (E-Klasse, 213040), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213050), (E-Klasse, 213048), (E-Klasse, 213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213233), (E-Klasse, 213243), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213049), (E-Klasse, 213089), (E-Klasse, 213088), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213140), (E-Klasse, 213288), (E-Klasse, 213289), (E-Klasse, 238434), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (E-Klasse, 238415), (E-Klasse, 238385), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (E-Klasse, 238485), (E-Klasse, 213061), (CLS-Klasse, 257361), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213053), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (E-Klasse, 213085), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (E-Klasse, 238461), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse, 257351), (E-Klasse, 213080), (E-Klasse, 213087), (E-Klasse, 213083), (E-Klasse, 238480), (E-Klasse, 238487), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 238380), (E-Klasse, 238387), (E-Klasse, 238383), (E-Klasse, 213280), (E-Klasse, 213287), (E-Klasse, 213283), (E-Klasse, 213222), (E-Klasse, 213077), (E-Klasse,



Equipos de diagnosis

213078), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213011), (E-Klasse, 213), (E-Klasse, 213206), (E-Klasse, 213253), (E-Klasse, 238468), (E-Klasse, 213212), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 213261), (E-Klasse, 213211), (E-Klasse, 238368), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238465), (E-Klasse, 238467), (E-Klasse, 238386), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323), (E-Klasse, 238367), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 167321), (GLE-Klasse, 167361), (GLE-Klasse, 167323), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213086), (E-Klasse, 238458), (E-Klasse, 238459), (E-Klasse, 238358), (E-Klasse, 238359), (GLE-Klasse, 167349))

Rodar el compresor ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Calibrar centralita de cámara ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213253), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Restablecer valores de adaptación del sensor de radar trasero ((C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 205066), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205036), (C-Klasse, 205042), (C-Klasse, 205007), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 205006), (C-Klasse, 205045), (C-Klasse, 205002), (C-Klasse, 205204), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205236), (C-Klasse, 205037), (C-Klasse, 205004), (C-Klasse, 205003), (C-Klasse, 205008), (C-Klasse, 205048), (C-Klasse, 205247), (C-Klasse, 205207), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205087), (C-Klasse, 205208), (C-Klasse, 205209), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205237), (C-Klasse, 205212), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253946), (GLC-Klasse, 253909), (GLC-Klasse, 253949), (GLC-Klasse, 253954), (C-Klasse, 205342), (C-Klasse, 205304), (C-Klasse, 205345), (C-Klasse, 205308), (C-Klasse, 205348), (C-Klasse, 205043), (C-Klasse, 205005), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205264), (C-Klasse, 205205), (C-Klasse, 205243), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse, 205466), (C-Klasse, 205405), (C-Klasse, 205443), (C-Klasse, 205408), (C-Klasse, 205445), (C-Klasse, 205404), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205442), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205343), (C-Klasse, 205305), (C-Klasse, 205309), (C-Klasse, 205366), (C-Klasse, 205364), (GLC-Klasse, 253964), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253346), (GLC-Klasse, 253349), (GLC-Klasse, 253364), (GLC-Klasse, 253354), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 213043), (C-Klasse, 205242), (C-Klasse, 205245), (E-Klasse, 213045), (E-Klasse, 238342), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238348), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238343), (E-Klasse, 238365), (E-Klasse, 238366), (E-Klasse, 213143), (E-Klasse, 213142), (E-Klasse, 213148), (E-Klasse, 238443), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238442), (E-Klasse, 238414), (E-Klasse, 238466), (E-Klasse, 238448), (C-Klasse,



Equipos de diagnosis

205477), (C-Klasse, 205377), (C-Klasse, 205314), (C-Klasse, 205378), (E-Klasse, 238318), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (E-Klasse, 213023), (C-Klasse, 205383), (E-Klasse, 238418), (E-Klasse, 238361), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121), (GLE-Klasse, 167123), (GLE-Klasse, 167148), (GLE-Klasse, 167149), (GLE-Klasse, 167159), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (GLS-Klasse, 167959), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205018), (C-Klasse, 205013), (EQC, 293890,293891), (GLS-Klasse, 167986), (C-Klasse, 205075), (C-Klasse, 205076), (C-Klasse, 205476), (C-Klasse, 205376), (C-Klasse, 205276), (GLC-Klasse, 253323), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (C-Klasse, 205054), (GLC-Klasse, 253923), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (E-Klasse, 213068), (GLE-Klasse, 167161), (GLB-Klasse, 247610), (GLB-Klasse, 247612), (GLB-Klasse, 247613), (GLB-Klasse, 247615), (GLB-Klasse, 247687), (GLB-Klasse, 247647), (GLB-Klasse, 247651), (GLB-Klasse, 247646), (GLA-Klasse, 247746), (GLA-Klasse, 247787), (GLA-Klasse, 247747), (GLA-Klasse, 247712), (GLA-Klasse, 247713), (GLA-Klasse, 247715), (GLA-Klasse, 247714), (GLA-Klasse, 247786), (GLA-Klasse, 247710), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (EQA, 243701), (EQA, 243708), (EQB, 243708), (S-Klasse, 222004,222104), (S-Klasse, 222033,222133), (S-Klasse, 222032,222123,222132), (S-Klasse, 222165), (S-Klasse, 222057,222157), (S-Klasse, 222082), (S-Klasse, 222176), (S-Klasse, 222179), (S-Klasse, 222077,222177), (S-Klasse, 222133), (S-Klasse, 222085), (S-Klasse, 222178), (S-Klasse, 222067,222167), (S-Klasse, 222063,222163), (S-Klasse, 222185), (S-Klasse, 222032,222132), (C-Klasse, 205086), (C-Klasse, 205387), (C-Klasse, 205047), (S-Klasse, 222967), (S-Klasse, 222982), (C-Klasse, 205386), (E-Klasse, 213042), (S-Klasse, 222976), (E-Klasse, 213004), (S-Klasse, 222162), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205248), (E-Klasse, 213242), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213245), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205487), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (E-Klasse, 213264), (E-Klasse, 213271), (E-Klasse, 213266), (E-Klasse, 213064), (E-Klasse, 213071), (E-Klasse, 213005), (C-Klasse, 205203), (E-Klasse, 213040), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213050), (E-Klasse, 213048), (E-Klasse, 213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213233), (E-Klasse, 213243), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213049), (E-Klasse, 213089), (E-Klasse, 213088), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213140), (E-Klasse, 213288), (E-Klasse, 213289), (GLC-Klasse, 253925), (S-Klasse, 222985), (S-Klasse, 222983), (S-Klasse, 222980), (S-Klasse, 222964), (S-Klasse, 222986), (E-Klasse, 238434), (S-Klasse, 222035,222135), (A-Klasse, 177003), (A-Klasse, 177087), (A-Klasse, 177046), (C-Klasse, 205078), (C-Klasse, 205077), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205278), (C-Klasse, 205414), (C-Klasse, 205478), (C-Klasse, 205277), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (S-Klasse, 222021,222121), (S-Klasse, 222059), (S-Klasse, 222064), (S-Klasse, 222086,222186), (S-Klasse, 222188), (S-Klasse, 222020,222120), (S-Klasse, 222058), (S-Klasse, 222066), (S-Klasse, 222060,222160), (S-Klasse, 222083,222183), (S-Klasse, 222073), (S-Klasse, 222187), (S-Klasse, 222034,222134), (S-Klasse, 221179), (E-Klasse, 238415), (E-Klasse, 238385), (GLC-Klasse, 253388), (GLC-Klasse, 253988), (GLC-Klasse, 253989), (GLC-Klasse, 253389), (GLC-Klasse, 253943), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (E-Klasse, 238485), (E-Klasse, 213061), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (CLS-Klasse, 257361), (A-Klasse, 177082), (A-Klasse, 177084), (A-Klasse, 177044), (A-Klasse, 177045), (A-Klasse, 177047), (A-Klasse, 177012), (A-Klasse, 177014), (A-Klasse, 177147), (A-Klasse, 177051), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse, 205301), (C-Klasse,



Equipos de diagnosis

205311), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213053), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (E-Klasse, 213085), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (E-Klasse, 238461), (B-Klasse, 247045), (B-Klasse, 247047), (B-Klasse, 247082), (B-Klasse, 247084), (B-Klasse, 247003), (B-Klasse, 247087), (B-Klasse, 247012), (B-Klasse, 247014), (CLA-Klasse, 118384), (CLA-Klasse, 118303), (CLA-Klasse, 118312), (CLA-Klasse, 118314), (CLA-Klasse, 118344), (CLA-Klasse, 118345), (CLA-Klasse, 118346), (CLA-Klasse, 118347), (CLA-Klasse, 118351), (CLA-Klasse, 118353), (CLA-Klasse, 118387), (B-Klasse, 247015), (B-Klasse, 247013), (B-Klasse, 247046), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse, 257351), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205284), (CLA-Klasse, 118651), (CLA-Klasse, 118684), (CLA-Klasse, 118603), (CLA-Klasse, 118687), (CLA-Klasse, 118612), (CLA-Klasse, 118644), (CLA-Klasse, 118614), (CLA-Klasse, 118646), (CLA-Klasse, 118647), (E-Klasse, 213080), (E-Klasse, 213087), (E-Klasse, 213083), (E-Klasse, 238480), (E-Klasse, 238487), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 238380), (E-Klasse, 238387), (E-Klasse, 238383), (E-Klasse, 213280), (E-Klasse, 213287), (E-Klasse, 213283), (C-Klasse, 205319), (C-Klasse, 205315), (C-Klasse, 205275), (CLA-Klasse, 118354), (GLC-Klasse, 253380), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205484), (E-Klasse, 213222), (A-Klasse, 177086), (A-Klasse, 177186), (E-Klasse, 213077), (E-Klasse, 213078), (A-Klasse, 177013), (A-Klasse, 177015), (CLA-Klasse, 118613), (CLA-Klasse, 118615), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213054), (E-Klasse, 213011), (E-Klasse, 213), (E-Klasse, 213206), (E-Klasse, 213253), (G-Klasse, 463277), (A-Klasse, 177002), (E-Klasse, 238468), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (CLA-Klasse, 118653), (CLA-Klasse, 118654), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213212), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 213261), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (E-Klasse, 213211), (E-Klasse, 238368), (G-Klasse, 463234), (G-Klasse, 463348), (G-Klasse, 463274), (G-Klasse, 463276), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177184), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177187), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177145), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (A-Klasse, 177146), (A-Klasse, 177151), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238465), (E-Klasse, 238467), (E-Klasse, 238386), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323), (E-Klasse, 238367), (E-Klasse, 213216), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463350), (GLB-Klasse, 247614), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (GLE-Klasse, 167321), (GLE-Klasse, 167361), (GLE-Klasse, 167323), (S-Klasse, 222104), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213086), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177088), (A-Klasse, 177110), (A-Klasse, 177188), (B-Klasse, 247088), (C-Klasse, 205079), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118388), (CLA-Klasse, 118610), (E-Klasse, 238458), (E-Klasse, 238459), (E-Klasse, 238358), (E-Klasse, 238359), (Sprinter, 910.633), (GLA-Klasse, 247788), (GLB-Klasse, 247684), (GLB-Klasse, 247688), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311), (GLE-Klasse, 167349), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))



Equipos de diagnosis

Llenar el depósito de urea ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (E-Klasse, 213216), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247010))

Revisar nivel aceite transmisión ((ML-Klasse, 166074), (S-Klasse, 217378), (S-Klasse, 217377), (S-Klasse, 217379), (GL-Klasse, 166874), (S-Klasse, 217385), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 166062), (GLE-Klasse, 166024), (GLE-Klasse, 166056), (GLE-Klasse, 166064), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 166063), (GLE-Klasse, 166074), (GLE-Klasse, 166075,166875), (GLE-Klasse, 166006), (GLE-Klasse, 292323,292324), (GLE-Klasse, 292356), (GLE-Klasse, 292364), (GLE-Klasse, 292373), (GLE-Klasse, 292374), (GLE-Klasse, 292375), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253946), (GLC-Klasse, 253909), (GLC-Klasse, 253949), (GLC-Klasse, 253954), (S-Klasse, 217478), (S-Klasse, 217479), (GLC-Klasse, 253964), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253346), (GLC-Klasse, 253349), (GLC-Klasse, 253364), (GLC-Klasse, 253354), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (E-Klasse, 213066), (E-Klasse, 213043), (GLE-Klasse, 292362), (S-Klasse, 217482), (E-Klasse, 213045), (E-Klasse, 238342), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238348), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238343), (E-Klasse, 238365), (E-Klasse, 238366), (E-Klasse, 213143), (E-Klasse, 213142), (E-Klasse, 213148), (E-Klasse, 238443), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238442), (E-Klasse, 238414), (E-Klasse, 238466), (E-Klasse, 238448), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205377), (C-Klasse, 205314), (C-Klasse, 205378), (S-Klasse, 217383), (S-Klasse, 217387), (S-Klasse, 217386), (S-Klasse, 217388), (S-Klasse, 217483), (S-Klasse, 217487), (S-Klasse, 217488), (E-Klasse, 238318), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse, 205364), (C-Klasse, 205264), (E-Klasse, 213023), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205383), (E-Klasse, 238418), (E-Klasse, 238361), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121), (GLE-Klasse, 167123), (GLE-Klasse, 167148), (GLE-Klasse, 167149), (GLE-Klasse, 167159), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (GLS-Klasse, 167959), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205466), (C-Klasse, 205066), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205018), (C-Klasse, 205013), (GLS-Klasse, 167986), (C-Klasse, 205075), (C-Klasse, 205076), (C-Klasse, 205476), (C-Klasse, 205376), (C-Klasse, 205276), (GLC-Klasse, 253323), (GLC-Klasse, 253923), (E-Klasse, 213068), (GLE-Klasse, 167161), (ML-Klasse, 166003,166004), (ML-Klasse, 166024), (ML-Klasse, 166057), (ML-Klasse, 166073), (GL-Klasse, 166823,166824), (GL-Klasse, 166873), (ML-Klasse, 166055), (ML-Klasse, 166056), (GLS-Klasse, 166824), (ML-Klasse, 166), (ML-Klasse, 166058), (G-Klasse, 463272), (G-Klasse, 463274), (GL-Klasse, 166856), (ML-Klasse, 166062), (S-Klasse, 217382), (GLS-Klasse, 166856), (GLS-Klasse, 166873), (GLS-Klasse, 166875), (S-Klasse, 217364), (E-Klasse, 213042), (E-Klasse, 213004), (G-Klasse, 463234,463239), (G-Klasse, 463348), (G-Klasse, 463274,463275), (GLE-Klasse, 166057), (E-Klasse, 213242), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213245), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (G-Klasse, 463202), (G-Klasse, 463306), (G-Klasse, 463346), (E-Klasse, 213264), (E-Klasse, 213271), (E-Klasse, 213266), (E-Klasse, 213064), (E-Klasse, 213071), (E-Klasse, 213005), (E-Klasse, 213040), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213050), (E-Klasse, 213048), (E-Klasse, 213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213233), (E-Klasse, 213243), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213049), (E-Klasse, 213089), (E-Klasse, 213088), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213140), (E-Klasse, 213288), (E-Klasse, 213289), (GLC-Klasse, 253925), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 238434), (C-Klasse, 205078), (C-Klasse, 205077), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205278), (C-Klasse, 205414), (C-Klasse, 205478), (C-Klasse, 205277), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (E-Klasse, 238415), (E-Klasse, 238385), (GLC-Klasse, 253388), (GLC-Klasse, 253988), (GLC-Klasse, 253989), (GLC-Klasse, 253389), (GLC-Klasse, 253943), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (E-Klasse, 238485), (G-Klasse, 463276), (E-Klasse, 213061), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (CLS-Klasse, 257361), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205487), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse,



Equipos de diagnosis

205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205386), (C-Klasse, 205387), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (C-Klasse, 205086), (C-Klasse, 205087), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213053), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (E-Klasse, 213085), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (E-Klasse, 238461), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse, 257351), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205284), (E-Klasse, 213080), (E-Klasse, 213087), (E-Klasse, 213083), (E-Klasse, 238480), (E-Klasse, 238487), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 238380), (E-Klasse, 238387), (E-Klasse, 238383), (E-Klasse, 213280), (E-Klasse, 213287), (E-Klasse, 213283), (C-Klasse, 205319), (C-Klasse, 205315), (C-Klasse, 205275), (GLC-Klasse, 253380), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205484), (E-Klasse, 213222), (E-Klasse, 213077), (E-Klasse, 213078), (G-Klasse, 463277), (E-Klasse, 238468), (E-Klasse, 213212), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 213261), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (E-Klasse, 238368), (G-Klasse, 463234), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205280), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238465), (E-Klasse, 238467), (E-Klasse, 238320), (E-Klasse, 238323), (E-Klasse, 238367), (E-Klasse, 213216), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463273), (GL-Klasse, 166824), (GL-Klasse, 166864), (GL-Klasse, 166872), (GL-Klasse, None), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (GLE-Klasse, 166058), (GLE-Klasse, 167321), (GLE-Klasse, 167361), (GLE-Klasse, 167323), (GLE-Klasse, 292062), (GLK-Klasse, 204990), (S-Klasse, 217477), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213086), (GLE-Klasse, 292324), (C-Klasse, 205079), (E-Klasse, 238458), (E-Klasse, 238459), (E-Klasse, 238358), (E-Klasse, 238359), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311), (GLE-Klasse, 167349))

Inicializar el asistente de frenada de emergencia ((E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Restablecer valores de adaptación de elevallas ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (GLE-Klasse, 166073))

Inicializar el sensor de alta presión de combustible o la rampa de inyección ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637),



Equipos de diagnosis

(Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar el sensor de presión diferencial ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,907745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647),



Equipos de diagnosis

(Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Restablecer valores de adaptación de presión baja de combustible ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Restablecer bloqueo de arranque del sistema de aditivo de urea ((Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse,



Equipos de diagnosis

447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447711,447713,447701,447703), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (Sprinter, 907643,907641))

Ejecutar adaptaciones del motor ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (Sprinter, 906))

Restablecer valores de adaptación ((GLK-Klasse, 204990))

Inicializar el regulador adaptativo de la velocidad/asistente de frenada de emergencia ((E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar el techo panorámico ((GLK-Klasse, 204990))

Resetear contador horas de funcionamiento lámpara xenon ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (GLE-Klasse, 166073))

Inicializar el catalizador SCR tras su sustitución ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter,



Equipos de diagnosis

910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Regenerar el filtro de partículas de hollín durante la marcha ((Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447711,447713,447701,447703), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter,



Equipos de diagnosis

910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Inicializar la centralita del freno de estacionamiento ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (GLE-Klasse, 166073))

Resetear el tiempo de funcionamiento del compresor de aire para la suspensión neumática ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (GLE-Klasse, 166073))

Activación/Reseteo avisador pérdida presión neumáticos ((GLK-Klasse, 204990))

Adaptación de actuadores de trampillas de A/C ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (GLK-Klasse, 204990))

Restablecer los valores de adaptación del sensor de ángulo de dirección ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Inicializar la válvula EGR de baja presión ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647),



Equipos de diagnosis

(Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar la posición del pedal del embrague ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Calibración volumen cero ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter,



Equipos de diagnosis

910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Poner el deflector del parabrisas en posición de montaje ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326))

Inicializar el actuador del techo corredizo ((GLK-Klasse, 204990))

Inicializar válvula EGR ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse,



Equipos de diagnosis

213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar el inyector de aditivo de urea ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223),



Equipos de diagnosis

(Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Regenerar el filtro de partículas de hollín con el vehículo parado ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (Sprinter, 907643,907641))

Inicializar el regulador adaptativo de la velocidad ((E-Klasse, 213068), (EQB, 243708), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (SL-Klasse, 231474), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (E-Klasse, 213253), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))



Equipos de diagnosis

Inicializar el sensor de posición N ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar la desconexión del canal de admisión ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter,



Equipos de diagnosis

910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar el sensor de aceleración transversal, longitudinal y angular ((GLK-Klasse, 204990))

Resetear el nivel de llenado del aditivo de urea ((GLE-Klasse, 166073))

Inicializar manualmente el sensor de ángulo de dirección ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (Citan, 415601), (Citan, 415603), (Citan, 415605), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Restablecer valores de adaptación post-tratamiento de gases de escape ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643),



Equipos de diagnosis

(Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Inicializar el filtro de partículas ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Restablecer valores de adaptación a largo plazo del módulo de dosificación de aditivo de urea ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713),



Equipos de diagnosis

(Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Resetear contador de horas de funcionamiento de los faros ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 238483), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Restablecer los valores de adaptación del sensor de NOx ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter,



Equipos de diagnosis

907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Restablecer valores de adaptación del sensor del árbol de levas ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse,



Equipos de diagnosis

207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar el sensor de temperatura antes del catalizador SCR ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Restablecer los valores de adaptación de la bomba de aditivo de urea ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse,



Equipos de diagnosis

207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Restablecer valores adaptativos válvula de inyección ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Restablecer los valores de adaptación del sensor de ángulo de dirección ((GLK-Klasse, 204990))

Regular los faros ((EQB, 243708))



Equipos de diagnosis

Inicializar las llaves preprogramadas ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (GLE-Klasse, 166073))

Inicializar el regulador de caudal de combustible ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar la regulación adaptativa de la velocidad ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 907643))

Compensación de deriva del medidor de masa de aire de película caliente ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255),



Equipos de diagnosis

(Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Activar la bomba de combustible ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse,



Equipos de diagnosis

639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar el catalizador de oxidación ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar sonda Lambda ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255),



Equipos de diagnosis

(Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Purgar sistema de combustible ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse,



Equipos de diagnosis

639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar el filtro antipartículas diesel tras la sustitución de la centralita motor ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar la bomba de alta presión de combustible y la rampa de inyección ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255),



Equipos de diagnosis

(Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657))

Inicializar el regulador de presión de sobrealimentación ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,907745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Calibrar sensor de ángulo de giro ((GLE-Klasse, 166073))

Inicializar sensor ángulo de giro ((GLK-Klasse, 204990))

Reseteo de valores de adaptación del filtro de aire ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter,



Equipos de diagnosis

907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar el tope de la mariposa ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (GLK-Klasse, 204990), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse,



Equipos de diagnosis

447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Adaptar el actuador de la trampilla de gases de escape ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (Sprinter, 907643,907641), (B-Klasse, 247010))

Inicializar el sensor de nivel de llenado de aditivo de urea ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse,



Equipos de diagnosis

447711,447713), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (B-Klasse, 247002), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Adaptación de actuadores de trampillas de A/C ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Inicializar sensor de temperatura de gases de escape ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Calibrar cámara frontal ((CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358))



Equipos de diagnosis

Restablecer los valores de adaptación de la bomba de alta presión de combustible ((Sprinter,

906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,907745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Calibrar cámara panorámica ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (E-Klasse, 238483), (GLK-Klasse, 204990), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Reseteo adaptación del valor medio de cantidad ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter,



Equipos de diagnosis

907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Activar posición de montaje/desmontaje del freno de estacionamiento ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (GLE-Klasse, 166073), (E-Klasse, 213253), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Inicializar medidor de masa de aire ((Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter,



Equipos de diagnosis

910633,910635,910637), (E-Klasse, 213216), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (Sprinter, 907643,907641), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Inicializar actuadores ((SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Inicializar el freno de estacionamiento ((V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Codificación

Codificar el sensor lluvia-luz del parabrisas ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 238483), (GLK-Klasse, 204990), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Codificar el sensor lluvia/luz ((Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (EQB, 243708), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (GLE-Klasse, 167323), (SLK/SLC-Klasse, 172435), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447703,447705), (B-Klasse, 247087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (SL-Klasse, 231474), (Sprinter, 907643), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (B-Klasse, 247088), (B-Klasse, 247086), (GLA-Klasse, 247788), (GLA-Klasse, 247786), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Registrar la batería ((E-Klasse, 213068), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213268), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 213053,213050), (E-Klasse, 213216), (E-Klasse, 213253))

Codificar inyectores ((Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906735,906737), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255,906653,906655,906657), (V-Klasse, 639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213020), (E-Klasse, 213223), (E-Klasse, 213227), (GLE-Klasse, 167323), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (E-Klasse, 213216), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177110), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (B-Klasse, 247010))

Codificar el reconocimiento de remolque ((E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207326), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172435))

Codificar la ayuda al aparcamiento ((GLK-Klasse, 204990))



Equipos de diagnosis

Codificar sensor de lluvia ((GLE-Klasse, 166073))

Codificar cantidad combustible ((GLK-Klasse, 204990))

Codificar inyectores ((Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (Sprinter, 910631,910633,910621,910623), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910145,910641,910643), (Sprinter, 910153,910155,910253,910255), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907843), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907143,907145,907243,907141,907241), (Sprinter, 907855,907857), (Sprinter, 910143,910145,910243,910245), (Sprinter, 910133,910135,910233,910235), (Sprinter, 910143,910145,910243,910141,910241), (Sprinter, 907133,907135,907233), (Sprinter, 910133,910135,910233), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (Sprinter, 907643), (Sprinter, 907643,907641))

| **Puesta cero servicio** (Citan, 415601), (CLS-Klasse, 257348), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 213227), (E-Klasse, 213022), (GLE-Klasse, 166073), (GLK-Klasse, 204990), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (V-Klasse, 447701,447703,447705)

Mini

| **Código de avería** (F54 Clubman, FMK), (F55 One/Cooper, F55), (F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60)

| **Parámetros** (F54 Clubman, FMK), (F55 One/Cooper, F55), (F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60)

| **Actuador** (F54 Clubman, FMK), (F55 One/Cooper, F55), (F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60)

| **Ajustes básicos**

Inicializar el panel de mando del techo ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Restablecer los valores de adaptación del sistema de combustible ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Regular el par de arranque ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Activar la bomba de combustible ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60))

Inicializar la trampilla de gases de escape ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))



Equipos de diagnosis

Restablecer valores de adaptación del motor ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Resetear la centralita ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Purgar la caja de transferencia ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Inicializar el actuador de faros ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Adaptar elevalunas ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Restablecer valores de adaptación post-tratamiento de gases de escape ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Inicializar adaptación de la carrera de válvula ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Restablecer adaptación de rueda fónica ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Purgar el ABS/ESC ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Resetear los valores de adaptación del medidor de masa de aire ((F54 Clubman, F54))

Restablecer adaptación de rueda fónica ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Calibrar cámara frontal ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Resetear la adaptación de la mezcla ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Inicializar las trampillas de distribución de aire ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Restablecer el sensor lluvia/luz ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))

Restablecer los valores de adaptación del accionador de mariposa ((F60 Countryman, F60))

Inicializar el accionamiento de trampilla distribución de aire ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Llenar/purgar sistema pasivo SCR ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Resetear la variante de equipamiento ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Restablecer los valores de adaptación de la caja de transferencia ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Restablecer los valores de adaptación del sistema SCR ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Resetear valores de adaptación de caja de cambios ((F54 Clubman, FMK), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Resetear valores de adaptación de caja de cambios ((F54 Clubman, F54), (F54 Clubman, FMK))



Equipos de diagnosis

Activar la posición de montaje del actuador de trampilla de gases de escape ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Inicializar el desplazamiento angular entre el cigüeñal y el árbol de levas ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Restablecer los valores de adaptación de la adaptación de carrera de válvula ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Inicializar sensor de lluvia/luz ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Inicializar cantidad de inyección pequeña ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Inicializar el sensor de nivel del vehículo ((F54 Clubman, F54), (F54 Clubman, FMK))

Adaptar la regulación de la velocidad de conmutación ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60))

Inicializar el sensor de aceleración ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Resetear los valores de adaptación del medidor de masa de aire ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Inicializar el sensor de nivel del vehículo ((F54 Clubman, FMK), (F57 Cabrio, F57), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Adaptación de actuadores de trampillas de A/C ((F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK))

Inicializar el sensor de marcha ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Purgar el sistema de frenado ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Inicializar bujías de precalentamiento ((F56 One/Cooper, F56))

Desbloquear la calefacción independiente/adicional ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F54 Clubman, FMK))

Inicializar el portón trasero ((F60 Countryman, F60))

Calibrar cámara frontal ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Activar la posición de montaje de la válvula EGR ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Inicializar el control variable de carrera de válvula ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Inicializar sensor ángulo de giro ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Desbloquear la calefacción independiente/adicional ((F60 Countryman, F60))

Activar/desactivar el modo de servicio de freno de estacionamiento ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Purgar sistema de combustible ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Sustituir filtro de partículas ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))



Equipos de diagnosis

Purgar sistema de refrigeración. ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Regenerar el filtro de partículas de hollín ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Adaptar el ajuste variable del árbol de levas ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60))

Prueba de permutación de tuberías del freno ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Inicializar el actuador del techo corredizo ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))

Inicializar válvula EGR ((F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Regular la varilla de mando de la presión de sobrealimentación ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Resetear los valores de adaptación del motor de arranque ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Adaptar la función automática de arranque/parada (MSA) ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56))

Inicializar el compresor de aire acondicionado ((F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55))

Efectuar el rodaje inicial del compresor de aire acondicionado ((F54 Clubman, F54), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK))

Inicializar el sensor de posición N ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Restablecer valores de adaptación del sensor de presión diferencial ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60), (F54 Clubman, FMK))

Codificación

Registrar la batería ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Codificar inyectores ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Codificar revoluciones de ralentí ((F54 Clubman, FMK), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F56 One/Cooper, F56), (F60 Countryman, F60), (F55 One/Cooper, F55))

Puesta cero servicio

((F54 Clubman, FMK), (F55 One/Cooper, F55), (F56 One/Cooper, F56), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))

Nissan

Código de avería

(Altima, L33), (Maxima, A36), (Patrol, Y62)

Parámetros

Actuador



Equipos de diagnosis

- | **Ajustes básicos** Inicializar el tope de la mariposa ((Patrol, Y62), (Altim, L34), (Altim, L33), (Maxima, A36))
Inicializar sensor ángulo de giro ((Patrol, Y62), (Altim, L33), (Maxima, A36))

- | **Codificación**

- | **Puesta cero servicio**

Opel/Vauxhall

- | **Código de avería** (Astra-G, T98), (Astra-K, B16), (Crossland X, P17), (Vivaro-A, X83), (Zafira-C, P12)
- | **Parámetros** (Astra-K, B16), (Crossland X, P17), (Vivaro-A, X83), (Zafira-C, P12)
- | **Actuador** (Astra-K, B16), (Crossland X, P17), (Zafira-C, P12)
- | **Ajustes básicos** Restablecer los valores de adaptación de la mariposa ((Zafira-C, P12))
Inicializar el sistema SCR ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Adaptar calefacción de la sonda Lambda ((Zafira-C, P12))
Inicializar el sensor de aceleración longitudinal ((Crossland X, P17))
Adaptar volante de inercia ((Zafira-C, P12), (Crossland X, P17))
Resetear la adaptación de la mezcla ((Zafira-C, P12))
Inicializar el sensor de pedal acelerador ((Zafira-C, P12))
Resetear la centralita ((Crossland X, P17))
Resetear el nivel de llenado del aditivo de urea ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Inicializar sonda Lambda ((Zafira-C, P12))
Restablecer valores adaptativos trampilla de aire de admisión ((Zafira-C, P12))
MTA caja de cambios EasyTronic ((Corsa-D, S07))
Inicializar el sensor de alta presión de combustible o la rampa de inyección ((Zafira-C, P12))
Resetear los valores de temperatura de los gases de escape ((Zafira-C, P12))
Resetear los valores de adaptación del regulador de presión de sobrealimentación ((Crossland X, P17))
Restablecer los valores de adaptación del sensor de ángulo de dirección ((Zafira-C, P12))
Reemplazar la culata. ((Crossland X, P17))
Inicializar las trampillas de distribución de aire ((Astra-K, B16), (Zafira-C, P12), (Astra-K, B-K), (Astra-K,))
Inicializar medidor de masa de aire ((Zafira-C, P12))
Inicializar turbocompresor ((Zafira-C, P12), (Crossland X, P17))
Activar/desactivar el modo de servicio de freno de estacionamiento ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))
Inicializar sensor ángulo de giro ((Zafira-C, P12))
Restablecer valores de adaptación del filtro de partículas ((Zafira-C, P12))



Equipos de diagnosis

Restablecer los valores de adaptación del catalizador de oxidación ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))

Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Astra-K, B16), (Zafira-C, P12), (Astra-K, B-K))

Inicializar el sensor de la presión de frenado ((Zafira-C, P12))

Restablecer valores de adaptación sensor de pedal acelerador ((Crossland X, P17))

Inicializar posición del embrague ((Zafira-C, P12), (Crossland X, P17))

Inicializar el catalizador SCR tras su sustitución ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))

Inicializar sensor de posición de cigüeñal ((Zafira-C, P12))

Inicializar posición del embrague ((Corsa-E, X15), (Adam, M13), (Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))

Inicializar sensor de guiñada ((Zafira-C, P12))

Regular los faros ((Crossland X, P17))

Restablecer valores de adaptación del sistema del depósito de aditivo de urea ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))

Adaptar posición de cigüeñal ((Zafira-C, P12))

Retraer el freno de estacionamiento ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K), (Crossland X, P17), (Astra-K,))

Inicializar generador ((Crossland X, P17))

Inicializar la regulación adaptativa de la velocidad ((Zafira-C, P12))

Inicializar módulo sensor de batería ((Zafira-C, P12))

Restablecer valores de adaptación del sensor de presión diferencial ((Zafira-C, P12))

Inicializar mariposa ((Crossland X, P17))

Purgar el embrague ((Corsa-E, X15), (Adam, M13), (Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))

Calibrar cámara frontal ((Astra-K, B16), (Zafira-C, P12), (Astra-K, B-K), (Crossland X, P17), (Astra-K,))

Restablecer valores adaptativos bujías de precalentamiento ((Zafira-C, P12))

Restablecer los valores de adaptación del regulador de ralentí ((Zafira-C, P12))

Inicializar el ralentí ((Zafira-C, P12))

Reducir la presión del sistema de la caja de cambios ((Corsa-E, X15), (Adam, M13), (Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))

Abandonar el modo ECO ((Crossland X, P17))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Crossland X, P17))

Restablecer los valores de la corriente de descarga de la batería ((Crossland X, P17))

Inicializar válvula EGR ((Zafira-C, P12))

Resetear los valores de adaptación del motor de arranque ((Crossland X, P17))

Extraer el freno de estacionamiento ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K), (Astra-K,))

Purgar el sistema de frenado ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))

Inicializar el control de presión de neumáticos ((Astra-K, B16), (Zafira-C, P12), (Astra-K, B-K), (Astra-K,))

Inicializar el sensor de posición N ((Zafira-C, P12))



Equipos de diagnosis

Inicializar el freno de estacionamiento ((Zafira-C, P12), (Astra-K, B16), (Astra-K, B-K))

| **Codificación** Codificar el gancho de remolque ((Crossland X, P17))

| **Puesta cero servicio** (Astra-K, B16), (Crossland X, P17), (Zafira-C, P12)

Peugeot

| **Código de avería** (2008, U), (208, U), (308, L), (5008, 0A), (508,), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y), (Partner-III, 7), (Rifter, E)

| **Parámetros** (2008, U), (208, U), (308, L), (5008, 0A), (508,), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y), (Partner-III, 7), (Rifter, E)

| **Actuador** (2008, U), (208, U), (308, L), (5008, 0A), (508,), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y), (Partner-III, 7), (Rifter, E)

| **Ajustes básicos**

Inicializar el sensor de pedal acelerador ((5008, 0A))

Reactivar el asistente de frenada de emergencia ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Reemplazar/llenar el depósito de aditivo de regeneración ((508, 8))

Restablecer sensor de aceleración longitudinal/transversal ((Boxer-III, Y))

Restablecer los valores de adaptación del sensor de ángulo de dirección ((Partner-III, 7), (508, 8))

Montar/desmontar el forro de freno detrás ((508, 8))

Calibrar asistente de visión nocturna ((508, F), (508,))

Inicializar el sensor de aceleración longitudinal ((308, L))

Inicializar sensor de lluvia/luz ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Inicializar el sistema DeNOx ((208, U), (508, F), (Boxer-III, Y))

Desmontar y montar la palanca selectora del cambio ((5008, 0A), (508, F), (508,))

Centralita de desconexión de seguridad de alta tensión ((Rifter, E), (508, F))

Resetear el nivel de llenado del aditivo de urea ((208, U), (508, F))

Inicializar válvula de regulación de caudal ((508, 8))

Purgar el ABS/ESC ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Adaptar el ajuste variable del árbol de levas ((208, U), (2008, U))

Calibrar centralita de cámara ((108, P), (508, F), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (Boxer-III, Y), (Rifter, E), (508,))

Purgar sistema de combustible ((208, U))

Activar la función de arranque/parada ((308, L), (508, F), (3008, M), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (Boxer-III, Y), (508,))

Regenerar el filtro de partículas de hollín durante la marcha ((508, 8))



Equipos de diagnosis

Restablecer los valores de adaptación de la regulación del alcance de luces ((208, U), (2008, U))

Inicializar el asistente de frenada de emergencia ((Partner-III, 7))

Adaptar el actuador del turbocompresor ((208, U), (308, L))

Purgar la bomba de aceite ((208, U), (2008, U))

Resetear el contador de detonaciones ((5008, 0A))

Limpiar/reemplazar el filtro antipartículas diesel ((308, L), (508, F), (3008, M), (208, U), (2008, U), (508,))

Inicializar el sensor de presión diferencial ((308, L), (508, F), (3008, M), (508, 8), (208, U), (2008, U), (508,))

Reemplazar el colector de escape. ((5008, 0A))

Volver a conectar la batería ((208, U), (2008, U))

Adaptar válvula de descarga de presión de sobrealimentación ((5008, 0A))

Purgar el sistema de prealimentación de combustible ((208, U))

Restablecer valores adaptativos válvula de inyección ((208, U), (2008, U))

Inicializar el filtro de partículas ((308, L))

Llenar el depósito de urea ((Boxer-III, Y))

Inicializar el grupo de componentes del embrague ((308, L), (508,))

Resetear el contador de fallos de encendido ((5008, 0A))

Reemplazar los componentes del freno ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L))

Desbloquear la centralita del airbag ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Sustituir los componentes del motor ((508, 8), (3008, M), (5008, M), (308, L), (508, F), (5008, 0A), (Boxer-III, Y), (508,))

Inicializar sensor de tasa de giro/deceleración ((Partner-III, 7), (508, 8))

Inicializar funciones adaptativas ((5008, 0A), (508, F))

Adaptación de actuadores de trampillas de A/C ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Reemplazar componentes del freno del eje trasero ((508, F), (Rifter, E), (508,))

Calibrar sensor de ángulo de giro ((5008, 0A))

Inicializar generador ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508,))

Adaptar la persiana del radiador ((308, L), (508, F), (3008, M), (208, U), (2008, U), (508,))

Regular los faros ((5008, 0A), (508, 8), (308, L))

Calibrar luz de curva ((508, F), (508,))

Abandonar el modo ECO ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Purgar sistema de refrigeración. ((208, U), (Rifter, E), (508, F))

Vaciar/llenar el depósito de urea ((308, L), (508, F), (Boxer-III, Y))

Inicializar válvula EGR ((508, 8), (208, U), (508, F), (Boxer-III, Y))



Equipos de diagnosis

Llenar el sistema de refrigeración ((Rifter, E))

Regenerar el filtro de partículas de hollín con el vehículo parado ((308, L), (508, F), (3008, M), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (508,))

Inicializar el actuador de selección del cambio ((5008, 0A), (508, F), (508,))

Inicializar punto de rozamiento de embrague ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L))

Reemplazar el depósito del aditivo de regeneración ((508, 8))

Inicializar mariposa ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508,))

Resetear el contador del bloque de cartuchos de perfume ((208, U), (2008, U))

Efectuar las adaptaciones de la caja de cambios ((508, 8), (308, L))

Sustituir los componentes del cambio ((5008, 0A), (508, F), (508,))

Inicializar el sensor de aceleración longitudinal/transversal ((Boxer-III, Y))

Inicializar turbocompresor ((308, L), (508, F), (3008, M), (5008, 0A), (508, 8), (508,))

Reemplazar correa de accionamiento de grupo auxiliar ((508, 8), (208, U), (308, L))

Resetear valores de adaptación de caja de cambios ((508, F))

Inicializar la protección antiaprisionamiento del elevavinas ((5008, 0A), (508, 8), (308, L), (Rifter, E))

Inicializar el dispositivo dosificador de aire ((508, 8), (208, U), (508, F), (Boxer-III, Y))

Reemplazar cables Bowden de freno de estacionamiento. ((508, 8))

Reemplazar la batería ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508,), (508, F))

Limpiar la válvula de conmutación del radiador EGR ((208, U))

Reemplazar la culata. ((5008, 0A))

Inicializar el control variable de carrera de válvula ((308, L), (508,), (508, F))

Inicializar válvula de inyección ((5008, 0A))

Inicializar posición N del cambio ((508, F))

Inicializar la centralita de la cámara de visión nocturna ((508, F), (508,))

Adaptar volante de inercia ((5008, 0A))

Llenar el depósito del aditivo de regeneración ((508, 8), (308, L), (508, F), (Boxer-III, Y))

Bloquear centralita airbag ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Inicializar sonda Lambda ((508, 8))

Inicializar el sensor de cigüeñal ((308, L), (508, F), (3008, M), (208, U), (2008, U), (508,))

Anular la limitación de par ((308, L), (508, F), (3008, M), (5008, 0A), (508,))

Inicializar el motor de arranque ((5008, 0A))

Sustituir filtro de partículas ((508, 8))

Inicializar medidor de masa de aire ((508, 8))

Reemplazar el pistón ((208, U), (2008, U))

Calibrar sensor de ángulo de giro ((Partner-III, 7), (508, 8), (308, L), (Rifter, E))

Inicializar sensor ángulo de giro ((508, F), (Boxer-III, Y), (508,))



Equipos de diagnosis

Poner a cero el contador del embrague ((308, L), (508, F), (3008, M), (508,))
Regenerar el filtro de partículas de hollín ((208, U), (308, L), (Boxer-III, Y))
Limpiar válvula EGR ((208, U), (308, L))
Inicializar el sensor de aceleración longitudinal ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (208, U), (2008, U), (508, F), (Rifter, E), (508,))
Purga especial ((Partner-III, 7), (508, 8), (308, L))
Calibrar sensor de radar ((5008, 0A), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (508,))
Reducir la presión alta del combustible ((208, U), (2008, U))
Inicializar el nivel de combustible ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
Poner fuera de tensión el vehículo híbrido/vehículo eléctrico ((Partner-III, 7))
Purgar el sistema de refrigeración ((Rifter, E))
Calibrar la cámara de marcha atrás/la cámara de visión de 360° ((5008, 0A), (508, F), (508,))

Codificación

Codificar el gancho de remolque ((5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
Codificar llave ((Boxer-I, 230), (Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Boxer-III, Y), (Rifter, E), (508,))
Registrar la batería ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
Bloquear centralita airbag ((508, F), (Rifter, E), (508,))
Reequipar el módulo USB/cambiador de CD ((Partner-III, 7))
Programar mando a distancia ((Partner-III, 7), (308, L))
Desbloquear la centralita del airbag ((508, F), (Rifter, E), (508,))
Codificar centralitas ((Boxer-III, Y))
Codificar los contadores del cambio ((508, 8), (308, L))
Des-/activar modo de transporte ((Partner-III, 7), (5008, 0A), (508, 8), (208, U), (2008, U), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))
Codificar válvulas de ruedas ((Partner-III, 7), (508, 8))
Codificar el gancho de remolque ((Boxer-III, Y))
Codificar la cantidad de aditivo de regeneración ((508, 8))
Codificar la vigilancia de habitáculo ((5008, 0A), (308, L))
Codificar VIN ((Partner-III, 7))
Codificar inyectores ((Partner-III, 7), (508, 8), (308, L), (508, F), (Boxer-III, Y))
Codificar centralita red de a bordo ((Partner-III, 7))
Codificar el tono de alarma ((5008, 0A), (308, L), (508, F), (Rifter, E), (508,))

Puesta cero servicio

((2008, U), (208, U), (308, L), (5008, 0A), (508,), (508, 8), (508, F), (Boxer-III, Y), (Partner-III, 7), (Rifter, E))



Equipos de diagnosis

Porsche

Código de avería	(911 (991), 991), (911 (992), 992), (Boxster (981), 981), (Boxster 718 (982), 982), (Cayenne (92A), 92A), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Cayman (981), 981), (Cayman 718 (982), 982), (Macan (95B), 95B), (Panamera (970), 970), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A))
Parámetros	(911 (991), 991), (911 (992), 992), (Boxster (981), 981), (Boxster 718 (982), 982), (Cayenne (92A), 92A), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Cayman (981), 981), (Cayman 718 (982), 982), (Macan (95B), 95B), (Panamera (970), 970), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A))
Actuador	(911 (991), 991), (911 (992), 992), (Boxster (981), 981), (Boxster 718 (982), 982), (Cayenne (92A), 92A), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Cayman (981), 981), (Cayman 718 (982), 982), (Macan (95B), 95B), (Panamera (970), 970), (Panamera (971), 971), (Taycan (Y1A), Y1A))
Ajustes básicos	Inicializar los asientos eléctricos ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (911 (992), 992), (Taycan (Y1A), Y1A)) Efectuar un recorrido de rodaje del freno de estacionamiento ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Inicializar el portón trasero ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Taycan (Y1A), Y1A)) Inicializar el freno de estacionamiento ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Inicializar sensor de regulación de la velocidad adaptativo ((Cayenne (92A), 92A), (Panamera (970), 970), (911 (991), 991), (Boxster (981), 981), (Cayman (981), 981), (Macan (95B), 95B), (Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (Taycan (Y1A), Y1A)) Inicializar la regulación adaptativa de la velocidad ((Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (911 (992), 992), (Panamera (971), 971)) Inicializar sensor ángulo de giro ((Panamera (971), 971)) Ejecutar adaptaciones del motor ((Panamera (971), 971)) Inicializar el actuador del techo corredizo ((Panamera (971), 971)) Calibrar centralita de cámara ((Panamera (971), 971)) Adaptar mando a distancia de calefacción independiente ((Panamera (971), 971)) Activar posición de montaje/desmontaje del freno de estacionamiento ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Desbloquear la calefacción independiente/adicional ((Panamera (971), 971)) Autolimpieza de calefacción independiente/adicional ((Panamera (971), 971)) Calibrar cámara frontal ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Ajustar juego freno de estacionamiento ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Trabajos de mantenimiento del freno de estacionamiento ((Panamera (971), 971))



Equipos de diagnosis

Codificación	Codificar el reconocimiento de remolque ((Panamera (971), 971)) Registrar la batería ((Panamera (971), 971), (Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Codificar el sensor lluvia/luz ((Panamera (971), 971)) Codificar centralita de freno de estacionamiento ((Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982)) Des-/activar modo de transporte ((Panamera (971), 971))
Puesta cero servicio	(Boxster 718 (982), 982), (Cayman 718 (982), 982), (Panamera (971), 971)
Renault	
Código de avería	(Captur-II, RJB), (Master-III, MA), (Twingo-III, BCM1)
Parámetros	(Captur-II, RJB), (Master-III, MA), (Twingo-III, BCM1)
Actuador	(Captur-II, RJB), (Master-III, MA), (Twingo-III, BCMD)
Ajustes básicos	Adaptar el árbol de levas ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P)) Adaptar volante de inercia ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P)) Resetear el nivel de llenado del aditivo de urea ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC)) Inicializar sonda Lambda ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC)) [TAG_ERROR]Inicializar la bomba del líquido de refrigeración de la batería de accionamiento eléctrico[TAG_ERROR] ((Twingo-III, BCA1)) Inicializar el depósito de aditivo de urea ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC)) Inicializar el sensor de alta presión de combustible o la rampa de inyección ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC), (Captur-II, RJB)) Inicializar el sensor de presión diferencial ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC)) Restablecer valores de adaptación de catalizador ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC)) Resetear los valores de adaptación del regulador de presión de sobrealimentación ((Captur-II, RJB)) Inicializar el tope de la mariposa ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P), (Captur-II, RJB)) Inicializar la bomba de combustible ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))



Equipos de diagnosis

Inicializar medidor de masa de aire ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Twingo-III, BCM1), (Twingo-III, BCM8), (Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Activar/desactivar el modo de servicio de freno de estacionamiento ((Captur-II, RJB))

Resetear los valores de adaptación del catalizador acumulador de NOx ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

[TAG_ERROR]Inicializar la bomba del líquido de refrigeración del motor de accionamiento eléctrico[TAG_ERROR] ((Twingo-III, BCA1))

Calibrar los sensores de radar traseros ((Captur-II, RJB))

Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC), (Captur-II, RJB))

Regular/calibrar los faros Matrix LED IZQ ((Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Megane-IV, B9), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Restablecer los valores de adaptación del sensor de picado ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))

Restablecer valores de adaptación del sensor del árbol de levas ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))

Regular/calibrar los faros Matrix LED DCH ((Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Megane-IV, B9), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Inicializar la corona dentada del volante de inercia ((Captur-II, RJB))

Restablecer bloqueo de arranque del sistema de aditivo de urea ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Calibración dinámica del radar ((Captur-II, RJB))

Inicializar el regulador del árbol de levas de admisión ((Captur-II, RJB))

Inicializar la trampilla de aire de admisión ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Resetear la adaptación de la mezcla ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))

Restablecer los valores de adaptación de la bomba de alta presión de combustible ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Inicializar el módulo de bomba del aditivo de urea ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Inicializar el filtro antipartículas diesel tras su sustitución ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC), (Captur-II, RJB))



Equipos de diagnosis

Resetear la adaptación de la bobina de encendido ((Megane-III, DZ1P), (Megane-III, KZ0G), (Megane-III, KZ1P), (Megane-III, BZ1P), (Megane-III, BZ0G), (Megane-III, DZ0G), (Megane-III, EZ1E), (Megane-III, EZ1P), (Scenic-III, JZ1P))

Inicializar la bomba eléctrica del líquido de refrigeración ((Zoe, BFMA), (Zoe, BFMF), (Zoe, FFMA), (Zoe, FFMB), (Zoe, BFMC, BFMD))

Calibrar centralita de cámara ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Inicializar válvula EGR ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Purgar modulador ABS ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Inicializar el inyector de aditivo de urea ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Resetear los valores de adaptación del motor de arranque ((Twingo-III, BCM1), (Twingo-III, BCM8), (Twingo-III, BCM4), (Twingo-III, BCMJ), (Captur-II, RJB))

Codificación

Codificar la variante de idioma ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Codificar inyectores ((Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, MD), (Master-III, MC))

Codificar tamaño del neumático ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Encender/apagar activación manual/automática del freno de estacionamiento ((Captur-II, RJB))

Bloquear/desbloquear la centralita del airbag ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCA1))

Codificar válvulas de ruedas ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Twingo-III, BCA1))

Adaptar gancho de remolque al sistema de asistencia al conductor ((Captur-II, RJB))

Codificar las unidades del cuadro de instrumentos ((Twingo-III, BCMD), (Twingo-III, BCME), (Captur-II, RJB), (Twingo-III, BCA1))

Puesta cero servicio

(Twingo-III, BCMD)

Seat

Código de avería

(Leon, KL), (Toledo, KG)

Parámetros

(Toledo, KG)

Actuador

Ajustes básicos

Inicializar el portón trasero ((Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))

Inicializar la bomba de combustible ((Leon, 1P))

Retraer el freno de estacionamiento ((Leon, KL))

Restablecer valores de adaptación del motor ((Altea, 5P), (Ibiza, 6J), (Leon, 1P), (Toledo, 5P), (Alhambra, 71), (Toledo, KG))

Inicializar los sensores ESC ((Leon, KL))



Equipos de diagnosis

Calibrar centralita de cámara ((Leon, KL))

Inicializar el sensor de la presión de frenado ((Leon, KL))

Extraer el freno de estacionamiento ((Leon, KL))

Restablecer valores de adaptación del sistema de aditivo de urea ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Ibiza, KJ), (Arona, KJ), (Tarraco, KN))

Activar el modo banco de pruebas de rodillos ((Leon, KL))

Resetear el modo de colisión ((Leon, KL))

Inicializar el freno de estacionamiento ((Leon, KL))

| Codificación

Activar/desactivar el gancho de remolque ((Leon, KL))

Registrar la batería ((Leon, KL))

Des-/activar modo de transporte ((Leon, KL))

| Puesta cero servicio

Skoda

| Código de avería

(Karoq, NU), (Octavia, NX), (Rapid, NH)

| Parámetros

(Karoq, NU), (Octavia, NX), (Rapid, NH)

| Actuador

(Karoq, NU), (Octavia, NX)

| Ajustes básicos

Inicializar los asientos eléctricos ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Inicializar la regulación adaptativa de la velocidad ((Karoq, NU))

Llenar las mangueras de combustible de la calefacción independiente/adicional ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Octavia, NX))

Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Restablecer valores de adaptación del motor ((Octavia, 1Z), (Superb, 3T), (Yeti, 5L), (Fabia, 54), (Rapid, NH))

Resetear el nivel de llenado del aditivo de urea ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Inicializar la regulación electrónica de amortiguadores ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Purgar sistema de combustible ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Autolimpieza de calefacción independiente/adicional ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Efectuar las adaptaciones de la caja de cambios ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Inicializar la centralita del pretensor del cinturón ((Karoq, NU))

Inicializar el techo corredizo abatible ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Inicializar el portón trasero ((Kodiaq, NS), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Scala, NW), (Kamiiq, NW), (Enyaq, 5A), (Octavia, NX))

Inicializar la bomba de combustible ((Octavia, 1Z))



Equipos de diagnosis

Adaptar el filtro de partículas de hollín ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Restablecer bloqueo de arranque del sistema de aditivo de urea ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Inicializar sensor ángulo de giro ((Karoq, NU))
Ejecutar adaptaciones del motor ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Inicializar el sensor de la presión de frenado ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Restablecer valores de adaptación del sistema de aditivo de urea ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Yeti, 5L), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU))
Inicializar la regulación adaptativa de la velocidad ((Octavia, NX))
Efectuar el rodaje inicial del compresor de aire acondicionado ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Retraer el freno de estacionamiento ((Enyaq, 5A), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Adaptación de actuadores de trampillas de A/C ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Inicializar generador ((Karoq, NU))
Activar la calefacción independiente de postequipamiento ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Inicializar el catalizador de oxidación ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Inicializar la bomba de aceite del embrague Haldex ((Karoq, NU))
Resetear el modo de colisión ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Inicializar la posición del pedal del embrague ((Karoq, NU))
Inicializar el freno de estacionamiento ((Octavia, NX))
Regular los faros ((Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Purgar sistema de refrigeración. ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Calibrar centralita de cámara ((Enyaq, 5A), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Adaptar mando a distancia de calefacción independiente ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Extraer el freno de estacionamiento ((Enyaq, 5A), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Desbloquear la calefacción independiente/adicional ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Inicializar los sensores ESC ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Activar el modo banco de pruebas de rodillos ((Octavia, NX))
Inicializar el freno de estacionamiento ((Karoq, NU))

| Codificación

Adaptar el volumen de la ayuda al aparcamiento. ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Reemplazar la centralita en general ((Karoq, NU))
Codificar la variante de idioma ((Karoq, NU))
Registrar la batería ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Modo experto codificación de centralitas ((Karoq, NU))
Codificar el sensor lluvia/luz ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Des-/activar modo de transporte ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Codificar el reconocimiento de remolque ((Karoq, NU), (Octavia, NX))
Codificar módulo columna de dirección ((Karoq, NU))
Adaptar gancho de remolque al sistema de asistencia al conductor ((Karoq, NU))



Equipos de diagnosis

Codificar inyectores ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Activar/desactivar el gancho de remolque ((Karoq, NU), (Octavia, NX))

Codificar la lista de instalación gateway ((Karoq, NU))

| **Puesta cero servicio** (Enyaq, 5A), (Fabia, PJ), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Superb, 3T)

Smart/MCC

| **Código de avería** (Smart Fortwo,)

| **Parámetros** (Smart Fortwo,)

| **Actuador** (Smart Fortwo,)

| **Ajustes básicos** Purga especial ((Smart Fortwo,))
 Activar el modo banco de pruebas de rodillos ((Smart Fortwo,))
 Inicializar manualmente el sensor de ángulo de dirección ((Smart Fortwo,))
 Inicializar el control de presión de neumáticos manualmente ((Smart Fortwo,))
 Calibrar sensor de ángulo de giro ((Smart Fortwo,))
 Efectuar las adaptaciones de la caja de cambios ((Smart Fortwo,))

| **Codificación**

| **Puesta cero servicio** (Smart Fortwo,)

Subaru

| **Código de avería**

| **Parámetros**

| **Actuador** (Legacy/Outback, BS)

| **Ajustes básicos**

| **Codificación**

| **Puesta cero servicio**

Suzuki

| **Código de avería** (Across, A5Z)

| **Parámetros** (Across, A5Z)



Equipos de diagnosis

- | Actuador
- | Ajustes básicos
- | Codificación
- | Puesta cero servicio

Tesla

- | Código de avería (Model S, 002), (Model X, 002)
- | Parámetros (Model S, 002), (Model X, 002)
- | Actuador
- | Ajustes básicos
 - Efectuar un recorrido de rodaje del freno de estacionamiento ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Vaciar/llevar el circuito del refrigerante ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Activar/desactivar el modo de servicio de freno de estacionamiento ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Restablecer los valores de adaptación del sensor de ángulo de dirección ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Purgar sistema de refrigeración. ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Purgar/llevar el sistema de refrigeración ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Inicializar el actuador de bloqueo del conector del cable de carga de alto voltaje ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Desbloquear la centralita del airbag ((Model S, 002))
 - Inicializar la tapa protectora de toma de carga de alto voltaje ((Model S, 002), (Model X, 002))
 - Purga especial ((Model S, 002), (Model X, 002))
- | Codificación
- | Puesta cero servicio

Toyota

- | Código de avería (Aygo, PAB40), (Camry, AXVH70), (Camry, AXVH71), (Camry, GSV70), (Prius, ZVW50), (RAV 4, ASA44), (RAV 4, ASA44R), (RAV 4, AVA44), (Yaris, GXPA16)
- | Parámetros (Aygo, PAB40), (Camry, AXVH70), (Camry, AXVH71), (Camry, GSV70), (Prius, ZVW50), (RAV 4, ASA44), (RAV 4, ASA44R), (RAV 4, AVA44), (Yaris, GXPA16)
- | Actuador (Camry, AXVH71), (Camry, GSV70), (Yaris, GXPA16)



Equipos de diagnosis

Ajustes básicos

Calibrar sensor de radar ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71))

Registrar la ayuda al aparcamiento ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71), (Yaris, GXPA16))

Inicializar sensor de guiñada ((Camry, AXVH71))

Activar/desactivar el modo de servicio de freno de estacionamiento ((Camry, AXVH71))

Calibrar los sensores de radar delanteros ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71), (Yaris, GXPA16))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71))

Desactivar la dinámica de conducción ((Camry, AXVH71))

Restablecer valores de adaptación del filtro de partículas ((Yaris, NLP10), (Yaris, NLP90), (Urban Cruiser, NLP110), (Urban Cruiser, NLP115), (Auris, NDE150), (Auris, NDE180L), (Verso, NLP121), (Corolla, NDE170), (Yaris, NLP130), (Corolla, MZEH12L), (Corolla, MZEH12), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (Yaris, MXHP10), (Yaris, MXPA11), (C-HR, MAXH10), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))

Calibrar centralita de cámara ((Aygo, KGB40), (Aygo, PAB40), (Camry, GSV70), (Camry, AXVH71), (Yaris, GXPA16))

Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Yaris, NLP20), (Yaris, NLP10), (Yaris, NLP20, NLP22), (Urban Cruiser, NLP110), (Urban Cruiser, NLP115), (Auris, NDE180L), (Verso, NLP121), (Auris, NDE180), (Corolla, MZEH12L), (Corolla, MZEH12), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (Yaris, MXHP10), (Yaris, MXPA11), (C-HR, MAXH10), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))

Purgar el sistema de frenado ((Camry, AXVH71))

Resetear los valores de adaptación de la centralita ABS ((Corolla, NRE210L), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (Yaris, MXHP10), (Corolla, ZRE210), (Yaris, MXPA11), (Hiace, GDH320), (Hiace, GRH320), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78), (RAV 4, AXAP54), (Camry, AXVH71), (Corolla, NRE214H), (Corolla, ZEW211), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))

Adaptar sensores de nivel del vehículo ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71))

Inicializar el sistema de frenos ((Corolla, NRE210L), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (Yaris, MXHP10), (Corolla, ZRE210), (Yaris, MXPA11), (Hiace, GDH320), (Hiace, GRH320), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78), (RAV 4, AXAP54), (Corolla, NRE214H), (Corolla, ZEW211), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))

Codificación

Configurar la alarma de llave ((Camry, GSV70), (Camry, AXVH71))

Codificar válvulas de ruedas ((RAV 4, MXAA54), (Prius, ZVW50), (Prius, ZVW52), (Camry, GSV70), (Camry, AXVH71))

Puesta cero servicio



Equipos de diagnosis

Volkswagen

Código de avería	(Arteon, 3H), (Crafter, 2E), (Crafter, 2F), (Golf7, 5G), (Golf7, AM), (Golf7, AN), (Golf7, BA), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Jetta, 16), (Passat, 3G), (Passat, CB), (Polo, AE), (T-Roc, A1), (T-Roc, AC), (Taigo, CS), (Tiguan, BJ), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Transporter, ST)
Parámetros	(Arteon, 3H), (Golf7, 5G), (Golf7, AM), (Golf7, AN), (Golf7, BA), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Jetta, 16), (Passat, 3G), (Passat, CB), (Polo, AE), (T-Roc, A1), (T-Roc, AC), (Taigo, CS), (Tiguan, BJ), (Touran, 5T), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Transporter, ST)
Actuador	(Arteon, 3H), (Golf7, 5G), (Golf7, AM), (Golf7, AN), (Golf7, BA), (Golf7, BE), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Jetta, 16), (Passat, 3G), (Passat, CB), (Polo, AE), (T-Roc, A1), (T-Roc, AC), (Taigo, CS), (Tiguan, BJ), (Touran, 5T), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Transporter, ST)
Ajustes básicos	Inicializar los asientos eléctricos ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS)) Inicializar la regulación adaptativa de la velocidad ((Passat, CB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, SG)) Inicializar el sensor de aceleración transversal ((Transporter, 7E)) Inicializar el sensor de presión de gases de escape ((Transporter, 7E), (Transporter, SG)) Restablecer los valores de adaptación del sistema de combustible ((Transporter, 7E), (Transporter, SG)) Llenar las mangueras de combustible de la calefacción independiente/adicional ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1)) Restablecer bloqueo de arranque del sistema de aditivo de urea ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ)) Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Sharan, 7N), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1)) inicializar la puerta corrediza ((Transporter, 7E), (Transporter, SG)) Restablecer valores de adaptación del motor ((Golf6, AJ), (Tiguan, 5N), (Jetta, 16), (CC, 35), (Passat, 36), (Golf6, 51), (Eos, 1F), (Jetta, 1K), (Passat, 3C), (Scirocco, 13), (Touran, 1T), (Golf6, 52), (Golf6, 5K), (Golf5, 5M), (Golf5, 1K), (Sharan, 7N), (Polo, 6R), (New Beetle, 5C), (CC, 35), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, SG)) Inicializar los sensores ESC ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, SG)) Restablecer valores adaptativos válvula de inyección ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (Polo, AE)) Inicializar posición de ajuste para regulación de nivel ((Touareg, CR)) Inicializar la regulación electrónica de amortiguadores ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, SG)) Purgar sistema de combustible ((Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Sharan, 7N), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Polo, AE)) Autolimpieza de calefacción independiente/adicional ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG)) Revisar la acumulación de cenizas del filtro antipartículas diesel ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))



Equipos de diagnosis

Regenerar el filtro de partículas de hollín ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Resetear los valores de adaptación de la sonda Lambda ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Efectuar las adaptaciones de la caja de cambios ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Inicializar la centralita del pretensor del cinturón ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Inicializar el techo corredizo abatible ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Inicializar el portón trasero ((Passat, 3G), (Touran, 5T), (Tiguan, AD), (Arteon, 3H), (Tiguan, BW), (T-Roc, A1), (Touareg, CR), (Passat, CB), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Golf8, CD), (T-Roc, AC), (ID.4, E2), (Tiguan, AX), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Transporter, SG))

Inicializar la bomba de combustible ((Jetta, 1K), (Golf5, 1K), (Eos, 1F))

Ajustar el actuador de la regulación de temperatura del líquido refrigerante ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Adaptar el filtro de partículas de hollín ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Taigo, CS))

Inicializar mariposa ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Inicializar sensor ángulo de giro ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Ejecutar adaptaciones del motor ((Sharan, 7N), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ))

Reseteo de valores de adaptación del filtro de aire ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Inicializar el sensor de la presión de frenado ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Inicializar el regulador de presión de sobrealimentación ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Restablecer valores de adaptación del sistema de aditivo de urea ((Touareg, 7P), (Golf7, 5G), (Golf7, BA), (Golf7, AM), (Jetta, 16), (Golf6, 51), (Touran, 5T), (Tiguan, AD), (Golf7, AN), (Passat, 3G), (New Beetle, 5C), (Tiguan, 5N), (Caddy, SA), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Arteon, 3H), (Tiguan, BW), (Polo, AW), (T-Roc, A1), (Passat, CB))

Ajustar los faros de xenon. ((Transporter, 7E))

Efectuar el rodaje inicial del compresor de aire acondicionado ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Inicializar el control de presión de neumáticos ((Transporter, 7E))

Inicializar turbocompresor ((Transporter, SG))

Retraer el freno de estacionamiento ((Golf8, CD), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Inicializar la centralita del cambio ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))

Inicializar la posición del pedal del embrague ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))

Reducir la presión alta del combustible ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Adaptación de actuadores de trampillas de A/C ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))



Equipos de diagnosis

- Inicializar generador ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))
- Activar la calefacción independiente de postequipamiento ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))
- Inicializar válvula EGR ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))
- Inicializar el catalizador de oxidación ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ))
- Inicializar climatización automática ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))
- Inicializar la bomba de aceite del embrague Haldex ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, SG))
- Inicializar el asistente de cambio de carril ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))
- Regular los faros con/sin asistente dinámico de luces (DLA) ((T-Roc, A1))
- Restablecer valores de adaptación de la cadena de distribución ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))
- Resetear el modo de colisión ((Touareg, CR), (Golf8, CD), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))
- Inicializar el sensor de posición N ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))
- Resetear el nivel de llenado del aditivo de urea ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ))
- Adaptar la persiana del radiador ((Sharan, 7N), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS))
- Inicializar el freno de estacionamiento ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST))
- Regular los faros ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (Transporter, SG))
- Adaptar la presión de aceite para el rodaje del motor ((Sharan, 7N), (Touareg, CR), (Polo, AE))
- Inicializar la trampilla del colector de admisión ((Golf5, 1K))
- Purgar sistema de refrigeración. ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, SG), (Polo, AE))
- Restablecer valores de adaptación generales de centralita ((Transporter, 7E))
- Activar el modo banco de pruebas de rodillos ((Transporter, 7E))
- Calibrar centralita de cámara ((Polo, AW), (Arteon, 3H), (T-Cross, C1), (Passat, CB), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Golf8, CD), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Tiguan, AX), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E))
- Adaptar mando a distancia de calefacción independiente ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))
- Vaciar/llenar el sistema de suspensión neumática ((Touareg, CR))
- Extraer el freno de estacionamiento ((Golf8, CD), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))
- Inicializar el sistema de aditivo de urea ((Transporter, SG))
- Desbloquear la calefacción independiente/adicional ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))
- Inicializar el freno de estacionamiento ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))
- Activar el modo banco de pruebas de rodillos ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST))
- Codificar la variante de idioma ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1))

Codificación



Equipos de diagnosis

- Codificación intervalo variable de servicio ((Transporter, 7E))
 - Codificar inyectores ((Transporter, ST), (Tiguan, BJ), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))
 - Reemplazar la centralita en general ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))
 - Modo experto codificación de centralitas ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))
 - Codificar el sensor lluvia/luz ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E))
 - Des-/activar modo de transporte ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))
 - Codificar la variante de idioma en el cuadro de instrumentos ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))
 - Codificar calefacción independiente ((Caddy, 2C), (Touran, 1T), (Transporter, 7E))
 - Adaptar el volumen de la ayuda al aparcamiento. ((Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))
 - Programar mando a distancia ((Transporter, 7E))
 - Codificar módulo columna de dirección ((Tiguan, BJ), (T-Roc, A1))
 - Activar/desactivar regulador de velocidad ((Transporter, 7E))
 - Adaptar gancho de remolque al sistema de asistencia al conductor ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))
 - Registrar la batería ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))
 - Codificar la ayuda al aparcamiento ((Transporter, 7E), (Transporter, SG))
 - Programar mando a distancia-radio frecuencia ((New Beetle, 5C))
 - Codificar el reconocimiento de remolque ((Tiguan, AX), (Tiguan, BW), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))
 - Codificar sistema de cámara de marcha atrás ((Transporter, 7E))
 - Activar/desactivar el gancho de remolque ((Golf8, CD), (Caddy, SB), (Transporter, ST), (Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))
 - Codificar la lista de instalación gateway ((Polo, AE), (Tiguan, BJ), (Taigo, CS), (T-Roc, A1), (Transporter, 7E), (Transporter, SG))
 - Codificar el cuadro de instrumentos ((Transporter, 7D), (Polo, 9N), (Transporter, 7E))
- | Puesta cero servicio** (Golf7, 5G), (Golf7, AM), (Golf7, AN), (Golf7, BA), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Polo, AE), (T-Roc, A1), (Taigo, CS), (Tiguan, AD), (Tiguan, BJ), (Tiguan, BW), (Transporter, 7E), (Transporter, SG), (Transporter, ST))

Volvo

| Código de avería

| Parámetros (XC60-II, UZ)



HGS Software-News



Equipos de diagnosis

- | Actuador
- | Ajustes básicos
- | Codificación
- | Puesta cero servicio

***diagnosticable sólo con mega macs X**