



Diagnosetestere

Udvidelser og ændringer i softwareversion 67

Værd at vide i overblik

Nyt

| mega macs 56

- Etablering af forbindelse til pc'en via Bluetooth kun, når det er nødvendigt.

| mega macs X, mega macs 77

- Integration af højspændingsbatteridiagnosen Basic (afhængig af licens).

Revideringer

| mega macs X / mega macs 77

- VCI'ens funktionalitet kan nu testes i indstillingerne.
- CSM KIA: Ud over CSAC-processen er der nu også implementeret ASK (Advanced Seed & Key).
- Visningen af den samlede udlæsning fra Car History blev tilpasset.
- Det er nu muligt at lave en udskrift af den samlede udlæsning fra Car History.
- Valg af køretøj i Car History blev optimeret.
- Synkroniseringen af Car History kan startes manuelt i indstillingerne, efter Car History er blevet overført til apparatet. Hvis det er nødvendigt med en synkronisering, vises dette i menuen. Synkroniseringen kan derefter startes direkte fra dette sted.

| mega macs 56

- Funktionen Måleteknik blev gendannet.
- Manglende e-Mobility-data ved enkelte køretøjer vises korrekt igen.

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC, mega macs 42 SE

- I forbindelse med følgende køretøjer fra Opel blev kamerakalibreringen gendannet: Zafira C, Astra J, Insignia A, Insignia B.
- Fejlkodeteksterne fra Opel blev gendannet.

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC

- Køretøjsbillederne i servicedataene vises korrekt igen.
- Oliefyldmængderne vises korrekt igen.



Diagnosetestere

Ændringer

| mega macs X, mega macs 77

- Funktionen OBD-diagnose vises nu øverst i valglisten.
- Meldinger på den øverste rand kan nu igen lukkes manuelt.
- Diverse visningsfejl blev afhjulpet.
- Diverse funktioner blev optimeret (bl.a. udskrift af komponentlister, tilslutningshjælp under OBD-diagnosen, CSM-fejlmeldinger, udskrift af fejlkoder, information om valg af stik til motorcykler).
- Car History for parametre gemmes nu også, når parametrene lukkes direkte.
- Farehenvisninger angående køretøjet skal læses helt igennem, før de kan bekræftes.

| mega macs 42 SE

- Download-hastigheden under opdateringer blev optimeret.

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC

- Udskrifternes formatering til samlet udlæsning blev tilpasset.
- VIN, stelnummeret, optages nu i Help-Call-ticket'en.

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC, mega macs 42 SE

- Volvo: I forbindelse med enkelte modeller blev teksterne til Car History-posterne forbedret.



Diagnosetestere

Funktioner oplistet efter producent

Denne liste giver kun et overordnet overblik over dataudvidelserne i forbindelse med den nyeste opdatering. En komplet liste over samtlige modeludvidelser for hver af producenterne ville i denne sammenhæng være alt for omfattende.

Producent

Alfa Romeo

Fejlkode	(Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949))
Parameter	(Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949))
Aktuator-test	(Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949))
Grundindstilling	Tilpasning af knastaksel ((Giulia (952), 952)) Aktivering af brændstofpumpe ((Giulia (952), 952)) Nulstilling af indlæringsværdier motor ((Giulia (952), 952)) Indlæring af lambdasonde ((Giulia (952), 952)) Udluftning af brændstofs-system ((Giulia (952), 952)) Initialisering af railtryksføler ((Giulia (952), 952)) Initialisering af højtryks-EGR-ventil ((Giulia (952), 952)) Initialiser olie-niveauføler ((Giulia (952), 952)) Indlæring af luftmængdemåler ((Giulia (952), 952)) Indlæring af turbolader ((Giulia (952), 952)) Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren ((Giulia (952), 952)) Indlæring af gasspjæld ((Giulia (952), 952)) Indlæring af ratvinkel-giver ((Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949)) Regenerering af partikelfilter ((Giulia (952), 952)) Skift bremseklodser bagved ((Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949)) Initialisering af rotations-hastighedssensor ((Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949)) Initialisering af adaptiv fartpilot ((Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949)) Initialisering af servomotor til A/C-luftspjæld ((Giulia (952), 952)) Initialisering af generator ((Giulia (952), 952)) Initialisering af parkeringsbremse ((Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949)) Skift bremsekive bagved ((Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949)) Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator ((Giulia (952), 952)) Kalibrering af kamerastyreenhed ((Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949)) Udluftning af ABS-hydraulikenhed ((Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949)) Skift bremsecaliper bagved ((Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949))



Diagnosetestere

Udskiftning af differenstrykfølere ((Giulia (952), 952))

Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering ((Giulia (952), 952))

| Kodning

Kodning af anhængertræk ((Giulia (952), 952))

Kodning af indsprøjtningssystemer ((Giulia (952), 952))

Kodning af dæktryksovervågning ((Giulia (952), 952))

| Servicenulstilling

(Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949))

| DoIP/CANDoIP/CAN

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM) Cyber Security Management (CSM)

(Giulia (952), 952), (Stelvio (949), 949))

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

Audi

| Fejlkode (A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M), (R8, 4Z)

| Parameter (A4, 8W), (A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M), (R8, 4Z)

| Aktuator-test (A1, GB), (A3, 8Y), (A4, 8W), (A8, 4N), (Q2, GA), (Q7, 4M), (Q8, 4M)

| Grundindstilling

Initialisering af elsæder ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M), (A7, 4K))

Initialisering af adaptiv fartpilot ((A8, 4N), (Q8, 4M))

Initialisering af tværaccelerationssensor ((RS Q3, 8U), (Q3, 8U))

Nulstilling af lærte værdier for taktkæde ((A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))

Initialisering af servomotor lastrumsafdækning ((Q7, 4M), (Q8, 4M))

Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Nulstilling af indlæringsværdier motor ((A7, 4G), (A6, 4G), (Q8, 4M), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY), (Q7, 4M))

Initialisering af ESC-sensorer ((Q3, 8U), (RS Q3, 8U))

Tag 48 volt-systemet i drift igen ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))



Diagnosetestere

- Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandlingsfilter ((A5, F5), (Q5, FY), (A4, 8W), (S4, 8W), (S5, F5), (S6, 4A), (A6, 4A), (S7, 4K))
- Kølemiddelkredsløb ((Q5, FY))
- Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde ((A6, 4G), (A7, 4G))
- Regenerering af partikelfilter ((Q7, 4M))
- Skift og kontrol af dobbeltkoblingsolie ((Q3, F3))
- Udførelse af gearkassetilpasninger ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (A8, 4H), (A7, 4G), (S4, 8K), (A6, 4G), (Q5, 8R), (S7, 4G), (S6, 4G), (RS7, 4G), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS6, 4G), (S8, 4H), (RS4, 8K), (RS5, 8F))
- Spærring og oplåsning af niveauregulering ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))
- Initialisering af bagklap ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))
- Initialisering af servomotor kølevæsketemperaturregulering ((A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))
- Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))
- Reset af startspærre AdBlue-system ((A5, F5), (Q5, FY), (A4, 8W), (S4, 8W), (S5, F5), (S6, 4A), (A6, 4A), (S7, 4K))
- Indlæring af gasspjæld ((A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))
- Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))
- Indlæring af ratvinkelgiver ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))
- Udførelse af motorjusteringer ((Q8, 4M), (Q7, 4M))
- Slå spændingen fra på 48 volt-systemet ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))
- Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjuls koblingsolie ((A3, 8Y), (S3, 8Y), (RS3, 8Y))
- Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse ((Q7, 4L), (A6, 4F), (S6, 4F), (A4, 8E), (A4, 8H), (A8, 4E), (S4, 8E), (S4, 8H), (S8, 4E), (RS4, 8E), (RS4, 8H), (RS6, 4F))
- Resetting the warning message of DEF injection system ((A6, 4G), (A7, 4G), (Q7, 4M), (A4, 8W), (A5, F5))
- Initialisering af udstødningsspjæld ((A5, F5), (Q5, FY), (A4, 8W), (S4, 8W), (S5, F5), (S6, 4A), (A6, 4A), (S7, 4K))
- Initialisering af adaptiv fartpilot ((Q7, 4M))
- Initialisering af udstødningstrykføler ((A6, 4G), (A7, 4G), (A5, F5), (Q5, FY), (A4, 8W), (S4, 8W), (S5, F5), (S6, 4A), (A6, 4A), (S7, 4K))
- Initialisering af brændstofhøjtrykspumpe ((A5, F5), (Q5, FY), (A4, 8W), (S4, 8W), (S5, F5), (S6, 4A), (A6, 4A), (S7, 4K))
- Initialisering af skyde/vippe-soltag ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))
- Nulstilling af tæller for kølemiddeltab ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))
- Indkøring af parkeringsbremse ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))
- Fjern brændstofhøjtrykket ((A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))
- Initialisering af servomotor til A/C-luftspjæld ((Q7, 4M), (Q8, 4M))
- Indlæring af turbolader ((A5, F5), (Q5, FY), (A4, 8W), (S4, 8W), (S5, F5), (S6, 4A), (A6, 4A), (S7, 4K))
- Nulstilling af niveau for AdBlue ((Q8, 4M), (Q7, 4M))
- Initialisering af fuldautomatisk klimaanlæg ((A8, 4N))



Diagnosetestere

Tilpasning af kabinedufts-system ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Initialisering af vognbaneskiftassistent ((A6, 4A), (A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system ((A7, 4G), (A6, 4G), (Q7, 4M), (A4, 8W), (A5, F5))

Påfyldning/efterfyldning af bagerste differentiale ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Initialisering af neutralstillingssensor ((A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))

Kalibrér fronthjørneradar ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Indstilling af forlygter ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M), (A4, 8W))

Changing the drive type ((A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))

Adapting oil pressure for engine run-in ((A6, 4G), (A7, 4G), (Q7, 4M))

Udluftning af kølesystem ((A7, 4G), (A6, 4G), (Q7, 4M), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q8, 4M), (Q5, FY))

Første tilkøring af A/C-kompressor ((A1, 8X), (S1, 8X), (A3, 8V), (Q8, 4M), (Q3, F3), (A8, 4N), (Q7, 4M), (A3, 8Y))

Initialisering af ladetryksregulator ((A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))

Aktivering af rulleprøvestandsmode ((RS Q3, 8U), (Q3, 8U))

Kalibrering af kamerastyreenhed ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M), (A7, 4K))

Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Udkøring af parkeringsbremse ((RS Q3, 8U), (A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Oplåsning af brændstoffedretet fyr/tilskudsvarmer ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Oplåsning/spærring af aktiv bagaksel ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Initialisering af parkeringsbremse ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (A7, 4G), (S4, 8K), (A6, 4G), (Q5, 8R), (S7, 4G), (S6, 4G), (RS7, 4G), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS6, 4G), (RS4, 8K), (RS5, 8F), (A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M), (A5, F5))

Nulstilling af kollisionsmode ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Initialisering af brændstofmængderegulator ((A5, F5), (Q5, FY), (A4, 8W), (S4, 8W), (S5, F5), (S6, 4A), (A6, 4A), (S7, 4K))

| Kodning

Udskiftning af styreenhed generelt ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Kodning af indsprøjtningdyser ((S6, 4A), (A6, 4A), (S7, 4K), (A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Ekspert-mode styreenhedskodning ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Kodning af regn-/lyssensor ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Registrering af batteri ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

De-/aktivering af transportmode ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Kodning af trailerregistrering ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

Deaktivering/aktivering af anhængertræk ((A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M))

| Servicenulstilling

(A8, 4N), (Q7, 4M), (Q8, 4M)



Diagnosetestere

- | DoIP/CANDoIP/CAN
- | kan kun diagnosticeres med mega macs X
- | kan diagnosticeres med mega macs X

-
- | Cyber Security Management (CSM) (A3, 8Y), (S3, 8Y), (RS3, 8Y)
 - | Cyber Security Management (CSM)

- | kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
- | kan diagnosticeres med Cyber Security Management

BMW

- | Fejlkode (2 Ser., G42), (2 Ser., U06), (3 Ser., G80), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26), (4 Ser., G82), (4 Ser., G83), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12)
- | Parameter (2 Ser., G42), (2 Ser., U06), (3 Ser., G80), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26), (4 Ser., G82), (4 Ser., G83), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12)
- | Aktuatortest (2 Ser., G42), (2 Ser., U06), (3 Ser., G80), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26), (4 Ser., G82), (4 Ser., G83), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12)
- | Grundindstilling
 - Initialisering af SCR-system ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))
 - Nulstilling af lærte værdier for brændstofsysteem ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))
 - Aktivering af brændstofpumpe ((5 Ser., G30), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))
 - Deaktivering af transportmode ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))
 - Initialisering af udstødningsspjæld ((5 Ser., G30))
 - Initialisering af luftundervogn ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))
 - Initialisér blinklys foran ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))
 - Indlæring af rudehejs ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (3 Ser., G80), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))
 - Deaktivering af servicemode ((5 Ser., G30), (6 Ser., G32), (4 Ser., G22))
 - Initialisering af ventilløfteadaptation ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))
 - Initialisering af regnsensor ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (3 Ser., G80), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22))



Diagnosetestere

Nulstilling af blandingstilpasning ((5 Ser., G30), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Nulstilling af tilpasning sensorring ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))

Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (2 Ser., G42), (3 Ser., G80), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Initialisering af klimakompressor ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (2 Ser., G42), (3 Ser., G80), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb ((7 Ser., G11), (3 Ser., G80), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Kalibrering af frontkamera ((4 Ser., G82), (2 Ser., U06), (2 Ser., G42), (4 Ser., G23), (4 Ser., G83), (4 Ser., G22), (4 Ser., G26))

Skift automatgearkasseolie ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

Initialisering af luftfordelingsspjæld ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

Kalibrering af natsynsassistent ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21))

Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((7 Ser., G11), (4 Ser., G82), (2 Ser., U06), (2 Ser., G42), (3 Ser., G80), (4 Ser., G23), (4 Ser., G83), (4 Ser., G22), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))

Initialisering af variabel ventilåbning ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))

Initialisering af skyde/vippe-soltag ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

Påfyldning/udluftning af passivt SCR-system ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

Initialisering af sensorer for ESP ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (3 Ser., G80), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22))

Nulstil lærte værdier AdBlue-system ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse ((2 Ser., G42), (3 Ser., G80), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G26))

Udførelse af justering indvendig tryksensor tank ((5 Ser., G30), (4 Ser., G22))

Deaktivering af transporttilstand niveauregulering/dæmperregulering ((4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G26))

Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor ((4 Ser., F33), (4 Ser., F32), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G31), (X3, G01), (X4, G02), (5 Ser., G30), (2 Ser., G42), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G26))



Diagnosetestere

Aktivering af styretøjsudmålingsmodus for aktiv bagaksel ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

Kør til luftfordelingspældenes monteringsposition ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (2 Ser., G42), (3 Ser., G80), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Aktivering af køretøjets dvaletilstand ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

Nulstilling af lærte værdier for ventiløftadaptation ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))

Initialisering af regn-/lyssensor ((4 Ser., G82), (2 Ser., G42), (4 Ser., G23), (4 Ser., G83), (4 Ser., G22), (4 Ser., G26))

Indstil ladetrykreguleringsstangen ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))

Initialisering af indsprøjtningssystemets minimummængdeafvigelse ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))

Initialisering af SCR-system ((6 Ser., G32))

Idrifttagning af styretøj ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (4 Ser., G82), (2 Ser., G42), (4 Ser., G23), (4 Ser., G83), (4 Ser., G22), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Nulstilling af styreenhed ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (3 Ser., G80), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

Kalibrering af radarføler ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (2 Ser., U06), (2 Ser., G42), (3 Ser., G80), (4 Ser., G23), (4 Ser., G83), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Udluftning af bremsesystem ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (2 Ser., G42), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Initialisering af klemsikring soltag ((2 Ser., G42), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G26))

Initialisering af bagklap ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (3 Ser., G80), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Initialisering af vognbaneskiftassistent ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (2 Ser., G42), (3 Ser., G80), (4 Ser., G83), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Kalibrering af frontkamera ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (3 Ser., G80), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

Kalibrering af bak-/360-graders kamera ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (2 Ser., G42), (4 Ser., G83), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Oplåsning af brændstoffedretet fyr/tilskudsvarmer ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (2 Ser., G42), (3 Ser., G80), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Nulstilling af referenceværdier ((6 Ser., G32), (4 Ser., G82))

Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22))

Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

Nulstilling af blandingstilpasning ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G82), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))



Diagnosetestere

Tilpasning af knastakselforstilling ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))

Ombytningskontrol bremsesør ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

Udskiftning af partikelfilter ((7 Ser., G12), (7 Ser., G11), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X4, G02), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (2 Ser., G42), (4 Ser., G26))

Slå spændingen fra på 48 volt-systemet ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Ny adressering af luftfordelingspjæld ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse ((7 Ser., G11), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Nulstilling af indlæringsværdier for starter ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))

Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler ((X3, G01), (X4, G02), (4 Ser., G22), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (4 Ser., G23), (2 Ser., G42), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))

| Kodning

Deaktivering af transportmode ((6 Ser., G32), (4 Ser., G82))

Registrering af batteri ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (3 Ser., G80), (4 Ser., G23), (4 Ser., G22), (4 Ser., G82), (4 Ser., G26), (7 Ser., G12))

Kodning af tomgangshastighed ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (4 Ser., G82), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12), (7 Ser., G11))

De-/aktivering af transportmode ((7 Ser., G11), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (4 Ser., G22), (7 Ser., G12))

| Servicenulstilling

(2 Ser., G42), (3 Ser., G80), (4 Ser., G22), (4 Ser., G23), (4 Ser., G26), (4 Ser., G83), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (6 Ser., G32), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12))

| DoIP/CANDoIP/CAN

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)
Cyber Security Management (CSM)

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
kan diagnosticeres med Cyber Security Management



Diagnosetestere

Citroen

- | Fejlkode** (Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C1, P****), (C3, S), (C3, SC), (C3, SX), (C3, SX, SY), (C3 Aircross, None), (C4 Aircross, B), (C4 Cactus-I, 0), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Picasso, 3), (C4 SpaceTourer, 3), (C5, N), (C5, R), (DS4, N), (DS5,), (Jumper-IV, V), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumpy-IV, V), (Saxo, S), (SpaceTourer, V)
- | Parameter** (Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C1, P****), (C3, S), (C3, SC), (C3, SX), (C3, SX, SY), (C3 Aircross, None), (C4 Aircross, B), (C4 Cactus-I, 0), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Picasso, 3), (C4 SpaceTourer, 3), (C5, N), (C5, R), (DS4, N), (DS5,), (Jumper-IV, V), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumpy-IV, V), (SpaceTourer, V)
- | Aktuatortest** (Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C1, P****), (C3, S), (C3, SC), (C3, SX), (C3, SX, SY), (C3 Aircross, None), (C4 Aircross, B), (C4 Cactus-I, 0), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Picasso, 3), (C4 SpaceTourer, 3), (C5, N), (C5, R), (DS4, N), (DS5,), (Jumper-IV, V), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumpy-IV, V), (SpaceTourer, V)
- | Grundindstilling**
 - Initialisér nødbremseassistent ((Berlingo-III, 7))
 - Initialisering af gearvælgerservomotor ((C4 Picasso, 3), (C4 SpaceTourer, 3), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))
 - Initialisering af rotationshastighedssensor ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (DS4, N), (DS5,))
 - Udskiftning af udstødningsmanifold ((C5, N))
 - Udluftning af regenereringsadditiv-pumpe/-ledning ((C5, R), (C4 Picasso, 3))
 - Indlæring af svinghjul ((C5, N))
 - Indlæring af koblingspunkt ((C4 Picasso, 3), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (DS4, N), (DS5,))
 - Regenerering af DeNOx-katalysator ((Berlingo-III, 7), (C3 Aircross, None))
 - Indlæring af gaspedalsføler ((C5, N))
 - Låsning af airbagstyreenhed ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (C3, SC), (Berlingo-IV, E), (C3, SX), (C3, S), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (C4 SpaceTourer, 3), (DS4, N), (DS5,), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V), (C3, SX, SY))
 - Nulstilling af niveau for AdBlue ((C5, R), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumper-IV, V), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))
 - Initialisering af generator ((C5, N))
 - Udluftning af chassis ((C5, R))
 - Udskiftning af regenereringsadditiv-pumpe ((C3, SC))
 - Indlæring af koblingspunkt ((C5, N))
 - Reset af niveau for regenereringsadditiv ((C5, R), (C4 Picasso, 3), (C3, SC))
 - Initialisering af rotationshastighedssensor ((C1, P****))
 - Initialisering af GPS-modul ((C5, R), (DS4, N))
 - Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((Berlingo-III, 7), (C4 Picasso, 3), (Berlingo-IV, E), (C3, SX), (C4 SpaceTourer, 3), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))
 - Kalibrering af frontkamera ((C3 Aircross, None), (Berlingo-IV, E), (C3, SX), (C4 SpaceTourer, 3), (Jumper-IV, V), (C1, P****), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))
 - Monter/afmonter bremsebelægninger bag ((C5, R), (DS4, N), (DS5,))



Diagnosetestere

- Udskiftning af topstykke ((C5, N))
- Udskiftning af partikelfilter ((Berlingo-III, 7), (C3 Aircross, None))
- Reducering af chassistryk ((C5, R))
- Indlæring af turbolader ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C3 Aircross, None), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))
- Kalibrering af ratvinkelgiver ((C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (C3, SX), (C4 Aircross, B), (C4 SpaceTourer, 3), (DS4, N), (DS5,), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))
- Indlæring af ratvinkelgiver ((C1, P*****))
- Kalibrering af kamerastyreenhed ((C4 Picasso, 3), (DS5,))
- Indlæring af ratvinkelgiver ((Jumper-IV, V))
- Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((C3 Aircross, None), (DS4, N), (DS5,))
- Kalibrering af bak-/360-graders kamera ((C4 Picasso, 3), (C4 SpaceTourer, 3), (C5, N))
- Regenerering af partikelfilter ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C3 Aircross, None))
- Reaktivér nødbremseassistent ((C3 Aircross, None), (Berlingo-IV, E), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))
- Rengøring af EGR-ventil ((Berlingo-III, 7), (C3 Aircross, None))
- Reset af længde-/tværaccelerationssensor ((Jumper-IV, V))
- Udskiftning af bremsedele ((C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (Berlingo-IV, E), (C3, SX), (C4 SpaceTourer, 3), (DS4, N), (DS5,), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))
- Oplåsning af airbagstyreenhed ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (C3, SC), (Berlingo-IV, E), (C3, SX), (C3, S), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (C4 SpaceTourer, 3), (DS4, N), (DS5,), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V), (C3, SX, SY))
- Initialisering af klemsikring rudehejs ((C5, R), (C3, SC), (C3, S), (DS4, N), (C3, SX, SY))
- Regenerering af partikelfilter ((Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumper-IV, V))
- Initialisering af ladetryksregulator ((C5, N))
- Aktivering af vinduesvisker-serviceposition ((C5, N))
- Udskiftning af motordele ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (Jumper-IV, Y (EU6)), (C3, SC), (C3, SX), (C4 Aircross, B), (Jumper-IV, V), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))
- Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C3 Aircross, None), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))
- Initialisering af luftdoseringsanordning ((C5, R), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumper-IV, V), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))
- Initialisering af regn-/lyssensor ((C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (Berlingo-IV, E), (C3, SX), (C4 Aircross, B), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (C4 SpaceTourer, 3), (DS4, N), (DS5,), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))
- Initialisering af adaptive funktioner ((C3 Aircross, None), (C3, SC), (C3, SX), (C3, S), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (DS5,), (C1, P*****), (C5, N), (C3, SX, SY))
- Montering/afmontering af gearvælger ((C4 Picasso, 3), (C4 SpaceTourer, 3), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))
- Særudluftning ((C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (C3, SX), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (C4 SpaceTourer, 3), (C1, P*****), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))
- Indstilling af forlygter ((C5, R), (C4 Picasso, 3), (C4 SpaceTourer, 3))



Diagnosetestere

- Initialisering af servomotor til A/C-luftspjæld ((C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (Berlingo-IV, E), (C3, SX), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (C4 SpaceTourer, 3), (DS4, N), (DS5,), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))
- Kalibrering af radarføler ((C4 Picasso, 3), (C4 SpaceTourer, 3), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))
- Initialisering af gearkassestyreenhed ((C4 Picasso, 3), (C4 SpaceTourer, 3), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))
- Udskiftning af regenereringsadditiv-beholder ((C4 Picasso, 3))
- Udskiftning af bremsedele bagaksel ((Berlingo-III, 7))
- Udskiftning wirer parkeringsbremse ((C5, R), (DS4, N), (DS5,))
- Kalibrering af ratvinkelgiver ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C3, SC), (Berlingo-IV, E), (C3, S), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (C3, SX, SY))
- Initialisering af brændstofniveau ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C4 Picasso, 3), (C3, SC), (Berlingo-IV, E), (C3, S), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (C4 SpaceTourer, 3), (DS4, N), (DS5,), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V), (C3, SX, SY))
- Indlæring af indsprøjtningdyse ((C4 Picasso, 3), (C3, SC))
- Initialisering af DeNOx-system ((C5, R), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumper-IV, V), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))
- Udskift batteri ((C5, N))
- Initialisering af længde-/tværaccelerationssensor ((Jumper-IV, V))
- Udluftning af ABS/ESC ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C3, SC), (Berlingo-IV, E), (C3, S), (DS4, N), (DS5,), (C5, N), (C3, SX, SY))
- Lukning af ECO-mode ((C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (Berlingo-IV, E), (C3, SX), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (C4 SpaceTourer, 3), (DS4, N), (DS5,), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))
- Kalibrering af kurvelys ((C5, R), (DS4, N), (C5, N))
- Initialisering af start/stop-system ((C4 Picasso, 3), (C3, SC))
- Tømning/fyldning af AdBlue-tank ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumper-IV, V), (C3 Aircross, None), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))
- Initialisering af vinduesviskere ((C5, R))
- Indlær EGR ventil ((C5, R), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumper-IV, V), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))
- Aktivering af start/stop-funktion ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C4 Picasso, 3), (C3, SC), (C3 Aircross, None), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))
- Regenerering af partikelfilter under kørsel ((C5, R))
- Ny adressering af luftfordelingspjæld ((C1, P*****))
- Initialisering af vognbaneassistent-sensorer ((C5, R), (DS4, N))
- Regenerering af partikelfilter i stilstand ((C5, R), (C4 Picasso, 3), (C3, SC))
- Indlæring af turbolader ((C5, N))
- Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering ((C4 Aircross, B))
- Nulstilling af indlæringsværdier for starter ((C5, N))
- Initialisering af gearkassestyreenhed ((C1, P*****))



Diagnosetestere

| Kodning

Kodning af anhængertræk ((C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (Berlingo-IV, E), (C3, SX), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (C4 SpaceTourer, 3), (DS4, N), (DS5,), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))

Kodning af nøgle ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (C3, SC), (Berlingo-IV, E), (C3, SX), (C3, S), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (C4 SpaceTourer, 3), (Jumper-IV, V), (DS4, N), (DS5,), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V), (C3, SX, SY))

Kodning af regenereringsadditivmængde ((Berlingo-III, 7), (C3, SC), (C3 Aircross, None), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))

Kodning af anhængertræk ((Jumper-IV, V))

Registrering af batteri ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (C3, SC), (Berlingo-IV, E), (C3, SX), (C3, S), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (C4 SpaceTourer, 3), (DS4, N), (DS5,), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V), (C3, SX, SY))

Programmering af fjernbetjening ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C3, SC), (C3, SX), (C3, S), (C3, SX, SY))

Låsning af airbagstyreenhed ((C5, N))

Kodning af karakteristikker ((C5, R))

Kodning af adaptionscyklusværdier gearkasse ((C4 Picasso, 3), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (DS4, N), (DS5,))

Kodning af foreskrevet dæktryk ((Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumper-IV, V))

Kodning af ABS-styreenhed ((C3, SC), (C3, S), (C3, SX, SY))

Kodning af hjulventiler ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C4 Picasso, 3), (C4 SpaceTourer, 3), (DS4, N), (DS5,))

Kodning af kabineovervågning ((C4 Picasso, 3), (C4 SpaceTourer, 3), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))

Oplåsning af airbagstyreenhed ((C5, N))

Eftermontering af USB-modul/CD-skifter ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C3, SC), (C3, S), (DS4, N), (DS5,), (C3, SX, SY))

Kodning af referencehøjde ((C5, R))

Kodning af VIN ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C3, SC), (C3, S), (DS5,), (C3, SX, SY))

Synkronisering af fjernbetjening ((C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (Berlingo-IV, E), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Cactus-I, 0), (C4 SpaceTourer, 3), (DS4, N), (DS5,), (SpaceTourer, V), (C5, N), (Jumpy-IV, V))

Kodning af indsprøjtningssdyser ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C4 Picasso, 3), (Jumper-IV, Y (EU6)), (C4 Aircross, B), (C4 SpaceTourer, 3), (Jumper-IV, V), (C3 Aircross, None), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))

Kodning af karosseristyreenhed ((Berlingo-III, 7), (C5, R), (C3, SC), (C3, S), (C3, SX, SY))

Kodning af alarmsignal ((C4 Picasso, 3), (C3 Aircross, None), (Berlingo-IV, E), (C4 SpaceTourer, 3), (SpaceTourer, V), (Jumpy-IV, V))

| Servicenulstilling

((Berlingo-III, 7), (Berlingo-IV, E), (C3, S), (C3, SC), (C3, SX), (C3, SX, SY), (C3 Aircross, None), (C4 Aircross, B), (C4 Cactus-I, 0), (C4 Cactus-II, 0), (C4 Picasso, 3), (C4 SpaceTourer, 3), (C5, N), (C5, R), (DS4, N), (DS5,), (Jumper-IV, V), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumpy-IV, V), (SpaceTourer, V))



Diagnosetestere

- | DoIP/CANDoIP/CAN
 - | kan kun diagnosticeres med mega macs X
 - | kan diagnosticeres med mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | Cyber Security Management (CSM)
- | kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
- | kan diagnosticeres med Cyber Security Management

Cupra

- | Fejlkode
 - | Parameter (Formentor, KM)
 - | Aktuator test (Formentor, KM)
 - | Grundindstilling Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie ((Formentor, KM))
Første tilkøring af A/C-kompressor ((Formentor, KM), (Leon, KL))
 - | Kodning
 - | Servicenulstilling
-

- | DoIP/CANDoIP/CAN
 - | kan kun diagnosticeres med mega macs X
 - | kan diagnosticeres med mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | Cyber Security Management (CSM) (Formentor, KM), (Leon, KL)
- | kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
- | kan diagnosticeres med Cyber Security Management



Diagnosetestere

Dacia

Fejlkode	(Dokker, FEJW,FEAH), (Duster-III, HMMT), (Logan-II, SD), (Sandero-I, SD), (Sandero-II, SD), (Sandero-III, DJ)
Parameter	(Dokker, FEJW,FEAH), (Duster-III, HMMT), (Logan-II, SD), (Sandero-I, SD), (Sandero-II, SD), (Sandero-III, DJ)
Aktuatortest	(Dokker, FEJW,FEAH), (Duster-III, HMMT), (Logan-II, SD), (Sandero-I, SD), (Sandero-II, SD), (Sandero-III, DJ)
Grundindstilling	Tilpasning af indsprøjtningpumpe ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW)) Tilpasning af knastaksel ((Sandero-III, DJ)) Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator ((Logan-II, SD)) Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde ((Sandero-III, DJ)) Indlæring af svinghjul ((Logan-II, SD)) Nulstilling af blandingstilpasning ((Sandero-III, DJ)) Initialisering af udstødningsspjæld ((Logan-II, SD)) Indlæring af lambdasonde ((Logan-II, SD)) Initialisering af elektrohydraulisk servostyringspumpe ((Sandero-I, SD)) Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstofgrenrør ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW), (Logan-II, SD)) Initialisering af differenstryksensor ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW), (Logan-II, SD)) Initialisering af startkrans ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW), (Logan-II, SD), (Sandero-III, DJ)) Initialisering af gasspjældsanslag ((Logan-II, SD), (Sandero-II, SD)) Tilpasning af ladetryks-udluftningsventil ((Sandero-III, DJ)) Nulstilling af blandingstilpasning ((Logan-II, SD), (Sandero-II, SD)) Indlæring af luftmængdemåler ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW), (Logan-II, SD)) Kalibrering af ratvinkelgiver ((Logan-II, SD), (Sandero-II, SD)) Indlæring af ratvinkelgiver ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMAD), (Duster-III, SR), (Sandero-III, DJ)) Indlæring af gasspjæld ((Sandero-III, DJ)) Indlæring af ratvinkelgiver ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW)) Regenerering af partikelfilter ((Logan-II, SD), (Sandero-III, DJ)) Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler ((Logan-II, SD), (Sandero-III, DJ)) Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningventiler ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW)) Dynamisk kalibrering af radaren ((Sandero-III, DJ)) Initialisering af indsugningsluftspjæld ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW), (Logan-II, SD))



Diagnosetestere

Regenerering af partikelfilter ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW))

Nulstilling af EGR-bypassventil ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW))

Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW))

Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor ((Logan-II, SD), (Sandero-II, SD), (Sandero-III, DJ))

Nulstilling af lærte værdier brændstoftøjtrykpumpe ((Logan-II, SD))

Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((Sandero-III, DJ))

Indlæring af partikelfilter efter udskiftning ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW), (Logan-II, SD), (Sandero-III, DJ))

Nulstilling af tændspoletilpasning ((Sandero-III, DJ))

Tilpasning af knastaksselforstilling ((Logan-II, SD))

Indlær EGR ventil ((Logan-II, SD))

Udluftning af ABS-hydraulikenhed ((Sandero-I, SD), (Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMAD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD), (Duster-III, SR), (Sandero-III, DJ))

Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR ((Logan-II, SD))

Nulstilling af indlæringsværdier for starter ((Sandero-III, DJ))

| Kodning

Kodning af sprogvariant ((Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMAD), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD), (Duster-III, SR), (Sandero-III, DJ))

Låsning af airbagstyreenhed ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD))

Kodning af dækstørrelse ((Sandero-I, SD), (Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD))

Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed ((Sandero-I, SD), (Duster-III, HMMT), (Duster-III, HMAD), (Duster-III, SR), (Sandero-III, DJ))

Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer ((Sandero-III, DJ))

Oplåsning af airbagstyreenhed ((Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW), (Logan-II, SD), (Sandero-II, SD))

Kodning af indsprøjtningdsyser ((Duster-III, HMAD), (Dokker, FEJW,FEAH), (Dokker, KEAJ,KEAH,KEJW), (Logan-II, SD))

Kodning af blinklyskontrollid ((Sandero-I, SD))

| Servicenulstilling

((Dokker, FEJW,FEAH), (Logan-II, SD), (Sandero-I, SD), (Sandero-II, SD))



Diagnosetestere

| DoIP/CANDoIP/CAN

- | kan kun diagnosticeres med mega macs X
- | kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM) Cyber Security Management (CSM)

- | kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
- | kan diagnosticeres med Cyber Security Management

Fiat

- | **Fejlkode** (500 (312), 312), (500 (332), 332), (500L (330), 330), (500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250), (Linea (323), 323), (Panda (319), 312), (Talento (296), 296))
- | **Parameter** (500 (312), 312), (500L (330), 330), (500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250), (Linea (323), 323), (Panda (319), 312), (Talento (296), 296))
- | **Aktuatortest** (500 (312), 312), (500L (330), 330), (500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Linea (323), 323), (Panda (319), 312))
- | **Grundindstilling**
 - Indlæring af ratvinkelgiver ((500 (312), 312), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250))
 - Tilpasning af knastaksel ((500 (312), 312))
 - Udluftning af elektrohydraulisk ventilstyrings-magnetventil ((500 (312), 312))
 - Initialisering af partikelfilter ((500X (334), 334))
 - Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler ((500 (312), 312), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250))
 - Nulstilling af indlæringsværdier motor ((500 (312), 312), (Ducato-V (250), 250))
 - Indlæring af lambdasonde ((500 (312), 312), (500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Linea (323), 323))
 - Programmér nulstilling af sensorring ((500 (312), 312))
 - Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer ((500 (312), 312))
 - Udluftning af brændstofs-system ((500 (312), 312))
 - Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof" ((Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250))
 - Initialisering af railtryksføler ((500 (312), 312), (500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Linea (323), 323))
 - Initialisering af differenstryksensor ((500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250))



Diagnosetestere

- Udførelse af gearkassetilpasninger ((500L (330), 330), (Panda (319), 312))
- Initialisering af højtryks-EGR-ventil ((Talento (296), 296), (500X (334), 334))
- Udskiftning af olietemperatursensor ((500 (312), 312))
- Indlæring af turbolader ((500 (312), 312))
- Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode ((500X (334), 334))
- Nulstilling af indlærte motorværdier sekundære enheder/systemer ((500 (312), 312), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250))
- Regenerering af partikelfilter ((500 (312), 312), (500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250), (Linea (323), 323))
- Initialisering af bremsetrykgiver ((500X (334), 334))
- Indlæring af ratvinkelgiver ((500X (334), 334))
- Tilpasning Selespeed ((500 (312), 312), (Linea (323), 323))
- Initialisering af adaptiv fartpilot ((500X (334), 334))
- Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler ((500 (312), 312), (500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250), (Linea (323), 323))
- Særudluftning ((Ducato-V (250), 250))
- Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler ((500 (312), 312), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250), (Linea (323), 323))
- Udskiftning af elektrohydraulisk ventilstyrings-magnetventil ((500 (312), 312))
- Initialisering af generator ((500 (312), 312))
- Indlæring af turbolader ((Ducato-V (250), 250))
- De-/aktivering af seleadvarel ((Ducato-V (250), 250))
- Initialisering af lambdasonde foran ((Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250))
- Tilpasning af motoromdrejningsføler/ventilåbningstider ((500 (312), 312))
- Initialisering af lavtryks-EGR-ventil ((500X (334), 334))
- Indlæring af koblingspedalens position ((500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250))
- Deaktivering af effektbegrænsning ((500 (312), 312), (Panda (319), 312))
- Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld ((500 (312), 312))
- Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator ((500 (312), 312), (Linea (323), 323))
- Udskiftning af partikelfilter ((Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250))
- Kalibrering af kamerastyreenhed ((500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250), (500 (332), 332))
- Initialisering af lambdasonde bag ((Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250))
- Ny adressering af luftfordelingspjæld ((500X (334), 334))
- Initialisering af neutralstillingssensor ((500 (312), 312), (500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250))



Diagnosetestere

Kodning	<p>Kodning af anhængertræk ((500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Linea (323), 323))</p> <p>Kodning af nøgle ((500 (312), 312), (Ducato-V (250), 250))</p> <p>Kodning af foreskrevet dæktryk ((Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250))</p> <p>Proxy-indstilling ((500L (330), 330), (500 (312), 312), (500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250))</p> <p>Deaktivering af transportmode ((500L (330), 330), (500 (312), 312), (500X (334), 334), (Panda (319), 312))</p> <p>Kodning af akustisk seleadvarsel ((500 (312), 312))</p> <p>Kodning af indsprøjtningssdyser ((500 (312), 312), (500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250), (Linea (323), 323))</p> <p>Kodning af kombiinstrument ((500L (330), 330), (500 (312), 312), (500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250))</p>
Servicenustilling	<p>(500 (312), 312), (500 (332), 332), (500L (330), 330), (500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-VI (290),), (Ducato-VI (290), 250), (Linea (323), 323), (Panda (319), 312), (Talento (296), 296))</p>
DoIP/CANDoIP/CAN	
kan kun diagnosticeres med mega macs X	
kan diagnosticeres med mega macs X	
Cyber Security Management (CSM)	<p>(500L (330), 330), (500X (334), 334), (500 (332), 332)</p>
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	
kan diagnosticeres med Cyber Security Management	
Ford	
Fejlkode	<p>(C-Max 03, DXA), (Focus 01, DAW), (Focus 03, DYB), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (KA+, KAF), (Kuga 02, DM2), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K), (Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 11, FAC)</p>
Parameter	<p>(C-Max 03, DXA), (Focus 01, DAW), (Focus 03, DYB), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (KA+, KAF), (Kuga 02, DM2), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K), (Tourneo Connect 03, FAC), (Transit 11, FAC)</p>
Aktuator test	<p>(Focus 01, DAW)</p>
Grundindstilling	<p>Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld ((Focus 04, DYB))</p>



Diagnosetestere

Tilpasning af knastaksel ((Focus 04, DYB))

Aktivering af dæktrykfølere ((C-Max 03, DXA), (Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Focus 03, DYB), (Focus 04, DEH), (Puma 02, J2K), (KA+, KAF), (Kuga 03, DFK), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Nulstilling af lærte værdier for brændstofs-system ((Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Deaktivering af transportmode ((Kuga 02, DM2))

Initialisering af ratpositionssensor ((C-Max 03, DXA), (Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 03, DYB), (KA+, KAF))

Initialisering af ABS/ESC ((C-Max 03, DXA), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB))

Nulstilling af indlæringsværdier indsprøjtningpumpe ((Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Indlæring af rudehejs ((Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 01, DAW))

Nulstil railtryk ((Focus 05, DYB))

Initialisering af dæktryksensorer ((C-Max 03, DXA), (Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Focus 03, DYB), (Focus 04, DEH), (Puma 02, J2K), (KA+, KAF), (Kuga 03, DFK), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof" ((Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde ((Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB))

Initialisering af railtryksføler ((Kuga 02, DM2))

Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil ((Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Nulstilling af udstødningstemperaturværdier ((Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB), (KA+, KAF))

Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter ((Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler ((Focus 05, DYB))

Indlæring af batterifølmodul ((C-Max 03, DXA), (Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Focus 03, DYB), (Focus 04, DEH), (Puma 02, J2K), (Kuga 03, DFK), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Initialisering af bagklap ((C-Max 03, DXA), (Kuga 02, DM2))

Deaktivering af kollisionsmode ((Kuga 02, DM2))

Indlæring af luftmængdemåler ((Kuga 02, DM2), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Kalibrering af ratvinkelgiver ((Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 03, DYB))

Reset af startspærre AdBlue-system ((Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Indlæring af ratvinkelgiver ((C-Max 03, DXA), (Focus 05, DYB))

Initialisering af skyde/vippe-soltag ((C-Max 03, DXA), (Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Focus 03, DYB), (Focus 01, DAW), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))



Diagnosetestere

Påfyldning af ureaadditivtank ((Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Regenerering af partikelfilter ((Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Nulstil lærte værdier AdBlue-system ((Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Nulstilling af fejltændings- og banketæller ((C-Max 04, DXA), (Focus 06, HP), (Focus 06, HM), (Focus 06, HN), (Kuga 03, DFK), (Kuga 03, DM2))

Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Initialisering af SCR-system ((Kuga 02, DM2), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed ((Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 03, DYB))

Indstilling af bremseslør til parkeringsbremse ((Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 03, DYB))

Initialisering af adaptiv fartpilot ((Kuga 02, DM2), (Tourneo Connect 03, FAC), (Focus 04, DEH), (Puma 02, J2K), (Kuga 03, DFK), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Indstilling af xenonforlygter ((Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 03, DYB), (Focus 01, DAW))

Indlæring af koblingssystem ((C-Max 03, DXA), (Focus 04, DYB), (Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB))

Nulstilling af indlæringsværdier kølerventilator ((Kuga 02, DM2))

Korrektion af ligeudkørsel ((C-Max 03, DXA), (Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 03, DYB))

Initialisering af bremsetrykgiver ((C-Max 03, DXA), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 03, DYB))

Kalibrering af vognbaneassistentkamera ((C-Max 03, DXA), (Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Focus 03, DYB), (Focus 04, DEH), (Puma 02, J2K), (Kuga 03, DFK), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler ((Focus 05, DYB))

Initialisering af tværaccelerationssensor ((C-Max 03, DXA), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 03, DYB))

Nulstilling af lærte værdier for brændstofilavtryk ((Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler ((Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Indlæring af skiftegeffelsystem ((C-Max 03, DXA), (Focus 04, DYB), (Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB))

Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter ((Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

De-/aktivering af seleadvarel ((Focus 01, DAW))

Initialisering af bagklap ((Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 03, DYB))

Initialisering af kollisionadvarselssystem ((Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 03, DYB))



Diagnosetestere

Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer ((Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Reset af lærte motorværdier ((C-Max 03, DXA))

Initialisering af tværaccelerationssensor ((Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (KA+, KAF))

Initialisering af parkeringsbremse ((Kuga 02, DM2), (Focus 04, DEH), (Kuga 03, DFK))

Udluftning af ABS/ESC ((Mondeo 05, BA7), (S-Max 01, WA6), (C-Max 03, DXA), (Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 03, DYB))

Indlæring af rudehejs ((C-Max 03, DXA), (Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Focus 03, DYB), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader ((Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((Kuga 02, DM2), (Focus 04, DEH), (Kuga 03, DFK))

Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler ((Focus 04, DEH), (Puma 02, J2K), (Kuga 03, DFK))

Nulstilling af indlæringsværdier indsnugningsspjæld ((Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Initialisering af krumtapgiver ((Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Tømning/fyldning af AdBlue-tank ((Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Initialisering af vinduesviskere ((Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 03, DYB))

Udluftning af ABS-hydraulikenhed ((Ecosport, JK8), (Focus 06, HN), (Focus 06, HP), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Puma 02, J2K))

Nulstilling af indlæringsværdier motor ((Kuga 02, DM2), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (KA+, KAF))

Nulstilling af indlæringsværdier klimakompressor ((Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((C-Max 03, DXA), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 03, DYB))

Nulstil dieselpartikelfilter ((Kuga 02, DM2))

Initialisering af bremsetrykgiver ((Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB), (KA+, KAF))

Rengør turbolader ((Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

| Kodning

Kodning af indsprøjtningssystemer ((Focus 02, DA3), (Focus 02, DB3), (Kuga 02, DM2), (Focus 05, DYB), (Tourneo Connect 03, FAC), (Tourneo Connect 03, SK), (Transit 11, FAC))

Programmering af radiostyret fjernbetjening ((Focus 01, DAW))

| Servicenulstilling

((B-Max, JK8), (C-Max 01, DM2), (C-Max 02, DM2), (C-Max 03, DXA), (C-Max 04, DXA), (Cougar, BCV), (Ecosport, JK8), (Edge, TK), (Escort 05, GAL), (Explorer, U2), (Fiesta 04, JBS), (Fiesta 06, JR8), (Fiesta 07, JA8), (Fiesta 08, JJH), (Focus 01, DFW), (Focus 02, DA3), (Focus 03, DB3), (Focus 04, DYB), (Focus 05, DYB), (Focus 06, HN), (Galaxy 01, WGR), (Galaxy 02, WGR), (Galaxy 03, WA6), (Galaxy 04, WA6), (KA 01, RBT), (KA+, KAF), (Kuga 01, DM2), (Kuga 02, DM2), (Kuga 03, DFK), (Maverick 02, 1EZ), (Mondeo 01, GBP), (Mondeo 02, GBP),



Diagnosetestere

(Mondeo 03, B4Y), (Mondeo 04, BA7), (Mondeo 05, BA7), (Mustang 06, LAE), (Puma 01, ECT), (Puma 02, J2K), (Ranger 04, 2AB), (Ranger 05, 2AB), (S-Max 01, WA6), (S-Max 02, WA6), (Scorpio 02, GFR), (Tourneo Connect 01, PH2), (Tourneo Connect 02, PT2), (Tourneo Connect 03, JU2), (Transit 07, NDL), (Transit 08, H1), (Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Transit 10, FAC), (Transit 11, FAC), (Windstar, A3)

DoIP/CANDoIP/CAN

kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

Cyber Security Management (CSM) Cyber Security Management (CSM)

kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
kan diagnosticeres med Cyber Security Management

Hyundai

Fejlkode

(Accent, RB), (Elantra, AD), (Elantra, MD,UD), (Genesis, BH), (i20, BC3), (i20, GB), (i30 / i30cw, PD), (ix35, EL), (Kona, OS), (Santa Fe, CM), (Santa Fe, DM), (Tucson, NX4)

Parameter

(Accent, RB), (Elantra, AD), (Elantra, MD,UD), (Genesis, BH), (i20, BC3), (i20, GB), (i20, PB), (i30 / i30cw, PD), (ix35, EL), (Kona, OS), (Santa Fe, CM), (Santa Fe, DM), (Tucson, NX4)

Aktuator test

(Elantra, AD), (Elantra, MD,UD), (Genesis, BH), (i20, BC3), (i20, GB), (i30 / i30cw, PD), (ix35, EL), (Kona, OS), (Santa Fe, CM), (Santa Fe, DM), (Tucson, NX4)

Grundindstilling

Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((i20, BC3))

Indlæring af lambdasondeopvarmning ((Kona, OS))

Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse ((i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))

Udførelse af kompressionstest ((Santa Fe, DM))

Regenerering af partikelfilter ((i20, BC3))

Nulstilling af indlæringsværdier motor ((ix35, EL), (Santa Fe, DM), (i20, BC3))

Nulstilling af styreenhed ((i30 / i30cw, PD))

Magnetventiltest ((Santa Fe, CM))

Indlær EGR ventil ((Kona, OS))

Udluftning af brændstofs system ((Santa Fe, DM))

Udluftning af gearkasse ((i30 / i30cw, PD))

Indlæring af gasspjæld ((Kona, OS))



Diagnosetestere

- Initialisering af railtryksføler ((Kona, OS))
- Rengøring/udskiftning af partikelfilter ((Kona, OS))
- Initialisering af differenstryksensor ((Kona, OS))
- Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((Genesis, BH), (Santa Fe, DM))
- Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor ((Elantra, MD,UD), (Elantra, AD), (Santa Fe, CM))
- Initialisering af bagklap ((Santa Fe, DM))
- Indlæring af luftmængdemåler ((Kona, OS))
- Indlæring af turbolader ((Kona, OS))
- Kalibrering af ratvinkelgiver ((ix20, JC), (Santa Fe, DM), (i20, GB))
- Indlæring af ratvinkelgiver ((Santa Fe, DM))
- Indlæring af ratvinkelgiver ((Santa Fe, CM))
- Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))
- Konfiguration af projektionsvisning ((Kona, OS))
- Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse ((ix35, EL))
- Reset af lærte motorværdier ((i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))
- Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse ((ix35, EL), (Santa Fe, DM), (Santa Fe, CM))
- Udluftning af ABS/ESC ((i20, BC3), (Kona, OS), (Santa Fe, CM))
- Initialisering af drejemomentsensor ((ix35, EL), (Santa Fe, DM))
- Udskiftning af motordele ((Santa Fe, DM), (i20, GB), (Kona, OS))
- Indlæring af koblingssystem ((i20, BC3), (Kona, OS))
- Kalibrering af radar og kamera ((Santa Fe, DM))
- Reset af alle lærte motorværdier ((Genesis, BH))
- Initialisering af ABS/ESC ((Santa Fe, CM))
- Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed ((i20, GB))
- Afbrydelse af spænding til køretøj ((Santa Fe, CM))
- Udluftning af bremsesystem ((Santa Fe, DM), (i20, GB), (i30 / i30cw, PD))
- Initialisering af bagklap ((Tucson, NX4))
- Initialisering af vognbaneskiftassistent ((Santa Fe, DM), (Kona, OS))
- Kalibrering af ratvinkelgiver ((Genesis, BH))
- Indlæring RDC-sensorer (dæktrykkontrol) ((i20, BC3))
- Indlæring af gaspedalsføler ((Kona, OS))
- Kalibrering af ASP ((ix35, EL), (i20, GB))
- Kalibrering af kurvelys ((ix35, EL), (Santa Fe, DM))
- Initialisering af bremsetrykgiver ((Kona, OS))
- Statisk kalibrering af radar ((Kona, OS))
- Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((ix35, EL), (i30 / i30cw, PD))
- Regenerering af partikelfilter ((Santa Fe, DM), (i20, GB), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))



Diagnosetestere

Udskiftning af partikelfilter ((i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))

Kalibrering af kamerastyreenhed ((ix35, EL), (Santa Fe, DM), (i20, GB), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))

Udluftning af brændstofsysteem ((i20, GB), (Kona, OS))

Udluftning af ABS-hydraulikenhed ((ix35, EL), (Genesis, BH), (Santa Fe, DM), (Santa Fe, CM))

Indlæring af ratvinkelgiver ((i20, BC3), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))

Initialisering af hvirvelspjæld ((Kona, OS))

Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse ((Santa Fe, DM))

Initialisering af køretøjsniveausensorer ((Santa Fe, DM))

| **Kodning**

Kodning af nøgle ((Santa Fe, CM))

Kodning af servostyringsstyreenhed ((Santa Fe, DM))

Kodning af dæktryksovervågning ((Santa Fe, DM), (Santa Fe, CM))

Programmering af fjernbetjening ((ix35, EL))

Kodning af hjulventiler ((Santa Fe, DM), (i20, GB), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS))

Tilpas servostyring efter udskiftning ((Santa Fe, DM))

Kodning af radarenhed afstandsadvarselssystem ((Kona, OS))

Registrering af bagradarsensor ((Kona, OS))

Kodning af indsprøjtningssdyser ((Santa Fe, DM), (i20, GB), (Kona, OS), (Santa Fe, CM))

| **Servicenustilling**

(i20, BC3), (i20, GB), (i30 / i30cw, PD), (Kona, OS), (Santa Fe, DM)

| **DoIP/CANDoIP/CAN**

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

| **Cyber Security Management (CSM)** Cyber Security Management (CSM)

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

Iveco

| **Fejlkode** (Daily V, Concorde Daily), (Daily VI,)

| **Parameter** (Daily V, Concorde Daily), (Daily VI,)



Diagnosetestere

| Aktuatortest

| Grundindstilling

- Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler ((Daily VI,))
- Indlæring af luftmængdemåler ((Daily V, Concorde Daily), (Daily V, C35C), (Daily V, J1))
- Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator ((Daily VI,))
- Nulstil railtryk ((Daily V, Concorde Daily), (Daily V, C35C), (Daily V, J1))
- Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter ((Daily VI,), (Daily V, Concorde Daily), (Daily V, C35C), (Daily V, J1))
- Udluftning af ABS-hydraulikenhed ((Daily V, Concorde Daily), (Daily V, C35C), (Daily V, J1))
- Initialisér indsprøjtningventil for urea-additiv ((Daily VI,))
- Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader ((Daily V, Concorde Daily), (Daily V, C35C), (Daily V, J1))
- Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde ((Daily VI,), (Daily V, Concorde Daily), (Daily V, C35C), (Daily V, J1))
- Initialisering af railtryksføler ((Daily VI,), (Daily V, Concorde Daily), (Daily V, C35C), (Daily V, J1))
- Initialisering af differenstryksensor ((Daily VI,), (Daily V, Concorde Daily), (Daily V, C35C), (Daily V, J1))
- Nulstilling af indlæringsværdier for ladetrykføler ((Daily VI,), (Daily V, Concorde Daily), (Daily V, C35C), (Daily V, J1))

| Kodning

| Servicenulstilling

(Daily V, Concorde Daily)

| DoIP/CANDoIP/CAN

- kan kun diagnosticeres med mega macs X
- kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)

- kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
- kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management



Diagnosetestere

Jaguar

Fejlkode	(F-Type, QQ6), (F-Type, X152)
Parameter	(F-Type, QQ6), (F-Type, X152)
Aktuatortest	(F-Type, QQ6), (F-Type, X152)
Grundindstilling	Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((F-Type, X152), (F-Type, QQ6)) Initialisering af tværaccelerationssensor ((F-Type, X152), (F-Type, QQ6)) Indstilling af forlygter ((F-Type, X152), (F-Type, QQ6)) Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((F-Type, X152), (F-Type, QQ6)) Indlæring af rudehejs ((F-Type, X152), (F-Type, QQ6)) Kalibrering af ratvinkel giver ((F-Type, X152), (F-Type, QQ6)) Nulstilling af indlæringsværdier motor ((F-Type, X152)) Deaktivering/aktivering af airbagsystem ((F-Type, X152), (F-Type, QQ6)) Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse ((F-Type, X152), (F-Type, QQ6)) Udluftning af brændstofs system ((F-Type, X152)) Indlæring af gasspjældspotentiometer ((F-Type, X152))
Kodning	Registrering af batteri ((F-Type, X152), (F-Type, QQ6))
Servicenulstilling	(F-Type, QQ6), (F-Type, X152)

| DoIP/CANDoIP/CAN

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM) Cyber Security Management (CSM)

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management



Diagnosetestere

Jeep

Fejlkode	(Compass (MP), MP), (Renegade, BU, B1)
Parameter	(Compass (MP), MP), (Renegade, BU, B1)
Aktuatortest	(Renegade, BU, B1)
Grundindstilling	Initialisering af adaptiv fartpilot ((Renegade, BU, B1), (Compass (MP), MP)) Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((Renegade, BU, B1)) Ny adressering af luftfordelingspjæld ((Renegade, BU, B1)) Indlæring af koblingspunkt ((Renegade, BU, B1)) Nulstilling af indlæringsværdier motor ((Compass (MP), MP)) Indlæring af ratvinkelgeber ((Renegade, BU, B1)) Initialisering af krumtapaksel-/knastakselposition ((Compass (MP), MP)) Kalibrering af kamerastyreenhed ((Renegade, BU, B1), (Compass (MP), MP)) Initialisering af bremsetrykgiver ((Renegade, BU, B1)) Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse ((Renegade, BU, B1)) Indlæring af indsprøjtningdyse ((Compass (MP), MP)) Nulstil lærte værdier for elektrohydraulisk ventilstyring ((Compass (MP), MP))
Kodning	Kodning af trailerregistrering ((Renegade, BU, B1)) Kodning af akustisk seleadvarel ((Compass (MP), MP)) Deaktivering af transportmode ((Renegade, BU, B1), (Compass (MP), MP)) Kodning af dæktryksovervågning ((Renegade, BU, B1))
Servicenulstilling	(Compass (MP), MP), (Renegade, BU, B1)
DoIP/CANDoIP/CAN	
kan kun diagnosticeres med mega macs X kan diagnosticeres med mega macs X	
Cyber Security Management (CSM) Cyber Security Management (CSM)	(Renegade, BU, B1), (Compass (MP), MP)
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management kan diagnosticeres med Cyber Security Management	



Diagnosetestere

Kia

Fejlkode	(Carnival, UP), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Diverse, JF), (Diverse, SL), (Sorento, MQ4), (Soul, SK3 EV), (Sportage, QL)
Parameter	(Carnival, UP), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Diverse, JF), (Diverse, SL), (Sorento, MQ4), (Soul, SK3 EV), (Sportage, QL)
Aktuatortest	(Carnival, UP), (Diverse, JF), (Diverse, SL), (Sportage, QL)
Grundindstilling	Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((Soul, SK3 EV)) Udluftning af brændstofs-system ((Sportage, QL)) Indlæring af gaspedalsføler ((Sportage, QL)) Indlæring af lambdasonde ((Sportage, QL)) Udførelse af specialudluftning VB ((Carnival, UP)) Initialisering af AdBlue-tank ((Sportage, QL)) Tilpasning af højspændingsbatteri ((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Soul, SK3 EV)) Indlæring af gasspjæld ((Sportage, QL)) Initialisering af railtryksføler ((Sportage, QL)) Udførelse af specialudluftning VF ((Carnival, UP)) Dynamisk kalibrering af radaren ((Soul, SK3 EV), (Sportage, QL)) Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse ((Sportage, QL)) Nulstilling af indlæringsværdier ((Diverse, SL)) Indlæring af luftmængdemåler ((Sportage, QL)) Kalibrering af ratvinkelgiver ((Sportage, QL)) Indlæring af ratvinkelgiver ((Soul, SK3 EV)) Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode ((Soul, SK3 EV), (Sportage, QL)) Indlæring af ratvinkelgiver ((Carnival, UP)) Nulstilling af lærte værdier for nederste EGR ((Sportage, QL)) Regenerering af partikelfilter ((Sportage, QL)) Initialisering af bremsetrykgiver ((Soul, SK3 EV)) Udførelse af specialudluftning HB ((Carnival, UP)) Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse ((Diverse, SL)) Initialisering af rotorpositionssensor ((Soul, SK3 EV)) Magnetventiltest ((Carnival, UP)) Nulstilling af indlæringsværdier motor ((Sportage, QL), (Diverse, JF)) Nulstilling af kørestil ((Soul, SK3 EV)) Udluftning af bremsesystem ((Niro, DE HEV)) Udførelse af specialudluftning HF ((Carnival, UP)) Initialisering af bagklap ((Sportage, QL))



Diagnosetestere

Nulstilling af lærte værdier for sædeanvendelsessensor ((Soul, SK3 EV))
Filling/bleeding the diesel exhaust fluid line ((Sportage, QL))
Kalibrering af ASP ((Diverse, SL))
Initialisér urea-additiv-pumpemodulet ((Sportage, QL))
Indlæring af bremsepedalposition ((Soul, SK3 EV))
Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((Diverse, JF))
Udluftning af kølesystem ((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Soul, SK3 EV))
Udskiftning af partikelfilter ((Sportage, QL))
Kalibrering af kamerastyreenhed ((Soul, SK3 EV), (Sportage, QL), (Diverse, JF))
Indlær EGR ventil ((Sportage, QL))
Udluftning af ABS-hydraulikenhed ((Diverse, SL))
Initialisér indsprøjtningstilstand for urea-additiv ((Sportage, QL))
Initialisering af vognbaneskiftassistent ((Sportage, QL), (Soul, SK3 EV))

| Kodning

Programmering af radiostyret fjernbetjening ((Diverse, SL))
Kodning af dæktryksovervågning ((Diverse, SL))
Kodning af hjulventiler ((Sportage, QL), (Diverse, SL))
Kodning af radarenhed afstandsadvarselssystem ((Sportage, QL))
Kodning af servostyring ((Sportage, QL))
Kodning af indsprøjtningssynder ((Carnival, UP), (Sportage, QL))

| Servicenulstilling

(Diverse, JF), (Diverse, SL), (Sportage, QL)

| DoIP/CANDoIP/CAN

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM) Cyber Security Management (CSM)

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
kan diagnosticeres med Cyber Security Management



Diagnosetestere

Lexus

| Fejlkode

| Parameter

| Aktuatortest

| Grundindstilling

Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed ((UX, KMA10))

Initialisering af parkeringsbremse ((RX, GYL25,GYL26), (UX, MZAH15), (ES, AXZH10), (RX, GYL26), (IS, AVE30), (UX, KMA10))

Initialisering af rotationshastighedssensor ((UX, MZAH15), (UX, KMA10))

Resetting parking brake adaptation values ((RX, GYL25,GYL26), (UX, MZAH15), (ES, AXZH10), (RX, GYL26), (IS, AVE30), (UX, KMA10))

Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((RX, GYL25,GYL26), (UX, MZAH15), (ES, AXZH10), (RX, GYL26), (IS, AVE30), (UX, KMA10))

| Kodning

Lagring af kamera- og målpositioner ((LS, GVF50), (LS, GVF55L))

| Servicenulstilling

| DoIP/CANDoIP/CAN

(ES, AXZH10)

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)
Cyber Security Management (CSM)

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
kan diagnosticeres med Cyber Security Management

MAN

| Fejlkode

| Parameter

(TGE, UY)

| Aktuatortest

(TGE, UY)

| Grundindstilling

Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb ((TGE, UY))

| Kodning



Diagnosetestere

| Servicenulstilling

| DoIP/CANDoIP/CAN

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
| kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM) Cyber Security Management (CSM)

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
| kan diagnosticeres med Cyber Security Management

Mazda

| Fejlkode (CX-5, KF), (Mazda 2, KB)

| Parameter (CX-5, KF), (Mazda 2, KB), (MX-30, DR)

| Aktuator test (CX-5, KF), (Mazda 2, KB)

| Grundindstilling

- Initialisering af tværaccelerationssensor ((CX-5, KF))
- Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde ((Mazda 3, BM), (CX-5, KF))
- Nulstilling af indlæringsværdier motor ((Mazda 3, BM), (CX-5, KF))
- Indlæring af gasspjæld ((Mazda 3, BM))
- Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer ((Mazda 3, BM), (CX-5, KF))
- Indlæring af gasspjæld ((CX-5, KF))
- Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((CX-5, KF))
- Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler ((Mazda 3, BM), (CX-5, KF))
- Indlæring af turbolader ((Mazda 3, BM), (CX-5, KF))
- Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((Mazda 3, BM), (CX-3, DK), (Mazda 3, BN), (Mazda 3, BM, BN), (Mazda 6, GJ), (CX-5, GH, KE), (Mazda 6, GL), (CX-5, KF), (Mazda 6, GJ, GL), (Mazda 3, BP), (CX-30, DM), (MX-30, DR))
- Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter ((Mazda 3, BM), (Mazda 2, KB), (CX-5, KF))
- Regenerering af partikelfilter ((Mazda 3, BM), (Mazda 2, KB), (CX-5, KF))
- Initialisering af bremsetrykgiver ((CX-5, KF))
- Initialisering af SCR-system ((CX-5, KF))
- Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed ((Mazda 2, KB))
- Initialisering af rotationshastighedssensor ((MX-30, DR), (CX-5, KF))



Diagnosetestere

Nulstilling af lærte værdier for nærområdet (CX-5, KF)
Nulstilling af tilpasning sodindhold ((Mazda 3, BM))
Kalibrering af radarføler ((Mazda 2, KB))
Initialisering af adaptiv fartpilot ((CX-5, KF))
Initialisering af vognbaneskiftassistent ((CX-5, KF))
Nulstilling af indlæringsværdier brændstofpumpe ((Mazda 3, BM), (CX-5, KF))
Initialisering af bremsesystem ((Mazda 2, KB))
Registrering af parkeringshjælp ((Mazda 2, KB))
Aktivér servicemodus ((Mazda 2, KB))
Kalibrering af 360 graders kamera ((CX-5, KF))
Kalibrering af kamerastyreenhed ((Mazda 2, KB), (CX-5, KF))
Indlær EGR ventil ((Mazda 3, BM), (CX-5, KF))
Initialisering af indsprøjtningmængde ((Mazda 3, BM), (CX-5, KF))
Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering ((CX-5, KF))

| Kodning

Kodning af indsprøjtningdyser ((Mazda 3, BM))
Kodning af Haldex-kobling ((CX-5, KF))
Indstilling af motorolie-overvågningsfunktioner ((Mazda 3, BM), (CX-5, KF))
Kodning af hjulventiler ((Mazda 2, KB))

| Servicenulstilling

(CX-5, KF), (Mazda 3, BM)

| DoIP/CANDoIP/CAN

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
| kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM) Cyber Security Management (CSM)

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
| kan diagnosticeres med Cyber Security Management



Diagnosetestere

Mercedes

- | **Fejlkode** (A-Klasse, 177003), (B-Klasse, 242848), (B-Klasse, 247045), (C-Klasse, 204200), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205009), (CLA-Klasse, 118384), (CLS-Klasse, 218323), (E-Klasse, 212280), (E-Klasse, 213279), (EQB, 243601), (EQS, 297155), (G-Klasse, 463277), (GLE-Klasse, 167119), (GLS-Klasse, 167921), (S-Klasse, 222082,222182), (S-Klasse, 223976)
- | **Parameter** (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205009), (CLA-Klasse, 118386), (E-Klasse, 212280), (E-Klasse, 213279), (EQB, 243601), (EQS, 297155), (S-Klasse, 217378), (S-Klasse, 222082,222182)
- | **Aktuatortest** (CLA-Klasse, 118386), (E-Klasse, 212280), (E-Klasse, 213279), (S-Klasse, 222082,222182)
- | **Grundindstilling**
 - Initialisér nødbremseassistent ((CLA-Klasse, 118386), (CLA-Klasse, 118686), (S-Klasse, 222082,222182), (E-Klasse, 213279), (EQB, 243601))
 - Initialisering af styreenhed til parkeringsbremse ((S-Klasse, 222082,222182))
 - Indstilling af forlygter ((CLA-Klasse, 118386), (CLA-Klasse, 118686), (S-Klasse, 222082,222182), (E-Klasse, 213279))
 - Indlæring af rudehejs ((CLA-Klasse, 118386), (CLA-Klasse, 118686), (S-Klasse, 222082,222182), (E-Klasse, 213279), (EQB, 243601))
 - Indstilling af forlygter ((EQB, 243601))
 - Nulstilling af forlygtedriftstimetæller ((E-Klasse, 213279))
 - Nulstilling af lærte værdier for frontradarsensor ((S-Klasse, 223030,223130), (SL-Klasse, 232.480), (SL-Klasse, 232.481), (E-Klasse, 213279), (S-Klasse, 223031,223131), (S-Klasse, 223033,223133), (S-Klasse, 223061,223161), (S-Klasse, 223063,223163), (S-Klasse, 223068,223168), (S-Klasse, 223076,223176), (S-Klasse, 223060,223160), (C-Klasse, 206041), (C-Klasse, 206042), (C-Klasse, 206043), (C-Klasse, 206003), (C-Klasse, 206016,206004), (C-Klasse, 206005), (C-Klasse, 206046), (C-Klasse, 206047), (C-Klasse, 206006), (C-Klasse, 206007), (C-Klasse, 206241), (C-Klasse, 206242), (C-Klasse, 206243), (C-Klasse, 206203), (C-Klasse, 206204,206216), (C-Klasse, 206205), (C-Klasse, 206246), (C-Klasse, 206247), (C-Klasse, 206206), (EQE, 295.121), (EQS, 297123), (EQS, 297144), (S-Klasse, 223976), (C-Klasse, 206054), (C-Klasse, 206254), (EQS, 297155), (S-Klasse, 223069))
 - Nulstilling af luftaffjedringskompressors funktionstid ((E-Klasse, 212280), (E-Klasse, 212288), (E-Klasse, 212291), (E-Klasse, 212059), (E-Klasse, 212259), (E-Klasse, 212234), (E-Klasse, 212236), (E-Klasse, 212276), (E-Klasse, 212275), (E-Klasse, 212273), (E-Klasse, 212255), (E-Klasse, 212088), (E-Klasse, 212091), (E-Klasse, 212075), (E-Klasse, 212036), (E-Klasse, 212034), (E-Klasse, 212167), (E-Klasse, 212065), (E-Klasse, 212040), (E-Klasse, 212076), (E-Klasse, 212092), (E-Klasse, 212165), (E-Klasse, 212067), (E-Klasse, 212199), (E-Klasse, 212299), (E-Klasse, 212261), (E-Klasse, 212265), (E-Klasse, 212099), (E-Klasse, 212061), (E-Klasse, 212173), (E-Klasse, 212292), (E-Klasse, 212267), (E-Klasse, 212161), (E-Klasse, 212287), (E-Klasse, 212055), (E-Klasse, 212041), (E-Klasse, 212074), (E-Klasse, 212257), (E-Klasse, 212073), (E-Klasse, 212080), (E-Klasse, 212035), (E-Klasse, 212080,212180), (E-Klasse, 212059,212159), (E-Klasse, 212055,212155), (E-Klasse, 212136), (E-Klasse, 212274), (E-Klasse, 212095), (E-Klasse,))
 - Kalibrering af kamerastyreenhed ((CLA-Klasse, 118386), (CLA-Klasse, 118686), (S-Klasse, 222082,222182), (E-Klasse, 213279), (EQB, 243601))
 - Nulstilling af driftstimetæller for forlygtekøleventilatoren ((E-Klasse, 213279))
 - Initialisér adaptiv fartpilot/nødbremseassistent ((CLA-Klasse, 118386), (CLA-Klasse, 118686), (S-Klasse, 222082,222182), (E-Klasse, 213279), (EQB, 243601))
 - Kørsel til monterings-/afmonteringsposition parkeringsbremse ((S-Klasse, 222082,222182))



Diagnosetestere

Initialisering af dæktryksensorer ((S-Klasse, 222082,222182))

Initialisering af adaptiv fartpilot ((CLA-Klasse, 118386), (CLA-Klasse, 118686), (S-Klasse, 223030,223130), (SL-Klasse, 232.480), (SL-Klasse, 232.481), (S-Klasse, 222082,222182), (E-Klasse, 213279), (S-Klasse, 223031,223131), (S-Klasse, 223033,223133), (S-Klasse, 223061,223161), (S-Klasse, 223063,223163), (S-Klasse, 223068,223168), (S-Klasse, 223076,223176), (S-Klasse, 223060,223160), (C-Klasse, 206041), (C-Klasse, 206042), (C-Klasse, 206043), (C-Klasse, 206003), (C-Klasse, 206016,206004), (C-Klasse, 206005), (C-Klasse, 206046), (C-Klasse, 206047), (C-Klasse, 206006), (C-Klasse, 206007), (C-Klasse, 206241), (C-Klasse, 206242), (C-Klasse, 206243), (C-Klasse, 206203), (C-Klasse, 206204,206216), (C-Klasse, 206205), (C-Klasse, 206246), (C-Klasse, 206247), (C-Klasse, 206206), (EQE, 295.121), (EQS, 297123), (EQS, 297144), (S-Klasse, 223976), (C-Klasse, 206054), (C-Klasse, 206254), (EQB, 243601), (EQS, 297155), (S-Klasse, 223069))

Kalibrering af 360 graders kamera ((E-Klasse, 213279))

Kalibrering af frontkamera ((S-Klasse, 223976), (EQS, 297155), (S-Klasse, 223069))

Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor ((CLA-Klasse, 118386), (CLA-Klasse, 118686), (S-Klasse, 223030,223130), (SL-Klasse, 232.480), (SL-Klasse, 232.481), (S-Klasse, 222082,222182), (E-Klasse, 213279), (S-Klasse, 223031,223131), (S-Klasse, 223033,223133), (S-Klasse, 223061,223161), (S-Klasse, 223063,223163), (S-Klasse, 223068,223168), (S-Klasse, 223076,223176), (S-Klasse, 223060,223160), (C-Klasse, 206041), (C-Klasse, 206042), (C-Klasse, 206043), (C-Klasse, 206003), (C-Klasse, 206016,206004), (C-Klasse, 206005), (C-Klasse, 206046), (C-Klasse, 206047), (C-Klasse, 206006), (C-Klasse, 206007), (C-Klasse, 206241), (C-Klasse, 206242), (C-Klasse, 206243), (C-Klasse, 206203), (C-Klasse, 206204,206216), (C-Klasse, 206205), (C-Klasse, 206246), (C-Klasse, 206247), (C-Klasse, 206206), (EQE, 295.121), (EQS, 297123), (EQS, 297144), (S-Klasse, 223976), (C-Klasse, 206054), (C-Klasse, 206254), (EQB, 243601), (EQS, 297155), (S-Klasse, 223069))

| Kodning

Kodning af regn/lys-sensor forrude ((E-Klasse, 213279))

Registrering af batteri ((ML-Klasse, 166074), (GL-Klasse, 166874), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 166062), (GLE-Klasse, 166024), (GLE-Klasse, 166056), (GLE-Klasse, 166064), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 166063), (GLE-Klasse, 166074), (GLE-Klasse, 166075,166875), (GLE-Klasse, 166006), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205377), (C-Klasse, 205314), (C-Klasse, 205378), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse, 205364), (C-Klasse, 205264), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205383), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121), (GLE-Klasse, 167123), (GLE-Klasse, 167148), (GLE-Klasse, 167149), (GLE-Klasse, 167159), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (GLS-Klasse, 167959), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205466), (C-Klasse, 205066), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205018), (C-Klasse, 205013), (EQC, 293890,293891), (GLS-Klasse, 167986), (C-Klasse, 205075), (C-Klasse, 205076), (C-Klasse, 205476), (C-Klasse, 205376), (C-Klasse, 205276), (GLE-Klasse, 167161), (GLB-Klasse, 247610), (GLB-Klasse, 247612), (GLB-Klasse, 247613), (GLB-Klasse, 247615), (GLB-Klasse, 247687), (GLB-Klasse, 247647), (GLB-Klasse, 247651), (GLB-Klasse, 247646), (GLA-Klasse, 247746), (GLA-Klasse, 247787), (GLA-Klasse, 247747), (GLA-Klasse, 247712), (GLA-Klasse, 247713), (GLA-Klasse, 247715), (GLA-Klasse, 247714), (GLA-Klasse, 247786), (GLA-Klasse, 247710), (EQA, 243701), (EQA, 243708), (EQB, 243708), (ML-Klasse, 166003,166004), (ML-Klasse, 166024), (ML-Klasse, 166057), (ML-Klasse, 166073), (GL-Klasse, 166823,166824), (GL-Klasse, 166873), (ML-Klasse, 166055), (ML-Klasse, 166056), (GLS-Klasse, 166824), (ML-Klasse, 166), (ML-Klasse, 166058), (G-Klasse, 463272), (G-Klasse, 463274), (GL-Klasse, 166856), (ML-Klasse, 166062), (GLS-Klasse, 166856), (GLS-Klasse, 166873), (GLS-Klasse, 166875), (G-Klasse, 463234,463239), (G-Klasse, 463348), (G-Klasse, 463274,463275), (GLE-Klasse, 166057), (G-Klasse, 463202), (A-Klasse, 177003), (A-Klasse, 177087), (A-Klasse, 177046), (C-Klasse, 205078), (C-Klasse, 205077), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205278),



Diagnosetestere

(C-Klasse, 205414), (C-Klasse, 205478), (C-Klasse, 205277), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (G-Klasse, 463276), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (CLS-Klasse, 257361), (A-Klasse, 177082), (A-Klasse, 177084), (A-Klasse, 177044), (A-Klasse, 177045), (A-Klasse, 177047), (A-Klasse, 177012), (A-Klasse, 177014), (A-Klasse, 177147), (A-Klasse, 177051), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205487), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse, 205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205386), (C-Klasse, 205387), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (C-Klasse, 205086), (C-Klasse, 205087), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (B-Klasse, 247045), (B-Klasse, 247047), (B-Klasse, 247082), (B-Klasse, 247084), (B-Klasse, 247003), (B-Klasse, 247087), (B-Klasse, 247012), (B-Klasse, 247014), (CLA-Klasse, 118384), (CLA-Klasse, 118303), (CLA-Klasse, 118312), (CLA-Klasse, 118314), (CLA-Klasse, 118344), (CLA-Klasse, 118345), (CLA-Klasse, 118346), (CLA-Klasse, 118347), (CLA-Klasse, 118351), (CLA-Klasse, 118353), (CLA-Klasse, 118354), (CLA-Klasse, 118387), (B-Klasse, 247015), (B-Klasse, 247013), (B-Klasse, 247046), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse, 257351), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205284), (CLA-Klasse, 118651), (CLA-Klasse, 118684), (CLA-Klasse, 118603), (CLA-Klasse, 118687), (CLA-Klasse, 118612), (CLA-Klasse, 118644), (CLA-Klasse, 118614), (CLA-Klasse, 118646), (CLA-Klasse, 118647), (C-Klasse, 205319), (C-Klasse, 205315), (C-Klasse, 205275), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205484), (A-Klasse, 177086), (A-Klasse, 177186), (A-Klasse, 177013), (A-Klasse, 177015), (CLA-Klasse, 118613), (CLA-Klasse, 118615), (B-Klasse, 247086), (G-Klasse, 463277), (A-Klasse, 177002), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (CLA-Klasse, 118386), (CLA-Klasse, 118686), (CLA-Klasse, 118653), (CLA-Klasse, 118654), (B-Klasse, 247044), (B-Klasse, 247002), (GLA-Klasse, 247784), (GLA-Klasse, 247751), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177184), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177187), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177145), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (A-Klasse, 177146), (A-Klasse, 177151), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205280), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 257348), (CLS-Klasse, 257358), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463350), (G-Klasse, 463260,463261), (G-Klasse, 463273), (GL-Klasse, 166824), (GL-Klasse, 166864), (GL-Klasse, 166872), (GL-Klasse, None), (GLB-Klasse, 247614), (GLE-Klasse, 166058), (GLE-Klasse, 167321), (GLE-Klasse, 167361), (GLE-Klasse, 167323), (S-Klasse, 222082,222182), (A-Klasse, 177010), (A-Klasse, 177088), (A-Klasse, 177110), (A-Klasse, 177188), (B-Klasse, 247088), (C-Klasse, 205079), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118388), (CLA-Klasse, 118610), (E-Klasse, 213279), (GLA-Klasse, 247788), (GLB-Klasse, 247684), (GLB-Klasse, 247688), (GLE-Klasse, 167349), (B-Klasse, 247010), (EQB, 243601))

Kodning af regn-/lyssensor ((GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253946), (GLC-Klasse, 253909), (GLC-Klasse, 253949), (GLC-Klasse, 253954), (GLC-Klasse, 253964), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253346), (GLC-Klasse, 253349), (GLC-Klasse, 253364), (GLC-Klasse, 253354), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (GLC-Klasse, 253323), (GLC-Klasse, 253923), (GLC-Klasse, 253925), (GLC-Klasse, 253388), (GLC-Klasse, 253988), (GLC-Klasse, 253989), (GLC-Klasse, 253389), (GLC-Klasse, 253943), (CLA-Klasse, 118384), (CLA-Klasse, 118303), (CLA-Klasse, 118312), (CLA-Klasse, 118314), (CLA-Klasse, 118344), (CLA-Klasse, 118345), (CLA-Klasse, 118346), (CLA-Klasse, 118347), (CLA-Klasse, 118351), (CLA-Klasse, 118353), (CLA-Klasse, 118354), (CLA-Klasse, 118387), (CLA-Klasse, 118651), (CLA-Klasse, 118684), (CLA-Klasse, 118603), (CLA-Klasse, 118687), (CLA-Klasse, 118612), (CLA-Klasse, 118644), (CLA-Klasse, 118614), (CLA-Klasse, 118646), (CLA-Klasse, 118647), (GLC-Klasse, 253380), (CLA-Klasse, 118613), (CLA-Klasse, 118615), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (CLA-Klasse, 118386), (CLA-Klasse, 118686), (CLA-Klasse, 118653), (CLA-Klasse, 118654), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-



Diagnosetestere

Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (S-Klasse, 222082,222182), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118388), (CLA-Klasse, 118610), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311), (EQB, 243601))

Serviceulstilling	(S-Klasse, 222082,222182)
DoIP/CANDoIP/CAN kan kun diagnosticeres med mega macs X kan diagnosticeres med mega macs X	(S-Klasse, 223030,223130), (SL-Klasse, 232.480), (SL-Klasse, 232.481), (S-Klasse, 223031,223131), (S-Klasse, 223033,223133), (S-Klasse, 223061,223161), (S-Klasse, 223063,223163), (S-Klasse, 223068,223168), (S-Klasse, 223076,223176), (S-Klasse, 223060,223160), (C-Klasse, 206041), (C-Klasse, 206042), (C-Klasse, 206043), (C-Klasse, 206003), (C-Klasse, 206016,206004), (C-Klasse, 206005), (C-Klasse, 206046), (C-Klasse, 206047), (C-Klasse, 206006), (C-Klasse, 206007), (C-Klasse, 206241), (C-Klasse, 206242), (C-Klasse, 206243), (C-Klasse, 206203), (C-Klasse, 206204,206216), (C-Klasse, 206205), (C-Klasse, 206246), (C-Klasse, 206247), (C-Klasse, 206206), (EQE, 295.121), (EQS, 297123), (EQS, 297144), (S-Klasse, 223976), (C-Klasse, 206054), (C-Klasse, 206254), (EQS, 297155), (S-Klasse, 223069)
Cyber Security Management (CSM) Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management kan diagnosticeres med Cyber Security Management	(S-Klasse, 223030,223130), (SL-Klasse, 232.480), (SL-Klasse, 232.481), (S-Klasse, 223031,223131), (S-Klasse, 223033,223133), (S-Klasse, 223061,223161), (S-Klasse, 223063,223163), (S-Klasse, 223068,223168), (S-Klasse, 223076,223176), (S-Klasse, 223060,223160), (C-Klasse, 206041), (C-Klasse, 206042), (C-Klasse, 206043), (C-Klasse, 206003), (C-Klasse, 206016,206004), (C-Klasse, 206005), (C-Klasse, 206046), (C-Klasse, 206047), (C-Klasse, 206006), (C-Klasse, 206007), (C-Klasse, 206241), (C-Klasse, 206242), (C-Klasse, 206243), (C-Klasse, 206203), (C-Klasse, 206204,206216), (C-Klasse, 206205), (C-Klasse, 206246), (C-Klasse, 206247), (C-Klasse, 206206), (EQE, 295.121), (EQS, 297123), (EQS, 297144), (S-Klasse, 223976), (C-Klasse, 206054), (C-Klasse, 206254), (EQS, 297155), (S-Klasse, 223069)

Mini

Fejlkode	(F57 Cabrio, F57)
Parameter	(F57 Cabrio, F57)
Aktuatorrest	
Grundindstilling	
Kodning	
Serviceulstilling	



Diagnosetestere

- | DoIP/CANDoIP/CAN
 - | kan kun diagnosticeres med mega macs X
 - | kan diagnosticeres med mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | Cyber Security Management (CSM)
- | kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
- | kan diagnosticeres med Cyber Security Management

Mitsubishi

- | Fejlkode (Diverse, GK)
- | Parameter (Diverse, GK)
- | Aktuator-test (Diverse, GK)
- | Grundindstilling
 - Indlæring af minimum-indsprøjtningmængder ((Diverse, GK))
 - Initialisering af rotations-hastighedssensor ((Diverse, GK))
 - Udskiftning af brændstofforløbepumpe ((Diverse, GK))
 - Systemforstyrrelses-service, sodpartikelfilter ((Diverse, GK))
 - Initialisering af differensstryksensor ((Diverse, GK))
 - Udskiftning af partikelfilter ((Diverse, GK))
 - Kalibrering af kamerastyreenhed ((Diverse, GK))
 - Initialisering af batteristrømføler ((Diverse, GK))
 - Initialisering af vognbaneskiftassistent ((Diverse, GK))
 - Kalibrering af 360 graders kamera ((Diverse, GK))
 - Kalibrering af ratvinkelgiver ((Diverse, GK))
 - Regenerering af partikelfilter under kørsel ((Diverse, GK))
- | Kodning (Diverse, GK)
- | Servicenulstilling (Diverse, GK)



Diagnosetestere

- | DoIP/CANDoIP/CAN
 - | kan kun diagnosticeres med mega macs X
 - | kan diagnosticeres med mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | Cyber Security Management (CSM)
- | kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
- | kan diagnosticeres med Cyber Security Management

Nissan

- | Fejlkode (Juke, F15), (Micra, K14)
- | Parameter (Juke, F15), (Micra, K14)
- | Aktuatortest (Juke, F15), (Micra, K14)
- | Grundindstilling
 - Initialisering af regn-/lyssensor ((Juke, F15))
 - Kalibrering af bakkamera ((Juke, F15))
 - Nulstilling af værdier for batteriafladningsstrøm ((Juke, F15), (Micra, K14))
 - Kalibrering af radarføler ((Micra, K14))
 - Kalibrering af kamerastyreenhed ((Micra, K14))
 - Indlæring af ratvinkelgiver ((Juke, F15))
 - Indlæring af ratvinkelgiver ((Micra, K14))
 - Nulstilling af indlæringsværdier for starter ((Juke, F15))
- | Kodning Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer ((Micra, K14))
- | Servicenulstilling



Diagnosetestere

| DoIP/CANDoIP/CAN
| kan kun diagnosticeres med mega macs X
| kun diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)
| Cyber Security Management (CSM)
| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

Opel/Vauxhall

- | **Fejlkode** (Adam, M13), (Cascada, P-J/SW), (Combo-E, X19), (Corsa-E, X15), (Crossland X, P17), (Insignia-B, Z18), (Mokka, J13), (Movano-B, X62B), (Vivaro-C, V), (Zafira-C, P12)
- | **Parameter** (Adam, M13), (Cascada, P-J/SW), (Combo-E, X19), (Corsa-E, X15), (Crossland X, P17), (Insignia-B, Z18), (Mokka, J13), (Movano-B, X62B), (Vivaro-C, V), (Zafira-C, P12)
- | **Aktuatortest** (Cascada, P-J/SW), (Combo-E, X19), (Corsa-E, X15), (Crossland X, P17), (Insignia-B, Z18), (Mokka, J13), (Vivaro-C, V), (Zafira-C, P12)
- | **Grundindstilling**
 - Reaktivér nødbremseassistent ((Vivaro-C, V))
 - Nulstilling af rudehejs VB ((Cascada, P-J/SW), (Cascada, W13))
 - Udskiftning/påfyldning af beholder til regenereringsadditiv ((Crossland X, P17))
 - Initialisering af ladetryksregulator ((Combo-E, X19))
 - Reset af lærte motorværdier ((Movano-A, X70), (Movano-A, U9))
 - Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor ((Corsa-E, X15), (Zafira-C, P12), (Adam, M13))
 - Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode ((Insignia-B, Z18))
 - Initialisér servomotor for luftfordelingsspjæld ((Vivaro-C, V))
 - Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter ((Zafira-C, P12), (Mokka, J13), (Insignia-B, Z18))
 - Nulstilling af lærte værdier for oxidationskatalysator ((Insignia-B, Z18))
 - Nulstilling af urea-additiv-systemdata ((Mokka, J13), (Insignia-B, Z18))
 - Indlæring af position kobling ((Zafira-C, P12), (Crossland X, P17))
 - Initialisering af regn-/lyssensor ((Vivaro-C, V))
 - Indlæring lille indsprøjtningmængde ((Mokka, J13))



Diagnosetestere

- Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator ((Crossland X, P17))
- Nulstilling af lærte værdier for gasspændsservomotor ((Mokka, J13), (Adam, M13))
- Initialisering af adaptiv fartpilot ((Zafira-C, P12))
- Regenerering af DeNOx-katalysator ((Crossland X, P17))
- Nulstilling af kollisionsmode ((Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))
- Initialisering af DeNOx-system ((Vivaro-C, V))
- Indstilling af forlygter ((Crossland X, P17))
- Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator ((Insignia-B, Z18), (Corsa-E, X15))
- Kalibrering af kamerastyreenhed ((Vivaro-C, V))
- Aktivering af start/stop-funktion ((Vivaro-C, V))
- Initialisering af dæktryksovervågning ((Zafira-C, P12), (Mokka, J13), (Adam, M13), (Cascada, P-J/SW), (Corsa-E, X15), (Cascada, W13))
- Nulstilling af rudehejs HB ((Cascada, P-J/SW), (Cascada, W13))
- Indlæring af lambdasondeopvarmning ((Mokka, J13), (Insignia-B, Z18), (Adam, M13), (Corsa-E, X15))
- Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde ((Insignia-B, Z18), (Corsa-E, X15))
- Nulstilling af blandingstilpasning ((Insignia-B, Z18))
- Nulstilling af indlæringsværdier motor ((Vivaro-A, X83), (Zafira-C, P12))
- Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstofgrenrør ((Zafira-C, P12), (Adam, M13), (Corsa-E, X15), (Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))
- Initialisering af differenstryksensor ((Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))
- Nulstilling af indlæringsværdier gaspedalsføler ((Combo-E, X19), (Crossland X, P17))
- Nulstilling af fejlkodehukommelse for kamera ((Insignia-B, Z18))
- Reset af udeluft-temperaturføler ((Insignia-B, Z18), (Adam, M13), (Corsa-E, X15))
- Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((Astra-K, B16), (Astra-K, B-K), (Astra-K,))
- Udskiftning af bremsedele ((Vivaro-C, V))
- Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning ((Mokka, J13))
- Udskiftning af motordele ((Vivaro-C, V))
- Indlæring af brændstoftrykregulator ((Mokka, J13))
- Initialisering af drejeværdi-/accelerationssensor ((Combo-E, X19), (Insignia-B, Z18))
- Nulstilling af data til for meget koblings slip ((Insignia-B, Z18), (Corsa-E, X15))
- Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator ((Zafira-C, P12))
- Nulstilling af lærte værdier for tomgangsregulator ((Zafira-C, P12))
- Reset af lille indsprøjtningmængde ((Adam, M13))
- Kalibrering af radarføler ((Vivaro-C, V))
- Indlæring af koblingspedalens position ((Mokka, J13), (Insignia-B, Z18), (Adam, M13), (Corsa-E, X15), (Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))
- Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningventil ((Crossland X, P17))



Diagnosetestere

Indlæring af bremsepedalposition ((Mokka, J13), (Cascada, P-J/SW), (Cascada, W13), (Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))

Lukning af ECO-mode ((Combo-E, X19), (Crossland X, P17), (Vivaro-C, V))

Tømning/fyldning af AdBlue-tank ((Vivaro-C, V))

Indlær EGR ventil ((Crossland X, P17), (Movano-B, X62B), (Movano-B, X62), (Vivaro-C, V))

Nulstil dieselpartikelfilter ((Insignia-B, Z18), (Crossland X, P17), (Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))

Initialisering af neutralstillingssensor ((Zafira-C, P12), (Insignia-B, Z18), (Adam, M13))

Indlæring af ratvinkelgiver ((Crossland X, P17))

Indlæring af krumtapakselposition ((Mokka, J13), (Insignia-B, Z18), (Adam, M13), (Corsa-E, X15), (Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))

Nulstilling af styreenhed ((Combo-E, X19), (Crossland X, P17))

Nulstilling af niveau for AdBlue ((Zafira-C, P12), (Vivaro-C, V))

Nulstilling af læreværdier for ladetrykregulator ((Combo-E, X19), (Crossland X, P17))

Nulstilling af lærte værdier for brændstofhøjtryksregulator ((Adam, M13))

Gearservomotor skift af gear til neutralstilling ((Vivaro-C, V))

Indlæring af batterifølermodul ((Corsa-E, X15), (Zafira-C, P12), (Mokka, J13), (Cascada, P-J/SW), (Cascada, W13))

Nulstilling af lærte værdier over lang tid for urea-additiv-doseringsmodul ((Zafira-C, P12))

Initialisering af luftfordelingsspjæld ((Zafira-C, P12), (Mokka, J13), (Adam, M13), (Cascada, P-J/SW), (Corsa-E, X15), (Cascada, W13))

Indlæring af turbolader ((Combo-E, X19), (Movano-B, X62B), (Crossland X, P17), (Movano-B, X62))

Indlæring af gasspjæld ((Combo-E, X19), (Corsa-E, X15), (Crossland X, P17), (Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))

Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensor ((Crossland X, P17))

Initialisering af bremsetrykgiver ((Zafira-C, P12))

Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse ((Vivaro-C, V))

Initialisering af brændstofhøjtrykspumpe efter udskiftning ((Crossland X, P17))

Initialisering af brændstofhøjtrykspumpe ((Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))

Indlæring af position kobling ((Corsa-E, X15))

Initialisering af luftdoseringsanordning ((Vivaro-C, V))

Indkøring af parkeringsbremse ((Combo-E, X19), (Crossland X, P17))

Nulstil de lærte værdier for NOx-sensor 2. ((Zafira-C, P12), (Insignia-B, Z18))

Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler ((Zafira-C, P12), (Insignia-B, Z18))

Udskiftning af topstykke ((Combo-E, X19), (Crossland X, P17))

Nulstil de lærte værdier for NOx-sensor 1. ((Zafira-C, P12), (Insignia-B, Z18))

Initialisering af neutralstillingssensor ((Corsa-E, X15))

Reduktion af gearkassesystemtryk ((Corsa-E, X15))

Nulstilling af lærte værdier for brændstof-luft-forhold ((Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))



Diagnosetestere

- Indlæring af N-position gear ((Combo-E, X19), (Vivaro-C, V))
- Nulstilling af værdier for batteriafladningsstrøm ((Combo-E, X19), (Crossland X, P17))
- Nulstilling af lærte værdier for tomgangsluftgennemgang ((Insignia-B, Z18), (Corsa-E, X15))
- Indlæring af tomgang ((Meriva-B, S-D), (Mokka, J13), (Insignia-B, Z18), (Adam, M13), (Corsa-E, X15))
- Nulstilling af indlæringsværdier for starter ((Combo-E, X19), (Crossland X, P17), (Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))
- Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((Crossland X, P17))
- Initialisering af SCR-system ((Mokka, J13))
- Indlæring af svinghjul ((Combo-E, X19), (Crossland X, P17))
- Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv ((Combo-E, X19), (Vivaro-C, V))
- Nulstilling af lærte værdier for indsugningssystem ((Insignia-B, Z18), (Corsa-E, X15))
- Indlæring af lambdasonde ((Zafira-C, P12), (Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))
- Nulstilling af rudehejs HF ((Cascada, P-J/SW), (Cascada, W13))
- Nulstilling af rudehejs VF ((Cascada, P-J/SW), (Cascada, W13))
- Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof" ((Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))
- Nulstilling af blandingstilpasning ((Corsa-E, X15))
- Reset af niveau for regenereringsadditiv ((Mokka, J13), (Insignia-B, Z18), (Crossland X, P17))
- Nulstilling af udstødningstemperaturværdier ((Zafira-C, P12))
- Indlæring af luftmængdemåler ((Crossland X, P17), (Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))
- Kalibrering af ratvinkel giver ((Combo-E, X19), (Vivaro-C, V))
- Nulstilling af lærte værdier for NO_x-adsorptionskatalysator ((Zafira-C, P12), (Mokka, J13), (Insignia-B, Z18), (Crossland X, P17))
- Indlæring af ratvinkel giver ((Zafira-C, P12))
- Regenerering af partikelfilter ((Movano-A, X70), (Movano-B, X62), (Zafira-C, P12), (Movano-B, X62B), (Movano-A, U9), (Mokka, J13), (Insignia-B, Z18))
- Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter ((Insignia-B, Z18))
- Indlæring af krumtap-positionsføler ((Zafira-C, P12), (Mokka, J13))
- Initialisering af rotationshastighedssensor ((Zafira-C, P12))
- Initialisering af generator ((Combo-E, X19), (Crossland X, P17))
- Nulstilling af EGR-bypassventil ((Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))
- Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil ((Movano-A, X70), (Movano-A, U9))
- Kalibrering af frontkamera ((Zafira-C, P12), (Combo-E, X19), (Mokka, J13), (Cascada, P-J/SW), (Corsa-E, X15), (Insignia-B, Z18), (Cascada, W13), (Crossland X, P17))
- Initialisering af brændstofniveau ((Combo-E, X19), (Vivaro-C, V))
- Nulstilling af lærte værdier for længdeaccelerationssensor ((Corsa-E, X15), (Adam, M13), (Vivaro-C, V))
- Udluftning af kobling ((Corsa-E, X15))
- Initialisering af brændstofindsprøjtningventil til partikelfilter ((Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))



Diagnosetestere

Udluftning af bremsesystem ((Astra-K, B16), (Vivaro-C, V))

Kalibrering af bak-/360-graders kamera ((Insignia-B, Z18))

Nulstilling af blandingstilpasning ((Mokka, J13), (Adam, M13))

Initialisering af parkeringsbremse ((Zafira-C, P12), (Combo-E, X19), (Insignia-B, Z18), (Astra-K, B16))

| Kodning

Kodning af anhængertræk ((Combo-E, X19), (Crossland X, P17), (Vivaro-C, V))

Kodning af kabineovervågning ((Vivaro-C, V))

Kodning af nøgle ((Vivaro-C, V))

Låsning af airbagstyreenhed ((Vivaro-C, V))

Programmering af fjernbetjening ((Vivaro-C, V))

Kodning af tomgangshastighed ((Mokka, J13), (Adam, M13), (Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))

De-/aktivering af transportmode ((Vivaro-C, V))

Oplåsning af airbagstyreenhed ((Vivaro-C, V))

Kodning af VIN ((Vivaro-C, V))

Indstilling af hastighedsbegrænsere ((Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))

Kodning af indsprøjtningssystemer ((Vivaro-A, X83), (Movano-A, X70), (Zafira-C, P12), (Movano-A, U9), (Mokka, J13), (Movano-B, X62B), (Movano-B, X62))

Kodning af alarmsignal ((Vivaro-C, V))

| Servicenulstilling

(Adam, M13), (Cascada, P-J/SW), (Combo-E, X19), (Corsa-E, X15), (Crossland X, P17), (Insignia-B, Z18), (Mokka, J13), (Movano-B, X62B), (Vivaro-C, V), (Zafira-C, P12)

| DoIP/CANDoIP/CAN

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM) Cyber Security Management (CSM)

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
kan diagnosticeres med Cyber Security Management



Diagnosetestere

Peugeot

Fejlkode	(2008, CU), (208, U), (3008, 0U), (308, F), (5008, 0A), (Boxer-III, Y (EU6)), (Partner-IV, E), (Rifter, E), (Traveller, V)
Parameter	(2008, CU), (208, U), (3008, 0U), (308, F), (5008, 0A), (Boxer-III, Y (EU6)), (Partner-IV, E), (Rifter, E), (Traveller, V)
Aktuatortest	(2008, CU), (208, U), (3008, 0U), (308, F), (5008, 0A), (Boxer-III, Y (EU6)), (Partner-IV, E), (Rifter, E), (Traveller, V)
Grundindstilling	Regenerering af partikelfilter ((Boxer-III, Y (EU6))) Indlæring af gaspedalsføler ((208, U)) Initialisering af DeNOx-system ((5008, 0A), (Boxer-III, Y (EU6)), (Traveller, V), (308, F)) Udskiftning/påfyldning af beholder til regenereringsadditiv ((5008, 0A)) Reset af længde-/tværaccelerationssensor ((Boxer-III, Y (EU6))) Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor ((5008, 0A)) Monter/afmonter bremsebelægninger bag ((5008, 0A)) Kalibrering af natsynsassistens ((Partner-IV, E), (308, F)) Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren ((208, U)) Udskiftning af gearkassekomponenter ((5008, 0A), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F)) Initialisering af rotorpositionssensor ((Partner-IV, E)) Udluftning af regenereringsadditiv-pumpe/-ledning ((Rifter, E)) Montering/afmontering af gearvælger ((5008, 0A), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F)) Rengøring af EGR-ventil ((Rifter, E), (308, F)) Udskiftning af regenereringsadditiv-beholder ((Rifter, E)) Reaktivér nødbremseassistent ((5008, 0A), (3008, 0U), (208, U), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F)) Udluftning af ABS/ESC ((5008, 0A), (Rifter, E), (208, U), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F)) Kalibrering af kamerastyreenhed ((5008, 0A), (3008, 0U), (Rifter, E), (208, U), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F)) Udluftning af brændstofsysteem ((308, F)) Aktivering af start/stop-funktion ((5008, 0A), (Rifter, E), (208, U), (Traveller, V), (308, F)) Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering ((208, U), (308, F)) Initialisér nødbremseassistent ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU)) Tilpasning af turboladerservomotor ((308, F)) Nulstilling af banketæller ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (208, U)) Udskiftning af udstødningsmanifold ((208, U)) Tilslut batteri igen ((308, F)) Tilpasning af ladetryks-udluftningsventil ((208, U)) Udluft brændstofforumpesystem ((308, F))



Diagnosetestere

- Påfyldning af ureaadditivtank ((Boxer-III, Y (EU6)))
- Initialisering af koblingsmodul ((208, U))
- Nulstilling af tæller for forbrændingsudsættere ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (208, U))
- Udskiftning af bremsedele ((5008, 0A), (3008, 0U), (208, U), (Traveller, V), (308, F), (Partner-IV, E))
- Oplåsning af airbagstyreenhed ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (Rifter, E), (208, U), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))
- Udskiftning af motordele ((5008, 0A), (Rifter, E), (Boxer-III, Y (EU6)), (Traveller, V))
- Initialisering af drejeværdi-/accelerationssensor ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU))
- Initialisering af adaptive funktioner ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (Partner-IV, E), (308, F))
- Initialisering af servomotor til A/C-luftspjæld ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (Rifter, E), (208, U), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))
- Udskiftning af bremsedele bagaksel ((Rifter, E), (Partner-IV, E), (308, F))
- Initialisering af længde-/tværaccelerationssensor ((Boxer-III, Y (EU6)))
- Kalibrering af radarføler ((5008, 0A), (3008, 0U), (Traveller, V), (Partner-IV, E))
- Indstilling af forlygter ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU))
- Kalibrering af kurvelys ((Partner-IV, E), (308, F))
- Lukning af ECO-mode ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (Rifter, E), (208, U), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))
- Udluftning af kølesystem ((308, F), (Partner-IV, E))
- Udskiftning af partikelfilter ((Rifter, E), (208, U))
- Indlær EGR ventil ((5008, 0A), (Boxer-III, Y (EU6)), (Traveller, V), (308, F))
- Fyldning af kølesystem ((Partner-IV, E))
- Initialisering af vognbaneassistent-sensorer ((5008, 0A))
- Regenerering af partikelfilter i stilstand ((208, U))
- Indlæring af turbolader ((208, U))
- Initialisering af gearvælgerservomotor ((5008, 0A), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))
- Indlæring af koblingspunkt ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU))
- Nulstilling af niveau for AdBlue ((5008, 0A), (Boxer-III, Y (EU6)), (Traveller, V), (308, F))
- Udskiftning af drivrem for sekundært aggregat ((308, F))
- Nulstil tæller duftpatronblok ((208, U), (308, F))
- Udførelse af gearkassetilpasninger ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU))
- Indlæring af turbolader ((5008, 0A), (Rifter, E), (Traveller, V))
- Indlæring af gasspjæld ((208, U))
- Initialisering af klemsikring rudehejs ((5008, 0A), (3008, 0U), (Rifter, E))
- Regenerering af DeNOx-katalysator ((Rifter, E))
- Initialisering af luftdoseringsanordning ((5008, 0A), (Boxer-III, Y (EU6)), (Traveller, V), (308, F))



Diagnosetestere

Udskiftning af parkeringsbremsekabler ((5008, 0A))

Udskift batteri ((208, U), (308, F))

Rengør EGR-køler-omskifterventil ((308, F))

Initialisering af vognbaneskiftassistent ((Boxer-III, Y (EU6)))

Udskiftning af topstykke ((208, U))

Indlæring af indsprøjtningssyde ((208, U))

Initialisering af styreenhed til nattesynskamera ((Partner-IV, E), (308, F))

Initialisering af regn-/lyssensor ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (Rifter, E), (208, U), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))

Indlæring af svinghjul ((208, U))

Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv ((5008, 0A), (Rifter, E), (Traveller, V))

Låsning af airbagstyreenhed ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (Rifter, E), (208, U), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))

Annullering af drejningsmomentbegrænsning ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (208, U))

Initialisering af starter ((208, U))

Tømning/fyldning af AdBlue-tank ((5008, 0A), (Rifter, E), (Boxer-III, Y (EU6)), (Traveller, V))

Kalibrering af ratvinkelgiver ((5008, 0A), (3008, 0U), (Rifter, E))

Indlæring af ratvinkelgiver ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (208, U), (Boxer-III, Y (EU6)), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))

Regenerering af partikelfilter ((5008, 0A), (Rifter, E), (Traveller, V), (308, F))

Styreenhed højspændingssikkerhedsfrakobling ((Partner-IV, E))

Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((5008, 0A), (3008, 0U), (Rifter, E), (208, U), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))

Særudluftning ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU))

Initialisering af generator ((208, U))

Initialisering af brændstofniveau ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (Rifter, E), (208, U), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))

Tøm kølesystem ((Partner-IV, E))

Initialisering af vinduesviskere ((5008, 0A))

Kalibrering af bak-/360-graders kamera ((5008, 0A), (Partner-IV, E), (308, F))

| Kodning

Kodning af anhængertræk ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (Rifter, E), (208, U), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))

Kodning af kabineovervågning ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (Traveller, V), (Partner-IV, E))

Kodning af regenereringsadditivmængde ((5008, 0A))

De-/aktivering af transportmode ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (208, U), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))

Kodning af nøgle ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (208, U), (Boxer-III, Y (EU6)), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))

Låsning af airbagstyreenhed ((Rifter, E), (Partner-IV, E), (308, F))



Diagnosetestere

Kodning af adaptionscyklusværdier gearkasse ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU))
Programmering af fjernbetjening ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU))
Kodning af hjulventiler ((5008, 0A))
Kodning af anhængertræk ((Boxer-III, Y (EU6)))
Kodning af indsprøjtningssynder ((5008, 0A), (Boxer-III, Y (EU6)), (Traveller, V))
Oplåsning af airbagstyreenhed ((Rifter, E), (Partner-IV, E), (308, F))
Kodning af styreenheder ((Boxer-III, Y (EU6)))
Kodning af VIN ((Traveller, V), (Partner-IV, E))
Kodning af foreskrevet dæktryk ((Boxer-III, Y (EU6)))
Registrering af batteri ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (Rifter, E), (208, U), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))
Kodning af karosseristyreenhed ((5008, 0A))
Kodning af alarmsignal ((5008, 0A), (3008, 0U), (2008, CU), (Rifter, E), (Partner-IV, E), (Traveller, V), (308, F))

| **Servicenustilling** (2008, CU), (208, U), (3008, 0U), (308, F), (5008, 0A), (Boxer-III, Y (EU6)), (Partner-IV, E), (Rifter, E), (Traveller, V)

| **DoIP/CANDoIP/CAN**

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

| **Cyber Security Management (CSM)**
Cyber Security Management (CSM)

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
kan diagnosticeres med Cyber Security Management

Polestar

| **Fejlkode** (Polestar 2, V)

| **Parameter** (Polestar 2, V)

| **Aktuatorrest**

| **Grundindstilling**

| **Kodning**



Diagnosetestere

| Servicenulstilling

| DoIP/CANDoIP/CAN

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM) (Polestar 2, V)

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Managementkan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

Porsche

| Fejlkode (911 (991), 991), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Panamera (971), 971))

| Parameter (911 (991), 991), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Panamera (971), 971))

| Aktuatortest (911 (991), 991), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Panamera (971), 971))

| Grundindstilling Initialisering af elsæder ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))
Udførelse af tilslibningskørsel parkeringsbremse ((911 (991), 991))
Udluftning af brændstofsysteem ((911 (991), 991))
Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))
Initialisering af bagklap ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))
Indlæring af ratvinkelgiver ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))
Indlæring af gasspjæld ((Cayman 718 (982), 982), (Boxster 718 (982), 982))
Udførelse af motorjusteringer ((911 (991), 991), (Panamera (971), 971))
Indstilling af bremseslør til parkeringsbremse ((911 (991), 991))
Initialisering af sensor for adaptiv fartpilot ((911 (991), 991))
Initialisering af adaptiv fartpilot ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))
Fjern brændstofhøjtrykket ((Panamera (971), 971))
Kalibrering af frontkamera ((911 (991), 991))
Reset af lærte motorværdier ((Panamera (971), 971))



Diagnosetestere

Servicearbejder parkeringsbremse ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))

Adapting oil pressure for engine run-in ((Panamera (971), 971))

Initialisering af soltagsservomotor ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))

Kalibrering af kamerastyreenhed ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))

Indlæring af fjernbetjening for brændstoffdrevet fyr ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))

Kørsel til monterings-/afmonteringsposition parkeringsbremse ((911 (991), 991))

Oplåsning af brændstoffdrevet fyr/tilskudsvarmer ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))

Initialisering af parkeringsbremse ((911 (991), 991))

| Kodning

Kodning af trailerregistrering ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))

Registrering af batteri ((911 (991), 991), (Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))

Kodning af regn-/lyssensor ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))

Kodning af parkeringsbremse-styreenhed ((911 (991), 991))

De-/aktivering af transportmode ((Panamera (971), 971), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))

| Servicenulstilling

((911 (991), 991), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Panamera (971), 971))

| DoIP/CANDoIP/CAN

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM) Cyber Security Management (CSM)

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
kan diagnosticeres med Cyber Security Management



Diagnosetestere

Renault

- | Fejlkode** (Arkana,), (Clio-IV, R), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Fluence, LZVJ), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Koleos-II, HCA), (Master-II, JV04), (Master-III, MB), (Megane-III, BZ16), (Megane-IV, RFB), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Scenic-IV, R9NC), (Trafic-III, JGMM), (Zoe, FFMF)
- | Parameter** (Arkana,), (Clio-IV, R), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Fluence, LZVJ), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Koleos-II, HCA), (Master-II, JV04), (Master-III, MB), (Megane-III, BZ16), (Megane-IV, RFB), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Scenic-IV, R9NC), (Trafic-III, JGMM), (Zoe, FFMF)
- | Aktuatortest** (Arkana,), (Clio-IV, R), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Fluence, LZVJ), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Koleos-II, HCA), (Master-II, JV04), (Master-III, MB), (Megane-III, BZ16), (Megane-IV, RFB), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Scenic-IV, R9NC), (Trafic-III, JGMM), (Zoe, FFMF)
- | Grundindstilling**

Tilpasning af indsprøjtningpumpe ((Kangoo-II, FW06,KW06), (Kangoo-II, FW06,KW06,FW16,FW56,KW16,KW56,KW66,KW96))

Tilpasning af knastaksel ((Kangoo-II, KW02), (Kangoo-II, FW02,KW02), (Kangoo-II, KW02,FW02), (Kangoo-II, FW52,FW54,), (Kangoo-II, KW*4), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Clio-IV, R), (Clio-IV, BHM0))

Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator ((Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Koleos-II, HCAK))

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde ((Kangoo-II, FW06,KW06), (Kangoo-II, FW06,KW06,FW16,FW56,KW16,KW56,KW66,KW96), (Master-III, MB), (Trafic-III, JGMM), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15), (Express, F6AA), (Express, F6AB))

Indlæring af svinghjul ((Kangoo-II, KW02), (Kangoo-II, FW02,KW02), (Kangoo-II, KW02,FW02), (Kangoo-II, FW52,FW54,), (Kangoo-II, KW*4), (Megane-III, BZ16), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, FW0G), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Clio-IV, R), (Clio-IV, BHM0), (Koleos-II, HCAK))

Nulstilling af blandingstilpasning ((Clio-IV, R))

Initialisering af udstødningsspjæld ((Kangoo-II, FW06,KW06), (Kangoo-II, FW06,KW06,FW16,FW56,KW16,KW56,KW66,KW96), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Trafic-III, JGMM), (Express, F6AA), (Express, F6AB))

Initialisering af brændstoftrykføler ((Kangoo-II, FW52,FW54,), (Kangoo-II, KW*4))

Udluftning af ABS/ESC ((Koleos-II, HCAK))

Nulstilling af niveau for AdBlue ((Trafic-III, JGMM), (Master-II, JV04))

Indlæring af lambdasonde ((Kangoo-II, KW32,FW42,KW42), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, FW0G), (Kangoo-II, KW06,KW12,FW06,FW12), (Master-II, JV04), (Koleos-II, HCAK))

Nulstilling af læreværdier for indsugningsspjæld ((Kangoo-II, FW06,KW06), (Kangoo-II, FW06,KW06,FW16,FW56,KW16,KW56,KW66,KW96), (Trafic-III, JGMM), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15), (Express, F6AA), (Express, F6AB))



Diagnosetestere

Reset af startspærre AdBlue-system ((Trafic-III, JGMM), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15), (Master-II, JV04), (Express, F6AA), (Express, F6AB))

Initialisering af AdBlue-tank ((Trafic-III, JGMM), (Master-II, JV04))

Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstofgrenrør ((Kangoo-II, FW06,KW06), (Kangoo-II, FW06,KW06,FW16,FW56,KW16,KW56,KW66,KW96), (Kangoo-II, KW32,FW42,KW42), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Megane-III, KZ1W), (Master-III, MB), (Fluence, LZLL,LZVV), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, FW0G), (Kangoo-II, KW06,KW12,FW06,FW12), (Trafic-III, JGMM), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15), (Master-II, JV04), (Koleos-II, HCA), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Koleos-II, HCAK), (Scenic-IV, R9NC))

Nulstilling af blandingstilpasning ((Kangoo-II, KW02), (Kangoo-II, FW02,KW02), (Kangoo-II, KW02,FW02), (Kangoo-II, FW52,FW54,), (Kangoo-II, KW*4))

Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator ((Megane-III, BZ16), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Clio-IV, BHM0))

Initialisering af differenstryksensor ((Kangoo-II, FW06,KW06), (Kangoo-II, FW06,KW06,FW16,FW56,KW16,KW56,KW66,KW96), (Kangoo-II, KW32,FW42,KW42), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Megane-III, KZ1W), (Master-III, MB), (Fluence, LZLL,LZVV), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, FW0G), (Kangoo-II, KW06,KW12,FW06,FW12), (Trafic-III, JGMM), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15), (Master-II, JV04), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Koleos-II, HCAK))

Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator ((Kangoo-II, KW32,FW42,KW42), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, FW0G), (Kangoo-II, KW06,KW12,FW06,FW12), (Master-II, JV04))

Nulstilling af læreværdier for ladetrykregulator ((Kangoo-II, KW02), (Kangoo-II, FW02,KW02), (Kangoo-II, KW02,FW02), (Kangoo-II, FW52,FW54,), (Kangoo-II, KW*4), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Clio-IV, BHM0), (Koleos-II, HCA), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Scenic-IV, R9NC))

Dynamisk kalibrering af radaren ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Koleos-II, HCA), (Arkana,), (Clio-V, RJA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Megane-IV, RFB))

Initialisering af elektrisk vandpumpe ((Zoe, FFMF), (Zoe, BFMC,BFMD))

Efter udskiftning partikelfilter ((Kangoo-II, FW06,KW06), (Kangoo-II, FW06,KW06,FW16,FW56,KW16,KW56,KW66,KW96), (Kangoo-II, KW32,FW42,KW42), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, FW0G), (Kangoo-II, KW06,KW12,FW06,FW12), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15))

Nulstilling af blandingstilpasning ((Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6))

Initialisering af luftfordelingspjæld ((Koleos-II, HCAK), (Scenic-IV, R9NC))

Indlæring af luftmængdemåler ((Kangoo-II, KW32,FW42,KW42), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Megane-III, KZ1W), (Master-III, MB), (Fluence, LZLL,LZVV), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, FW0G), (Kangoo-II, KW06,KW12,FW06,FW12), (Trafic-III, JGMM), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15), (Master-II, JV04), (Express, F6AA), (Express, F6AB))

Initialisering af ladetryksregulator ((Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6))



Diagnosetestere

Kalibrering af ratvinkelgiver ((Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Master-III, MB), (Master-III, FV0M,FV0Y), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15), (Master-II, JV04))

Indlæring af ratvinkelgiver ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Zoe, FFMF), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Zoe, BFMC,BFMD), (Koleos-II, HCA), (Arkana,), (Clio-V, RJA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Megane-IV, RFB), (Scenic-IV, R9NC))

Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((Megane-III, BZ16), (Arkana,), (Clio-V, RJA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Megane-IV, RFB))

Nulstilling af lærte værdier for NOx-adsorptionskatalysator ((Trafic-III, JGMM), (Master-II, JV04))

Indlæring af ratvinkelgiver ((Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Clio-IV, R), (Trafic-III, JGMM), (Clio-IV, BHM0), (Express, F6MA), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Koleos-II, HCAK))

Initialisering af koblingsmodul ((Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Clio-IV, BHM0), (Koleos-II, HCA), (Express, F6MA), (Kadjar, HAXx,HLxx))

Regenerering af partikelfilter ((Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Trafic-III, JGMM), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15), (Master-II, JV04), (Koleos-II, HCA), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Scenic-IV, R9NC))

Indstilling/kalibrering af matrix-LED-forlygte til venstre ((Megane-IV, RFB))

Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse ((Megane-III, BZ16))

Initialisering af gasspjældsanslag ((Kangoo-II, KW02), (Kangoo-II, FW02,KW02), (Kangoo-II, KW02,FW02), (Kangoo-II, FW52,FW54,), (Kangoo-II, KW*4))

Udluftning af ABS/ESC ((Zoe, FFMF), (Zoe, BFMC,BFMD))

Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler ((Kangoo-II, FW52,FW54,), (Kangoo-II, KW*4), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Clio-IV, BHM0))

Initialisering af startkrans ((Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Master-III, MB), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Koleos-II, HCA), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Scenic-IV, R9NC))

Regenerering af partikelfilter ((Koleos-II, HCAK))

Initialisér indsprøjtningssystem for urea-additiv ((Trafic-III, JGMM), (Master-II, JV04))

Sæt firehjulsstyringen i ligeudstilling ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Megane-IV, RFB))

Initialisering af regn-/lyssensor ((Megane-III, BZ16), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,))

Initialisering af brændstoftøjtrykpumpe ((Master-III, MB))

Initialisering af køretøjsniveausensor ((Megane-III, BZ16), (Koleos-II, HCAK))

Initialisering af rotationshastighedssensor ((Koleos-II, HCA))

Initialisering af brændstofpumpe ((Master-II, JV04))

Initialisering af gasspjældsanslag ((Megane-III, BZ16), (Clio-IV, BHM0), (Koleos-II, HCA), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Scenic-IV, R9NC))



Diagnosetestere

Initialisering af indsugningsknastaksforstillere ((Kangoo-II, KW02), (Kangoo-II, FW02, KW02), (Kangoo-II, KW02, FW02), (Koleos-II, HCA), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Kadjar, HAXx, HLxx), (Scenic-IV, R9NC))

Indstilling/kalibrering af matrix-LED-forlygte til højre ((Megane-IV, RFB))

Initialisering af indsugningsluftspjæld ((Kangoo-II, KW32, FW42, KW42), (Kangoo-II, KWS8, KWE8, KWR8, FWG8), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL, LZVV), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, FW0G), (Kangoo-II, KW06, KW12, FW06, FW12), (Master-II, JV04), (Koleos-II, HCAK))

Initialisering af køretøjsniveausensor ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL, LZVV), (Megane-IV, RFB), (Scenic-IV, R9NC))

Initialisering af tværaccelerationssensor ((Megane-III, BZ16), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,))

Nulstilling af indlæringsværdier for lavtryks-EGR-ventil ((Kangoo-II, FW06, KW06), (Kangoo-II, FW06, KW06, FW16, FW56, KW16, KW56, KW66, KW96))

Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse ((Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,))

Nulstilling af læreværdier for indsugningsspjæld ((Master-III, MB))

Kalibrering af radarsensorer bag ((Arkana,), (Clio-V, RJA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Megane-IV, RFB))

Regenerering af partikelfilter ((Master-III, MB), (Master-III, FV0M, FV0Y))

Indlæring af gasspjæld ((Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Scenic-III, JZ0Y, JZ16, JZ1Y, JZD6, JZ0Z, JZ11, JZ1Z, JZ1D, JZ16, JZ0Y, JZ1Y, JZD6), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Clio-IV, R))

Nulstilling af blandingstilpasning ((Clio-IV, BHM0))

Initialisering af bagklap ((Koleos-II, HCAK))

Nulstilling af EGR-bypassventil ((Master-III, MB))

Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil ((Kangoo-II, FW06, KW06), (Kangoo-II, FW06, KW06, FW16, FW56, KW16, KW56, KW66, KW96), (Master-III, MB), (Trafic-III, JGMM), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17, KW17), (Kangoo-II, FW15, KW15), (Express, F6AA), (Express, F6AB))

Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor ((Kangoo-II, KWS8, KWE8, KWR8, FWG8), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17, KW17), (Kangoo-II, FW15, KW15))

Nulstilling af lærte værdier brændstoffhøjtrykspumpe ((Kangoo-II, FW52, FW54,), (Kangoo-II, KW*4), (Kangoo-II, KW32, FW42, KW42), (Kangoo-II, KWS8, KWE8, KWR8, FWG8), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL, LZVV), (Scenic-III, JZ0Y, JZ16, JZ1Y, JZD6, JZ0Z, JZ11, JZ1Z, JZ1D, JZ16, JZ0Y, JZ1Y, JZD6), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, FW0G), (Kangoo-II, KW06, KW12, FW06, FW12), (Trafic-III, JGMM), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17, KW17), (Kangoo-II, FW15, KW15), (Master-II, JV04), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Koleos-II, HCAK))

Initialisering af udstødningsspjæld ((Kangoo-II, KW32, FW42, KW42), (Kangoo-II, KWS8, KWE8, KWR8, FWG8), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, FW0G), (Kangoo-II, KW06, KW12, FW06, FW12), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17, KW17), (Kangoo-II, FW15, KW15))

Initialisering af A/C-luftspjæld ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL, LZVV), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Koleos-II, HCA), (Megane-IV, RFB))

Initialiser urea-additiv-pumpemodulet ((Trafic-III, JGMM), (Master-II, JV04))



Diagnosetestere

Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Koleos-II, HCA), (Koleos-II, HCAK), (Megane-IV, RFB), (Scenic-IV, R9NC))

Indlæring af partikelfilter efter udskiftning ((Megane-III, KZ1W), (Master-III, MB), (Fluence, LZLL,LZVV), (Trafic-III, JGMM), (Master-II, JV04), (Koleos-II, HCA), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Koleos-II, HCAK), (Scenic-IV, R9NC))

Tilpasning af knastaksforstilling ((Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6))

Afbrydelse af spænding til hybrid-/elbil ((Zoe, FFMF), (Zoe, BFMC,BFMD))

Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator ((Kangoo-II, KW02), (Kangoo-II, FW02,KW02), (Kangoo-II, KW02,FW02))

Kalibrering af kamerastyreenhed ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ1W), (Master-III, MB), (Fluence, LZLL,LZVV), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Master-III, FV0M,FV0Y), (Master-II, JV04), (Koleos-II, HCA), (Arkana,), (Clio-V, RJA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Megane-IV, RFB))

Indlær EGR ventil ((Kangoo-II, KW32,FW42,KW42), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, FW0G), (Kangoo-II, KW06,KW12,FW06,FW12), (Master-II, JV04), (Koleos-II, HCAK))

Udluftning af ABS-hydraulikenhed ((Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Master-III, MB), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Clio-IV, R), (Master-III, FV0M,FV0Y), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15), (Master-II, JV04), (Clio-IV, BHM0), (Arkana,), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Megane-IV, RFB))

Initialisering af udstødningsknastaksforstillere ((Kangoo-II, KW02), (Kangoo-II, FW02,KW02), (Kangoo-II, KW02,FW02))

Udluftning af bremsesystem ((Koleos-II, HCA))

Oplæsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer ((Trafic-III, JGMM))

Kalibrering af radar og kamera ((Koleos-II, HCAK), (Scenic-IV, R9NC))

Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR ((Kangoo-II, KW32,FW42,KW42), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Kangoo-II, FW17), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, FW0G), (Kangoo-II, KW06,KW12,FW06,FW12), (Trafic-III, JGMM), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15), (Express, F6AA), (Express, F6AB))

Nulstilling af indlæringsværdier for starter ((Kangoo-II, KW32,FW42,KW42), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Kangoo-II, None), (Kangoo-II, KW06,KW12,FW06,FW12), (Trafic-III, JGMM), (Koleos-II, HCA), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Koleos-II, HCAK), (Scenic-IV, R9NC))

| Kodning

Kodning af anhængertræk ((Scenic-IV, R9NC))

Kodning af sprogvariant ((Fluence, LZVJ), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ1W), (Master-III, MB), (Fluence, LZLL,LZVV), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Clio-IV, R), (Master-III, FV0M,FV0Y), (Trafic-III, JGMM), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15), (Master-II, JV04), (Koleos-II, HCA), (Arkana,), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Koleos-II, HCAK), (Megane-IV, RFB), (Scenic-IV, R9NC))



Diagnosetestere

Kodning af enheder kombiinstrument ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Clio-IV, R), (Trafic-III, JGMM), (Clio-IV, BHM0), (Koleos-II, HCA), (Arkana,), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Koleos-II, HCAK), (Megane-IV, RFB), (Scenic-IV, R9NC))

Kodning af hjulventiler ((Megane-III, BZ16))

Låsning af airbagstyreenhed ((Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15))

Registrering af batteri ((Megane-III, BZ16), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,))

Kodning af dækstørrelse ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Megane-III, KZ1W), (Master-III, MB), (Fluence, LZLL,LZVV), (Zoe, FFMF), (Zoe, BFMC,BFMD), (Master-III, FV0M,FV0Y), (Trafic-III, JGMM), (Master-II, JV04), (Clio-IV, BHM0), (Koleos-II, HCA), (Arkana,), (Clio-V, RJA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Koleos-II, HCAK), (Megane-IV, RFB), (Scenic-IV, R9NC))

Tænding/slukning af automatisk aktivering af parkeringsbremsen ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Koleos-II, HCA), (Arkana,), (Clio-V, RJA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Megane-IV, RFB))

Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Megane-III, KZ1W), (Master-III, MB), (Fluence, LZLL,LZVV), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Zoe, FFMF), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Zoe, BFMC,BFMD), (Clio-IV, R), (Master-III, FV0M,FV0Y), (Trafic-III, JGMM), (Master-II, JV04), (Clio-IV, BHM0), (Koleos-II, HCA), (Arkana,), (Clio-V, RJA), (Express, F6MA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Kadjar, HAXx,HLxx), (Koleos-II, HCAK), (Megane-IV, RFB), (Scenic-IV, R9NC))

Kodning af hjulsæt (sommer/vinter) ((Megane-III, BZ16), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,), (Clio-IV, R), (Express, F6MA), (Kadjar, HAXx,HLxx))

Kodning af hjulventiler ((Megane-III, DZ0Z), (Megane-III,))

Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, KZ1W), (Master-III, MB), (Fluence, LZLL,LZVV), (Zoe, FFMF), (Zoe, BFMC,BFMD), (Master-III, FV0M,FV0Y), (Master-II, JV04), (Koleos-II, HCA), (Arkana,), (Clio-V, RJA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Koleos-II, HCAK), (Megane-IV, RFB), (Scenic-IV, R9NC))

Kodning af indsprøjtningssyser ((Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Megane-III, KZ1W), (Master-III, MB), (Fluence, LZLL,LZVV), (Master-III, FV0M,FV0Y), (Trafic-III, JGMM), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15), (Master-II, JV04), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Koleos-II, HCAK))

Kodning af landevariant ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Koleos-II, HCA), (Koleos-II, HCAK), (Megane-IV, RFB), (Scenic-IV, R9NC))

Oplåsning af airbagstyreenhed ((Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Kangoo-II, KW16), (Kangoo-II, FW17,KW17), (Kangoo-II, FW15,KW15))

Kodning af sprogvariant ((Megane-III, BZ16), (Megane-III, KZ16), (Clio-IV, BHM0))

Deaktivering/aktivering af anhængertræk ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Koleos-II, HCA), (Koleos-II, HCAK), (Megane-IV, RFB))

Kodning af vogntogsstabilisering ((Fluence, LZVJ), (Megane-III, KZ1W), (Fluence, LZLL,LZVV), (Trafic-III, JGMM), (Megane-IV, RFB), (Scenic-IV, R9NC))



Diagnosetestere

Serviceulstilling	(Clio-IV, R), (Express, F6MA), (Fluence, LZVJ), (Kadjar, HAxx,HLxx), (Kangoo-II, KWS8,KWE8,KWR8,FWG8), (Koleos-II, HCA), (Master-III, MB), (Megane-III, BZ16), (Megane-IV, RFB), (Scenic-III, JZ0Y,JZ16,JZ1Y,JZD6,JZ0Z,JZ11,JZ1Z,JZ1D,JZ16,JZ0Y,JZ1Y,JZD6), (Scenic-IV, R9NC), (Trafic-III, JGMM)
DoIP/CANDoIP/CAN	
kan kun diagnosticeres med mega macs X	
kan diagnosticeres med mega macs X	
Cyber Security Management (CSM)	(Arkana,), (Clio-V, RJA), (Express, F6AA), (Express, F6AB), (Megane-IV, RFB)
Cyber Security Management (CSM)	
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	
kan diagnosticeres med Cyber Security Management	

Seat

Fejlkode	(Ateca, KH), (Exeo, 3R), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Leon, KL)
Parameter	(Ateca, KH), (Exeo, 3R), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Leon, KL)
Aktuatortest	(Arona, KJ), (Ateca, KH), (Exeo, 3R), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Leon, KL)
Grundindstilling	<p>Initialisering af elsæder ((Ateca, KH), (Leon, KL))</p> <p>Initialisering af adaptiv fartpilot ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))</p> <p>Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))</p> <p>Reset af startspærre AdBlue-system ((Ateca, KH), (Leon, KL))</p> <p>Regenerering af partikelfilter ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))</p> <p>Udluftning af brændstofsysteem ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))</p> <p>Nulstilling af indlæringsværdier motor ((Leon, 5F))</p> <p>Initialisering af ESC-sensorer ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))</p> <p>Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningventiler ((Ibiza, KJ))</p> <p>Initialisering af elektronisk dæmperregulering ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))</p> <p>Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA) ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))</p> <p>Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))</p>



Diagnosetestere

- Regenerering af partikelfilter ((Ateca, KH), (Leon, KL))
- Udførelse af gearkassetilpasninger ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
- Initialisering af selestrammerstyreenhed ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
- Udførelse af motorjusteringer ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Leon, KL))
- Initialisering af bagklap ((Ateca, KH), (Leon, KL))
- Tilpasning af partikelfilter ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
- Indlæring af ratvinkelgiver ((Ateca, KH), (Leon, KL))
- Indlæring af gasspjæld ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
- Indlæring af ratvinkelgiver ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
- Initialisering af skyde/vippe-soltag ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
- Aktivering af rulleprøvestandsmode ((Ateca, KH), (Leon, KL))
- Initialisering af bremsetrykgiver ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
- Initialisering af ladetryksregulator ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
- Resetting the warning message of DEF injection system ((Leon, 5F))
- Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system ((Leon, 5F))
- Oplåsning af brændstoffdrevet fyr/tilskudsvarmer ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
- Initialisering af adaptiv fartpilot ((Ateca, KH), (Leon, KL))
- Første tilkøring af A/C-kompressor ((Leon, 5F), (Tarraco, KN), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
- Indkøring af parkeringsbremse ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
- Særudluftning ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
- Fjern brændstoffhøjtrykket ((Ibiza, KJ))
- Initialisering af servomotor til A/C-luftspjæld ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
- Initialisering af generator ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
- Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjuls koblingsolie ((Leon, KL))
- Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
- Initialisering af udstødningstrykføler ((Leon, 5F))
- Initialisering af oxidationskatalysator ((Ateca, KH), (Leon, KL))
- Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
- Nulstilling af niveau for AdBlue ((Ateca, KH), (Leon, KL))
- Nulstilling af kollisionsmode ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
- Initialisering af neutralstillingssensor ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
- Indlæring af koblingspedalens position ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
- Tilpasning af kølergitter ((Ibiza, KJ))
- Initialisering af parkeringsbremse ((Ateca, KH), (Leon, KL))
- Indstilling af forlygter ((Ateca, KH), (Leon, KL))
- Adapting oil pressure for engine run-in ((Leon, 5F), (Ateca, KH))



Diagnosetestere

Udluftning af kølesystem ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
Kalibrering af kamerastyreenhed ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
Udkøring af parkeringsbremse ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
Tilpasning af ureaadditiv-system ((Leon, 5F))
Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Leon, KL))
Initialisering af parkeringsbremse ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
Initialisering af dæktryksovervågning ((Altea, 5P), (Leon, 1P), (Toledo, 5P))

| Kodning

Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
Udskiftning af styreenhed generelt ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
Kodning af sprogvariant ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
Registrering af batteri ((Mii, KF), (Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
Ekspert-mode styreenhedskodning ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
Kodning af regn-/lyssensor ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
De-/aktivering af transportmode ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
Kodning af trailerregistrering ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
Kodning af ratstammemodul ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
Udskiftning af forlygter/effektmodul ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
De-/aktivering af fartpilot ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))
Kodning af indsprøjtningdyser ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Leon, KL))
Deaktivering/aktivering af anhængertræk ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH), (Leon, KL))
Kodning af gateway-monteringsliste ((Leon, 5F), (Ibiza, KJ), (Ateca, KH))

| Servicenulstilling

(Ateca, KH), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Leon, KL)

| DoIP/CANDoIP/CAN

kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM) Cyber Security Management (CSM)

(Leon, KL), (Ateca, KH)

kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management



Diagnosetestere

Skoda

Fejlkode	(Karoq, NU), (Octavia, NX), (Superb, 3V)
Parameter	(Karoq, NU), (Octavia, NX), (Superb, 3V)
Aktuatortest	(Fabia, PJ), (Kamiiq, NW), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Scala, NW), (Superb, 3V)
Grundindstilling	Initialisering af elsæder ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX)) Initialisering af adaptiv fartpilot ((Superb, 3V), (Octavia, NX)) Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX)) Reset af startspærre AdBlue-system ((Karoq, NU)) Regenerering af partikelfilter ((Superb, 3V), (Karoq, NU)) Nulstilling af indlæringsværdier motor ((Superb, 3V), (Octavia, NX)) Initialisering af ESC-sensorer ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX)) Initialisering af elektronisk dæmperregulering ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX)) Udluftning af brændstofsysteem ((Superb, 3V), (Karoq, NU)) Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX)) Udførelse af gearkassetilpasninger ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX)) Initialisering af selestrammerstyreenhed ((Superb, 3V), (Octavia, NX)) Initialisering af skyde/vippe-soltag ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX)) Initialisering af bagklap ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX)) Initialisering af servomotor kølevæsketemperaturregulering ((Octavia, NX)) Tilpasning af partikelfilter ((Superb, 3V), (Karoq, NU)) Indlæring af ratvinkelgiver ((Karoq, NU)) Indlæring af gasspjæld ((Octavia, NX)) Indlæring af ratvinkelgiver ((Superb, 3V), (Octavia, NX)) Udførelse af motorjusteringer ((Superb, 3V), (Karoq, NU)) Initialisering af bremsetrykgiver ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX)) Resetting the warning message of DEF injection system ((Superb, 3V)) Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system ((Superb, 3V)) Initialisering af adaptiv fartpilot ((Karoq, NU)) Første tilkøring af A/C-kompressor ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX)) Indkøring af parkeringsbremse ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX)) Særudluftning ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX)) Fjern brændstofhøjtrykket ((Octavia, NX)) Initialisering af servomotor til A/C-luftspjæld ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX)) Initialisering af generator ((Superb, 3V), (Octavia, NX))



Diagnosetestere

Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Initialisering af oxidationskatalysator ((Karoq, NU))
Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling ((Superb, 3V), (Octavia, NX))
Nulstilling af niveau for AdBlue ((Karoq, NU))
Nulstilling af lærte værdier for taktkæde ((Octavia, NX))
Nulstilling af kollisionsmode ((Superb, 3V), (Octavia, NX))
Initialisering af neutralstillingssensor ((Superb, 3V), (Octavia, NX))
Indlæring af koblingspedalens position ((Superb, 3V), (Octavia, NX))
Initialisering af parkeringsbremse ((Karoq, NU))
Indstilling af forlygter ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Adapting oil pressure for engine run-in ((Superb, 3V), (Octavia, NX))
Udluftning af kølesystem ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Kalibrering af kamerastyreenhed ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Udkøring af parkeringsbremse ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Tilpasning af ureaadditiv-system ((Superb, 3V))
Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Aktivering af rulleprøvestandsmode ((Karoq, NU))
Initialisering af parkeringsbremse ((Superb, 3V), (Octavia, NX))

| Kodning

Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Udskiftning af styreenhed generelt ((Superb, 3V), (Octavia, NX))
Kodning af sprogvariant ((Superb, 3V), (Octavia, NX))
Registrering af batteri ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Ekspert-mode styreenhedskodning ((Superb, 3V), (Octavia, NX))
Kodning af regn-/lyssensor ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
De-/aktivering af transportmode ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Kodning af trailerregistrering ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Kodning af ratstammemodul ((Superb, 3V), (Octavia, NX))
Udskiftning af forlygter/effektmodul ((Octavia, NX))
De-/aktivering af fartpilot ((Octavia, NX))
Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer ((Superb, 3V), (Octavia, NX))
Programmering af radiostyret fjernbetjening ((Octavia, NX))
Kodning af indsprøjtningdyser ((Superb, 3V), (Karoq, NU))
Deaktivering/aktivering af anhængertræk ((Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
Kodning af gateway-monteringsliste ((Superb, 3V), (Octavia, NX))

| Servicenulstilling

(Karoq, NU), (Octavia, NX), (Superb, 3V)



Diagnosetestere

- | DoIP/CANDoIP/CAN
- | kan kun diagnosticeres med mega macs X
- | kan diagnosticeres med mega macs X

-
- | **Cyber Security Management (CSM)** Cyber Security Management (CSM) (Karoq, NU), (Octavia, NX)
 - | kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
 - | kan diagnosticeres med Cyber Security Management

Subaru

- | **Fejlkode** (Forester, SHS), (Impreza, G5), (Legacy/Outback, BS), (Levorg, V1), (WRX, V1), (XV, G5)
- | **Parameter** (Forester, SHS), (Impreza, G5), (Legacy/Outback, BS), (Levorg, V1), (WRX, V1), (XV, G5)
- | **Aktuator test** (Forester, SHS), (Impreza, G5), (Levorg, V1), (WRX, V1), (XV, G5)
- | **Grundindstilling**
 - Initialisering af regn-/lyssensor ((Impreza, G5), (Impreza, GK), (XV, G5))
 - Initialisering af brændstoftøjtrykspumpe ((Forester, SHS))
 - Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((Forester, SHS), (Forester, SK), (Impreza, G5), (XV, G5))
 - Initialisering af luftfordelingspjæld ((Legacy/Outback, BS), (Impreza, G5), (Impreza, GK), (XV, G5), (Levorg, V1))
 - Indlæring af turbolader ((Forester, SHS))
 - Indlæring af partikelfilter efter udskiftning ((Forester, SHS))
 - Indlæring af ratvinkelgiver ((Legacy/Outback, BS), (Forester, SHS), (WRX, V1), (Levorg, V1))
 - Nulstil regn-/lyssensor ((Forester, SHS), (WRX, V1), (Levorg, V1))
 - Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((Impreza, GK), (XV, G5))
 - Kalibrering af kamerastyreenhed ((Legacy/Outback, BS), (Forester, SHS), (Impreza, G5), (Impreza, GK), (XV, G5), (Levorg, V1))
 - Regenerering af partikelfilter ((Forester, SHS))
 - Initialisering af indsprøjtningmængde ((Forester, SHS))
 - Nulstilling af indlæringsværdier for starter ((Forester, SHS), (WRX, V1), (Impreza, G5), (Levorg, V1), (XV, G5))
- | **Kodning** Kodning af indsprøjtningdyser ((Forester, SHS))
- | **Servicenustilling** (Forester, SHS)



Diagnosetestere

- | DoIP/CANDoIP/CAN
 - | kan kun diagnosticeres med mega macs X
 - | kan diagnosticeres med mega macs X
-

- | Cyber Security Management (CSM)
- | Cyber Security Management (CSM)
- | kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
- | kan diagnosticeres med Cyber Security Management

Suzuki

- | Fejlkode (Swift, AZ), (Swift, MZ), (SX4, JY)
- | Parameter (Swift, AZ), (Swift, MZ), (SX4, JY)
- | Aktuator test (Swift, AZ), (Swift, MZ), (SX4, JY)
- | Grundindstilling
 - Indlæring af gasspjæld ((Swift, MZ))
 - Kalibrering af frontkamera ((Swift, AZ), (SX4, JY))
 - Kalibrering af ratvinkelgiver ((Swift, MZ))
 - Kalibrering af radarføler ((Swift, AZ), (SX4, JY))
 - Initialisering af sensorer for ESP ((Swift, AZ), (SX4, JY))
 - Registrering af frontradarsensor ((Swift, AZ), (SX4, JY))
 - Initialisering af vognbaneskiftassistent ((Swift, AZ), (Vitara, LY))
 - Initialisering af køretøjsniveausensorer ((Swift, AZ), (SX4, JY))
 - Initialisering af neutralstillingssensor ((Swift, AZ), (SX4, JY))
- | Kodning Programmering af fjernbetjening ((Swift, MZ))
- | Servicenulstilling (Swift, AZ), (Swift, MZ), (SX4, JY)



Diagnosetestere

- | DoIP/CANDoIP/CAN
- | kan kun diagnosticeres med mega macs X
- | kan diagnosticeres med mega macs X

-
- | Cyber Security Management (CSM)
 - | Cyber Security Management (CSM)
 - | kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
 - | kan diagnosticeres med Cyber Security Management

Toyota

- | **Fejlkode** (Avenis, ZRT271), (Corolla, MZEA12), (Corolla, ZWE211), (Highlander, AXUH78), (Proace, MDZ), (Yaris, KSP211)
- | **Parameter** (Avenis, ZRT271), (Corolla, MZEA12), (Corolla, ZWE211), (Highlander, AXUH78), (Proace, MDZ), (Yaris, KSP211)
- | **Aktuator test** (Corolla, MZEA12), (Corolla, ZWE211), (Highlander, AXUH78), (Proace, MDZ), (Yaris, KSP211)
- | **Grundindstilling**
 - Initialisering af gearvælgerservomotor ((Proace, MDZ))
 - Resetting parking brake adaptation values ((Yaris, MXP10,MXP11), (Yaris, MXPA11), (Highlander, AXUH78), (RAV 4, AXAP54), (Camry, GSV70), (C-HR, MAXH10), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))
 - Initialisering af regn-/lyssensor ((Proace, MDZ))
 - Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv ((Proace, MDZ))
 - Låsning af airbagstyreenhed ((Proace, MDZ))
 - Nulstilling af niveau for AdBlue ((Proace, MDZ))
 - Indlæring af gasspjæld ((Yaris, KSP211))
 - Initialisering af DeNOx-system ((Proace, MDZ))
 - Udskiftning af regenereringsadditiv-pumpe ((Proace, MDZ))
 - Initialisering af rotationshastighedssensor ((Camry, GSV70), (C-HR, MAXH10), (Corolla, MZEA12), (Highlander, AXUH78), (Yaris, KSP211), (Corolla, ZWE211))
 - Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((Proace, MDZ))
 - Deaktivering af ESP ((Highlander, AXUH78), (Yaris, KSP211))
 - Indlæring af turbolader ((Proace, MDZ))
 - Indlæring af ratvinkelgiver ((Proace, MDZ), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (Yaris, MXP10,MXP11), (Yaris, MXPA11), (Corolla, MZEA12), (Highlander, AXUH78), (Yaris, KSP211), (Corolla, ZWE211))



Diagnosetestere

Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((Yaris, MXP10,MXP11), (Yaris, MXPA11), (Highlander, AXUH78), (RAV 4, AXAP54), (Camry, GSV70), (C-HR, MAXH10), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))

Udskiftning af gearkassekomponenter ((Proace, MDZ))

Regenerering af partikelfilter ((Proace, MDZ))

Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed ((Camry, GSV70), (C-HR, MAXH10), (Corolla, MZEA12), (Highlander, AXUH78), (Corolla, ZWE211))

Udluftning af ABS-hydraulikenhed ((Yaris, KSP211))

Oplåsning af airbagstyreenhed ((Proace, MDZ))

Udluftning af regenereringsadditiv-pumpe/-ledning ((Proace, MDZ))

Initialisering af luftdoseringsanordning ((Proace, MDZ))

Montering/afmontering af gearvælger ((Proace, MDZ))

Initialisering af servomotor til A/C-luftspjæld ((Proace, MDZ), (Corolla, MZEA12), (Yaris, KSP211), (Corolla, ZWE211))

Kalibrering af radarføler ((Corolla, MZEA12), (Highlander, AXUH78), (Corolla, ZWE211))

Udluftning af bremsesystem ((Corolla, MZEA12), (Highlander, AXUH78), (Corolla, ZWE211))

Udskiftning af bremsedele bagaksel ((Proace, MDZ))

Initialisering af vognbaneskiftassistent ((Corolla, MZEA12), (Highlander, AXUH78), (Corolla, ZWE211))

Initialisering af brændstofniveau ((Proace, MDZ))

Registrering af parkeringshjælp ((Corolla, MZEA12), (Corolla, ZWE211))

Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang) ((Corolla, MZEA12), (Corolla, ZWE211))

Initialisering af parkeringsbremse ((Yaris, MXP10,MXP11), (Yaris, MXPA11), (Highlander, AXUH78), (RAV 4, AXAP54), (Camry, GSV70), (C-HR, MAXH10), (Yaris, MXPB10), (Yaris, MXPJ10), (Yaris, MXPJ15))

Udluftning af ABS/ESC ((Proace, MDZ))

Lukning af ECO-mode ((Proace, MDZ))

Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((Corolla, MZEA12), (Highlander, AXUH78), (Corolla, ZWE211))

Tømning/fyldning af AdBlue-tank ((Proace, MDZ))

Kalibrering af kamerastyreenhed ((Proace, MDZ), (Avensis, ZRT271), (Corolla, MZEA12), (Highlander, AXUH78), (Yaris, KSP211), (Corolla, ZWE211))

Indlær EGR ventil ((Proace, MDZ))

Aktivering af start/stop-funktion ((Proace, MDZ))

Udskiftning af motordele ((Proace, MDZ))

Initialisering af køretøjsniveausensorer ((Corolla, MZEA12), (Highlander, AXUH78), (Corolla, ZWE211))

| Kodning

Kodning af anhængertræk ((Proace, MDZ))

Kodning af kabineovervågning ((Proace, MDZ))

Kodning af indsprøjtningssyser ((Proace, MDZ))



Diagnosetestere

Kodning af kabinelys ((Yaris, KSP211))

Kodning af dæktryksovervågning ((Highlander, AXUH78))

Kodning af komfortåbning/-lukning ((Yaris, KSP211))

Kodning af hjulventiler ((Avensis, ZRT271), (Corolla, MZEA12), (Yaris, KSP211), (Corolla, ZWE211))

Kodning af VIN ((Proace, MDZ))

Registrering af batteri ((Proace, MDZ))

Konfigurering af nøgleadvarsel ((Corolla, MZEA12), (Highlander, AXUH78), (Corolla, ZWE211))

| **Servicenustilling** (Proace, MDZ)

| **DoIP/CANDoIP/CAN**

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

| **Cyber Security Management (CSM)**
Cyber Security Management (CSM)

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

Volkswagen

| **Fejlkode** (Eos, 1F), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1), (Jetta, 16)

| **Parameter** (Crafter, SX), (Eos, 1F), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1), (Jetta, 16), (Passat, CB), (Transporter, ST)

| **Aktuator test** (Crafter, SX), (Eos, 1F), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1), (Jetta, 16), (Passat, CB), (Polo, AE), (Polo, AW), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (T-Roc, D1), (Taigo, CS), (Transporter, ST)

| **Grundindstilling**
Initialisering af elsæder ((Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1))
Initialisering af adaptiv fartpilot ((ID.3, E1))
Initialisering af tværaccelerationssensor ((Jetta, 16))
Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen ((Golf8, CD), (Golf8, CG))
Indlæring af ratvinkelgiver ((Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1))
Regenerering af partikelfilter ((Golf8, CD), (Golf8, CG))
Nulstilling af indlæringsværdier motor ((Golf8, CD), (Golf8, CG))



Diagnosetestere

- Nulstilling af niveau for AdBlue ((Touareg, 7P))
- Nulstilling af indlæringsværdier styreenhed generelt ((Jetta, 16))
- Initialisering af elektronisk dæmperregulering ((Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1))
- Udluftning af brændstofsysteem ((Jetta, 16))
- Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer ((Jetta, 16), (Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjuls koblingsolie ((Tiguan, BW), (Golf8, CD), (Tiguan, AX), (Tiguan, BJ), (Golf8, CG))
- Gearservomotor skift af gear til neutralstilling ((Jetta, 16))
- Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb ((Golf7, BE), (Crafter, SX))
- Initialisering af bagklap ((Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Advarselsmelding nulstilling af niveau for urea-additiv ((Touareg, 7P))
- Reset af startspærre AdBlue-system ((Touareg, 7P))
- Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer ((Jetta, 16))
- Indlæring af ratvinkelgiver ((Jetta, 16))
- Initialisering af skyde/vippe-soltag ((Jetta, 16), (Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Initialisering af bremsetrykgiver ((Jetta, 16), (Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Initialisering af ladetryksregulator ((Jetta, 16))
- Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse ((Phaeton, 3D), (Touareg, 7L))
- Indstilling af xenonforlygter ((Jetta, 16))
- Indkøring af parkeringsbremse ((Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1))
- Første tilkøring af A/C-kompressor ((Golf7, 5G), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, BQ), (Passat, CB), (Golf8, CD), (Tiguan, AX), (Transporter, ST), (Jetta, 16), (Golf8, CG))
- Initialisering af adaptiv fartpilot ((Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Særudluftning ((Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Fjern brændstoftøjtrykket ((Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Initialisering af servomotor til A/C-luftspjæld ((Jetta, 16), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1))
- Udførelse af gearkassetilpasninger ((Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Indlæring af gasspjæld ((Jetta, 16), (Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Nulstilling af lærte værdier for taktkæde ((Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Nulstilling af kollisionsmode ((Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Initialisering af neutralstillings sensor ((Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Tilpasning af kølergitter ((ID.3, E1))
- Initialisering af parkeringsbremse ((Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Indstilling af forlygter ((Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1))
- Udluftning af kølesystem ((Touareg, CR), (ID.3, E1))
- Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer ((Golf8, CD), (Golf8, CG))
- Aktivering af rulleprøvestandsmode ((Jetta, 16))
- Kalibrering af kamerastyreenhed ((Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1))



Diagnosetestere

Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr ((Jetta, 16), (Golf8, CD), (Golf8, CG))

Udkøring af parkeringsbremse ((Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1))

Tilpasning af ureaadditiv-system ((Touareg, 7P))

Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer ((Jetta, 16), (Golf8, CD), (Golf8, CG))

Initialisering af ESC-sensorer ((Golf8, CD), (Golf8, CG))

Aktivering af rulleprøvestandsmode ((Golf8, CD), (Golf8, CG))

Changing the drive type ((Jetta, 16))

Tilpasning af partikelfilter ((Golf8, CD), (Golf8, CG))

Initialisering af gearkassestyreenhed ((Jetta, 16))

| Kodning

Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke ((Jetta, 16), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1))

Udskiftning af styreenhed generelt ((Jetta, 16))

Registrering af hjælpebatteri ((Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Crafter, SX))

Ekspert-mode styreenhedskodning ((Jetta, 16))

Kodning af regn-/lyssensor ((Jetta, 16), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1))

Registrering af batteri ((Jetta, 16), (Golf8, CD), (Golf8, CG))

De-/aktivering af transportmode ((Jetta, 16), (Golf8, CD), (Golf8, CG))

Kodning af trailerregistrering ((Jetta, 16), (Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1))

Kodning af variabelt serviceinterval ((Jetta, 16))

Kodning af sprogvariant i kombiinstrument ((Jetta, 16))

Kodning af ratstammemodul ((Jetta, 16))

Udskiftning af forlygter/effektmodul ((Jetta, 16))

De-/aktivering af fartpilot ((Jetta, 16))

Programmering af radiostyret fjernbetjening ((Jetta, 16))

Kodning af indsprøjtningssdyser ((Touareg, CR))

Tilpas servostyring efter udskiftning ((Jetta, 16))

Deaktivering af alternerende parkeringsstilling ((Jetta, 16))

Deaktivering/aktivering af anhængertræk ((Jetta, 16), (Golf8, CD), (Golf8, CG))

Kodning af gateway-monteringsliste ((Jetta, 16))

Kodning af brændstofdrevet fyr ((Jetta, 16))

| Servicenulstilling

(Golf8, CD), (Golf8, CG), (ID.3, E1), (Jetta, 16), (Polo, AE), (T-Roc, AC), (Taigo, CS)



Diagnosetestere

| DoIP/CANDoIP/CAN

- | kan kun diagnosticeres med mega macs X
- | kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM)

(Golf8, CD), (Transporter, ST), (Golf8, CG), (ID.3, E1)

- | kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
- | kan diagnosticeres med Cyber Security Management

Volvo

| Fejlkode

(C40,), (S60-II, FS), (S60-III, ZS), (S90-II, FS), (V40-II, MV), (V60-II, ZW), (V70-II, BZ), (V90-II, PZ), (XC40, XZ), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF)

| Parameter

(S60-II, FS), (S60-III, ZS), (S90-II, FS), (V40-II, MV), (V60-II, ZW), (V70-II, BZ), (V90-II, PW), (XC40, XZ), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF)

| Aktuatortest

(S60-II, FS), (S60-III, ZS), (S90-II, FS), (V40-II, MV), (V60-II, ZW), (V70-II, BZ), (V90-II, PZ), (XC40, XZ), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF)

| Grundindstilling

Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S60-III, ZS))

Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling ((S90-II, FS))

Nulstilling af lærte værdier for brændstofsysteem ((S60-II, FS))

Nulstilling af lærte værdier for bagakseldifferentialegear ((S60-II, FS), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (XC60-II, UZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (XC40, XZ))

Tilpasning af monteringsposition for styreenhed til objektregistrering i siden ((S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V60-II, Z), (XC90-II, LC,LF))

Tilpasning af monteringsposition for styreenhed til objektregistrering i siden ((V40-II, MV), (V60-II, ZW), (V40-II, MZ), (XC40, XZ), (V90-II, PW), (S60-III, Z))

Gennemførelse af funktionstest tilskudsvarmer ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S60-III, ZS))

Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil ((S60-II, FS))

Nulstilling af lærte værdier for objektregistrering i siden ((V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V40-II, MZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, PW), (XC90-II, LC,LF), (S60-III, Z))

Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningventiler ((S90-II, FS))

Nulstilling af regenerationstæller partikelfilter ((S60-II, FS))

Nulstilling af indlæringsværdier ((S60-II, FS), (V70-II, BZ))



Diagnosetestere

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde ((S60-II, FS), (S90-II, FS))

Initialisering af servomotor til A/C-luftspjæld (V40-II, MV), (V60-II, ZW), (V40-II, MZ), (XC40, XZ), (V90-II, PW), (S60-III, Z))

Nulstilling af lærte værdier for batteriovervågningsmodul ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S90-II, FS), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Initialisering af køretøjsniveausensorer ((S60-II, FS), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (XC60-II, UZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (XC40, XZ))

Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler ((S60-II, FS))

Nulstilling af olielevetidstæller gearkasse ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S90-II, FS), (S60-III, ZS))

Initialisering af tværaccelerationssensor ((S90-II, FS))

Initialisering af soltagsservomotor ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Initialisering af luftfordelingspjæld ((S90-II, FS))

Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor ((S60-II, FS))

Indlæring af ratvinkelgiver ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Udførelse af motorjusteringer ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V60-II, ZZ), (V60-II, ZW), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (V90-II, PW), (V90-II, P), (S90-II, PS))

Skift automatgearkasseolie ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Regenerering af partikelfilter ((S60-II, FS))

Initialisering af ladetryksregulator ((S60-II, FS))

Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S90-II, FS), (S60-III, ZS), (V90-II, PZ), (V60-II, ZW), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse ((S60-II, FS), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V60-II, ZZ), (XC60-II, UZ), (V60-II, Z), (XC90-II, LC,LF))

Nulstilling af lærte værdier for elektromekanisk servostyring ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Indstilling af xenonforlygter ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S90-II, FS), (S60-III, ZS))

Udluftning af fordelergearoliepumpe ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Indlæring af længdeaccelerations-sensor ((S90-II, FS))



Diagnosetestere

Nulstilling af telefonbog ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S90-II, FS), (S60-III, ZS))

Kalibrering af radar og kamera ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S90-II, FS), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Initialisering af rotationshastighedssensor ((S90-II, FS))

Tømning af hydrauliktrykbeholder til differentiale ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S90-II, FS), (S60-III, ZS))

Nulstil lærte værdier ABS-hydraulikenhed ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer ((S60-II, FS))

Initialisering af accelerationssensor ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykfølere ((S60-II, FS))

Kalibrering af kompas i bakspejl ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Nulstil lærte værdier for bremsesystem ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Kalibrering af bakkamera ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S90-II, FS), (S60-III, ZS))

Nulstilling af lærte værdier for hvirvelspjæld ((S90-II, FS))

Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil ((S60-II, FS), (S90-II, FS), (V40-II, MV), (V60-II, ZW), (XC40, XZ), (S60-III, Z))

Initialisering af servomotor til A/C-luftspjæld ((S60-II, FS), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (XC60-II, UZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (XC40, XZ))

Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader ((S90-II, FS))

Nulstilling af kollisionsmode ((S90-II, FS))

Initialisering af neutralstillingssensor ((S90-II, FS))

Aktivér gearvisning i kombiinstrumentet ((S60-III, ZS), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (V90-II, P), (S90-II, PS))

Nulstilling af lærte værdier for objektregistrering i siden ((S60-II, FS), (S60-III, ZS), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (XC40, XZ))

Indlæring af bremsepedalposition ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S90-II, FS), (V60-II, ZW), (XC40, XZ), (S60-III, ZS), (V90-II, PW), (S60-III, Z))

Ny adressering af luftfordelingspjæld ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S60-III, ZS))



Diagnosetestere

Nulstilling af lærte værdier for brændstof-luft-forhold ((S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, Z), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (XC40, XZ), (XC60-II, UZ), (S60-II, FS))

Initialisering af rullehastighedssensor ((S90-II, FS))

Nulstilling af lærte værdier for brændstofmængderegulator ((S90-II, FS))

Nulstil dæktryksovervågning ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S90-II, FS), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Initialisering af accelerationssensor ((V40-II, MV), (V60-II, ZW), (V40-II, MZ), (XC40, XZ), (V90-II, PW), (S60-III, Z))

Initialisering af undervogn ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-II, BZ), (S90-II, FS), (S60-III, ZS))

Nulstilling af lærte værdier for frigeearssensor ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Kalibrering af bak-/360-graders kamera ((S60-II, FS), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (XC60-II, UZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (XC40, XZ))

Identificering af nye komponenter klimaanlæg ((S60-II, FS), (V40-II, MV), (S60-III, ZS), (V60-II, ZW), (V90-II, PZ), (V90-II, PW), (V60-II, ZZ), (V40-II, MZ), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (V60-II, Z), (V90-II, P), (XC90-II, LC,LF), (S90-II, PS), (S60-III, Z))

Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld ((S60-II, FS))

Nulstil dieselpartikelfilter ((S60-II, FS))

Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler ((S90-II, FS))

| Kodning

| Servicenulstilling

(S60-II, FS), (S60-III, ZS), (S90-II, FS), (V40-II, MV), (V60-II, ZW), (V70-II, BZ), (V90-II, PZ), (XC40, XZ), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF)

| DoIP/CANDoIP/CAN

| kan kun diagnosticeres med mega macs X
kan diagnosticeres med mega macs X

| Cyber Security Management (CSM) Cyber Security Management (CSM)

(XC40, XZ), (C40,)

| kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management