



## Diagnosis de motocicletas

### Ampliaciones y modificaciones de la versión de software 61

#### Funciones según los fabricantes

Esta lista representa sólo una visión general de las ampliaciones de datos. Una lista completa de todas las ampliaciones de modelos de cada fabricante sería demasiado extensa en este documento.

#### Fabricantes ampliados y revisados

---

##### BMW

Código de avería	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
Parámetros	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
Actuador	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
Ajustes básicos	Ajustar la caja de cambios ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Restablecer los valores de adaptación de la mariposa ((R 18, R 18)) Purgar modulador ABS trasero ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Inicializar el control de suspensión dinámico ((R 1250, R 1250 GS)) Adaptar el control de tracción ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS)) Inicializar mariposa ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Purgar la unidad hidráulica ABS delante ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Restablecer los valores de adaptación del sensor de picado ((R 18, R 18)) Inicializar el sensor de nivel del control de suspensión dinámico ((R 1250, R 1250 GS)) Resetear la adaptación de la mezcla ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Regular el puño giratorio del gas ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Inicializar sensores RDC ((R 1250, R 1250 GS))
Codificación	Anular limitación a la velocidad de entrada ((S 1000, S 1000 XR)) Poner limitación a la velocidad de entrada ((S 1000, S 1000 XR))
Puesta cero servicio	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18)

##### BRP/Can Am

Código de avería	(Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)
Parámetros	(Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)
Actuador	(Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)



## Diagnosis de motocicletas

- | Ajustes básicos
- | Codificación
- | Puesta cero servicio

### Ducati

- | Código de avería
- | Parámetros (Street Fighter, Street Fighter V4)
- | Actuador
- | Ajustes básicos
- | Codificación
- | Puesta cero servicio

### Harley-Davidson

- | Código de avería (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)
- | Parámetros (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)
- | Actuador (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)
- | Ajustes básicos Purgar modulador ABS trasero ((V-Rod, 1250), (Softail, 1700 Softail Slim))  
Purgar la unidad hidráulica ABS delante ((V-Rod, 1250), (Softail, 1700 Softail Slim))
- | Codificación Activar/desactivar la alarma antirrobo ((V-Rod, 1250))
- | Puesta cero servicio

### Honda

- | Código de avería
- | Parámetros (CBR, CBR 1000 RR), (SH, SH 125i)
- | Actuador
- | Ajustes básicos



## HGS Software-News



### Diagnosis de motocicletas

- | Codificación
- | Puesta cero servicio

#### KTM

- | Código de avería
- | Parámetros
- | Actuador
- | Ajustes básicos
- | Codificación
- | Puesta cero servicio (790, 790 Duke)

#### Piaggio

- | Código de avería (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)
- | Parámetros (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)
- | Actuador (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)
- | Ajustes básicos
- | Codificación
- | Puesta cero servicio