



Diagnóstico Motorcycle

Desenvolvimentos e alterações da versão 61 do software

Funções segundo os fabricantes

A presente lista é apenas uma apresentação geral aproximada, no âmbito dos desenvolvimentos dos nossos dados. Uma listagem completa de todos os desenvolvimentos para os modelos de todos os fabricantes seria muito extensa.

Fabricantes visados pelos desenvolvimentos e pelas revisões

BMW

Códigos de erros	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
Parâmetros	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
Atuador	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18), (S 1000, S 1000 XR)
Configuração básica	Programar caixa de velocidades ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Repôr valores programados da válvula de borboleta ((R 18, R 18)) ABS - Purgar modulador Tras. ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Programar controlo dinâmico do trem de rodagem ((R 1250, R 1250 GS)) Adaptar controlo de tração ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS)) Borboleta - Adaptar ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) ABS - Purgar modulador Frt. ((R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Repôr valores programados do sensor de detonação ((R 18, R 18)) Programar sensor de nível do veículo do controlo dinâmico do trem de rodagem ((R 1250, R 1250 GS)) Repôr a adaptação da mistura ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) Adaptar punho do acelerador ((R 18, R 18), (R 1250, R 1250 GS), (S 1000, S 1000 XR)) RDC - Adaptar sensores ((R 1250, R 1250 GS))
Codificação	Desativar limite das rotações ((S 1000, S 1000 XR)) Determinar limite das rotações ((S 1000, S 1000 XR))
Reposição do intervalo de manutenção	(R 1250, R 1250 GS), (R 18, R 18)

BRP/Can Am

Códigos de erros	(Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)
Parâmetros	(Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)



HGS Software-News



Diagnóstico Motorcycle

- | **Atuador** (Outlander, Outlander 1000), (Outlander, Outlander 570), (Outlander, Outlander 650)
- | **Configuração básica**
- | **Codificação**
- | **Reposição do intervalo de manutenção**

Ducati

- | **Códigos de erros**
- | **Parâmetros** (Street Fighter, Street Fighter V4)
- | **Atuador**
- | **Configuração básica**
- | **Codificação**
- | **Reposição do intervalo de manutenção**

Harley-Davidson

- | **Códigos de erros** (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)
- | **Parâmetros** (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)
- | **Atuador** (Softail, 1700 Softail Slim), (V-Rod, 1250)
- | **Configuração básica** ABS - Purgar modulador Tras. ((V-Rod, 1250), (Softail, 1700 Softail Slim))
ABS - Purgar modulador Frt. ((V-Rod, 1250), (Softail, 1700 Softail Slim))
- | **Codificação** Desativar/ativar sistema de alarme antirroubo ((V-Rod, 1250))
- | **Reposição do intervalo de manutenção**

Honda

- | **Códigos de erros**
- | **Parâmetros** (CBR, CBR 1000 RR), (SH, SH 125i)

HGS Software-News

Diagnóstico Motorcycle



- | Atuador
- | Configuração básica
- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção

KTM

- | Códigos de erros
- | Parâmetros
- | Atuador
- | Configuração básica
- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção (790, 790 Duke)

Piaggio

- | Códigos de erros (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)
- | Parâmetros (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)
- | Atuador (Liberty, Liberty Delivery 125 E4)
- | Configuração básica
- | Codificação
- | Reposição do intervalo de manutenção