



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



Estensioni e modificazioni della versione software 62

Panoramica delle informazioni utili

nuovo

| In generale

- Supporto 29bit UDS per l'identificazione automatica del veicolo

| mega macs ONE

- Cyber Security Management (CSM) aggiunto
- Impostazioni manuali per la comunicazione con il veicolo per il supporto del call center tecnico
- In caso di interruzione della connessione VCI, i dialoghi di comunicazione con il veicolo sono chiusi

| mega macs77, mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC

- Parametri interrogazione complessiva contachilometri

| mega macs 56

- Visualizzazione del bottone >Inviare una richiesta di aiuto in caso di richiesta

| mega macs 77

- Integrazione di un nuovo processo di aggiornamento

Rielaborazioni

| In generale

- VAG: Regolazione di base >Inizializzare la valvola EGR< di nuovo possibile
- Overflow di memoria eliminato in caso di lettura permanente dei parametri
- Porsche: errore durante l'identificazione del VIN con UDS eliminato
- BMW i3 I01: tutte le funzioni di test selezionabili
- Car History: il chilometraggio è memorizzato anche dopo la cancellazione dei codici errore
- Crash nelle regolazioni di base eliminato
- Visualizzazione dei messaggi di avvertenza generali durante la lettura dei codici errore di nuovo attivata
- Audi A6/A7/A8: codifica del gancio di traino possibile
- Opel Cascada (Diesel): calibrazione della telecamera anteriore possibile
- Mazda CX-30: calibrazione della telecamera possibile

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC

- Car History: bottone >Stampare< di nuovo visibile
- Valori di prova componente ripristinati
- Gestione utenti CSM: selezione utente ottimizzata

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs 42 SE

- Connessione USB anche se il cavo è stato scollegato per 3 minuti



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



| mega macs 66, mega macs 56

- Proseguimento del processo di aggiornamento dopo l'interruzione della connessione (US90)

| mega macs 42SE

- Crash dopo l'interrogazione complessiva e dopo la cancellazione di tutti i codici errore eliminato
- Car History: crash durante la funzione di stampa eliminato
- Car History: correzione dell'allineamento della rappresentazione dei parametri

| mega macs ONE

- Crash raro nell'app di background eliminato
- I sottomenu nelle funzioni di test non sono più utilizzabili
- La Car History non è più bloccata in seguito allo stato offline
- Stampata Car History: correzione del layout dell'indirizzo di intestazione
- I dialoghi della comunicazione veicolo non si bloccano più quando un menu è aperto
- I parametri della Car History sono registrati anche dopo il cambio del canale
- Crash durante l'identificazione automatica del veicolo senza connessione VCI eliminato
- Crash durante l'aggiornamento dei dati del veicolo eliminati
- Crash emerso durante la nuova visualizzazione dell'app eliminato
- Crash durante la classifica della selezione dei parametri eliminato
- Car History: adesso si fa aprire la lettura errori con 0 codici errore

| mega macs 56

- Errore sporadico durante il cambiamento della lingua eliminato
- Si accettano caratteri speciali nel Wi-Fi SSID
- Crash rari durante il collegamento del cavo USB o durante il cambio del modello di veicolo eliminati
- Ricerca PC automatica con Wi-Fi senza indirizzo IP del portale stabilizzata
- La connessione Wi-Fi durante l'aggiornamento non è più perturbata da Bluetooth

| mega macs 77

- Software stabilizzato (diminuzione della possibilità di crash) nell'ambito della comunicazione veicolo, tecnica di misurazione, selezione veicolo, funzione di stampa, aggiornamento licenze e chiamata di emergenza
- Correzione dell'aggiornamento di sicurezza del VCI e della gestione di memoria
- Ottimizzazione della rappresentazione nell'ambito della selezione veicolo
- Visualizzazione del protocollo EOBD nella Car History

Modifiche

| In generale

- La funzione >Cancellare tutti i sistemi< dopo l'interrogazione complessiva cancella solamente i sistemi che presentano codici errore letti

| mega macs 66, mega macs 56, mega macs PC

- Car History: classificazione corretta degli appunti



Funzioni secondo i costruttori

Questo riassunto rappresenta solo le modifiche più importanti delle rielaborazioni effettuate nell'ambito di questo aggiornamento. Un elenco completo delle estensioni eseguite su ogni modello dei vari costruttori sarebbe troppo lungo da riportare in questa sede.

Rielaborazione e aggiunta di dati

Alfa Romeo

- | **Codice d'errore**
- | **Parametri** (Spider (939), 939)
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base** Disattivare il limite di potenza ((Giulietta (940), 940))
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Audi

- | **Codice d'errore** (A1, GB), (A3, 8P), (A3, 8V), (A3, 8Y), (A4, 8E), (A4, 8K), (A4, 8W), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (A6, 4B), (A6, 4F), (A6, 4G), (A7, 4K), (A7, F2), (A8, 4E), (e-tron, GE), (Q2, GA), (Q3, F3), (Q5, 8R), (Q5, FY), (Q7, 4M), (RS Q3, F3), (RS3, 8V), (RS5, 8F), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S3, 8V), (S5, 8F), (S8, 4E), (TT, 8J), (TT, FV)
- | **Parametri** (A1, GB), (A3, 8P), (A3, 8V), (A3, 8Y), (A4, 8E), (A4, 8K), (A4, 8W), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (A6, 4B), (A6, 4F), (A6, 4G), (A7, 4K), (A7, F2), (A8, 4E), (e-tron, GE), (Q2, GA), (Q3, F3), (Q5, FY), (Q7, 4M), (RS Q3, F3), (RS5, 8F), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S5, 8F), (S8, 4E), (TT, 8J), (TT, FV)
- | **Attuatore** (A1, GB), (A3, 8P), (A3, 8V), (A3, 8Y), (A4, 8E), (A4, 8K), (A4, 8W), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (A6, 4B), (A6, 4F), (A6, 4G), (A7, 4K), (A7, F2), (A8, 4E), (e-tron, GE), (Q2, GA), (Q3, F3), (Q5, FY), (Q7, 4M), (RS Q3, F3), (RS5, 8F), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (S5, 8F), (S8, 4E), (TT, 8J), (TT, FV)
- | **Regolazione di base**

Resettare i valori di adattamento del sistema carburante ((A5, 8T), (A5, 8F), (Q5, 8R), (A6, 4G), (A7, 4G), (A3, 8P), (A4, 8K), (A6, 4F))

Rigenerare il filtro antiparticolato ((A5, 8T), (A7, 4G), (A4, 8K), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (A1, GB), (Q2, GA), (A3, 8V), (Q3, F3))

Inizializzare i sensori ESC ((A3, 8V), (A1, GB), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A4, 8E), (Q3, F3), (TT, FV))

Rimettere in funzione il sistema 48 volt ((A4, 8W), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (A7, 4K), (A7, F2), (Q3, F3), (Q7, 4M))

Rigenerare il filtro antiparticolato ((A4, 8E))



Strumenti di diagnosi

Controllare e sostituire l'olio per il cambio a doppia frizione ((A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (Q5, 8R), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS5, 8F), (Q5, FY), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (A6, 4G), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2))

Inizializzare il regolatore di pressione di alimentazione ((A3, 8V), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (A1, GB), (Q2, GA), (A5, F5), (Q3, F3), (A4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))

Inizializzare la valvola EGR alta pressione ((A5, 8T))

Eseguire gli adattamenti del motore ((Q5, FY), (A3, 8Y), (A6, 4A), (Q2, GA), (A3, 8V), (A5, F5), (A4, 8W), (Q3, F3))

Inizializzare il cofano posteriore ((A6, 4G))

Inizializzare l'attuatore del regolatore della temperatura del liquido di raffreddamento ((S3, 8Y), (Q2, GA), (A5, F5), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))

Adattare il filtro antiparticolato ((RS5, F5), (RS4, 8W), (TT, FV), (RS Q3, F3), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (A1, GB), (Q2, GA), (A3, 8V), (A3, 8P), (A4, 8E), (A4, 8K), (A6, 4F), (Q3, F3), (A4, 8W), (A5, F5), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))

Controllare la batteria di emergenza del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico ((Q5, FY), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Azzeramento dei valori di adattamento gen. della centralina ((A5, 8F), (A3, 8P), (A4, 8E), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (TT, 8J))

Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((A3, 8P), (TT, 8J))

Inizializzare i sensori di corsa ((A5, 8F), (A4, 8K), (A6, 4G))

Inizializzare la valvola gas di scarico ((A5, 8T))

Riempire/rabboccare il differenziale asse posteriore ((Q7, 4M), (A4, 8W), (S4, 8W), (A5, F5), (S5, F5), (Q5, FY), (RS5, F5), (RS4, 8W), (A8, 4N), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q8, 4M), (S6, 4A), (S7, 4K), (A5, 8F), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (A4, 8K), (A6, 4G), (A7, F2))

Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex ((A3, 8V), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (Q3, F3), (TT, FV))

Resetare il modo di collisione ((A1, GB), (A3, 8V), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (Q3, F3), (TT, FV))

Adattare la posizione normale della regolazione di livello ((A6, 4G), (A6, 4B), (A6, 4F))

Adattare la fasatura variabile dell'albero a camme ((A5, 8T), (Q3, 8U))

Calibrare la centralina della telecamera ((A8, 4H), (A6, 4G), (S6, 4G), (S8, 4H), (A7, 4G), (A3, 8V), (Q5, FY), (A1, GB), (A3, 8Y), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A4, 8K), (A6, 4F), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Adattare il sistema di additivo di urea ((A3, 8V), (A5, F5), (Q5, FY))

Inizializzare la centralina del cambio ((S3, 8P), (A3, 8P), (TT, 8J))

Controllo elettronico dello smorzamento ((A3, 8V), (TT, FV))

Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale ((A3, 8P), (TT, 8J))

Resetare i valori di adattamento del motore ((A5, 8T), (A4, 8K), (A3, 8V), (S3, 8Y), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, F5), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))

Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni ((A3, 8Y), (Q2, GA), (A3, 8P), (Q3, F3), (TT, 8J))

Inizializzare l'attuatore di marcia ((A5, 8F), (A4, 8K), (A6, 4G))



Strumenti di diagnosi

Inizializzare la valvola del collettore di aspirazione ((A3, 8P), (A5, 8F), (A4, 8K), (A6, 4G), (A4, 8E))

Cambio Multitronic, adattamento durante prova su strada ((A5, 8F), (A5, 8T), (A4, 8K), (A4, 8E), (A6, 4G), (A6, 4B), (A6, 4F))

Inizializzare il punto di innesto della frizione ((A5, 8F), (A4, 8K), (A6, 4G))

Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea ((Q5, FY), (A3, 8Y), (A6, 4A), (Q2, GA), (A5, F5), (A4, 8W), (Q3, F3))

Resettare i valori di adattamento degli iniettori ((A3, 8Y), (A1, GB), (A3, 8V), (Q2, GA), (Q3, F3))

Sbloccare/bloccare la sospensione attiva ((Q5, FY), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Calibrare la telecamera assistente di mantenimento di corsia ((A5, 8F), (A4, 8K), (A6, 4F))

Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore ((A3, 8V), (Q5, FY), (A1, GB), (A3, 8Y), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (A4, 8K), (A6, 4G), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Resettare il contattore di perdite del refrigerante ((A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Inizializzare le valvole elettromagnetiche dell'unità meccatronica ((A5, 8F), (A4, 8K), (A6, 4G))

Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C ((A3, 8P), (S3, 8P), (S3, 8L), (A6, 4F), (S6, 4F), (Q3, 8U), (A6, 4B), (RS6, 4B), (TT, 8J), (RS Q3, 8U), (S4, 8H), (A4, 8E), (A4, 8H), (RS6, 4F), (RS3, 8P), (A3, 8V), (S3, 8V), (TT, FV), (RS3, 8V), (A4, 8W), (S4, 8W), (Q2, GA), (A5, F5), (S5, F5), (A4, 8K), (RS5, F5), (RS4, 8W), (A1, GB), (Q3, F3), (RS Q3, F3), (Q5, FY), (A3, 8Y))

Inizializzare i flap di chiusura della capote ((TT, 8J))

Adattamento turbocompressore ((A5, 8T), (A5, 8F), (A4, 8K), (A3, 8P), (A6, 4F))

Adattare il sistema di profumazione ((A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Inizializzare la valvola EGR bassa pressione ((A5, 8T))

Inizializzare la posizione del pedale della frizione ((A3, 8V), (Q2, GA), (Q3, F3), (TT, FV))

Adattare il parzializzatore del radiatore ((A3, 8V), (A5, F5), (A4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q3, F3), (Q5, FY))

regolazione fari ((Q2, GA), (A3, 8V), (Q5, FY), (A1, GB), (A3, 8Y), (RS Q3, F3), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A6, 4G), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Adattare la pressione dell'olio per il radaggio motore ((A3, 8V), (RS Q3, F3), (A5, F5), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))

Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((A5, 8T), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (A1, GB), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A3, 8V), (A5, F5), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))

Mettere fuori tensione il sistema 48 volt ((A4, 8W), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (A7, 4K), (A7, F2), (Q3, F3), (Q7, 4M))

Spurgare/riempire il sistema di sospensione pneumatica ((A6, 4G), (A6, 4B), (A6, 4F))

Sbloccare/bloccare l'asse posteriore sterzante ((A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Controllo livello olio per cambio ((A3, 8P))



Strumenti di diagnosi

Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((A3, 8Y), (Q5, FY), (A1, GB), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A6, 4F), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Resetare il livello di riempimento additivo di urea ((Q5, FY), (A3, 8Y), (A6, 4A), (Q2, GA), (A5, F5), (A4, 8W), (Q3, F3))

Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento ((Q5, FY), (A6, 4A), (A5, F5), (A4, 8W))

Rigenerare il filtro antiparticolato ((Q5, 8R), (A6, 4G), (Q5, FY), (A3, 8Y), (A6, 4A), (Q2, GA), (A3, 8P), (A4, 8K), (A5, F5), (A6, 4F), (A4, 8W))

Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio ((A4, 8K), (A5, 8F), (A5, 8T), (S5, 8T), (A7, 4G), (S4, 8K), (A6, 4G), (Q5, 8R), (S7, 4G), (S6, 4G), (RS7, 4G), (RS5, 8T), (S5, 8F), (RS6, 4G), (RS4, 8K), (RS5, 8F), (A4, 8W), (S4, 8W), (A5, F5), (S5, F5), (Q5, FY), (RS5, F5), (RS4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (S6, 4A), (S7, 4K), (A3, 8V), (A3, 8Y), (A1, GB), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (Q3, F3), (TT, FV))

Inizializzare la centralina del pretensionatore ((A3, 8V), (A1, GB), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (Q3, F3), (TT, FV))

Portare l'attuatore marce del cambio di velocità in posizione neutra ((A3, 8P))

Adattamento turbocompressore ((A3, 8P))

Inizializzare la valvola a farfalla ((A3, 8P), (A3, 8V), (A3, 8Y), (A1, GB), (Q2, GA), (A5, 8F), (A5, F5), (A4, 8K), (A6, 4G), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8E), (A4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY), (TT, 8J))

Inizializzare il sensore di pressione freno ((A3, 8V), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A3, 8P), (Q3, F3), (TT, FV))

Adattare la paletta 2 del collettore di alimentazione. ((A4, 8K), (A6, 4F))

Azzerare i valori di apprendimento del cambio ((A4, 8E), (A6, 4B))

Inizializzare la differenza minima della quantità di iniezione degli iniettori ((A3, 8P))

Ritiro pistone freno stazionamento ((A3, 8V), (Q5, FY), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Ridurre l'alta pressione carburante ((A3, 8V), (A3, 8Y), (S3, 8Y), (A1, GB), (Q2, GA), (A5, F5), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))

Inizializzare l'assistente cambio di corsia ((A3, 8V), (Q5, FY), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Resetare i valori di apprendimento della catena di distribuzione ((S3, 8Y), (Q2, GA), (A5, F5), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))

Inizializzare il sensore di posizione neutra ((A3, 8V), (S3, 8Y), (Q2, GA), (A5, F5), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A6, 4A), (A7, 4K), (Q5, FY))

Adattamento valvola EGR ((A3, 8P), (A4, 8E), (A4, 8K), (A6, 4F))

Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo ((A1, GB), (A3, 8V), (Q5, FY), (A3, 8Y), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (A3, 8P), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((A1, GB), (A3, 8V), (Q5, FY), (A3, 8Y), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (A3, 8P), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Calibrare il radar angolare anteriore ((A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))



Strumenti di diagnosi

Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((Q2, GA), (A3, 8V), (Q5, FY), (A1, GB), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Inizializzare il sensore indicatore di marcia ((A5, 8F), (A4, 8K), (A6, 4G))

Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare ((A3, 8V), (S3, 8V), (RS3, 8V), (Q2, GA), (A1, GB), (Q3, F3), (RS Q3, F3), (A3, 8Y))

Inizializzare il catalizzatore di ossidazione ((A3, 8Y), (Q2, GA), (Q3, F3))

Azzerare i valori di apprendimento del filtro di post trattamento dei gas di scarico ((Q5, FY), (A6, 4A), (A5, F5), (A4, 8W))

Adattare il servosterzo elettromeccanico ((A3, 8P))

Spurgare il sistema carburante ((A3, 8Y), (Q5, FY), (A1, GB), (A3, 8V), (A6, 4A), (Q2, GA), (A3, 8P), (A4, 8E), (A4, 8K), (A5, F5), (A6, 4F), (A4, 8W), (Q3, F3))

Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((A1, GB), (A3, 8V), (Q5, FY), (A3, 8Y), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (A3, 8P), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Adattare la paletta 1 del collettore di alimentazione. ((A4, 8K), (A6, 4F))

calibrazione sensore angolo sterzata ((TT, 8J))

Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((A3, 8V), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A3, 8P), (A4, 8E), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4B), (Q3, F3), (TT, FV))

Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento ((A5, 8F), (A3, 8V), (Q5, FY), (A1, GB), (A3, 8Y), (Q2, GA), (A5, F5), (A6, 4A), (e-tron, GE), (A3, 8P), (A4, 8K), (A6, 4G), (Q3, F3), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Regolare i fari a xenon. ((A5, 8F), (A3, 8P), (A4, 8E), (A4, 8K), (A6, 4B), (A6, 4F), (TT, 8J))

Inizializzare il sensore di pressione olio/sensore di temperatura olio del differenziale asse posteriore ((A5, 8F), (A4, 8K), (A6, 4G))

Inizializzare il sensore di pressione gas di scarico ((A5, 8F), (A4, 8K), (A3, 8P), (A3, 8V), (A4, 8E), (A6, 4F))

Controllare il ricircolo dei gas di scarico ((A6, 4B))

Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((A3, 8Y), (TT, FV), (Q7, 4M))

Spurgo speciale ((A3, 8P))

Inizializzare l'alternatore ((A3, 8V), (A1, GB), (Q2, GA), (Q3, F3), (TT, FV))

Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento ((A1, GB), (A3, 8V), (A3, 8Y), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A4, 8K), (A6, 4G), (Q3, F3), (TT, FV))

Inizializzare il climatizzatore automatico ((A5, 8F), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A4, 8E), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4B), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico ((Q5, FY), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Tirare il freno di stazionamento ((A3, 8V), (Q5, FY), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Inizio iniezione TDI ((A6, 4B))

Inizializzare il freno di stazionamento ((A3, 8V), (Q5, FY), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A6, 4F), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))



Codifica

Codificare il gancio di traino ((RS Q3, F3), (Q3, F3))

Attivare/disattivare la luce diurna ((A6, 4F))

Disattivare/attivare la posizione di riposo alternata ((A5, 8F), (A3, 8P), (A4, 8K), (A6, 4F), (TT, 8J))

Codifica ABS (Bosch) ((A4, 8E), (A6, 4B))

Codificare l'intervallo di manutenzione variabile ((A3, 8P), (A4, 8E), (A6, 4B), (A6, 4F))

Codificare la centralina portiera PDX ((A3, 8P), (A6, 4F))

Disattivare il regolatore velocità di marcia ((A4, 8E), (A6, 4B))

Codificare la regolazione di livello ((A6, 4F))

Codificare la regolazione della portata dei fari ((A5, 8F), (A3, 8P), (A4, 8E), (A4, 8K), (A6, 4B), (A6, 4F), (TT, 8J))

Attivare il regolatore velocità di marcia ((A4, 8E), (A6, 4B))

Adattare il servosterzo dopo la sostituzione ((A3, 8P), (TT, 8J))

Codifica iniettore ((A5, 8T), (Q5, FY), (A3, 8Y), (A6, 4A), (Q2, GA), (A3, 8P), (A3, 8V), (A4, 8K), (A5, F5), (A6, 4F), (A4, 8W), (A7, 4K), (Q3, F3))

Codificare la centralina della rete di bordo ((A4, 8E), (TT, 8J))

Codificare il climatizzatore automatico ((A3, 8P), (A4, 8E), (A6, 4B), (A6, 4F))

Sostituire la centralina (in generale) ((A3, 8V), (Q5, FY), (A1, GB), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (A3, 8P), (A4, 8E), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M), (TT, 8J))

Codificare le centraline nel modo esperto ((A3, 8V), (Q5, FY), (A1, GB), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (A3, 8P), (A4, 8E), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M), (TT, 8J))

Codificare il modulo centrale di comfort ((A4, 8E), (A4, 8H), (A4, 8D))

Attivare/disattivare il modo trasporto ((A3, 8V), (Q5, FY), (A1, GB), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A4, 8K), (A6, 4G), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M), (TT, 8J))

Sostituire il faro/il modulo di potenza ((S3, 8V), (RS3, 8V), (A6, 4G), (A3, 8V))

Codificare la variante di lingua del quadro strumenti ((A3, 8V), (A1, GB), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A3, 8P), (A4, 8E), (A6, 4B), (Q3, F3), (TT, FV))

Codificare la centralina del freno di stazionamento ((A6, 4F))

Codificare la centralina del motore ((A3, 8P), (A4, 8E), (A6, 4B))

Codificare l'assistente al parcheggio ((A3, 8P), (TT, 8J))

Codificare il riscaldamento autonomo ((A5, 8F), (A3, 8P), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F))

Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio. ((A3, 8V), (A1, GB), (A3, 8Y), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A3, 8P), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (TT, FV), (TT, 8J))

Codificare la centralina portiera ADX ((A3, 8P), (A6, 4F))

Codificare il modulo piantone sterzo ((A5, 8F), (A3, 8P), (A4, 8E), (A4, 8K), (A6, 4F), (TT, 8J))

Disattivare/attivare il regolatore velocità di marcia ((A3, 8V), (A5, 8F), (A3, 8P), (A4, 8E), (A4, 8K), (A6, 4F), (TT, FV), (TT, 8J))



Strumenti di diagnosi

Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida ((Q7, 4M), (A3, 8V), (Q5, FY), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (Q3, F3), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2))

Codificare la centralina del cambio multitronic ((A4, 8E), (A6, 4F))

Codificare la centralina del cambio ((A3, 8P), (A4, 8E), (A6, 4B), (A6, 4F))

Sincronizzare il telecomando ((A3, 8P), (A4, 8E), (A6, 4B))

Registrazione della batteria ((A3, 8V), (Q5, FY), (A1, GB), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (A3, 8P), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Codificare l'assistente al cambio di corsia ((A5, 8F), (A4, 8K), (A6, 4G))

Codificare il sensore pioggia/luce ((A3, 8V), (Q5, FY), (A1, GB), (A3, 8Y), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A3, 8P), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (TT, FV), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M), (TT, 8J))

Codificare l'autoradio ((A3, 8P), (A4, 8E), (A6, 4B), (A6, 4F))

Programmare il telecomando radiocomandato ((A4, 8E), (A4, 8H), (A4, 8D), (A3, 8P), (A6, 4B), (TT, 8J))

Codificare il riconoscimento del rimorchio ((A5, 8T), (A3, 8V), (A3, 8Y), (Q5, FY), (Q2, GA), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (e-tron, GE), (A3, 8P), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2), (Q7, 4M))

Codificare la centralina ABS ((A3, 8P), (A4, 8E), (A6, 4B), (A6, 4F))

Codificare la centralina portiera ASX ((A3, 8P), (A6, 4F))

Sbloccare/bloccare il tasto di espulsione ((A5, 8F), (A3, 8P), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (TT, 8J))

Codificare il sistema telecamera di retromarcia ((A5, 8T), (A5, 8F), (A4, 8K), (A6, 4G))

Codificare il controllo velocità di crociera adattativo ((A6, 4F))

Codificare la centralina portiera PSX ((A3, 8P), (A6, 4F))

Disattivare/attivare il gancio di traino ((A5, 8T), (Q7, 4M), (A3, 8V), (Q5, FY), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (A3, 8P), (A4, 8E), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (A4, 8W), (A7, 4K), (A7, F2))

Codificare la lista di installazione gateway ((A3, 8V), (A1, GB), (Q2, GA), (RS Q3, F3), (A5, 8F), (A3, 8P), (A4, 8K), (A6, 4G), (A6, 4F), (Q3, F3), (TT, FV), (A5, F5), (TT, 8J))

Sostituire la centralina airbag ((A3, 8P))

Reset manutenzione

(A1, GB), (A3, 8P), (A3, 8V), (A3, 8Y), (A4, 8E), (A4, 8K), (A4, 8W), (A5, 8F), (A5, F5), (A6, 4A), (A6, 4B), (A6, 4F), (A6, 4G), (A7, 4K), (A7, F2), (e-tron, GE), (Q2, GA), (Q3, F3), (Q5, FY), (Q7, 4M), (RS Q3, F3), (RS6, 4A), (RS7, 4K), (TT, 8J), (TT, FV)



HGS Software-News



Strumenti di diagnosi

BMW

Codice d'errore	(1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88), (1 Ser., F21), (1 Ser., F40), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (2 Ser., F44), (2 Ser., F45), (3 Ser., F34), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80), (4 Ser., G22), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29)
Parametri	(1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88), (1 Ser., F21), (1 Ser., F40), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (2 Ser., F45), (3 Ser., F34), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80), (4 Ser., G22), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29)
Attuatore	(1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88), (1 Ser., F21), (1 Ser., F40), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (2 Ser., F45), (3 Ser., F34), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29)
Regolazione di base	<p>Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))</p> <p>Resettare i valori di adattamento del sistema di raffreddamento EGR ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21))</p> <p>Attivare l'asse posteriore direzionale ((5 Ser., F10))</p> <p>Resettare i valori di adattamento del sistema carburante ((3 Ser., G20), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (2 Ser., F45), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))</p> <p>Mettere in servizio il servosterzo dinamico ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))</p> <p>Inizializzare la sospensione pneumatica ((1 Ser., F21), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))</p> <p>Regolare la coppia di avviamento ((2 Ser., F45))</p> <p>Adattamento alzacristalli ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (3 Ser., G21), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., F21), (1 Ser., E88), (3 Ser., G80), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))</p> <p>Disattivare il modo di manutenzione ((3 Ser., G20), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30))</p> <p>Inizializzare il sensore pioggia ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))</p> <p>Inizializzare il compressore del climatizzatore ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., G80), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))</p> <p>Calibrare l'assistente per visione notturna ((5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))</p> <p>Sostituire il catalizzatore ad accumulo NOx ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21))</p> <p>Riempire/spurgare il sistema passivo SCR (X3, F25), (5 Ser., F07), (5 Ser., F11), (5 Ser., F10), (7 Ser., F01), (7 Ser., F02), (6 Ser., F06), (1 Ser., F20), (3 Ser., F30), (6 Ser., F12), (6 Ser., F13), (1 Ser., F21), (3 Ser., F31), (3 Ser., F34), (X5, F15), (X4, F26), (4 Ser., F32), (4 Ser., F33), (4 Ser., F36), (2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (2 Ser., F46), (2 Ser., F23), (X1, F48), (X6, F16), (7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (X2, F39), (6 Ser., G32), (X4, G02), (3 Ser., G21), (3 Ser., G20), (7 Ser., 7L), (X3, F97), (X4, F98))</p> <p>Inizializzare i sensori della gestione elettronica di stabilità ((2 Ser., F45), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))</p> <p>Rigenerare il filtro antiparticolato ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (1 Ser., E81), (2 Ser., F45))</p> <p>Inizializzare il sensore pioggia/luce ((2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., F40), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., F21), (1 Ser., E88), (2 Ser., F23), (2 Ser., F44), (3 Ser., F34), (4 Ser., G22), (5 Ser., F10))</p>



Strumenti di diagnosi

- Spurgare/riempire il sistema di sospensione pneumatica ((5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))
- Azzerare l'adattamento del valore medio di quantità ((2 Ser., F45))
- Inizializzare il sensore di marcia ((2 Ser., F45), (1 Ser., F21), (1 Ser., F40))
- Resettare i valori di adattamento motronic (DME) ((2 Ser., F22), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))
- Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((3 Ser., G20), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (3 Ser., G80), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))
- Spurgare il sistema ABS/ESC ((2 Ser., F45))
- Adattare la fasatura variabile dell'albero a camme ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., E87), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))
- Resettare i valori di apprendimento del regolatore di pressione carburante ((1 Ser., E81))
- Spurgare il sistema carburante ((1 Ser., E81), (2 Ser., F45))
- Azzerare i valori di apprendimento della pompa carburante ((1 Ser., E81))
- Resettare i valori di apprendimento della regolazione portata fari ((2 Ser., F22), (2 Ser., F23))
- Resettare la centralina della rete di bordo ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))
- Disattivare il modo trasporto ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31))
- Resettare i valori di adattamento del motore ((1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (2 Ser., F22), (3 Ser., F34))
- Inizializzare le frecce direzionali anteriori ((2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))
- Resettare la centralina del tettuccio scorrevole/sollevabile ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))
- Richiesta "rigenerare il catalizzatore ad accumulo di NOx" ((1 Ser., E88))
- Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni ((2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34))
- Sbloccare il riscaldamento supplementare elettrico ((3 Ser., G20), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))
- Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80), (4 Ser., G22))
- Azzerare i valori di apprendimento ((3 Ser., F34), (5 Ser., F10))
- Inizializzare le candele ad incandescenza ((2 Ser., F45))
- Attivare la posizione di montaggio dell'attuatore valvola gas di scarico ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (Z4, G29))
- Inizializzare l'offset angolare tra albero motore e albero a camme ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (2 Ser., F45))
- Cancellare l'elenco dei dispositivi Bluetooth memorizzati ((2 Ser., F22), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88), (2 Ser., F23))
- Configurare l'assistente cambio di corsia ((3 Ser., F34), (5 Ser., F10))
- Inizializzare il sensore di livello veicolo ((2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10))
- Inizializzare l'adattamento della corsa delle valvole ((2 Ser., F45), (5 Ser., G30), (Z4, G29))



Strumenti di diagnosi

Inizializzare manualmente il tettuccio apribile/a sollevamento ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))

Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10))

Inizializzare il cofano posteriore ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Adattamento alzacristalli ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88), (2 Ser., F45), (5 Ser., F10))

Resettare i valori di apprendimento degli attuatori delle valvole swirl ((1 Ser., E81))

Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((2 Ser., F22), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (1 Ser., E88), (2 Ser., F45), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10))

Inizializzare i componenti EGS (gestione elettronica del cambio automatico) ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))

Sostituzione filtro antiparticolato ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (1 Ser., E81), (2 Ser., F45))

Correggere il limite di usura delle pastiglie del freno ((5 Ser., F10))

Mettere fuori tensione il sistema 48 volt ((7 Ser., G11), (7 Ser., G12), (5 Ser., G31), (5 Ser., G30), (X3, G01), (6 Ser., G32), (X4, G02), (8 Ser., G15), (X5, G05), (3 Ser., G20), (Z4, G29), (8 Ser., G14), (X7, G07), (3 Ser., G21), (8 Ser., G16), (X6, G06), (4 Ser., G22), (X3, F97), (X4, F98))

Regolare l'asta di regolazione della pressione di sovralimentazione ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (1 Ser., F21), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (5 Ser., G31))

Adattare il sensore posizione N ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))

Inizializzare il sensore di accelerazione ((Z4, G29))

Inizializzare il sensore di posizione neutra ((2 Ser., F45))

Inizializzare l'immobilizzatore ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))

Riavviare la centralina del cambio di velocità ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))

Riattivare l'uscita centralina dopo cortocircuito ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87))

Inizializzare il freno di stazionamento ((5 Ser., F10))

Regolare i fari per illuminazione mirata ((2 Ser., F22), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10))

Resettare la centralina ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., F21), (1 Ser., E88), (2 Ser., F23), (3 Ser., G80), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))

Azzerare i valori di apprendimento del post trattamento dei gas di scarico ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (2 Ser., F45))

Spurgare il cambio ((2 Ser., F45))

Resettare i valori di apprendimento a lungo termine del modulo di dosaggio additivo di urea ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21))

Calibrare la telecamera frontale ((2 Ser., F22), (1 Ser., F21), (2 Ser., F45), (2 Ser., F23), (2 Ser., F44), (3 Ser., F34), (4 Ser., G22), (5 Ser., F10))

Resettare l'adattamento della miscela ((5 Ser., G31))

Inizializzare le valvole di distribuzione dell'aria ((2 Ser., F45), (1 Ser., F21), (3 Ser., F34), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Configurare il display di proiezione ((5 Ser., F10))



Strumenti di diagnosi

Resettare i valori di apprendimento dell'attuatore farfalla ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (5 Ser., G31), (Z4, G29))

Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento ((2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., F21), (1 Ser., F40), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10))

Sostituire l'olio cambio automatico ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Resettare i valori di apprendimento del sensore NOx ((1 Ser., E88))

Resettare la centralina del modulo vano piedi ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))

Azzerare i valori di apprendimento del cambio ((3 Ser., G20), (2 Ser., F22), (3 Ser., G21), (2 Ser., F23), (3 Ser., G80), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10))

Azzerare i valori di apprendimento del cambio ((2 Ser., F45))

Attivare il >Modo allineamento ruote< dell'asse posteriore sterzante ((5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Attivare la posizione di montaggio delle valvole di distribuzione dell'aria ((3 Ser., G20), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Resettare i valori di adattamento della corsa della valvola ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))

Adattare la regolazione del regime di commutazione ((2 Ser., F45), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (2 Ser., F22), (3 Ser., F34))

Inizializzare il sensore di accelerazione ((2 Ser., F45), (1 Ser., F21))

Azzerare l'adattamento del valore medio di quantità ((2 Ser., F45), (1 Ser., E81), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (2 Ser., F22), (3 Ser., F34))

Spurgare il sistema frenante ((2 Ser., F22), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Azzerare i valori di riferimento ((2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23))

Inizializzare l'assistente cambio di corsia ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Attivare la posizione di montaggio della valvola EGR ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (2 Ser., F45))

Inizializzare il sistema di alzata variabile delle valvole ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., E87), (1 Ser., F21), (1 Ser., F40), (1 Ser., E88), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))

Modalità officina EMF ((2 Ser., F22), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34))

Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento ((2 Ser., F45), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Definire di nuovo l'assegnazione delle valvole di distribuzione aria ((2 Ser., F45))

Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria ((1 Ser., E81))

Prova commutativa delle tubazioni del freno ((2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Resettare i valori di apprendimento della centralina del cambio ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., F21), (1 Ser., E88), (2 Ser., F45), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Inizializzare l'attuatore del faro ((2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10))

Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



- Inizializzare manualmente il controllo pressione pneumatici ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))
- Inizializzare le chiavi preprogrammate ((2 Ser., F45))
- Inizializzare i sensori di livello veicolo ((3 Ser., G20))
- Resettare il modo trasporto ((1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (2 Ser., F22), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10))
- Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento ((2 Ser., F45))
- Attivare la modalità banco di prova a rulli ((2 Ser., F22), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10))
- Inizializzare il sistema SCR ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))
- Attivare la pompa carburante ((2 Ser., F45), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (2 Ser., F22), (3 Ser., F34), (5 Ser., G30))
- Spurgare il sistema carburante ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21))
- Azzerare i valori di apprendimento della valvola EGR ((1 Ser., E81), (2 Ser., F45))
- Resettare la variante di equipaggiamento ((2 Ser., F45), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (2 Ser., F22), (3 Ser., F34))
- Resettare l'adattamento della miscela ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (Z4, G29))
- Azzerare l'adattamento della ruota fonica ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))
- Azzerare il cambio dell'olio EGS ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))
- Svuotare/riempire il circuito del liquido di raffreddamento ((3 Ser., G20), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80))
- Resettare la centralina del modulo di controllo sul padiglione ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))
- Attivare/disattivare il modo di manutenzione della capote ((2 Ser., F23))
- calibrazione sensore angolo sterzata ((2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34))
- Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21))
- Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))
- Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31))
- Resettare i valori di adattamento del distributore di coppia ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (3 Ser., G21), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., G80), (3 Ser., F34), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))
- Resettare i valori di apprendimento del sistema SCR ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (3 Ser., G21), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))
- Spurgare il sistema ABS/ESC ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88), (2 Ser., F45))
- Regolare i fari a xenon. ((1 Ser., E88))
- Mettere il veicolo in modo sleep. ((2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., F40), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))
- Inizializzare il sensore di pressione freno ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))
- Inizializzare il sistema di aspirazione ((3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (2 Ser., F45))



Strumenti di diagnosi

Calibrare il sensore radar ((3 Ser., G20), (2 Ser., F22), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (2 Ser., F44), (3 Ser., G80), (3 Ser., F34), (4 Ser., G22), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))

Calibrare la telecamera frontale ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (1 Ser., F40), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))

Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((1 Ser., F21), (5 Ser., F10))

Resettare il contatore di errori del bloccasterzo elettronico (dopo sostituzione) ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))

Calibrare la telecamera di retromarcia/la telecamera a 360° ((2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (1 Ser., F40), (1 Ser., F21), (2 Ser., F23), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale ((Z4, G29))

Codifica

Registrare la batteria ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (2 Ser., F22), (3 Ser., G21), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., F21), (1 Ser., F40), (1 Ser., E88), (2 Ser., F23), (3 Ser., G80), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (Z4, G29))

Codifica iniettore ((2 Ser., F45), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., F21), (1 Ser., F40), (1 Ser., E88), (2 Ser., F23), (2 Ser., F22), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10))

Codificare il regime del minimo ((3 Ser., G20), (2 Ser., F45), (3 Ser., G21), (1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., F21), (1 Ser., F40), (1 Ser., E88), (2 Ser., F23), (2 Ser., F22), (3 Ser., F34), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Programmare il telecomando radiocomandato ((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88))

Attivare/disattivare il modo trasporto ((5 Ser., G30), (5 Ser., G31))

Reset manutenzione

((1 Ser., E81), (1 Ser., E87), (1 Ser., E88), (1 Ser., F21), (1 Ser., F40), (2 Ser., F22), (2 Ser., F23), (2 Ser., F44), (2 Ser., F45), (3 Ser., F34), (3 Ser., G20), (3 Ser., G21), (3 Ser., G80), (4 Ser., F83), (5 Ser., F10), (5 Ser., G30), (5 Ser., G31), (7 Ser., F02), (7 Ser., F03), (X2, F39), (X5, F15), (Z4, G29))

Citroen

Codice d'errore

(C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B), (C4 Cactus-II, 0), (C5 Aircross, A), (DS3, S), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumpy-IV, V)

Parametri

(C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B), (C4 Cactus-II, 0), (C5 Aircross, A), (DS3, S), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumpy-IV, V), (SpaceTourer, V)

Attuatore

(C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B), (C4 Cactus-II, 0), (C5 Aircross, A), (DS3, S), (Jumper-IV, Y (EU6)), (Jumpy-IV, V), (SpaceTourer, V)

Regolazione di base

Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((C4, B))

Sostituire dei componenti del motore ((Jumpy-IV, V))

Inizializzare l'attuatore del cambio marcia ((Jumpy-IV, V))

Memorizzare lo schema marce ((Jumpy-IV, V))

Adattamento volano ((C4, B))

Rigenerare il catalizzatore DeNOx ((DS3, S), (Berlingo-IV, E), (C4 Cactus-II, 0), (Jumpy-IV, V))



Strumenti di diagnosi

- Bloccare la centralina del sistema airbag ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2))
- Resettare il livello di riempimento additivo di urea ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B))
- Inizializzare l'alternatore ((C4, B))
- Inizializzare il sistema DeNOx ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B))
- Resettare il contatore di battito ((C4, B))
- Inizializzare il punto di innesto della frizione ((Jumpy-IV, V))
- Annullare il limite di coppia ((C4, B))
- Resettare il contatore del blocco delle cartucce di profumazione ((C4, B))
- Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((Jumpy-IV, V))
- Sostituire i componenti del cambio di velocità ((Jumpy-IV, V))
- Sostituire la testata. ((C4, B))
- Inizializzare le bocchette di ventilazione del climatizzatore ((C4, B))
- Svuotare/riempire il serbatoio di additivo di urea ((Jumpy-IV, V))
- Ricollegare la batteria ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B))
- Adattamento turbocompressore ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2), (C4, B))
- calibrazione sensore angolo sterzata ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2))
- Spurgare il sistema di prealimentazione carburante ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B))
- Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2))
- Adattamento valvola EGR ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B))
- Riattivare l'assistente alla frenata di emergenza ((C4, B))
- Pulire la valvola EGR ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2), (C4, B))
- Sostituire i componenti del freno ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2), (C4, B))
- Sbloccare la centralina del sistema Airbag ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2))
- Inizializzare il sensore pioggia/luce ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2), (C4, B))
- Riempire il serbatoio additivo di rigenerazione ((Jumpy-IV, V))
- Inizializzare il dispositivo di dosaggio dell'aria ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B))
- Montare/smontare la leva del cambio ((Jumpy-IV, V))
- Spurgo speciale ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2))
- Sostituire il catalizzatore ad accumulo NOx ((C4, B))
- Sostituire la batteria ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B))
- Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2))



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



Calibrare il sensore radar ((C4, B))

Pulire la valvola di commutazione del radiatore EGR ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B))

Spurgare il sistema frenante ((C4, B))

Calibrare la telecamera frontale ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2))

Inizializzare il livello di carburante ((Jumpy-IV, V), (C4, B))

Adattamento iniettore ((C4, B))

Inizializzare la centralina del cambio ((Jumpy-IV, V))

Uscire dal modo ECO ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2), (C4, B))

Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B))

Rigenerare il filtro antiparticolato ((DS5, K), (C4 Picasso, 3), (DS4, N), (C4, N), (C5, R), (Jumpy-IV, V), (SpaceTourer, V), (C4 SpaceTourer, 3))

Sostituzione filtro antiparticolato ((Jumpy-IV, V))

Calibrare la centralina della telecamera ((C4, B))

Spurgare il sistema carburante ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B))

Attivare la funzione start/stop ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2), (C4, B))

Rigenerare il filtro antiparticolato a vettura ferma ((C4 Cactus-II, 0), (C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B))

Sostituire il pistone ((C4, B))

Controllo livello olio per cambio ((Jumpy-IV, V))

| Codifica

Codificare il gancio di traino ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2), (C4, B))

Codifica chiave ((Jumper-IV, Y (EU6)), (C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2), (C4, B))

Codifica iniettore ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2), (C4, B))

Bloccare la centralina del sistema airbag ((C4, B))

Codificare il sistema di controllo abitacolo ((Jumpy-IV, V))

Programmare il telecomando ((C4, B))

Attivare/disattivare il modo trasporto ((C4, B))

Sbloccare la centralina del sistema Airbag ((C4, B))

Sincronizzare il telecomando ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2))

Registrare la batteria ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2))

Codificare l'allarme sonoro ((C3 Aircross, None), (Jumpy-IV, V), (C3 Aircross, 2), (C4, B))

| Reset manutenzione

((C3 Aircross, None), (C3 Aircross, 2), (C4, B), (Jumpy-IV, V))



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



Cupra

Codice d'errore	(Ateca, KH), (Formentor, KM)
Parametri	(Ateca, KH), (Formentor, KM)
Attuatore	(Ateca, KH), (Formentor, KM)
Regolazione di base	<p>Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((Ateca, KH))</p> <p>Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare ((Formentor, KM))</p> <p>Rigenerare il filtro antiparticolato ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Resettare i valori di adattamento del motore ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Inizializzare i sensori ESC ((Ateca, KH))</p> <p>Resettare i valori di adattamento degli iniettori ((Formentor, KM))</p> <p>Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Spurgare il sistema carburante ((Formentor, KM))</p> <p>Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Eeguire gli adattamenti della scatola del cambio ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Inizializzare la centralina del pretensionatore ((Ateca, KH))</p> <p>Inizializzare l'attuatore del regolatore della temperatura del liquido di raffreddamento ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Adattare il filtro antiparticolato ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Inizializzare la valvola a farfalla ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Inizializzare il sensore di pressione freno ((Ateca, KH))</p> <p>Inizializzare il regolatore di pressione di alimentazione ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Ritiro pistone freno stazionamento ((Ateca, KH))</p> <p>Eeguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((Formentor, KM))</p> <p>Ridurre l'alta pressione carburante ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Inizializzare l'alternatore ((Ateca, KH))</p> <p>Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex ((Ateca, KH))</p> <p>Resettare i valori di apprendimento della catena di distribuzione ((Formentor, KM), (Ateca, KH))</p> <p>Resettare il modo di collisione ((Ateca, KH))</p>



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



Inizializzare il sensore di posizione neutra ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
Inizializzare la posizione del pedale della frizione ((Ateca, KH))
Adattare il parzializzatore del radiatore ((Formentor, KM))
regolazione fari ((Formentor, KM))
Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
Calibrare la centralina della telecamera ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
Tirare il freno di stazionamento ((Ateca, KH))
Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
Regolare i fari con/senza sistema di controllo dinamico della luce (DLA) ((Ateca, KH))
Inizializzare il freno di stazionamento ((Ateca, KH))

| Codifica

Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio. ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
Sostituire la centralina (in generale) ((Ateca, KH))
Codificare la variante di lingua ((Ateca, KH))
Registrazione la batteria ((Ateca, KH))
Codificare le centraline nel modo esperto ((Ateca, KH))
Codificare il sensore pioggia/luce ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
Attivare/disattivare il modo trasporto ((Ateca, KH))
Codificare il riconoscimento del rimorchio ((Formentor, KM), (Ateca, KH))
Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida ((Ateca, KH))
Disattivare/attivare il gancio di traino ((Ateca, KH))
Codificare la liste di installazione gateway ((Ateca, KH))

| Reset manutenzione

(Ateca, KH), (Formentor, KM)

Fiat

| Codice d'errore

(500 (312), 312), (500L (330), 330), (500X (334), 334), (Ducato-V (250), 250), (Ducato-V (250), 250FL), (Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Panda (319), 319), (Talento (296), 296)

| Parametri

(500 (312), 312), (500L (330), 330), (500X (334), 334), (Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Panda (319), 319), (Tipo (356), 356)

| Attuatore

(500 (312), 312), (500X (334), 334), (Panda (319), 319)

| Regolazione di base

Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale/longitudinale/angolare ((500 (312), 312))
inizializzazione filtro antiparticolato ((500X (334), 334))
Resetare i valori di apprendimento della sonda Lambda 2 ((Panda (319), 319))
Attivare la pompa carburante ((Doblo (152/263), 263))



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



- Inizializzare il sensore alta pressione carburante ((Panda (319), 319))
- Inizializzare il catalizzatore di ossidazione ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)))
- Adattamento sonda Lambda ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (500X (334), 334))
- Sostituire la ruota fonica ((Panda (319), 319))
- Resettare i valori di adattamento dell'alternatore ((Panda (319), 319))
- Resettare la spia di controllo "Presenza di acqua nel carburante" ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Panda (319), 319), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)))
- Inizializzazione sensore pressione Rail ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (500X (334), 334))
- Inizializzare il sensore di pressione differenziale ((500X (334), 334))
- Eeguire gli adattamento della scatola del cambio ((500L (330), 330), (Panda (319), 319))
- Resettare i valori di adattamento del motore ((Panda (319), 319))
- Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria ((Panda (319), 319), (500X (334), 334))
- Adattamento turbocompressore ((Panda (319), 319))
- Sostituire il catalizzatore ad accumulo NOx ((Panda (319), 319))
- Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((500 (312), 312))
- Disattivare/attivare il modo servizio del freno di stazionamento elettromeccanico ((500X (334), 334))
- Resettare i valori di adattamento dei dispositivi ausiliari/dei sistemi ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)))
- Rigenerare il filtro antiparticolato ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Panda (319), 319), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (500X (334), 334))
- Inizializzare il sensore di pressione freno ((500X (334), 334))
- Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((500X (334), 334))
- Inizializzare la valvola EGR alta pressione ((Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Talento (296), 296), (500X (334), 334))
- Inizializzare il regolatore pressione carburante ((Panda (319), 319))
- Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((500X (334), 334))
- Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)))
- Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)))
- Inizializzare l'alternatore ((500X (334), 334))
- Inizializzare la valvola EGR bassa pressione ((Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (500X (334), 334))
- Inizializzare il sensore di posizione neutra ((Panda (319), 319))
- Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda 1 ((Panda (319), 319))
- Inizializzare la posizione del pedale della frizione ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Panda (319), 319), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (500X (334), 334))
- Disattivare il limite di potenza ((Panda (319), 319), (500 (312), 312))



Strumenti di diagnosi

Definire di nuovo l'assegnazione delle valvole di distribuzione aria ((500X (334), 334))
Inizializzare il filtro antiparticolato dopo la sua sostituzione ((Panda (319), 319))
Sostituzione filtro antiparticolato ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)))
Calibrare la centralina della telecamera ((500X (334), 334))
Adattamento valvola EGR ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)))
Resettare i valori di adattamento del sistema riciclo dei gas di scarico a bassa pressione ((Panda (319), 319))
Inizializzare il sensore di posizione neutra ((500X (334), 334))
Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale ((Panda (319), 319))

| Codifica

Codificare il gancio di traino ((500X (334), 334))
Codifica iniettore ((500X (334), 334))
Codificare la pressione pneumatici obbligatoria ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)))
Disattivare il modo trasporto ((Panda (319), 319), (500X (334), 334))
Codificare il quadro strumenti ((500X (334), 334))
Codifica iniettore ((Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Panda (319), 319), (Ducato-VI (290), 290 (EU6)))
Allineamento proxy ((500X (334), 334))

| Reset manutenzione

(500 (312), 312), (500X (334), 334), (Doblo (152/263), 263), (Panda (319), 319)

Ford

| Codice d'errore

(C-Max 03, DXA), (Fiesta 08, JHH), (Focus 06, HP), (S-Max 01, WA6), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Transit 10, FAC)

| Parametri

(C-Max 03, DXA), (Fiesta 08, JHH), (Focus 06, HP), (Mustang 06, LAE), (S-Max 01, WA6), (Transit 10, FAC)

| Attuatore

| Regolazione di base

Attivare i sensori pressione pneumatici ((Fiesta 08, JHH), (KA+, KAF), (Mustang 06, LAE), (Focus 06, HN), (Focus 06, HP), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Transit 10, FAC), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K), (Fiesta 08, JHH))

Resettare i valori di apprendimento del modulo interfaccia ((Fiesta 08, JHH))

Resettare i valori di adattamento del motore ((Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 10, 81), (Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (C-Max 03, DXA), (Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))

Inizializzare il sistema ABS/ESC ((C-Max 03, DXA))

Azzerare i valori di apprendimento della valvola EGR ((Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2))

Adatt.sensore alb.motore ((Transit 10, 81), (Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))



Strumenti di diagnosi

Resettare i valori di adattamento degli iniettori ((Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))

Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento ((Transit 10, FAC))

Inizializzare i sensori di pressione pneumatici ((Fiesta 08, JJH), (KA+, KAF), (Mustang 06, LAE), (Focus 06, HN), (Focus 06, HP), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Transit 10, FAC), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K), (Fiesta 08, JHH))

Resettare la spia di controllo "Presenza di acqua nel carburante" ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (C-Max 03, DXA), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2))

Resettare i valori di temperatura dei gas di scarico ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (C-Max 03, DXA))

Inizializzare il sensore di pressione freno ((Tourneo Connect 03, PU2))

Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((Transit 10, FAC))

Resettare i valori di adattamento della bassa pressione del carburante ((Transit 10, 81), (Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))

Inizializzare il modulo sensore batteria ((Transit 10, FAC), (Fiesta 08, JHH), (Focus 06, HP))

Inizializzare il cofano posteriore ((C-Max 03, DXA))

Inizializzare il sensore di posizione dello sterzo ((C-Max 03, DXA))

Adattamento MMA ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC))

Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea ((Transit 10, FAC))

Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((C-Max 03, DXA))

Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (C-Max 03, DXA), (Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))

Riempire il serbatoio additivo di urea ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC))

Resettare i valori di apprendimento del sensore NOx ((Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 10, 81), (Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))

Rigenerare il filtro antiparticolato ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (C-Max 03, DXA), (Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))

Resettare i valori di apprendimento del sistema SCR ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC))

Resettare i valori di adattamento del sistema carburante ad alta pressione ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (Transit 10, 81BE), (Transit 10, 81), (Focus 06, HP), (Transit 10, SX), (Transit 10, SXS), (Focus 06, HN), (Transit 10, FAD,FBD), (Transit 10, FCD,FDD), (Focus 06, HM), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))

Resettare i valori di apprendimento del sensore temperatura gas di scarico del filtro antiparticolato ((Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Transit 10, 81), (Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))

Resettare i valori di adattamento degli iniettori ((Transit 10, 81), (Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (C-Max 03, DXA))



Strumenti di diagnosi

- Calibrare la telecamera assistente di mantenimento di corsia ((Transit 10, FAC), (Fiesta 08, JHH), (Focus 06, HP))
- Azzeram.press.Rail ((C-Max 03, DXA))
- Correggere la marcia rettilinea ((C-Max 03, DXA))
- Inizializzare il sensore di pressione freno ((C-Max 03, DXA))
- Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((Ranger 05, 2AB), (Mustang 06, LAE), (Transit 10, FAC))
- Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria ((C-Max 03, DXA), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2))
- Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale ((C-Max 03, DXA))
- Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria ((Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))
- Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2))
- Azzerare i valori di apprendimento della valvola EGR ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (C-Max 03, DXA), (Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))
- Adattare il parzializzatore del radiatore ((Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))
- Adattamento alzacristalli ((C-Max 03, DXA), (Transit 10, FAC))
- Azzerare i valori di apprendimento del turbocompressore variabile ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (C-Max 03, DXA), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2))
- Azzerare i valori di apprendimento della valvola del collettore di aspirazione ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (C-Max 03, DXA), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2))
- Svuotare/riempire il serbatoio di additivo di urea ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC))
- Resettare i valori di apprendimento della valvola a farfalla ((Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))
- Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((C-Max 03, DXA))
- Resettare il turbocompressore dopo il lavaggio ((Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2))
- Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale ((C-Max 03, DXA), (Mondeo 04, BA7), (Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))
- Codifica** Codifica iniettore ((Transit 10, FAC), (Transit 10, FCC), (C-Max 03, DXA), (Focus 06, HP), (Focus 06, HN), (Focus 06, HM), (Tourneo Connect 03, PJ2), (Tourneo Connect 03, PU2), (Focus 06, DYB), (Kuga 03, DFK), (Puma 02, J2K))
- Reset manutenzione** (Focus 06, HP), (Transit 10, FAC)



Hyundai

Codice d'errore	(i20, BC3), (i20, PB), (i30 / i30cw, GD), (Ioniq, AE), (Ioniq, AE EV), (Ioniq, AE HEV), (ix20, JC), (ix35, LM FCEV), (Kona, OS), (Tucson, JM)
Parametri	(i20, BC3), (i20, PB), (i30 / i30cw, GD), (Ioniq, AE), (Ioniq, AE EV), (Ioniq, AE HEV), (ix20, JC), (ix35, LM FCEV), (Kona, OS), (Tucson, JM), (Tucson, TL)
Attuatore	(i20, BC3), (i20, PB), (ix20, JC), (Kona, OS), (Tucson, JM)
Regolazione di base	Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((i20, BC3)) Eseguire il test di compressione ((Santa Fe, DM)) Rigenerare il filtro antiparticolato ((Tucson, JM), (i20, BC3)) Adattare il sensore del pedale dell'acceleratore ((ix20, JC)) Adattamento sonda Lambda ((ix20, JC)) Adattare la valvola regolatrice di swirl ((Santa Fe, CM), (Tucson, JM)) Adattamento valvola EGR ((Santa Fe, CM)) Spurgare il sistema carburante ((ix20, JC), (Santa Fe, DM)) Inizializzare la valvola a farfalla ((ix20, JC)) Inizializzazione sensore pressione Rail ((ix20, JC)) Inizializzare il sensore di pressione differenziale ((ix20, JC)) Sostituzione della sonda lambda ((Santa Fe, CM), (Tucson, JM)) Sostituzione filtro antiparticolato ((ix20, JC), (Tucson, JM)) Adattamento MMA ((ix20, JC), (Tucson, JM)) Adattamento turbocompressore ((ix20, JC), (Tucson, JM)) Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((Kona, OS)) Configurare il display di proiezione ((Kona, OS)) Rigenerare il filtro antiparticolato ((Santa Fe, CM), (ix20, JC), (Kona, OS)) Azzerare i valori di apprendimento del cambio ((Tucson, JM)) Spurgare il sistema ABS/ESC ((Kona, OS), (i20, BC3)) Inizializzare il sensore di posizione del rotore ((Kona, OS)) Sostituire dei componenti del motore ((Santa Fe, DM)) Programmare il sistema della frizione ((i30 / i30cw, GD), (Kona, OS), (i20, BC3)) Resetare i valori di adattamento del motore ((i20, PB), (Kona, OS), (i20, BC3)) Sostituire la batteria ((Kona, OS)) Inizializzare la valvola swirl ((ix20, JC)) Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale ((Tucson, JM)) Inizializzare l'assistente cambio di corsia ((Kona, OS)) adattamento sensori sorveglianza pressione pneumatici (RDC) ((i20, BC3)) Inizializzare il sensore di pressione freno ((Kona, OS))



Strumenti di diagnosi

Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((Ioniq, AE HEV), (Ioniq, AE EV), (Ioniq, AE), (Kona, OS))

Resettare il sistema di controllo pressione pneumatici ((i10, AC3))

Resettare i valori di apprendimento del regolatore di pressione carburante ((Santa Fe, CM), (Tucson, JM))

Calibrare la centralina della telecamera ((Santa Fe, DM), (Kona, OS))

Adattamento valvola EGR ((ix20, JC))

Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS ((Tucson, JM))

Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((Kona, OS), (i20, BC3))

| Codifica

Codifica iniettore ((Santa Fe, CM), (Tucson, JM))

Programmare il telecomando ((Tucson, JM))

Codifica iniettore ((ix20, JC))

Codificare le valvole ruota ((Kona, OS))

| Reset manutenzione

(i20, BC3), (Kona, OS)

Kia

| Codice d'errore

(Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Optima, JF), (Soul, PS), (Stonic, YB)

| Parametri

(Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cerato, LD), (Optima, JF), (Stonic, YB)

| Attuatore

(Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Optima, JF), (Stonic, YB)

| Regolazione di base

Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))

Adattare il sensore del pedale dell'acceleratore ((Optima, JF))

Adattamento sonda Lambda ((Optima, JF), (Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Spurgare il sistema carburante ((Optima, JF))

Inizializzare il serbatoio additivo AdBlue ((Optima, JF))

Effettuare lo spurgo speciale PSX ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Inizializzazione sensore pressione Rail ((Optima, JF), (Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Effettuare lo spurgo speciale ASX ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Inizializzare il sensore di pressione differenziale ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

Resettare i valori di adattamento del motore ((Optima, JF))

Resettare i valori di apprendimento del sistema EGR inferiore ((Optima, JF))

Adattamento MMA ((Optima, JF))

Inizializzare il sistema ABS/ESC ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))

calibrazione sensore angolo sterzata ((Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Stonic, YB))



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



- Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
- Inizializzare la valvola a farfalla ((Optima, JF))
- Disattivare/attivare il modo servizio del freno di stazionamento elettromeccanico ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
- Azzerare i valori di apprendimento ((Cee'd / Pro Cee'd, JD))
- Rigenerare il filtro antiparticolato ((Optima, JF), (Cee'd / Pro Cee'd, ED))
- Effettuare lo spurgo speciale PDX ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
- Azzerare i valori di apprendimento del cambio ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED), (Stonic, YB))
- Spurgare il sistema ABS/ESC ((Stonic, YB))
- Inizializzare il sensore di posizione del rotore ((Niro, DE HEV))
- Inizializzare il sensore di coppia ((Cee'd / Pro Cee'd, JD))
- Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((Stonic, YB))
- Programmare il sistema della frizione ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
- Test elettrovalvola ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
- Resettare i valori di adattamento del motore ((Optima, JF), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Stonic, YB))
- Attivazione/Reset del sistema di avviso perdita pressione pneumatici ((Stonic, YB))
- Spurgare il sistema frenante ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD))
- Effettuare lo spurgo speciale ADX ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
- Resettare i valori di apprendimento valvole swirl ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
- Inizializzare il cofano posteriore ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
- Inizializzare l'assistente cambio di corsia ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Stonic, YB))
- Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea ((Optima, JF))
- Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Cee'd / Pro Cee'd, ED))
- Calibrare il sistema ASP ((Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Stonic, YB))
- Inizializzare il modulo pompa AdBlue ((Optima, JF))
- Spurgare il sistema ABS/ESC ((Cee'd / Pro Cee'd, JD))
- Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento ((Optima, JF))
- Resettare i valori di apprendimento della valvola a farfalla ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
- Calibrare la luce dinamica in curva ((Cee'd / Pro Cee'd, JD))
- Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
- Azzerare i valori di apprendimento della valvola EGR ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
- Sostituzione filtro antiparticolato ((Optima, JF), (Cee'd / Pro Cee'd, ED))
- Calibrare la centralina della telecamera ((Optima, JF), (Stonic, YB))
- Adattamento valvola EGR ((Optima, JF))
- Inizializzare l'iniettore AdBlue ((Optima, JF))



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



- Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((Stonic, YB))
- | **Codifica**
 - Codificare il servosterzo ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
 - Codificare la dimensione dei pneumatici ((Stonic, YB))
 - Codifica iniettore ((Optima, JF), (Cee'd / Pro Cee'd, ED))
 - Codificare la centralina del servosterzo ((Cee'd / Pro Cee'd, CD))
 - Programmare il telecomando radiocomandato ((Cee'd / Pro Cee'd, ED))
- | **Reset manutenzione** (Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Stonic, YB)

Land-Rover

- | **Codice d'errore**
- | **Parametri**
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base** Calibrare la telecamera frontale ((Range Rover Evoque-I, L538))
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Lexus

- | **Codice d'errore** (ES, AXZH10), (LC, GWZ100), (RX, GYL25)
- | **Parametri** (ES, AXZH10), (RX, GYL25), (RX, GYL26)
- | **Attuatore** (RX, GYL25)
- | **Regolazione di base**
 - Disattivare la gestione elettronica di stabilità ((RX, GYL25))
 - Inizializzare il sensore di imbardata ((RX, GYL25))
 - regolazione fari ((RX, GYL25))
 - Inizializzare le valvole di distribuzione dell'aria ((RX, GYL25))
 - Calibrare il sensore radar ((ES, AXZH10), (RX, GYL25))
 - Calibrare la centralina della telecamera ((LX, URJ201), (RX, AGZ20), (RX, AGZ25), (RX, GYL26), (ES, AXZH10), (RX, GYL25))
 - Disattivare il modo di manutenzione ((RX, GYL25))
 - Spurgare il sistema frenante ((RX, GYL25))
 - Resettare i valori di apprendimento della centralina ABS ((RX, GYL25))
 - Inizializzare l'assistente cambio di corsia ((RX, GYL26), (ES, AXZH10), (RX, GYL25))



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



Disattivare il sistema frenante elettroidraulico ((RX, GYL25))

- | **Codifica** Codificare le valvole ruota ((RX, GYL25))
- | **Reset manutenzione**

MAN

- | **Codice d'errore** (TGE, UY), (TGE, UZ)
- | **Parametri** (TGE, UY), (TGE, UZ)
- | **Attuatore** (TGE, UY), (TGE, UZ)
- | **Regolazione di base** Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare ((TGE, UZ), (TGE, UY))
Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C ((TGE, UZ), (TGE, UY))
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Mazda

- | **Codice d'errore** (Mazda 3, BM), (Mazda 3, BM,BN), (Mazda 3, BP), (MX-30, DR)
- | **Parametri** (Mazda 3, BP), (MX-30, DR)
- | **Attuatore** (Mazda 3, BP), (MX-30, DR)
- | **Regolazione di base** Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((MX-30, DR), (Mazda 3, BP))
Inizializzare il sensore di imbardata ((MX-30, DR), (Mazda 3, BP))
Inizializzare il sensore di pressione freno ((Mazda 3, BP))
Calibrare i sensori radar anteriori ((MX-30, DR), (Mazda 3, BP))
Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((MX-30, DR))
Calibrare i sensori radar posteriori ((MX-30, DR), (Mazda 3, BP))
Calibrare la telecamera con visibilità totale ((MX-30, DR), (Mazda 3, BP))
Calibrare la centralina della telecamera ((Mazda 2, DJ), (MX-30, DR), (Mazda 3, BP))
Inizializzare il sensore di pressione freno ((MX-30, DR))
Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((Mazda 3, BP))
Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale ((MX-30, DR), (Mazda 3, BP))
Resettare i valori di apprendimento della regolazione portata fari ((MX-30, DR), (Mazda 3, BP))



Azzerare i valori di apprendimento KAM ((Mazda 2, DY))

| **Codifica**

| **Reset manutenzione**

Mercedes

| **Codice d'errore**

(A-Klasse, 169031,169331), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 177003), (B-Klasse, 242211), (B-Klasse, 245232), (B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 247045), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203765), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205009), (Citan, 415705), (CLA-Klasse, 117342), (CLA-Klasse, 118384), (CLK-Klasse, 208474), (CLK-Klasse, 209316), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 257321), (E-Klasse, 207373), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 212072), (E-Klasse, 213066,213071), (E-Klasse, 238342), (EQC, 293890,293891), (G-Klasse, 463277), (G-Klasse, 463272), (GL-Klasse, 164822), (GL-Klasse, 166874), (GLA-Klasse, 156908), (GLA-Klasse, 247746), (GLB-Klasse, 247610), (GLC-Klasse, 253905), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 292324), (GLS-Klasse, 167921), (ML-Klasse, 164125), (ML-Klasse, 166074), (S-Klasse, 217378), (S-Klasse, 222004,222104), (SL-Klasse, 231457), (SLK/SLC-Klasse, 172475), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 910631,910633), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 448813), (X-Klasse, 470210)

| **Parametri**

(A-Klasse, 169031,169331), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 177003), (B-Klasse, 242211), (B-Klasse, 245232), (B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 247045), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203765), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205009), (Citan, 415705), (CLA-Klasse, 117342), (CLA-Klasse, 118384), (CLK-Klasse, 208474), (CLK-Klasse, 209316), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 257321), (E-Klasse, 207373), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 212072), (E-Klasse, 213066,213071), (E-Klasse, 238342), (EQC, 293890,293891), (G-Klasse, 463277), (G-Klasse, 463272), (GL-Klasse, 166874), (GLA-Klasse, 156908), (GLA-Klasse, 247746), (GLB-Klasse, 247610), (GLC-Klasse, 253905), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 292324), (GLS-Klasse, 167921), (ML-Klasse, 166074), (S-Klasse, 217378), (S-Klasse, 222004,222104), (SL-Klasse, 231457), (SLK/SLC-Klasse, 172475), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 910631,910633), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 448813), (X-Klasse, 470210)

| **Attuatore**

(A-Klasse, 169031,169331), (A-Klasse, 177102), (B-Klasse, 245232), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203765), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 205009), (Citan, 415705), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 118313), (CLK-Klasse, 208474), (CLK-Klasse, 209316), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 257314), (E-Klasse, 207425), (G-Klasse, 463234), (GLC-Klasse, 253981), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 448813), (X-Klasse, 470210)

| **Regolazione di base**

Adattamento alzacristalli ((Sprinter, 910631,910633), (C-Klasse, 204292), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (CLA-Klasse, 118653), (CLA-Klasse, 118654), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (G-Klasse, 463234), (G-Klasse, 463348), (G-Klasse, 463274), (G-Klasse, 463276), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 203207), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177184), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177187), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113),



Strumenti di diagnosi

(A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177145), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (A-Klasse, 177146), (A-Klasse, 177151), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 203765), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218374), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (X-Klasse, 470210), (X-Klasse, 470230), (Sprinter, 910643,910645), (A-Klasse, 177087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (C-Klasse, 203747), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (C-Klasse, 204202), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910123,910221,910223), (C-Klasse, 204225), (Sprinter, 907621,907623), (CLA-Klasse, 118387), (CLA-Klasse, 117343), (Sprinter, 910621,910623), (CLA-Klasse, 118687), (CLK-Klasse, 2093_), (Sprinter, 907221,907223), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 257321), (Sprinter, 910221,910223), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 907633,907635,907637), (GLC-Klasse, 253354), (Sprinter, 910143), (A-Klasse, 177088), (A-Klasse, 177086), (A-Klasse, 177188), (A-Klasse, 177186), (C-Klasse, 204377), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118388), (CLA-Klasse, 118610), (CLK-Klasse, 209477), (CLS-Klasse, 219376), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253954), (GLC-Klasse, 253311), (Sprinter, 907643,907641), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637))

Inizializzare l'attuatore della copertura vano bagagli ((CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218374), (CLS-Klasse, 218993), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926))

Inizializzare il catalizzatore di ossidazione dopo la sostituzione della centralina motore ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Adattare il misuratore massa d'aria a film caldo ((G-Klasse, 463340,463341), (G-Klasse, 463341), (G-Klasse, 463340), (G-Klasse, 463303), (G-Klasse, 463041))

Resettare l'alzacristallo PSX ((C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (C-Klasse, 203747), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376))



Strumenti di diagnosi

Controllare e sostituire l'olio per il cambio a doppia frizione ((B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLA-Klasse, 117343))

Inizializzare i sensori di pressione pneumatici ((V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 448815), (V-Klasse, 448705), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205287), (A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205253), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218374), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (CLA-Klasse, 117343), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (GLC-Klasse, 253354), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 204377), (C-Klasse, 205247), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253954), (GLC-Klasse, 253311))

Azzeramento appoggiatesta attivi Neck-Pro ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (C-Klasse, 204377))

Inizializzare la valvola EGR alta pressione ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria ((Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255))

Cancellare le fonti di allarme dell'allarme antifurto ((CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLA-Klasse, 117343))

Calibrare la telecamera di retromarcia ((C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205484), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205383), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205284), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205079), (C-Klasse, 205013))

Apprendimento della valvola regolatrice di pressione ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter,



Strumenti di diagnosi

906131,906133,906135,906231,906233,906233,906235), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Resetare il messaggio di avviso rispetto il livello di riempimento AdBlue ((ML-Klasse, 164125), (ML-Klasse, 164128), (C-Klasse, 204200), (ML-Klasse, 164122), (E-Klasse, 212003), (E-Klasse, 212025), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 207302), (E-Klasse, 207303), (E-Klasse, 207422), (E-Klasse, 207322), (E-Klasse, 212205), (E-Klasse, 212202), (E-Klasse, 212203), (E-Klasse, 212225), (E-Klasse, 212224), (E-Klasse, 212289), (E-Klasse, 212005), (E-Klasse, 212002), (E-Klasse, 212024), (E-Klasse, 212089), (C-Klasse, 204282), (C-Klasse, 204082), (E-Klasse, 207402), (E-Klasse, 207403), (E-Klasse, 212222), (C-Klasse, 204203), (C-Klasse, 204000), (GLK-Klasse, 204901), (GLK-Klasse, 204984), (GLK-Klasse, 204982), (E-Klasse, 212284), (E-Klasse, 212020), (C-Klasse, 204302), (E-Klasse, 212223), (E-Klasse, 212227), (E-Klasse, 212277), (E-Klasse, 212098), (E-Klasse, 212226), (E-Klasse, 212294), (E-Klasse, 212026), (C-Klasse, 204284), (C-Klasse, 204084), (GLK-Klasse, 204984,204997), (GLK-Klasse, 204997), (E-Klasse, 212094), (GLK-Klasse, 204904), (E-Klasse, 212021), (E-Klasse, 212084), (GLK-Klasse, 204997,204984), (E-Klasse, 207301), (E-Klasse, 212204), (E-Klasse, 212201), (E-Klasse, 212001), (E-Klasse, 212006), (E-Klasse, 212003,212203), (E-Klasse, 212027,212227), (E-Klasse, 212004), (E-Klasse, 212027), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207401), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207326), (C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 205036), (C-Klasse, 205007), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 205006), (C-Klasse, 205002), (C-Klasse, 205204), (C-Klasse, 205236), (C-Klasse, 205037), (C-Klasse, 205004), (C-Klasse, 205003), (C-Klasse, 205008), (E-Klasse, 212011), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 166024), (GLE-Klasse, 166006), (GLE-Klasse, 292324), (C-Klasse, 205207), (C-Klasse, 205208), (C-Klasse, 205209), (C-Klasse, 205237), (C-Klasse, 205212), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253909), (C-Klasse, 205304), (C-Klasse, 205308), (C-Klasse, 205005), (C-Klasse, 205205), (E-Klasse, 207304), (E-Klasse, 212220,212221), (C-Klasse, 205405), (C-Klasse, 205408), (C-Klasse, 205404), (C-Klasse, 205305), (C-Klasse, 205309), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (E-Klasse, 212211), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238414), (C-Klasse, 205314), (E-Klasse, 238318), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (E-Klasse, 213023), (E-Klasse, 238418), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121,167321), (GLE-Klasse, 167123,167323), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205018), (GLC-Klasse, 253323), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (GLC-Klasse, 253923), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (GLB-Klasse, 247610), (GLB-Klasse, 247612), (GLB-Klasse, 247613), (GLB-Klasse, 247615), (GLA-Klasse, 247712), (GLA-Klasse, 247713), (GLA-Klasse, 247714), (GLA-Klasse, 247), (GLC-Klasse, 253349), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (ML-Klasse, 166004), (ML-Klasse, 166024), (ML-Klasse, 164120), (GL-Klasse, 164822), (GL-Klasse, 164828), (ML-Klasse, 164121), (GLK-Klasse, 204902), (GL-Klasse, 164824,164825), (ML-Klasse, 164124), (C-Klasse, 204208), (C-Klasse,



Strumenti di diagnosi

204201), (C-Klasse, 204001), (C-Klasse, 204002), (E-Klasse, 212282), (E-Klasse, 212293), (E-Klasse, 212023), (E-Klasse, 212082), (E-Klasse, 212093), (GL-Klasse, 164823), (E-Klasse, 207423), (C-Klasse, 204303), (E-Klasse, 207323), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204003), (C-Klasse, 204202), (GLK-Klasse, 204984,204997.), (GL-Klasse, 166824), (E-Klasse, 212298), (S-Klasse, 222004,222104), (S-Klasse, 222032,222132), (S-Klasse, 222033,222133), (E-Klasse, 212082,212282), (E-Klasse, 212205,212206), (E-Klasse, 212002,212202), (E-Klasse, 212297), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (C-Klasse,), (GL-Klasse,), (ML-Klasse, 166), (GL-Klasse, 166823,166824), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (ML-Klasse, None), (GL-Klasse, None), (E-Klasse, 213004), (E-Klasse, 212097), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (E-Klasse, 213005,213017), (C-Klasse, 205203), (V-Klasse, 447701,447703), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213205,213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213237,213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213231,213233), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213034,213037), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213131), (E-Klasse, 213234), (GLC-Klasse, 253925), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 238434), (S-Klasse, 222035,222135), (A-Klasse, 177003), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205414), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (S-Klasse, 222021,222121), (S-Klasse, 222020,222120), (S-Klasse, 222034,222134), (E-Klasse, 238415), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (A-Klasse, 177012), (A-Klasse, 177014), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse, 205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (B-Klasse, 247003), (B-Klasse, 247012), (B-Klasse, 247014), (CLA-Klasse, 118303), (CLA-Klasse, 118312), (CLA-Klasse, 118314), (B-Klasse, 247015), (B-Klasse, 247013), (B-Klasse, 242211), (CLS-Klasse, 257318), (V-Klasse, 447701,447703,447705.), (CLA-Klasse, 118603), (CLA-Klasse, 118612), (CLA-Klasse, 118614), (C-Klasse, 205315), (V-Klasse, 447811,447813), (A-Klasse, 177013), (A-Klasse, 177015), (CLA-Klasse, 118613), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 213), (A-Klasse, 177002), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (CLS-Klasse, 257314), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463350), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311), (Sprinter, 907643,907641))

Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 218323),



Strumenti di diagnosi

(CLS-Klasse, 218374), (CLS-Klasse, 218993), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (CLA-Klasse, 117343), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 204377))

Config.ruota fonica ((C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203076), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 219375), (CLK-Klasse, 208474), (CLS-Klasse, 219376))

Resettare il contatore di perdita delle sincronizzazioni dell'albero motore/a camme ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare il sensore pioggia/luce ((Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906233,906235), (Sprinter, 906155,906253,906255))

Azzerare l'adattamento del valore medio di quantità ((G-Klasse, 463340,463341), (G-Klasse, 463341), (G-Klasse, 463340), (G-Klasse, 463303), (G-Klasse, 463041))

Resettare i valori di apprendimento del sensore temperatura gas di scarico del filtro antiparticolato ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare il sensore di marcia ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Resettare il modo di collisione ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253311))



Strumenti di diagnosi

253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

regolazione fari ((Sprinter, 910631,910633), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205287), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (CLA-Klasse, 118653), (CLA-Klasse, 118654), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177184), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177187), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177145), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (A-Klasse, 177146), (A-Klasse, 177151), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205484), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205383), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205284), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 906155,906253,906255), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (A-Klasse, 177087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (C-Klasse, 205340), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (C-Klasse, 204202), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910123,910221,910223), (C-Klasse, 204225), (Sprinter, 907621,907623), (CLA-Klasse, 118387), (CLA-Klasse, 117343), (Sprinter, 910621,910623), (CLA-Klasse, 118687), (CLK-Klasse, 2093_), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 907633,907635,907637), (GLC-Klasse, 253354), (Sprinter, 910143), (A-Klasse, 177088), (A-Klasse, 177086), (A-Klasse, 177188), (A-Klasse, 177186), (C-Klasse, 205079), (C-Klasse, 205013), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 204377), (C-Klasse, 205247), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118388), (CLA-Klasse, 118610), (CLK-Klasse, 209477), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253954), (GLC-Klasse, 253311), (Sprinter, 907643,907641), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637))

Adattamento alzacristalli ((C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205484), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205383), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205284), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205079), (C-Klasse, 205013), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 205247))



Strumenti di diagnosi

Azzerare i valori di apprendimento del turbocompressore variabile ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare il finecorsa della valvola di ricircolo aria ((C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 203747))

inizializzazione filtro antiparticolato ((Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203207), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204202))

Rodaggio compressore ((C-Klasse, 204292), (A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218374), (CLS-Klasse, 218993), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (CLA-Klasse, 117343), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926))

Calibrare la centralina della telecamera ((C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 205066), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205036), (C-Klasse, 205042), (C-Klasse, 205007), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 205006), (C-Klasse, 205045), (C-Klasse, 205002), (C-Klasse, 205204), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205236), (C-Klasse, 205037), (C-Klasse, 205004), (C-Klasse, 205003), (C-Klasse, 205008), (C-Klasse, 205048), (C-Klasse, 205247), (C-Klasse, 205207), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205087), (C-Klasse, 205208), (C-Klasse, 205209), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205237), (C-Klasse, 205212), (C-Klasse, 205342), (C-Klasse, 205304), (C-Klasse, 205345), (C-Klasse, 205308), (C-Klasse, 205348), (C-Klasse, 205043), (C-Klasse, 205005), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205264), (C-Klasse, 205205), (C-Klasse, 205243), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse, 205466), (C-Klasse, 205405), (C-Klasse, 205443), (C-Klasse, 205408), (C-Klasse, 205445), (C-Klasse, 205404), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205442), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205343), (C-Klasse, 205305), (C-Klasse, 205309), (C-Klasse, 205366), (C-Klasse, 205364), (C-Klasse, 205242), (C-Klasse, 205245), (V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 448815), (V-Klasse, 448705), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205377), (C-Klasse, 205314), (C-Klasse, 205378), (C-Klasse, 205383), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205018), (C-Klasse, 205013), (C-Klasse, 205075), (C-Klasse, 205076), (C-Klasse, 205476), (C-Klasse, 205376), (C-Klasse, 205276), (Sprinter, 910631,910633), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (C-Klasse, 205086), (C-Klasse, 205387), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 205386), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205248), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205487), (C-Klasse, 205203), (C-Klasse, 205078), (C-Klasse, 205077), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205278), (C-Klasse, 205414), (C-Klasse, 205478), (C-Klasse, 205277), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse,



Strumenti di diagnosi

205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205284), (C-Klasse, 205319), (C-Klasse, 205315), (C-Klasse, 205275), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205484), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (CLA-Klasse, 118653), (CLA-Klasse, 118654), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (G-Klasse, 463234), (G-Klasse, 463348), (G-Klasse, 463274), (G-Klasse, 463276), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177184), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177187), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177145), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (A-Klasse, 177146), (A-Klasse, 177151), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218374), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 906155,906253,906255), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (X-Klasse, 470210), (X-Klasse, 470230), (Sprinter, 910643,910645), (A-Klasse, 177087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (C-Klasse, 204202), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910123,910221,910223), (C-Klasse, 204225), (Sprinter, 907621,907623), (CLA-Klasse, 118387), (CLA-Klasse, 117343), (Sprinter, 910621,910623), (CLA-Klasse, 118687), (Sprinter, 907221,907223), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 257321), (Sprinter, 910221,910223), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 907633,907635,907637), (GLC-Klasse, 253354), (Sprinter, 910143), (A-Klasse, 177088), (A-Klasse, 177086), (A-Klasse, 177188), (A-Klasse, 177186), (C-Klasse, 205079), (C-Klasse, 204377), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118388), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253954), (GLC-Klasse, 253311), (Sprinter, 907643,907641), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637))

Rigenerare il filtro antiparticolato durante la marcia ((C-Klasse, 204292), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323))

Inizializzare il sensore di coppia ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLA-Klasse, 117343))

Inizializzare il controllo pressione pneumatici ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232))



Strumenti di diagnosi

Controllo livello olio per cambio ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218374), (CLS-Klasse, 218993), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926))

Inizializzare l'assistente alla frenata di emergenza ((E-Klasse, 212072), (E-Klasse, 212003), (E-Klasse, 212025), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 207472), (E-Klasse, 207348), (E-Klasse, 207302), (E-Klasse, 207303), (E-Klasse, 207347), (E-Klasse, 207422), (E-Klasse, 207322), (E-Klasse, 212056), (E-Klasse, 212205), (E-Klasse, 212248), (E-Klasse, 212202), (E-Klasse, 212203), (E-Klasse, 212247), (E-Klasse, 212254), (E-Klasse, 212225), (E-Klasse, 212224), (E-Klasse, 212257), (E-Klasse, 212256), (E-Klasse, 212272), (E-Klasse, 212289), (E-Klasse, 212287), (E-Klasse, 212005), (E-Klasse, 212048), (E-Klasse, 212148), (E-Klasse, 212002), (E-Klasse, 212047), (E-Klasse, 212052), (E-Klasse, 212024), (E-Klasse, 212077), (E-Klasse, 212089), (E-Klasse, 212087), (E-Klasse, 212090), (E-Klasse, 207448), (E-Klasse, 207402), (E-Klasse, 207403), (E-Klasse, 207447), (E-Klasse, 212222), (E-Klasse, 207473), (E-Klasse, 212284), (E-Klasse, 212020), (E-Klasse, 207373), (E-Klasse, 212280), (E-Klasse, 212288), (E-Klasse, 212291), (E-Klasse, 212059), (E-Klasse, 212259), (E-Klasse, 212223), (ML-Klasse, 166074), (E-Klasse, 212234), (E-Klasse, 212236), (E-Klasse, 212227), (E-Klasse, 212274), (E-Klasse, 212277), (E-Klasse, 212273), (E-Klasse, 212098), (E-Klasse, 212255), (E-Klasse, 212226), (E-Klasse, 212294), (E-Klasse, 212026), (E-Klasse, 212036), (E-Klasse, 212094), (E-Klasse, 212091), (E-Klasse, 212074), (E-Klasse, 212034), (E-Klasse, 212067), (E-Klasse, 212021), (E-Klasse, 212084), (GLA-Klasse, 156908), (GLA-Klasse, 156943), (GLA-Klasse, 156903), (GLA-Klasse, 156944), (GLA-Klasse, 156902), (GLA-Klasse, 156905), (GLA-Klasse, 156946), (E-Klasse, 207334), (E-Klasse, 207301), (E-Klasse, 207336), (E-Klasse, 207365), (E-Klasse, 212065), (E-Klasse, 212040), (E-Klasse, 212076), (E-Klasse, 212092), (S-Klasse, 217378), (S-Klasse, 217377), (S-Klasse, 217379), (E-Klasse, 212067,212167), (E-Klasse, 212199), (E-Klasse, 212299), (E-Klasse, 212261), (E-Klasse, 212265), (E-Klasse, 212204), (E-Klasse, 212201), (E-Klasse, 212099), (E-Klasse, 212061), (E-Klasse, 212001), (E-Klasse, 212006), (E-Klasse, 212003,212203), (E-Klasse, 212073,212273), (E-Klasse, 212276), (E-Klasse, 212292), (E-Klasse, 212267), (E-Klasse, 212265,212065,212166,), (E-Klasse, 212027,212227), (E-Klasse, 212004), (E-Klasse, 212027), (E-Klasse, 207461), (E-Klasse, 207465), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207436), (E-Klasse, 207401), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207434), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 207361), (GL-Klasse, 166874), (C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 205066), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205036), (C-Klasse, 205042), (C-Klasse, 205007), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 205006), (C-Klasse, 205045), (C-Klasse, 205002), (C-Klasse, 205204), (C-Klasse, 205240), (S-Klasse, 217385), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205236), (C-Klasse, 205037), (C-Klasse, 205004), (C-Klasse, 205003), (C-Klasse, 205008), (C-Klasse, 205048), (E-Klasse, 212011), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 166062), (GLE-Klasse, 166024), (GLE-Klasse, 166056), (GLE-Klasse, 166064), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 166063), (GLE-Klasse, 166074), (GLE-Klasse, 166075,166875), (GLE-Klasse, 166006), (GLE-Klasse, 292324), (GLE-Klasse, 292356), (GLE-Klasse, 292364), (GLE-Klasse, 292373), (GLE-Klasse, 292374), (GLE-Klasse, 292375), (C-Klasse, 205247), (C-Klasse, 205207), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205087), (C-Klasse, 205208), (C-Klasse, 205209), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205237), (C-Klasse, 205212), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253946), (GLC-Klasse, 253909), (GLC-Klasse, 253949), (GLC-Klasse, 253954), (C-Klasse, 205342), (C-Klasse, 205304), (C-Klasse, 205345), (C-Klasse, 205308), (C-Klasse, 205348), (C-Klasse, 205043), (C-Klasse, 205005), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205264), (C-Klasse, 205205), (C-Klasse, 205243), (E-Klasse, 207304), (S-Klasse, 217478), (E-Klasse, 212220,212221), (S-Klasse, 217477), (S-Klasse, 217479), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse, 205466), (C-Klasse, 205405), (C-Klasse, 205443), (C-Klasse, 205408), (C-Klasse, 205445), (C-Klasse, 205404), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205442), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205343), (C-Klasse, 205305), (C-Klasse, 205309), (C-Klasse, 205366), (C-Klasse, 205364), (GLC-Klasse, 253964), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253346), (GLC-Klasse, 253349), (GLC-Klasse, 253364), (GLC-Klasse, 253354), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (E-Klasse, 213066,213071), (E-Klasse, 213043), (GLE-Klasse, 292362), (C-Klasse,



Strumenti di diagnosi

205242), (C-Klasse, 205245), (E-Klasse, 212211), (S-Klasse, 217482), (GLA-Klasse, 156947), (E-Klasse, 213045), (E-Klasse, 238342), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238348), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238365), (E-Klasse, 238366), (E-Klasse, 213143), (E-Klasse, 213142), (E-Klasse, 213148), (V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 448815), (V-Klasse, 448705), (E-Klasse, 238443), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238442), (E-Klasse, 238414), (E-Klasse, 238466), (E-Klasse, 238448), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205377), (C-Klasse, 205314), (C-Klasse, 205378), (S-Klasse, 217383), (S-Klasse, 217387), (S-Klasse, 217386), (S-Klasse, 217388), (S-Klasse, 217483), (S-Klasse, 217487), (S-Klasse, 217488), (E-Klasse, 238318), (E-Klasse, 213023), (C-Klasse, 205383), (E-Klasse, 238418), (E-Klasse, 238361), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121,167321), (GLE-Klasse, 167123,167323), (GLE-Klasse, 167148), (GLE-Klasse, 167149), (GLE-Klasse, 167159), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (GLS-Klasse, 167959), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205018), (C-Klasse, 205013), (EQC, 293890,293891), (GLS-Klasse, 167986), (C-Klasse, 205075), (C-Klasse, 205076), (C-Klasse, 205476), (C-Klasse, 205376), (C-Klasse, 205276), (GLC-Klasse, 253323), (C-Klasse, 205054), (GLC-Klasse, 253923), (GLE-Klasse, 167161,167361), (GLB-Klasse, 247610), (GLB-Klasse, 247612), (GLB-Klasse, 247613), (GLB-Klasse, 247615), (GLB-Klasse, 247687), (GLB-Klasse, 247647), (GLB-Klasse, 247651), (GLB-Klasse, 247646), (GLA-Klasse, 247746), (GLA-Klasse, 247787), (GLA-Klasse, 247747), (GLA-Klasse, 247712), (GLA-Klasse, 247713), (GLA-Klasse, 247714), (GLA-Klasse, 247), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (ML-Klasse, 166004), (ML-Klasse, 166024), (ML-Klasse, 166057), (ML-Klasse, 166073), (SLK/SLC-Klasse, 172475), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218359), (CLS-Klasse, 218374), (B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 246242), (E-Klasse, 212088,212288), (E-Klasse, 212057), (E-Klasse, 212055), (E-Klasse, 207357), (E-Klasse, 207356), (E-Klasse, 207372), (B-Klasse, 246201), (E-Klasse, 207457), (E-Klasse, 207456), (B-Klasse, 246243), (E-Klasse, 212282), (E-Klasse, 212293), (E-Klasse, 212023), (E-Klasse, 212082), (E-Klasse, 212093), (CLS-Klasse, 218303,218304), (SLK/SLC-Klasse, 172447), (SLK/SLC-Klasse, 172457), (E-Klasse, 207455), (E-Klasse, 207423), (E-Klasse, 207459), (E-Klasse, 207355), (E-Klasse, 207323), (E-Klasse, 207359), (CLS-Klasse, 218373), (CLS-Klasse, 218391), (SLK/SLC-Klasse, 172448), (E-Klasse, 212041), (CLS-Klasse, 218393), (SLK/SLC-Klasse, 172403), (SL-Klasse, 231457), (SL-Klasse, 231473), (SL-Klasse, 231474), (E-Klasse, 212054), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176042), (A-Klasse, 176001), (A-Klasse, 176043), (A-Klasse, 176044), (E-Klasse, 207388), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (A-Klasse, 176046), (A-Klasse, 176052), (B-Klasse, 246212), (B-Klasse, 246203), (B-Klasse, 246244), (CLS-Klasse, 218993), (CLS-Klasse, 218991), (GL-Klasse, 166824), (GL-Klasse, 166873), (CLS-Klasse, 218326), (CLA-Klasse, 117342), (CLA-Klasse, 117343), (CLA-Klasse, 117303), (CLA-Klasse, 117344), (CLS-Klasse, 218974), (CLS-Klasse, 218973), (CLS-Klasse, 218959), (CLS-Klasse, 218923), (CLS-Klasse, 218903,218904), (E-Klasse, 212298), (E-Klasse, 212073), (A-Klasse, 176011), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse, 176002), (B-Klasse, 246211), (A-Klasse, 176008), (S-Klasse, 222004,222104), (S-Klasse, 222032,222132), (S-Klasse, 222065,222165), (S-Klasse, 222057,222157), (S-Klasse, 222082,222182), (S-Klasse, 222076,222176), (S-Klasse, 222079,222179), (S-Klasse, 222077,222177), (S-Klasse, 222033,222133), (S-Klasse, 222085,222185), (S-Klasse, 222078,222178), (CLS-Klasse, 218375), (CLS-Klasse, 218376), (CLS-Klasse, 218392), (CLS-Klasse, 218394), (B-Klasse, 246247), (ML-Klasse, 166055), (E-Klasse, 207362), (E-Klasse, 212080), (E-Klasse, 212035), (SL-Klasse, 231479), (A-Klasse, 176047), (CLS-Klasse, 218397), (CLS-Klasse, 218367), (CLS-Klasse, 218368), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218361), (CLS-Klasse, 218365), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117346), (CLA-Klasse, 117352), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117301), (E-Klasse, 212080,212280), (E-Klasse, 212082,212282), (E-Klasse, 212205,212206), (E-Klasse, 212059,212259), (E-Klasse, 212055,212255), (E-Klasse, 212002,212202), (E-Klasse, 212297), (E-Klasse, 207462), (ML-Klasse, 166056), (S-Klasse, 222176), (S-Klasse, 222067,222167), (S-Klasse, 222063,222163), (SL-Klasse, 231465), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (CLA-Klasse, 117952), (B-Klasse, 246208), (A-Klasse, 176041), (ML-Klasse, 166), (CLS-Klasse, 218992), (CLS-Klasse, 218975), (CLS-Klasse, 218976), (E-Klasse,), (E-Klasse, 207), (G-Klasse, 463272), (G-Klasse, 463274), (GL-Klasse, 166856), (CLS-Klasse, 218355), (GL-Klasse, 166823,166824), (GLA-Klasse, 156952), (GLA-Klasse,



Strumenti di diagnosi

156912), (GLA-Klasse, 156942), (S-Klasse, 217382), (B-Klasse, 246246), (B-Klasse, 246205), (B-Klasse, 246202), (CLS-Klasse, 218926), (SLK/SLC-Klasse, 172404), (C-Klasse, 205086), (CLS-Klasse, 218965), (C-Klasse, 205387), (A-Klasse, 176051), (B-Klasse, 246241), (C-Klasse, 205047), (CLA-Klasse, 117951), (CLA-Klasse, 117946), (CLA-Klasse, 117944), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117912), (CLA-Klasse, 117942), (S-Klasse, 222967), (S-Klasse, 217384), (SLK/SLC-Klasse, 172434), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (CLS-Klasse, 218967), (CLS-Klasse, 218997), (E-Klasse, None), (S-Klasse, 222982), (CLA-Klasse, 117350), (A-Klasse, 176050), (CLS-Klasse, 218961), (CLS-Klasse, 218968), (C-Klasse, 205386), (SLK/SLC-Klasse, 172431), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (E-Klasse, 213042), (S-Klasse, 222976), (E-Klasse, 213004), (CLS-Klasse, 218901), (E-Klasse, 212097), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (S-Klasse, 222062,222162), (G-Klasse, 463234), (G-Klasse, 463348), (V-Klasse, 447703,447713), (GLE-Klasse, 166057), (SLK/SLC-Klasse, 172438), (GLE-Klasse,), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205248), (CLA-Klasse, 117351), (V-Klasse, 447711,447713,447701,447703), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (E-Klasse, 213242), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213245), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205487), (CLA-Klasse, 117347), (CLA-Klasse, 117947), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (G-Klasse, 463222), (G-Klasse, 463236), (G-Klasse, 463202), (G-Klasse, 463306), (G-Klasse, 463346), (CLS-Klasse, 218994), (E-Klasse, 213264), (E-Klasse, 213271), (E-Klasse, 213266,213271), (E-Klasse, 213064), (E-Klasse, 213071), (E-Klasse, 213005,213017), (C-Klasse, 205203), (V-Klasse, 447701,447703), (E-Klasse, 213040), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213050), (E-Klasse, 213048), (E-Klasse, 213205,213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213237,213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213231,213233), (E-Klasse, 213243), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213034,213037), (E-Klasse, 213049), (E-Klasse, 213089), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213131), (E-Klasse, 213140), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213288), (V-Klasse, 447813,447815), (CLA-Klasse, 117908), (GLC-Klasse, 253925), (S-Klasse, 222985), (S-Klasse, 222983), (S-Klasse, 222980), (S-Klasse, 222964), (S-Klasse, 222986), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 238434), (S-Klasse, 222035,222135), (A-Klasse, 177003), (A-Klasse, 177087), (A-Klasse, 177046), (C-Klasse, 205078), (C-Klasse, 205077), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205278), (C-Klasse, 205414), (C-Klasse, 205478), (C-Klasse, 205277), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (S-Klasse, 217364), (S-Klasse, 222021,222121), (S-Klasse, 222059,222159), (S-Klasse, 222064,222164), (S-Klasse, 222086,222186), (S-Klasse, 222188), (S-Klasse, 222020,222120), (S-Klasse, 222058,222158), (S-Klasse, 222066,222166), (S-Klasse, 222060,222016), (S-Klasse, 222083,222183), (S-Klasse, 222073,222173), (S-Klasse, 222187), (S-Klasse, 222034,222134), (S-Klasse, 222179), (E-Klasse, 238415), (E-Klasse, 238385), (GLC-Klasse, 253388), (GLC-Klasse, 253988), (GLC-Klasse, 253989), (GLC-Klasse, 253389), (GLC-Klasse, 253943), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (E-Klasse, 238485), (G-Klasse, 463276), (E-Klasse, 213061), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (CLS-Klasse, 257361), (A-Klasse, 177082), (A-Klasse, 177084), (A-Klasse, 177044), (A-Klasse, 177045), (A-Klasse, 177047), (A-Klasse, 177012), (A-Klasse, 177014), (A-Klasse, 177147), (A-Klasse, 177051), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse, 205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213053), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (E-Klasse, 213085), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (E-Klasse, 238461), (B-Klasse, 247045), (B-Klasse, 247047), (B-Klasse, 247082), (B-Klasse, 247084), (B-Klasse, 247003), (B-Klasse, 247087), (B-Klasse, 247012), (B-Klasse, 247014), (CLA-Klasse, 118384), (CLA-Klasse, 118303), (CLA-Klasse, 118312), (CLA-Klasse, 118314), (CLA-Klasse, 118344), (CLA-Klasse, 118345), (CLA-Klasse, 118346), (CLA-Klasse, 118347), (CLA-Klasse, 118351), (CLA-Klasse, 118353), (CLA-Klasse, 118387), (B-Klasse, 247015), (B-Klasse, 247013), (B-Klasse, 242211), (B-Klasse, 242244), (B-Klasse, 247046), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse, 257351), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205284), (CLA-Klasse, 118651), (CLA-Klasse, 118684), (CLA-Klasse, 118603), (CLA-Klasse, 118687), (CLA-



Strumenti di diagnosi

Klasse, 118612), (CLA-Klasse, 118644), (CLA-Klasse, 118614), (CLA-Klasse, 118646), (CLA-Klasse, 118647), (E-Klasse, 213080), (E-Klasse, 213087), (E-Klasse, 213083), (E-Klasse, 238480), (E-Klasse, 238487), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 238380), (E-Klasse, 238387), (E-Klasse, 238383), (E-Klasse, 213280,213080), (E-Klasse, 213087,213287), (E-Klasse, 213283,213083), (C-Klasse, 205319), (C-Klasse, 205315), (C-Klasse, 205275), (CLA-Klasse, 118354), (GLC-Klasse, 253380), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205484), (A-Klasse, 177086), (A-Klasse, 177186), (E-Klasse, 213077), (E-Klasse, 213078), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (A-Klasse, 177013), (A-Klasse, 177015), (CLA-Klasse, 118613), (CLA-Klasse, 118615), (B-Klasse, 247086), (G-Klasse, 463277), (A-Klasse, 177002), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (CLA-Klasse, 118653), (CLA-Klasse, 118654), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177184), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177187), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177145), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (A-Klasse, 177146), (A-Klasse, 177151), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 257314), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463350), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (CLS-Klasse, 2183_), (A-Klasse, 177088), (A-Klasse, 177188), (C-Klasse, 205079), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118388), (CLA-Klasse, 118610), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Resettare l'alzacristallo PDX ((C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (C-Klasse, 203747), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376))

Resettare i valori di apprendimento alzacristalli ((C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205287), (A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205484), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205383), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205284), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (CLA-Klasse, 117343), (C-Klasse, 205079), (C-Klasse, 205013), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 204377), (C-Klasse, 205247))

Resettare il contatore di collisione ((C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205253), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 205247))

Resettare l'adattamento della miscela ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 203076), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLA-Klasse, 117343), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 219375), (CLK-Klasse, 208474), (CLS-Klasse, 219376))

Inizializzare il sensore pioggia ((C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (C-Klasse, 203747))



Strumenti di diagnosi

Inizializzare il sensore di alta pressione carburante o la rampa d'iniezione ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inserire il codice radio ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232))

Inizializzare il sensore di pressione differenziale ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906233,906235), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLA-Klasse, 117343), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Resettare i valori di adattamento della bassa pressione del carburante ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218993), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (GLC-Klasse, 253903))

Eseguire gli adattamenti del motore ((Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906155,906253,906255))

Riempire il serbatoio additivo di urea ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse,



Strumenti di diagnosi

218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare il cruise control adattivo/l'assistente alla frenata di emergenza ((E-Klasse, 212072), (E-Klasse, 212003), (E-Klasse, 212025), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 207472), (E-Klasse, 207348), (E-Klasse, 207302), (E-Klasse, 207303), (E-Klasse, 207347), (E-Klasse, 207422), (E-Klasse, 207322), (E-Klasse, 212056), (E-Klasse, 212205), (E-Klasse, 212248), (E-Klasse, 212202), (E-Klasse, 212203), (E-Klasse, 212247), (E-Klasse, 212254), (E-Klasse, 212225), (E-Klasse, 212224), (E-Klasse, 212257), (E-Klasse, 212256), (E-Klasse, 212272), (E-Klasse, 212289), (E-Klasse, 212287), (E-Klasse, 212005), (E-Klasse, 212048), (E-Klasse, 212148), (E-Klasse, 212002), (E-Klasse, 212047), (E-Klasse, 212052), (E-Klasse, 212024), (E-Klasse, 212077), (E-Klasse, 212089), (E-Klasse, 212087), (E-Klasse, 212090), (E-Klasse, 207448), (E-Klasse, 207402), (E-Klasse, 207403), (E-Klasse, 207447), (E-Klasse, 212222), (E-Klasse, 207473), (E-Klasse, 212284), (E-Klasse, 212020), (E-Klasse, 207373), (E-Klasse, 212280), (E-Klasse, 212288), (E-Klasse, 212291), (E-Klasse, 212059), (E-Klasse, 212259), (E-Klasse, 212223), (ML-Klasse, 166074), (E-Klasse, 212234), (E-Klasse, 212236), (E-Klasse, 212227), (E-Klasse, 212274), (E-Klasse, 212277), (E-Klasse, 212273), (E-Klasse, 212098), (E-Klasse, 212255), (E-Klasse, 212226), (E-Klasse, 212294), (E-Klasse, 212026), (E-Klasse, 212036), (E-Klasse, 212094), (E-Klasse, 212091), (E-Klasse, 212074), (E-Klasse, 212034), (E-Klasse, 212067), (E-Klasse, 212021), (E-Klasse, 212084), (GLA-Klasse, 156908), (GLA-Klasse, 156943), (GLA-Klasse, 156903), (GLA-Klasse, 156944), (GLA-Klasse, 156902), (GLA-Klasse, 156905), (GLA-Klasse, 156946), (E-Klasse, 207334), (E-Klasse, 207301), (E-Klasse, 207336), (E-Klasse, 207365), (E-Klasse, 212065), (E-Klasse, 212040), (E-Klasse, 212076), (E-Klasse, 212092), (S-Klasse, 217378), (S-Klasse, 217377), (S-Klasse, 217379), (E-Klasse, 212067,212167), (E-Klasse, 212199), (E-Klasse, 212299), (E-Klasse, 212261), (E-Klasse, 212265), (E-Klasse, 212204), (E-Klasse, 212201), (E-Klasse, 212099), (E-Klasse, 212061), (E-Klasse, 212001), (E-Klasse, 212006), (E-Klasse, 212003,212203), (E-Klasse, 212073,212273), (E-Klasse, 212276), (E-Klasse, 212292), (E-Klasse, 212267), (E-Klasse, 212265,212065,212166,), (E-Klasse, 212027,212227), (E-Klasse, 212004), (E-Klasse, 212027), (E-Klasse, 207461), (E-Klasse, 207465), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207436), (E-Klasse, 207401), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207434), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 207361), (GL-Klasse, 166874), (C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 205066), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205036), (C-Klasse, 205042), (C-Klasse, 205007), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 205006), (C-Klasse, 205045), (C-Klasse, 205002), (C-Klasse, 205204), (C-Klasse, 205240), (S-Klasse, 217385), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205236), (C-Klasse, 205037), (C-Klasse, 205004), (C-Klasse, 205003), (C-Klasse, 205008), (C-Klasse, 205048), (E-Klasse, 212011), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 166062), (GLE-Klasse, 166024), (GLE-Klasse, 166056), (GLE-Klasse, 166064), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 166063), (GLE-Klasse, 166074), (GLE-Klasse, 166075,166875), (GLE-Klasse, 166006), (GLE-Klasse, 292324), (GLE-Klasse, 292356), (GLE-Klasse, 292364), (GLE-Klasse, 292373), (GLE-Klasse, 292374), (GLE-Klasse, 292375), (C-Klasse, 205247), (C-Klasse, 205207), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205087), (C-Klasse, 205208), (C-Klasse, 205209), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205237), (C-Klasse, 205212), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253946), (GLC-Klasse, 253909), (GLC-Klasse, 253949), (GLC-Klasse, 253954), (C-Klasse, 205342), (C-Klasse, 205304), (C-Klasse, 205345), (C-Klasse, 205308), (C-Klasse, 205348), (C-Klasse, 205043), (C-Klasse, 205005), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205264), (C-Klasse, 205205), (C-Klasse, 205243), (E-Klasse, 207304), (S-Klasse, 217478), (E-Klasse, 212220,212221), (S-Klasse, 217477), (S-Klasse, 217479), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse, 205466), (C-Klasse, 205405), (C-Klasse, 205443), (C-Klasse, 205408), (C-Klasse, 205445), (C-Klasse, 205404), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205442), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205343), (C-Klasse, 205305), (C-Klasse, 205309), (C-Klasse, 205366), (C-Klasse, 205364), (GLC-Klasse, 253964), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253346), (GLC-Klasse, 253349), (GLC-Klasse, 253364), (GLC-Klasse, 253354), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse,



Strumenti di diagnosi

253901), (E-Klasse, 213066,213071), (E-Klasse, 213043), (GLE-Klasse, 292362), (C-Klasse, 205242), (C-Klasse, 205245), (E-Klasse, 212211), (S-Klasse, 217482), (GLA-Klasse, 156947), (E-Klasse, 213045), (E-Klasse, 238342), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238348), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238365), (E-Klasse, 238366), (E-Klasse, 213143), (E-Klasse, 213142), (E-Klasse, 213148), (V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 448815), (V-Klasse, 448705), (E-Klasse, 238443), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238442), (E-Klasse, 238414), (E-Klasse, 238466), (E-Klasse, 238448), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205377), (C-Klasse, 205314), (C-Klasse, 205378), (S-Klasse, 217383), (S-Klasse, 217387), (S-Klasse, 217386), (S-Klasse, 217388), (S-Klasse, 217483), (S-Klasse, 217487), (S-Klasse, 217488), (E-Klasse, 238318), (E-Klasse, 213023), (C-Klasse, 205383), (E-Klasse, 238418), (E-Klasse, 238361), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121,167321), (GLE-Klasse, 167123,167323), (GLE-Klasse, 167148), (GLE-Klasse, 167149), (GLE-Klasse, 167159), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (GLS-Klasse, 167959), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205018), (C-Klasse, 205013), (EQC, 293890,293891), (GLS-Klasse, 167986), (C-Klasse, 205075), (C-Klasse, 205076), (C-Klasse, 205476), (C-Klasse, 205376), (C-Klasse, 205276), (GLC-Klasse, 253323), (C-Klasse, 205054), (GLC-Klasse, 253923), (GLE-Klasse, 167161,167361), (GLB-Klasse, 247610), (GLB-Klasse, 247612), (GLB-Klasse, 247613), (GLB-Klasse, 247615), (GLB-Klasse, 247687), (GLB-Klasse, 247647), (GLB-Klasse, 247651), (GLB-Klasse, 247646), (GLA-Klasse, 247746), (GLA-Klasse, 247787), (GLA-Klasse, 247747), (GLA-Klasse, 247712), (GLA-Klasse, 247713), (GLA-Klasse, 247714), (GLA-Klasse, 247), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (ML-Klasse, 166004), (ML-Klasse, 166024), (ML-Klasse, 166057), (ML-Klasse, 166073), (SLK/SLC-Klasse, 172475), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218359), (CLS-Klasse, 218374), (B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 246242), (E-Klasse, 212088,212288), (E-Klasse, 212057), (E-Klasse, 212055), (E-Klasse, 207357), (E-Klasse, 207356), (E-Klasse, 207372), (B-Klasse, 246201), (E-Klasse, 207457), (E-Klasse, 207456), (B-Klasse, 246243), (E-Klasse, 212282), (E-Klasse, 212293), (E-Klasse, 212023), (E-Klasse, 212082), (E-Klasse, 212093), (CLS-Klasse, 218303,218304), (SLK/SLC-Klasse, 172447), (SLK/SLC-Klasse, 172457), (E-Klasse, 207455), (E-Klasse, 207423), (E-Klasse, 207459), (E-Klasse, 207355), (E-Klasse, 207323), (E-Klasse, 207359), (CLS-Klasse, 218373), (CLS-Klasse, 218391), (SLK/SLC-Klasse, 172448), (E-Klasse, 212041), (CLS-Klasse, 218393), (SLK/SLC-Klasse, 172403), (SL-Klasse, 231457), (SL-Klasse, 231473), (SL-Klasse, 231474), (E-Klasse, 212054), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176042), (A-Klasse, 176001), (A-Klasse, 176043), (A-Klasse, 176044), (E-Klasse, 207388), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (A-Klasse, 176046), (A-Klasse, 176052), (B-Klasse, 246212), (B-Klasse, 246203), (B-Klasse, 246244), (CLS-Klasse, 218993), (CLS-Klasse, 218991), (GL-Klasse, 166824), (GL-Klasse, 166873), (CLS-Klasse, 218326), (CLA-Klasse, 117342), (CLA-Klasse, 117343), (CLA-Klasse, 117303), (CLA-Klasse, 117344), (CLS-Klasse, 218974), (CLS-Klasse, 218973), (CLS-Klasse, 218959), (CLS-Klasse, 218923), (CLS-Klasse, 218903,218904), (E-Klasse, 212298), (E-Klasse, 212073), (A-Klasse, 176011), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse, 176002), (B-Klasse, 246211), (A-Klasse, 176008), (S-Klasse, 222004,222104), (S-Klasse, 222032,222132), (S-Klasse, 222065,222165), (S-Klasse, 222057,222157), (S-Klasse, 222082,222182), (S-Klasse, 222076,222176), (S-Klasse, 222079,222179), (S-Klasse, 222077,222177), (S-Klasse, 222033,222133), (S-Klasse, 222085,222185), (S-Klasse, 222078,222178), (CLS-Klasse, 218375), (CLS-Klasse, 218376), (CLS-Klasse, 218392), (CLS-Klasse, 218394), (B-Klasse, 246247), (ML-Klasse, 166055), (E-Klasse, 207362), (E-Klasse, 212080), (E-Klasse, 212035), (SL-Klasse, 231479), (A-Klasse, 176047), (CLS-Klasse, 218397), (CLS-Klasse, 218367), (CLS-Klasse, 218368), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218361), (CLS-Klasse, 218365), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117346), (CLA-Klasse, 117352), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117301), (E-Klasse, 212080,212280), (E-Klasse, 212082,212282), (E-Klasse, 212205,212206), (E-Klasse, 212059,212259), (E-Klasse, 212055,212255), (E-Klasse, 212002,212202), (E-Klasse, 212297), (E-Klasse, 207462), (ML-Klasse, 166056), (S-Klasse, 222176), (S-Klasse, 222067,222167), (S-Klasse, 222063,222163), (SL-Klasse, 231465), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (CLA-Klasse, 117952), (B-Klasse, 246208), (A-Klasse, 176041), (ML-Klasse, 166), (CLS-Klasse, 218992), (CLS-Klasse, 218975), (CLS-Klasse, 218976), (E-Klasse,), (E-Klasse, 207), (G-Klasse, 463272), (G-Klasse, 463274), (GL-Klasse, 166856), (CLS-



Strumenti di diagnosi

Klasse, 218355), (GL-Klasse, 166823,166824), (GLA-Klasse, 156952), (GLA-Klasse, 156912), (GLA-Klasse, 156942), (S-Klasse, 217382), (B-Klasse, 246246), (B-Klasse, 246205), (B-Klasse, 246202), (CLS-Klasse, 218926), (SLK/SLC-Klasse, 172404), (C-Klasse, 205086), (CLS-Klasse, 218965), (C-Klasse, 205387), (A-Klasse, 176051), (B-Klasse, 246241), (C-Klasse, 205047), (CLA-Klasse, 117951), (CLA-Klasse, 117946), (CLA-Klasse, 117944), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117912), (CLA-Klasse, 117942), (S-Klasse, 222967), (S-Klasse, 217384), (SLK/SLC-Klasse, 172434), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,477813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (CLS-Klasse, 218967), (CLS-Klasse, 218997), (E-Klasse, None), (S-Klasse, 222982), (CLA-Klasse, 117350), (A-Klasse, 176050), (CLS-Klasse, 218961), (CLS-Klasse, 218968), (C-Klasse, 205386), (SLK/SLC-Klasse, 172431), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (E-Klasse, 213042), (S-Klasse, 222976), (E-Klasse, 213004), (CLS-Klasse, 218901), (E-Klasse, 212097), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (S-Klasse, 222062,222162), (G-Klasse, 463234), (G-Klasse, 463348), (V-Klasse, 447703,477813), (GLE-Klasse, 166057), (SLK/SLC-Klasse, 172438), (GLE-Klasse,), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205248), (CLA-Klasse, 117351), (V-Klasse, 447711,447713,447701,447703), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (E-Klasse, 213242), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213245), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205487), (CLA-Klasse, 117347), (CLA-Klasse, 117947), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (G-Klasse, 463222), (G-Klasse, 463236), (G-Klasse, 463202), (G-Klasse, 463306), (G-Klasse, 463346), (CLS-Klasse, 218994), (E-Klasse, 213264), (E-Klasse, 213271), (E-Klasse, 213266,213271), (E-Klasse, 213064), (E-Klasse, 213071), (E-Klasse, 213005,213017), (C-Klasse, 205203), (V-Klasse, 447701,447703), (E-Klasse, 213040), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213050), (E-Klasse, 213048), (E-Klasse, 213205,213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213237,213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213231,213233), (E-Klasse, 213243), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213034,213037), (E-Klasse, 213049), (E-Klasse, 213089), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213131), (E-Klasse, 213140), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213288), (V-Klasse, 447813,447815), (CLA-Klasse, 117908), (GLC-Klasse, 253925), (S-Klasse, 222985), (S-Klasse, 222983), (S-Klasse, 222980), (S-Klasse, 222964), (S-Klasse, 222986), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 238434), (S-Klasse, 222035,222135), (A-Klasse, 177003), (A-Klasse, 177087), (A-Klasse, 177046), (C-Klasse, 205078), (C-Klasse, 205077), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205278), (C-Klasse, 205414), (C-Klasse, 205478), (C-Klasse, 205277), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (S-Klasse, 217364), (S-Klasse, 222021,222121), (S-Klasse, 222059,222159), (S-Klasse, 222064,222164), (S-Klasse, 222086,222186), (S-Klasse, 222188), (S-Klasse, 222020,222120), (S-Klasse, 222058,222158), (S-Klasse, 222066,222166), (S-Klasse, 222060,222016), (S-Klasse, 222083,222183), (S-Klasse, 222073,222173), (S-Klasse, 222187), (S-Klasse, 222034,222134), (S-Klasse, 222179), (E-Klasse, 238415), (E-Klasse, 238385), (GLC-Klasse, 253388), (GLC-Klasse, 253988), (GLC-Klasse, 253989), (GLC-Klasse, 253389), (GLC-Klasse, 253943), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (E-Klasse, 238485), (G-Klasse, 463276), (E-Klasse, 213061), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (CLS-Klasse, 257361), (A-Klasse, 177082), (A-Klasse, 177084), (A-Klasse, 177044), (A-Klasse, 177045), (A-Klasse, 177047), (A-Klasse, 177012), (A-Klasse, 177014), (A-Klasse, 177147), (A-Klasse, 177051), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse, 205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213053), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (E-Klasse, 213085), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (E-Klasse, 238461), (B-Klasse, 247045), (B-Klasse, 247047), (B-Klasse, 247082), (B-Klasse, 247084), (B-Klasse, 247003), (B-Klasse, 247087), (B-Klasse, 247012), (B-Klasse, 247014), (CLA-Klasse, 118384), (CLA-Klasse, 118303), (CLA-Klasse, 118312), (CLA-Klasse, 118314), (CLA-Klasse, 118344), (CLA-Klasse, 118345), (CLA-Klasse, 118346), (CLA-Klasse, 118347), (CLA-Klasse, 118351), (CLA-Klasse, 118353), (CLA-Klasse, 118387), (B-Klasse, 247015), (B-Klasse, 247013), (B-Klasse, 242211), (B-Klasse, 242244), (B-Klasse, 247046), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse, 257351), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205284), (CLA-



Strumenti di diagnosi

Klasse, 118651), (CLA-Klasse, 118684), (CLA-Klasse, 118603), (CLA-Klasse, 118687), (CLA-Klasse, 118612), (CLA-Klasse, 118644), (CLA-Klasse, 118614), (CLA-Klasse, 118646), (CLA-Klasse, 118647), (E-Klasse, 213080), (E-Klasse, 213087), (E-Klasse, 213083), (E-Klasse, 238480), (E-Klasse, 238487), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 238380), (E-Klasse, 238387), (E-Klasse, 238383), (E-Klasse, 213280,213080), (E-Klasse, 213087,213287), (E-Klasse, 213283,213083), (C-Klasse, 205319), (C-Klasse, 205315), (C-Klasse, 205275), (CLA-Klasse, 118354), (GLC-Klasse, 253380), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205484), (A-Klasse, 177086), (A-Klasse, 177186), (E-Klasse, 213077), (E-Klasse, 213078), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (A-Klasse, 177013), (A-Klasse, 177015), (CLA-Klasse, 118613), (CLA-Klasse, 118615), (B-Klasse, 247086), (G-Klasse, 463277), (A-Klasse, 177002), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (CLA-Klasse, 118653), (CLA-Klasse, 118654), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177184), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177187), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177145), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (A-Klasse, 177146), (A-Klasse, 177151), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 257314), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463350), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (CLS-Klasse, 2183_), (A-Klasse, 177088), (A-Klasse, 177188), (C-Klasse, 205079), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118388), (CLA-Klasse, 118610), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare il tetto panoramico ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (C-Klasse, 204377))

Azzerare il contatore delle ore operative delle lampade Xenon ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLA-Klasse, 117343), (C-Klasse, 204377))

Inizializzare il catalizzatore SCR dopo la sostituzione ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Attivare la posizione di servizio dei tergilcristalli ((B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLA-Klasse, 117343))

Inizializzare la centralina del freno di stazionamento ((C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205287), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205484), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205383), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205284), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (C-Klasse, 205340), (CLA-Klasse, 117343), (C-Klasse, 205079), (C-Klasse, 205013), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 205247))



Strumenti di diagnosi

Inizializzare il regolatore pressione carburante ((Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255))

Spurgo speciale ((Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906233,906235), (Sprinter, 906155,906253,906255))

Resettare la durata di funzionamento del compressore d'aria per la sospensione pneumatica ((C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205253), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218374), (CLS-Klasse, 218993), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 205247))

Attivazione/Reset del sistema di avviso perdita pressione pneumatici ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225))

Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218374), (CLS-Klasse, 218993), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (CLA-Klasse, 117343), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (CLS-Klasse, 219376))

Calibrare il sensore radar ((X-Klasse, 470210), (X-Klasse, 470230))

Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (CLK-Klasse, 2093_), (C-Klasse, 204377))

Inizializzare la valvola EGR bassa pressione ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Resettare i valori di apprendimento dei sensori asse/livello veicolo ((CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (CLK-Klasse, 2093_), (CLK-Klasse, 209477))

Inizializzare la posizione del pedale della frizione ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))



Strumenti di diagnosi

Resettare il contatore delle ore di funzionamento della ventola di raffreddamento dei fari ((B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245))

Resettare il contatore delle frenate di emergenza ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 204377))

calibrazione volume zero ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (G-Klasse, 463340,463341), (G-Klasse, 463341), (G-Klasse, 463340), (G-Klasse, 463303), (G-Klasse, 463041), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria ((Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (CLS-Klasse, 2193_))

Inizializzare l'attuatore del tettuccio scorrevole ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (C-Klasse, 204377))

Adattamento valvola EGR ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare l'iniettore AdBlue ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316))



Strumenti di diagnosi

Klasse, 253316), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Rigenerare il filtro antiparticolato a vettura ferma ((C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203207), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 204006), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (C-Klasse, 204202))

Inizializzare il regolatore di velocità adattivo ((E-Klasse, 212072), (E-Klasse, 212003), (E-Klasse, 212025), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 207472), (E-Klasse, 207348), (E-Klasse, 207302), (E-Klasse, 207303), (E-Klasse, 207347), (E-Klasse, 207422), (E-Klasse, 207322), (E-Klasse, 212056), (E-Klasse, 212205), (E-Klasse, 212248), (E-Klasse, 212202), (E-Klasse, 212203), (E-Klasse, 212247), (E-Klasse, 212254), (E-Klasse, 212225), (E-Klasse, 212224), (E-Klasse, 212257), (E-Klasse, 212256), (E-Klasse, 212272), (E-Klasse, 212289), (E-Klasse, 212287), (E-Klasse, 212005), (E-Klasse, 212048), (E-Klasse, 212148), (E-Klasse, 212002), (E-Klasse, 212047), (E-Klasse, 212052), (E-Klasse, 212024), (E-Klasse, 212077), (E-Klasse, 212089), (E-Klasse, 212087), (E-Klasse, 212090), (E-Klasse, 207448), (E-Klasse, 207402), (E-Klasse, 207403), (E-Klasse, 207447), (E-Klasse, 212222), (E-Klasse, 207473), (E-Klasse, 212284), (E-Klasse, 212020), (E-Klasse, 207373), (E-Klasse, 212280), (E-Klasse, 212288), (E-Klasse, 212291), (E-Klasse, 212059), (E-Klasse, 212259), (E-Klasse, 212223), (ML-Klasse, 166074), (E-Klasse, 212234), (E-Klasse, 212236), (E-Klasse, 212227), (E-Klasse, 212274), (E-Klasse, 212277), (E-Klasse, 212273), (E-Klasse, 212098), (E-Klasse, 212255), (E-Klasse, 212226), (E-Klasse, 212294), (E-Klasse, 212026), (E-Klasse, 212036), (E-Klasse, 212094), (E-Klasse, 212091), (E-Klasse, 212074), (E-Klasse, 212034), (E-Klasse, 212067), (E-Klasse, 212021), (E-Klasse, 212084), (GLA-Klasse, 156908), (GLA-Klasse, 156943), (GLA-Klasse, 156903), (GLA-Klasse, 156944), (GLA-Klasse, 156902), (GLA-Klasse, 156905), (GLA-Klasse, 156946), (E-Klasse, 207334), (E-Klasse, 207301), (E-Klasse, 207336), (E-Klasse, 207365), (E-Klasse, 212065), (E-Klasse, 212040), (E-Klasse, 212076), (E-Klasse, 212092), (S-Klasse, 217378), (S-Klasse, 217377), (S-Klasse, 217379), (E-Klasse, 212067,212167), (E-Klasse, 212199), (E-Klasse, 212299), (E-Klasse, 212261), (E-Klasse, 212265), (E-Klasse, 212204), (E-Klasse, 212201), (E-Klasse, 212099), (E-Klasse, 212061), (E-Klasse, 212001), (E-Klasse, 212006), (E-Klasse, 212003,212203), (E-Klasse, 212073,212273), (E-Klasse, 212276), (E-Klasse, 212292), (E-Klasse, 212267), (E-Klasse, 212265,212065,212166,)), (E-Klasse, 212027,212227), (E-Klasse, 212004), (E-Klasse, 212027), (E-Klasse, 207461), (E-Klasse, 207465), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207436), (E-Klasse, 207401), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207434), (E-Klasse, 207326), (E-Klasse, 207361), (GL-Klasse, 166874), (C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 205066), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205036), (C-Klasse, 205042), (C-Klasse, 205007), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 205006), (C-Klasse, 205045), (C-Klasse, 205002), (C-Klasse, 205204), (C-Klasse, 205240), (S-Klasse, 217385), (C-Klasse, 205044), (C-Klasse, 205236), (C-Klasse, 205037), (C-Klasse, 205004), (C-Klasse, 205003), (C-Klasse, 205008), (C-Klasse, 205048), (E-Klasse, 212011), (GLE-Klasse, 166004), (GLE-Klasse, 166062), (GLE-Klasse, 166024), (GLE-Klasse, 166056), (GLE-Klasse, 166064), (GLE-Klasse, 166073), (GLE-Klasse, 166063), (GLE-Klasse, 166074), (GLE-Klasse, 166075,166875), (GLE-Klasse, 166006), (GLE-Klasse, 292324), (GLE-Klasse, 292356), (GLE-Klasse, 292364), (GLE-Klasse, 292373), (GLE-Klasse, 292374), (GLE-Klasse, 292375), (C-Klasse, 205247), (C-Klasse, 205207), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205087), (C-Klasse, 205208), (C-Klasse, 205209), (C-Klasse, 205266), (C-Klasse, 205237), (C-Klasse, 205212), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253946), (GLC-Klasse, 253909), (GLC-Klasse, 253949), (GLC-Klasse, 253954), (C-Klasse, 205342), (C-Klasse, 205304), (C-Klasse, 205345), (C-Klasse, 205308), (C-Klasse, 205348), (C-Klasse, 205043), (C-Klasse, 205005), (C-Klasse, 205064), (C-Klasse, 205264), (C-Klasse, 205205), (C-Klasse, 205243), (E-Klasse, 207304), (S-Klasse, 217478), (E-Klasse, 212220,212221), (S-Klasse, 217477), (S-Klasse, 217479), (C-Klasse, 205448), (C-Klasse, 205464), (C-Klasse, 205466), (C-Klasse, 205405), (C-Klasse, 205443), (C-Klasse, 205408), (C-Klasse, 205445), (C-Klasse, 205404), (C-Klasse, 205440), (C-Klasse, 205442), (C-Klasse, 205340), (C-Klasse, 205343), (C-Klasse, 205305), (C-Klasse, 205309), (C-Klasse, 205366), (C-Klasse, 205364), (GLC-Klasse, 253964), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253346), (GLC-Klasse,



Strumenti di diagnosi

253349), (GLC-Klasse, 253364), (GLC-Klasse, 253354), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (E-Klasse, 213066,213071), (E-Klasse, 213043), (GLE-Klasse, 292362), (C-Klasse, 205242), (C-Klasse, 205245), (E-Klasse, 212211), (S-Klasse, 217482), (GLA-Klasse, 156947), (E-Klasse, 213045), (E-Klasse, 238342), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238348), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238365), (E-Klasse, 238366), (E-Klasse, 213143), (E-Klasse, 213142), (E-Klasse, 213148), (V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 448815), (V-Klasse, 448705), (E-Klasse, 238443), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238442), (E-Klasse, 238414), (E-Klasse, 238466), (E-Klasse, 238448), (C-Klasse, 205477), (C-Klasse, 205377), (C-Klasse, 205314), (C-Klasse, 205378), (S-Klasse, 217383), (S-Klasse, 217387), (S-Klasse, 217386), (S-Klasse, 217388), (S-Klasse, 217483), (S-Klasse, 217487), (S-Klasse, 217488), (E-Klasse, 238318), (E-Klasse, 213023), (C-Klasse, 205383), (E-Klasse, 238418), (E-Klasse, 238361), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121,167321), (GLE-Klasse, 167123,167323), (GLE-Klasse, 167148), (GLE-Klasse, 167149), (GLE-Klasse, 167159), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (GLS-Klasse, 167959), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205018), (C-Klasse, 205013), (EQC, 293890,293891), (GLS-Klasse, 167986), (C-Klasse, 205075), (C-Klasse, 205076), (C-Klasse, 205476), (C-Klasse, 205376), (C-Klasse, 205276), (GLC-Klasse, 253323), (C-Klasse, 205054), (GLC-Klasse, 253923), (GLE-Klasse, 167161,167361), (GLB-Klasse, 247610), (GLB-Klasse, 247612), (GLB-Klasse, 247613), (GLB-Klasse, 247615), (GLB-Klasse, 247687), (GLB-Klasse, 247647), (GLB-Klasse, 247651), (GLB-Klasse, 247646), (GLA-Klasse, 247746), (GLA-Klasse, 247787), (GLA-Klasse, 247747), (GLA-Klasse, 247712), (GLA-Klasse, 247713), (GLA-Klasse, 247714), (GLA-Klasse, 247), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (ML-Klasse, 166004), (ML-Klasse, 166024), (ML-Klasse, 166057), (ML-Klasse, 166073), (SLK/SLC-Klasse, 172475), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218359), (CLS-Klasse, 218374), (B-Klasse, 246200), (B-Klasse, 246242), (E-Klasse, 212088,212288), (E-Klasse, 212057), (E-Klasse, 212055), (E-Klasse, 207357), (E-Klasse, 207356), (E-Klasse, 207372), (B-Klasse, 246201), (E-Klasse, 207457), (E-Klasse, 207456), (B-Klasse, 246243), (E-Klasse, 212282), (E-Klasse, 212293), (E-Klasse, 212023), (E-Klasse, 212082), (E-Klasse, 212093), (CLS-Klasse, 218303,218304), (SLK/SLC-Klasse, 172447), (SLK/SLC-Klasse, 172457), (E-Klasse, 207455), (E-Klasse, 207423), (E-Klasse, 207459), (E-Klasse, 207355), (E-Klasse, 207323), (E-Klasse, 207359), (CLS-Klasse, 218373), (CLS-Klasse, 218391), (SLK/SLC-Klasse, 172448), (E-Klasse, 212041), (CLS-Klasse, 218393), (SLK/SLC-Klasse, 172403), (SL-Klasse, 231457), (SL-Klasse, 231473), (SL-Klasse, 231474), (E-Klasse, 212054), (A-Klasse, 176012), (A-Klasse, 176042), (A-Klasse, 176001), (A-Klasse, 176043), (A-Klasse, 176044), (E-Klasse, 207388), (A-Klasse, 176000), (A-Klasse, 176003), (A-Klasse, 176046), (A-Klasse, 176052), (B-Klasse, 246212), (B-Klasse, 246203), (B-Klasse, 246244), (CLS-Klasse, 218993), (CLS-Klasse, 218991), (GL-Klasse, 166824), (GL-Klasse, 166873), (CLS-Klasse, 218326), (CLA-Klasse, 117342), (CLA-Klasse, 117343), (CLA-Klasse, 117303), (CLA-Klasse, 117344), (CLS-Klasse, 218974), (CLS-Klasse, 218973), (CLS-Klasse, 218959), (CLS-Klasse, 218923), (CLS-Klasse, 218903,218904), (E-Klasse, 212298), (E-Klasse, 212073), (A-Klasse, 176011), (A-Klasse, 176005), (A-Klasse, 176002), (B-Klasse, 246211), (A-Klasse, 176008), (S-Klasse, 222004,222104), (S-Klasse, 222032,222132), (S-Klasse, 222065,222165), (S-Klasse, 222057,222157), (S-Klasse, 222082,222182), (S-Klasse, 222076,222176), (S-Klasse, 222079,222179), (S-Klasse, 222077,222177), (S-Klasse, 222033,222133), (S-Klasse, 222085,222185), (S-Klasse, 222078,222178), (CLS-Klasse, 218375), (CLS-Klasse, 218376), (CLS-Klasse, 218392), (CLS-Klasse, 218394), (B-Klasse, 246247), (ML-Klasse, 166055), (E-Klasse, 207362), (E-Klasse, 212080), (E-Klasse, 212035), (SL-Klasse, 231479), (A-Klasse, 176047), (CLS-Klasse, 218397), (CLS-Klasse, 218367), (CLS-Klasse, 218368), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218361), (CLS-Klasse, 218365), (CLA-Klasse, 117302), (CLA-Klasse, 117305), (CLA-Klasse, 117346), (CLA-Klasse, 117352), (CLA-Klasse, 117308), (CLA-Klasse, 117312), (CLA-Klasse, 117301), (E-Klasse, 212080,212280), (E-Klasse, 212082,212282), (E-Klasse, 212205,212206), (E-Klasse, 212059,212259), (E-Klasse, 212055,212255), (E-Klasse, 212002,212202), (E-Klasse, 212297), (E-Klasse, 207462), (ML-Klasse, 166056), (S-Klasse, 222176), (S-Klasse, 222067,222167), (S-Klasse, 222063,222163), (SL-Klasse, 231465), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (CLA-Klasse, 117952), (B-Klasse, 246208), (A-Klasse, 176041), (ML-Klasse, 166), (CLS-Klasse, 218992), (CLS-Klasse, 218975), (CLS-Klasse, 218976), (E-Klasse,



Strumenti di diagnosi

), (E-Klasse, 207), (G-Klasse, 463272), (G-Klasse, 463274), (GL-Klasse, 166856), (CLS-Klasse, 218355), (GL-Klasse, 166823,166824), (GLA-Klasse, 156952), (GLA-Klasse, 156912), (GLA-Klasse, 156942), (S-Klasse, 217382), (B-Klasse, 246246), (B-Klasse, 246205), (B-Klasse, 246202), (CLS-Klasse, 218926), (SLK/SLC-Klasse, 172404), (C-Klasse, 205086), (CLS-Klasse, 218965), (C-Klasse, 205387), (A-Klasse, 176051), (B-Klasse, 246241), (C-Klasse, 205047), (CLA-Klasse, 117951), (CLA-Klasse, 117946), (CLA-Klasse, 117944), (CLA-Klasse, 117905), (CLA-Klasse, 117902), (CLA-Klasse, 117903), (CLA-Klasse, 117912), (CLA-Klasse, 117942), (S-Klasse, 222967), (S-Klasse, 217384), (SLK/SLC-Klasse, 172434), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (CLS-Klasse, 218967), (CLS-Klasse, 218997), (E-Klasse, None), (S-Klasse, 222982), (CLA-Klasse, 117350), (A-Klasse, 176050), (CLS-Klasse, 218961), (CLS-Klasse, 218968), (C-Klasse, 205386), (SLK/SLC-Klasse, 172431), (SLK/SLC-Klasse, 172466), (E-Klasse, 213042), (S-Klasse, 222976), (E-Klasse, 213004), (CLS-Klasse, 218901), (E-Klasse, 212097), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (S-Klasse, 222062,222162), (G-Klasse, 463234), (G-Klasse, 463348), (V-Klasse, 447703,447713), (GLE-Klasse, 166057), (SLK/SLC-Klasse, 172438), (GLE-Klasse,), (C-Klasse, 205244), (C-Klasse, 205248), (CLA-Klasse, 117351), (V-Klasse, 447711,447713,447701,447703), (V-Klasse, 447815,447811,447813), (V-Klasse, 447711,447713), (E-Klasse, 213242), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213245), (C-Klasse, 205486), (C-Klasse, 205487), (CLA-Klasse, 117347), (CLA-Klasse, 117947), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (G-Klasse, 463222), (G-Klasse, 463236), (G-Klasse, 463202), (G-Klasse, 463306), (G-Klasse, 463346), (CLS-Klasse, 218994), (E-Klasse, 213264), (E-Klasse, 213271), (E-Klasse, 213266,213271), (E-Klasse, 213064), (E-Klasse, 213071), (E-Klasse, 213005,213017), (C-Klasse, 205203), (V-Klasse, 447701,447703), (E-Klasse, 213040), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213050), (E-Klasse, 213048), (E-Klasse, 213205,213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213237,213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213231,213233), (E-Klasse, 213243), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213034,213037), (E-Klasse, 213049), (E-Klasse, 213089), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213131), (E-Klasse, 213140), (E-Klasse, 213234), (E-Klasse, 213288), (V-Klasse, 447813,447815), (CLA-Klasse, 117908), (GLC-Klasse, 253925), (S-Klasse, 222985), (S-Klasse, 222983), (S-Klasse, 222980), (S-Klasse, 222964), (S-Klasse, 222986), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 238434), (S-Klasse, 222035,222135), (A-Klasse, 177003), (A-Klasse, 177087), (A-Klasse, 177046), (C-Klasse, 205078), (C-Klasse, 205077), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205278), (C-Klasse, 205414), (C-Klasse, 205478), (C-Klasse, 205277), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (S-Klasse, 217364), (S-Klasse, 222021,222121), (S-Klasse, 222059,222159), (S-Klasse, 222064,222164), (S-Klasse, 222086,222186), (S-Klasse, 222188), (S-Klasse, 222020,222120), (S-Klasse, 222058,222158), (S-Klasse, 222066,222166), (S-Klasse, 222060,222016), (S-Klasse, 222083,222183), (S-Klasse, 222073,222173), (S-Klasse, 222187), (S-Klasse, 222034,222134), (S-Klasse, 222179), (E-Klasse, 238415), (E-Klasse, 238385), (GLC-Klasse, 253388), (GLC-Klasse, 253988), (GLC-Klasse, 253989), (GLC-Klasse, 253389), (GLC-Klasse, 253943), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (CLS-Klasse, 257359), (E-Klasse, 238485), (G-Klasse, 463276), (E-Klasse, 213061), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (CLS-Klasse, 257361), (A-Klasse, 177082), (A-Klasse, 177084), (A-Klasse, 177044), (A-Klasse, 177045), (A-Klasse, 177047), (A-Klasse, 177012), (A-Klasse, 177014), (A-Klasse, 177147), (A-Klasse, 177051), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse, 205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213053), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (E-Klasse, 213085), (CLS-Klasse, 257350), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (E-Klasse, 238461), (B-Klasse, 247045), (B-Klasse, 247047), (B-Klasse, 247082), (B-Klasse, 247084), (B-Klasse, 247003), (B-Klasse, 247087), (B-Klasse, 247012), (B-Klasse, 247014), (CLA-Klasse, 118384), (CLA-Klasse, 118303), (CLA-Klasse, 118312), (CLA-Klasse, 118314), (CLA-Klasse, 118344), (CLA-Klasse, 118345), (CLA-Klasse, 118346), (CLA-Klasse, 118347), (CLA-Klasse, 118351), (CLA-Klasse, 118353), (CLA-Klasse, 118387), (B-Klasse, 247015), (B-Klasse, 247013), (B-Klasse, 242211), (B-Klasse, 242244), (B-Klasse, 247046), (CLS-Klasse, 257318), (CLS-Klasse,



Strumenti di diagnosi

257351), (V-Klasse, 447701,447703,447705,), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205284), (CLA-Klasse, 118651), (CLA-Klasse, 118684), (CLA-Klasse, 118603), (CLA-Klasse, 118687), (CLA-Klasse, 118612), (CLA-Klasse, 118644), (CLA-Klasse, 118614), (CLA-Klasse, 118646), (CLA-Klasse, 118647), (E-Klasse, 213080), (E-Klasse, 213087), (E-Klasse, 213083), (E-Klasse, 238480), (E-Klasse, 238487), (E-Klasse, 238483), (E-Klasse, 238380), (E-Klasse, 238387), (E-Klasse, 238383), (E-Klasse, 213280,213080), (E-Klasse, 213087,213287), (E-Klasse, 213283,213083), (C-Klasse, 205319), (C-Klasse, 205315), (C-Klasse, 205275), (CLA-Klasse, 118354), (GLC-Klasse, 253380), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205484), (A-Klasse, 177086), (A-Klasse, 177186), (E-Klasse, 213077), (E-Klasse, 213078), (V-Klasse, 447603,447605), (V-Klasse, 447703,447705), (V-Klasse, 447811,447813), (A-Klasse, 177013), (A-Klasse, 177015), (CLA-Klasse, 118613), (CLA-Klasse, 118615), (B-Klasse, 247086), (G-Klasse, 463277), (A-Klasse, 177002), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (CLA-Klasse, 118653), (CLA-Klasse, 118654), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177184), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177187), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177145), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (A-Klasse, 177146), (A-Klasse, 177151), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 257314), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463350), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 219375), (A-Klasse, 177088), (A-Klasse, 177188), (C-Klasse, 205079), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118388), (CLA-Klasse, 118610), (CLK-Klasse, 209477), (CLS-Klasse, 219376), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare il sensore di posizione neutra ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare la valvola a farfalla ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLA-Klasse, 117343), (CLK-Klasse, 209477))

Inizializzare la chiusura del condotto di aspirazione ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))



Strumenti di diagnosi

Resettare i valori di adattamento del gancio di traino orientabile ((C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205253), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 205247))

Adattare l'albero a camme ((B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLA-Klasse, 117343))

Resettare il livello di riempimento additivo di urea ((B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245))

Attivare freno SBC ((CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376))

Disattivare freno SBC ((CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376))

Inizializzare manualmente il sensore angolo sterzata ((V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 448815), (V-Klasse, 448705), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205287), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 203207), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 203765), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205253), (Citan, 415705), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218374), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (Sprinter, 906155,906253,906255), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 203747), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (CLA-Klasse, 117343), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (GLC-Klasse, 253354), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 204377), (C-Klasse, 205247), (CLK-Klasse, 208474), (CLK-Klasse, 209477), (CLS-Klasse, 219376), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253954), (GLC-Klasse, 253311))

Azzerare i valori di apprendimento del post trattamento dei gas di scarico ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Azzerare i valori di apprendimento ((C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204254), (CLK-Klasse, 209477))

Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda ((Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter,



Strumenti di diagnosi

906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906233,906235), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204202))

Inizializzare il filtro antiparticolato ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

inizializzazione filtro antiparticolato ((Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (G-Klasse, 463340,463341), (G-Klasse, 463341), (G-Klasse, 463340), (G-Klasse, 463303), (G-Klasse, 463041), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906233,906235), (CLS-Klasse, 2193_))

Resettare i valori di apprendimento a lungo termine del modulo di dosaggio additivo di urea ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Config.iniziale ((C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203076), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376))

Inizializzare le valvole di distribuzione dell'aria ((CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLA-Klasse, 117343))

Resettare il contatore delle ore di funzionamento dei fari ((V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 448815), (V-Klasse, 448705), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (GLC-Klasse, 253354), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253954), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare la valvola a farfalla ((G-Klasse, 463340,463341), (G-Klasse, 463341), (G-Klasse, 463340), (G-Klasse, 463303), (G-Klasse, 463041), (C-Klasse, 204031))

Resettare i valori di apprendimento del sensore NOx ((C-Klasse, 204292), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-



Strumenti di diagnosi

Klasse, 253316), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Resettare gli alzacristalli posteriori ((CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (CLK-Klasse, 2093_), (CLK-Klasse, 209477))

Resettare i valori di apprendimento del sensore albero a camme ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare il sensore di temperatura prima del catalizzatore SCR ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Resettare i valori di apprendimento della pompa dell'additivo di urea ((ML-Klasse, 164125), (ML-Klasse, 164128), (C-Klasse, 204200), (ML-Klasse, 164122), (E-Klasse, 212003), (E-Klasse, 212025), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 207302), (E-Klasse, 207303), (E-Klasse, 207422), (E-Klasse, 207322), (E-Klasse, 212205), (E-Klasse, 212202), (E-Klasse, 212203), (E-Klasse, 212225), (E-Klasse, 212224), (E-Klasse, 212289), (E-Klasse, 212005), (E-Klasse, 212002), (E-Klasse, 212024), (E-Klasse, 212089), (C-Klasse, 204282), (C-Klasse, 204082), (E-Klasse, 207402), (E-Klasse, 207403), (E-Klasse, 212222), (C-Klasse, 204203), (C-Klasse, 204000), (GLK-Klasse, 204901), (GLK-Klasse, 204984), (GLK-Klasse, 204982), (E-Klasse, 212284), (E-Klasse, 212020), (C-Klasse, 204302), (E-Klasse, 212223), (E-Klasse, 212227), (E-Klasse, 212277), (E-Klasse, 212098), (E-Klasse, 212226), (E-Klasse, 212294), (E-Klasse, 212026), (C-Klasse, 204284), (C-Klasse, 204084), (GLK-Klasse, 204984,204997), (GLK-Klasse, 204997), (E-Klasse, 212094), (GLK-Klasse, 204904), (E-Klasse, 212021), (E-Klasse, 212084), (GLK-Klasse, 204997,204984), (E-Klasse, 207301), (E-Klasse, 212204), (E-Klasse, 212201), (E-Klasse, 212001), (E-Klasse, 212006), (E-Klasse, 212003,212203), (E-Klasse, 212027,212227), (E-Klasse, 212004), (E-Klasse, 212027), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207401), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207326), (C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 205036), (C-Klasse, 205007), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 205006), (C-Klasse, 205002), (C-Klasse, 205204), (C-Klasse, 205236), (C-Klasse, 205037), (C-Klasse, 205004), (C-Klasse, 205003), (C-Klasse, 205008), (E-Klasse, 212011), (GLE-Klasse, 292324), (C-Klasse, 205207), (C-Klasse, 205208), (C-Klasse, 205209), (C-Klasse, 205237), (C-Klasse, 205212), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253909), (C-Klasse, 205304), (C-Klasse, 205308), (C-Klasse, 205005), (C-Klasse, 205205), (E-Klasse, 207304), (E-Klasse, 212220,212221), (C-Klasse, 205405), (C-Klasse, 205408), (C-Klasse, 205404), (C-Klasse, 205305), (C-Klasse, 205309), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (E-Klasse, 212211), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238414), (C-Klasse, 205314), (E-Klasse, 238318), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter,



Strumenti di diagnosi

910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (E-Klasse, 213023), (E-Klasse, 238418), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121,167321), (GLE-Klasse, 167123,167323), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205018), (GLC-Klasse, 253323), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (GLC-Klasse, 253923), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (GLB-Klasse, 247610), (GLB-Klasse, 247612), (GLB-Klasse, 247613), (GLB-Klasse, 247615), (GLA-Klasse, 247712), (GLA-Klasse, 247713), (GLA-Klasse, 247714), (GLA-Klasse, 247), (GLC-Klasse, 253349), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (ML-Klasse, 164120), (GL-Klasse, 164822), (GL-Klasse, 164828), (ML-Klasse, 164121), (GLK-Klasse, 204902), (GL-Klasse, 164824,164825), (ML-Klasse, 164124), (C-Klasse, 204208), (C-Klasse, 204201), (C-Klasse, 204001), (C-Klasse, 204002), (E-Klasse, 212282), (E-Klasse, 212293), (E-Klasse, 212023), (E-Klasse, 212082), (E-Klasse, 212093), (GL-Klasse, 164823), (E-Klasse, 207423), (C-Klasse, 204303), (E-Klasse, 207323), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204003), (C-Klasse, 204202), (GLK-Klasse, 204984,204997), (E-Klasse, 212298), (E-Klasse, 212082,212282), (E-Klasse, 212205,212206), (E-Klasse, 212002,212202), (E-Klasse, 212297), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (C-Klasse,), (GL-Klasse,), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (ML-Klasse, None), (GL-Klasse, None), (E-Klasse, 213004), (E-Klasse, 212097), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (E-Klasse, 213005,213017), (C-Klasse, 205203), (V-Klasse, 447701,447703), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213205,213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213237,213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213231,213233), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213034,213037), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213131), (E-Klasse, 213234), (GLC-Klasse, 253925), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 238434), (A-Klasse, 177003), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205414), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (E-Klasse, 238415), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (A-Klasse, 177012), (A-Klasse, 177014), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse, 205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (B-Klasse, 247003), (B-Klasse, 247012), (B-Klasse, 247014), (CLA-Klasse, 118303), (CLA-Klasse, 118312), (CLA-Klasse, 118314), (B-Klasse, 247015), (B-Klasse, 247013), (B-Klasse, 242211), (CLS-Klasse, 257318), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (CLA-Klasse, 118603), (CLA-Klasse, 118612), (CLA-Klasse, 118614), (C-Klasse, 205315), (V-Klasse, 447811,447813), (A-Klasse, 177013), (A-Klasse, 177015), (CLA-Klasse, 118613), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 213), (A-Klasse, 177002), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (CLS-Klasse, 257314), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463350), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter,



Strumenti di diagnosi

910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311), (Sprinter, 907643,907641))

Resettare i valori di adattamento del sistema riciclo dei gas di scarico a bassa pressione ((B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLA-Klasse, 117343))

Resettare i valori di adattamento del radar di prossimità ((CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (CLA-Klasse, 118653), (CLA-Klasse, 118654), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177184), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177187), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177145), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (A-Klasse, 177146), (A-Klasse, 177151), (A-Klasse, 177087), (CLA-Klasse, 118387), (CLA-Klasse, 118687), (A-Klasse, 177088), (A-Klasse, 177086), (A-Klasse, 177188), (A-Klasse, 177186), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118388), (CLA-Klasse, 118610))

Messa in funzione del modulo del tubo del piantone ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLK-Klasse, 209477))

Resettare i valori di adattamento degli iniettori ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Azzerare l'adattamento del valore medio di quantità ((C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203008))

Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225))

Inizializzare l'attuatore della valvola di distribuzione dell'aria ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232))

Adattamenti AdBlue ((GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

adattamento cambio posizione N ((B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLA-Klasse, 117343))

Inizializzare le chiavi preprogrammate ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLA-Klasse, 117343), (C-Klasse, 204377))



Strumenti di diagnosi

Inizializzare la valvola di regolazione della portata carburante ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Adattamento della ruota fonica ((C-Klasse, 204031))

Compensazione di deriva del debimetro a film caldo ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906233,906235), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Attivare la pompa carburante ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906233,906235), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare il sistema di allarme di collisione ((C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205287), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205253), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 205247))

Inizializzare il catalizzatore di ossidazione ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-



Strumenti di diagnosi

Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Adattamento sonda Lambda ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare la chiusura a distanza del cofano posteriore ((CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (CLK-Klasse, 2093_), (CLK-Klasse, 209477))

Resetare l'alzacristallo ADX ((C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 219375), (CLK-Klasse, 209477), (CLS-Klasse, 219376))

Resetare l'alzacristallo ASX ((C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 219375), (CLK-Klasse, 209477), (CLS-Klasse, 219376))

Spurgare il sistema carburante ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Azzerare l'adattamento della ruota fonica ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203076), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 219375), (CLK-Klasse, 208474), (CLS-Klasse, 219376))

Inizializzare il filtro antiparticolato dopo la sostituzione della centralina del motore ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813),



Strumenti di diagnosi

(V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Resettare il contatore di attivazione del relè della rete di bordo ((B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLA-Klasse, 117343))

Adattamento MMA ((Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906611,906613), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906155,906253,906255), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906631,906633,906635,906637,906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637,906131,906133,906135,906231,906235,906233,906731,906735,906737), (Sprinter, 906655,906657,906653), (Sprinter, 906711,906713), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906611,906613), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906611,906613,906711,906613), (Sprinter, 906735,906737), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813,639815), (V-Klasse, 639711,639713,639811,639813), (V-Klasse, 639601,639603,639605), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (V-Klasse, 639701,639703,639705), (Sprinter, 906131,906133,906135,906137,906231,906233,906235,906237,906631,906633,906635,906731,906733,906735), (Sprinter, 906655,906657,906653), (V-Klasse, 639605), (V-Klasse, 639705,639815), (V-Klasse, 639725,639815), (Sprinter, 906635,906637,906631,906633), (Sprinter, 906611,906613,906731,906733,906735), (Sprinter, 906153,906155,906255), (Sprinter, 906113,906213,906111,906211), (Sprinter, 906731,906735,906737), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235,906731,906733,906735), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213,906611,906613,906711,906713), (Sprinter, 906611,906613,906711,906713), (Sprinter, 906655,906657), (Sprinter, 906635,906637), (Sprinter, 906613,906611), (V-Klasse, 639/4), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare il regolatore di pressione di alimentazione ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))



Strumenti di diagnosi

Percorso di aggiustamento su strada Distronic ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (C-Klasse, 204377))

Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225))

Resettare i valori di apprendimento del filtro d'aria ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (G-Klasse, 463340,463341), (G-Klasse, 463341), (G-Klasse, 463340), (G-Klasse, 463303), (G-Klasse, 463041), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906233,906235), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Rigenerare il filtro antiparticolato ((G-Klasse, 463340,463341), (G-Klasse, 463341), (G-Klasse, 463340), (G-Klasse, 463303), (G-Klasse, 463041), (CLS-Klasse, 2193_))

Cambio liq./spurgo freno SBC dopo05 ((CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376))

Inizializzare l'arresto della valvola a farfalla ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906233,906235), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 203747), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare la chiave di scorta ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232))

Eseguire la diagnosi perdita carburante ((C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205349))

Regolare i fari a xenon. ((C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 219375), (CLK-Klasse, 208474), (CLK-Klasse, 209477), (CLS-Klasse, 219376))



Strumenti di diagnosi

Controllare il campo di regolazione dell'attuatore della valvola di distribuzione dell'aria ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232))

Adattamento dell'attuatore della valvola gas di scarico ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (C-Klasse, 204225), (CLA-Klasse, 117343), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare il sensore del livello di riempimento additivo di urea ((ML-Klasse, 164125), (ML-Klasse, 164128), (C-Klasse, 204200), (ML-Klasse, 164122), (E-Klasse, 212003), (E-Klasse, 212025), (E-Klasse, 207425), (E-Klasse, 207302), (E-Klasse, 207303), (E-Klasse, 207422), (E-Klasse, 207322), (E-Klasse, 212205), (E-Klasse, 212202), (E-Klasse, 212203), (E-Klasse, 212225), (E-Klasse, 212224), (E-Klasse, 212289), (E-Klasse, 212005), (E-Klasse, 212002), (E-Klasse, 212024), (E-Klasse, 212089), (C-Klasse, 204282), (C-Klasse, 204082), (E-Klasse, 207402), (E-Klasse, 207403), (E-Klasse, 212222), (C-Klasse, 204203), (C-Klasse, 204000), (GLK-Klasse, 204901), (GLK-Klasse, 204984), (GLK-Klasse, 204982), (E-Klasse, 212284), (E-Klasse, 212020), (C-Klasse, 204302), (E-Klasse, 212223), (E-Klasse, 212227), (E-Klasse, 212277), (E-Klasse, 212098), (E-Klasse, 212226), (E-Klasse, 212294), (E-Klasse, 212026), (C-Klasse, 204284), (C-Klasse, 204084), (GLK-Klasse, 204984,204997), (GLK-Klasse, 204997), (E-Klasse, 212094), (GLK-Klasse, 204904), (E-Klasse, 212021), (E-Klasse, 212084), (GLK-Klasse, 204997,204984), (E-Klasse, 207301), (E-Klasse, 212204), (E-Klasse, 212201), (E-Klasse, 212001), (E-Klasse, 212006), (E-Klasse, 212003,212203), (E-Klasse, 212027,212227), (E-Klasse, 212004), (E-Klasse, 212027), (E-Klasse, 207426), (E-Klasse, 207403,207404), (E-Klasse, 207401), (E-Klasse, 207401,207402), (E-Klasse, 207326), (C-Klasse, 205009), (C-Klasse, 205036), (C-Klasse, 205007), (C-Klasse, 205012), (C-Klasse, 205006), (C-Klasse, 205002), (C-Klasse, 205204), (C-Klasse, 205236), (C-Klasse, 205037), (C-Klasse, 205004), (C-Klasse, 205003), (C-Klasse, 205008), (E-Klasse, 212011), (GLE-Klasse, 292324), (C-Klasse, 205207), (C-Klasse, 205208), (C-Klasse, 205209), (C-Klasse, 205237), (C-Klasse, 205212), (GLC-Klasse, 253905), (GLC-Klasse, 253909), (C-Klasse, 205304), (C-Klasse, 205308), (C-Klasse, 205005), (C-Klasse, 205205), (E-Klasse, 207304), (E-Klasse, 212220,212221), (C-Klasse, 205405), (C-Klasse, 205408), (C-Klasse, 205404), (C-Klasse, 205305), (C-Klasse, 205309), (GLC-Klasse, 253303,253305), (GLC-Klasse, 253309), (GLC-Klasse, 253301), (GLC-Klasse, 253325), (GLC-Klasse, 253904), (GLC-Klasse, 253901), (E-Klasse, 212211), (E-Klasse, 238314), (E-Klasse, 238334), (E-Klasse, 238315), (E-Klasse, 238414), (C-Klasse, 205314), (E-Klasse, 238318), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910631,910633), (Sprinter, 910141,910143,910145,910241,910243), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 907141,907143,907145,907241,907243), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 910), (E-Klasse, 213023), (E-Klasse, 238418), (GLE-Klasse, 167119), (GLE-Klasse, 167121,167321), (GLE-Klasse, 167123,167323), (GLS-Klasse, 167921), (GLS-Klasse, 167923), (C-Klasse, 205418), (C-Klasse, 205318), (C-Klasse, 205019), (C-Klasse, 205018), (GLC-Klasse, 253323), (Sprinter, 907733), (Sprinter, 907731,907733,907735), (Sprinter, 907141,907143,907241,907243,907145,907245), (Sprinter, 907743,90745,907747), (Sprinter, 907), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 907133,907135,907233,907235), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245), (Sprinter, 907733,907735), (GLC-Klasse, 253923), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637), (Sprinter, 910040,910141,910143,910143,910641,910643), (GLB-Klasse, 247610), (GLB-Klasse, 247612), (GLB-Klasse, 247613), (GLB-Klasse, 247615), (GLA-Klasse, 247712), (GLA-Klasse,



Strumenti di diagnosi

247713), (GLA-Klasse, 247714), (GLA-Klasse, 247), (GLC-Klasse, 253349), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (ML-Klasse, 164120), (GL-Klasse, 164822), (GL-Klasse, 164828), (ML-Klasse, 164121), (GLK-Klasse, 204902), (GL-Klasse, 164824,164825), (ML-Klasse, 164124), (C-Klasse, 204208), (C-Klasse, 204201), (C-Klasse, 204001), (C-Klasse, 204002), (E-Klasse, 212282), (E-Klasse, 212293), (E-Klasse, 212023), (E-Klasse, 212082), (E-Klasse, 212093), (GL-Klasse, 164823), (E-Klasse, 207423), (C-Klasse, 204303), (E-Klasse, 207323), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204003), (C-Klasse, 204202), (GLK-Klasse, 204984,204997), (E-Klasse, 212298), (E-Klasse, 212082,212282), (E-Klasse, 212205,212206), (E-Klasse, 212002,212202), (E-Klasse, 212297), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447703), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447813,447811,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (C-Klasse,), (GL-Klasse,), (V-Klasse, 447811,447813,447815,447801,447803), (V-Klasse, 447705,447701,447703), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (V-Klasse, 447815,447813,447811), (V-Klasse, 447811,447813,447801,447803), (ML-Klasse, None), (GL-Klasse, None), (E-Klasse, 213004), (E-Klasse, 212097), (V-Klasse, 447701,447702,447703,447704,447705), (V-Klasse, 447811,447812,447813,447814,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (E-Klasse, 213204), (E-Klasse, 213031), (E-Klasse, 213033), (E-Klasse, 213005,213017), (C-Klasse, 205203), (V-Klasse, 447701,447703), (E-Klasse, 213013), (E-Klasse, 213205,213217), (E-Klasse, 213237), (E-Klasse, 213237,213234), (E-Klasse, 213213), (E-Klasse, 213205), (E-Klasse, 213231,213233), (E-Klasse, 213034), (E-Klasse, 213034,213037), (E-Klasse, 213104), (E-Klasse, 213131), (E-Klasse, 213234), (GLC-Klasse, 253925), (V-Klasse, 447), (E-Klasse, 238434), (A-Klasse, 177003), (C-Klasse, 205014), (C-Klasse, 205214), (C-Klasse, 205414), (E-Klasse, 213008), (E-Klasse, 213208), (E-Klasse, 238415), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323), (C-Klasse, 205000), (C-Klasse, 205001), (C-Klasse, 205011), (C-Klasse, 205015), (C-Klasse, 205200), (C-Klasse, 205201), (C-Klasse, 205211), (C-Klasse, 205215), (A-Klasse, 177012), (A-Klasse, 177014), (C-Klasse, 205401), (C-Klasse, 205411), (C-Klasse, 205415), (C-Klasse, 205301), (C-Klasse, 205311), (C-Klasse, 205218), (C-Klasse, 205219), (E-Klasse, 213012), (E-Klasse, 213016), (E-Klasse, 213022), (E-Klasse, 213220), (CLS-Klasse, 257320), (E-Klasse, 238420), (E-Klasse, 238423), (B-Klasse, 247003), (B-Klasse, 247012), (B-Klasse, 247014), (CLA-Klasse, 118303), (CLA-Klasse, 118312), (CLA-Klasse, 118314), (B-Klasse, 247015), (B-Klasse, 247013), (B-Klasse, 242211), (CLS-Klasse, 257318), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (CLA-Klasse, 118603), (CLA-Klasse, 118612), (CLA-Klasse, 118614), (C-Klasse, 205315), (V-Klasse, 447811,447813), (A-Klasse, 177013), (A-Klasse, 177015), (CLA-Klasse, 118613), (CLA-Klasse, 118615), (E-Klasse, 213), (A-Klasse, 177002), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (CLS-Klasse, 257314), (G-Klasse, 463349), (G-Klasse, 463350), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907221,907223), (Sprinter, 910221,910223), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 910143), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311), (Sprinter, 907643,907641))

Inizializzare l'attuatore delle valvola di distribuzione dell'aria dopo la sua sostituzione ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232))

Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C ((C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLK-Klasse, 209477))



Strumenti di diagnosi

Portare la lampada Xenon in posizione di smontaggio ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232))

Rigenerare il filtro antiparticolato ((Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203207), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204202))

Inizializzare il sensore di temperatura dei gas di scarico ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale/longitudinale/angolare ((C-Klasse, 204292), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (Sprinter, 906155,906253,906255), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (CLA-Klasse, 117343))

Calibrare la telecamera frontale ((CLS-Klasse, 257314), (X-Klasse, 470210), (X-Klasse, 470230), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 257323))

Resettare i valori di adattamento della pompa carburante alta pressione ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Inizializzare il cambio di velocità ((Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (Sprinter, 906155,906253,906255), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 219375), (CLK-Klasse, 209477), (CLS-Klasse, 219376))



Strumenti di diagnosi

Attivare l'impianto frenante SBC dopo la sostituzione dei ceepi/delle pastiglie del freno. ((CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376))

Adattare gli attuatori ((C-Klasse, 204292), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225))

Azzerare l'adattamento del valore medio di quantità ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205213), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (G-Klasse, 463348), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 205013), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Attivare l'impianto frenante SBC dopo la sostituzione dei dischi del freno. ((CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 219376))

Portare il freno di stazionamento in posizione di montaggio/smontaggio. ((V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 448815), (V-Klasse, 448705), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205287), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205484), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205383), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205284), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 205340), (CLA-Klasse, 117343), (GLC-Klasse, 253354), (C-Klasse, 205079), (C-Klasse, 205013), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 205247), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253954), (GLC-Klasse, 253311))

Calibrare la telecamera con visibilità totale ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 257321), (C-Klasse, 204377), (CLS-Klasse, 257323))

Inizializzare il freno di stazionamento ((V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 448815), (V-Klasse, 448705), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605))

Codifica

Codificare il sensore luce ((C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (CLK-Klasse, 2093_), (CLK-Klasse, 209477))



Strumenti di diagnosi

Codificare il sensore pioggia/luce del parabrezza ((C-Klasse, 204292), (A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (C-Klasse, 203207), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (CLA-Klasse, 117343), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 219375), (GLC-Klasse, 253354), (C-Klasse, 204377), (CLS-Klasse, 219376), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253954), (GLC-Klasse, 253311))

Bloccare/sbloccare il lettore CD/DVD ((Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906233,906235), (Sprinter, 906155,906253,906255))

Codifica iniettore ((C-Klasse, 204292), (CLA-Klasse, 118313), (CLA-Klasse, 118315), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (C-Klasse, 204008), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204289), (CLK-Klasse, 209316), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 257321), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (CLA-Klasse, 118310), (CLA-Klasse, 118610), (CLS-Klasse, 257323), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253311))

Mettere in servizio la nuova centralina della regolazione portata fari ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232))

Codificare la qualità di carburante ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse,), (C-Klasse, 203765), (C-Klasse, 204254), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 219375), (CLK-Klasse, 208474), (CLS-Klasse, 219376))

Codifica iniettore ((C-Klasse, 205213), (G-Klasse, 463340,463341), (G-Klasse, 463341), (G-Klasse, 463340), (G-Klasse, 463303), (G-Klasse, 463041), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 205013))

Codificare il sensore serbatoio/lo sblocco portiere ((C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLK-Klasse, 209477))

Codificare il sensore pioggia/luce ((V-Klasse, 448813), (V-Klasse, 448815), (V-Klasse, 448705), (Sprinter, 910631,910633), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205287), (Sprinter, 910631,910633,910635,910637), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 447811,447813,447815), (A-Klasse, 177102), (A-Klasse, 177184), (A-Klasse, 177103), (A-Klasse, 177187), (A-Klasse, 177112), (A-Klasse, 177113), (A-Klasse, 177144), (A-Klasse, 177145), (A-Klasse, 177114), (A-Klasse, 177115), (A-Klasse, 177146), (A-Klasse, 177151), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205480),



Strumenti di diagnosi

(C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205484), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205383), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205284), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218374), (CLS-Klasse, 257314), (CLS-Klasse, 218993), (Sprinter, 907721,907723), (Sprinter, 907141,907143), (Sprinter, 907143,907145,907243,907245,907141), (Sprinter, 907653,907655,907657), (Sprinter, 907643,907645,907647), (Sprinter, 910141,910143), (Sprinter, 907153,907155,907253,907255), (V-Klasse, 447703,447813), (V-Klasse, 447701,447703,447705), (V-Klasse, 447601,447603,447605), (Sprinter, 907641,907643), (Sprinter, 907643,907645), (Sprinter, 910641,910643), (Sprinter, 910643,910645), (A-Klasse, 177087), (Sprinter, 907131,907133,907135,907231,907233), (Sprinter, 907131,907133), (Sprinter, 910131,910133,910135,910231,910233), (Sprinter, 910131,910133), (Sprinter, 907631,907633), (Sprinter, 907633,907635,907631,907637), (Sprinter, 910633,910635,910631,910637), (C-Klasse, 205340), (Sprinter, 907121,907123), (Sprinter, 907123,907221,907223), (Sprinter, 910121,910123), (Sprinter, 910123,910221,910223), (Sprinter, 907621,907623), (Sprinter, 910621,910623), (Sprinter, 907221,907223), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 257321), (Sprinter, 910221,910223), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (Sprinter, 910643,910645,910647), (Sprinter, 910633,910635,910637), (Sprinter, 907633,907635,907637), (Sprinter, 910143), (A-Klasse, 177088), (A-Klasse, 177086), (A-Klasse, 177188), (A-Klasse, 177186), (C-Klasse, 205079), (C-Klasse, 205013), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 205247), (CLS-Klasse, 257323), (Sprinter, 907643,907641), (Sprinter, 910643,910641), (Sprinter, 907631,907633,907635,907637))

Codificare l'assistente al parcheggio ((C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218374), (CLS-Klasse, 218993), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926))

Codificare la qualità di carburante ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 219375), (CLK-Klasse, 208474), (CLS-Klasse, 219376))

Codifica iniettore ((Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203207), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (C-Klasse, 203008), (CLS-Klasse, 2193_))

Codificare il riscaldamento autonomo ((C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLK-Klasse, 209477))

Codificare il gancio di traino ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (C-Klasse, 203747))

Mettere in servizio la nuova centralina del climatizzatore ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232))

Codificare il sistema di controllo pressione pneumatici ((CLS-Klasse, 2193_))

Codificare l'azionamento ventilatore ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (CLK-Klasse, 2094_), (C-Klasse, 203747), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 219375), (CLK-Klasse, 208474), (CLS-Klasse, 219376))



Strumenti di diagnosi

Registrazione della batteria ((C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 205213), (C-Klasse, 205140), (C-Klasse, 205286), (C-Klasse, 205287), (GLC-Klasse, 253981), (GLC-Klasse, 253980), (GLC-Klasse, 253315), (GLC-Klasse, 253915), (GLC-Klasse, 253353), (B-Klasse, 246207), (B-Klasse, 246243), (B-Klasse, 246245), (C-Klasse, 205040), (C-Klasse, 205080), (C-Klasse, 205049), (C-Klasse, 205084), (C-Klasse, 205053), (C-Klasse, 205083), (C-Klasse, 205480), (C-Klasse, 205449), (C-Klasse, 205484), (C-Klasse, 205483), (C-Klasse, 205380), (C-Klasse, 205349), (C-Klasse, 205384), (C-Klasse, 205383), (C-Klasse, 205240), (C-Klasse, 205280), (C-Klasse, 205253), (C-Klasse, 205283), (C-Klasse, 205284), (CLA-Klasse,), (CLA-Klasse, 117345), (GLC-Klasse, 253942), (GLC-Klasse, 253913), (GLC-Klasse, 253916), (GLC-Klasse, 253914), (GLC-Klasse, 253948), (GLC-Klasse, 253953), (GLC-Klasse, 253984), (GLC-Klasse, 253342), (GLC-Klasse, 253343), (GLC-Klasse, 253313), (GLC-Klasse, 253316), (GLC-Klasse, 253381), (GLC-Klasse, 253384), (C-Klasse, 205340), (CLA-Klasse, 117343), (GLC-Klasse, 253354), (C-Klasse, 205079), (C-Klasse, 205013), (C-Klasse, 205047), (C-Klasse, 205247), (GLC-Klasse, 253903), (GLC-Klasse, 253911), (GLC-Klasse, 253954), (GLC-Klasse, 253311))

Codifica iniettore ((Sprinter, 906731,906733,906735), (C-Klasse, 204006), (Sprinter, 906155,906253,906255), (C-Klasse, 204202))

Codificare il riconoscimento del rimorchio ((C-Klasse, 204292), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (Sprinter, 906731,906733,906735), (Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (C-Klasse, 204008), (C-Klasse, 204041), (C-Klasse, 204207), (Sprinter, 906653,906655,906657), (Sprinter, 906153,906155,906253,906255), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906235), (Sprinter, 906131,906133,906135,906231,906233,906233,906235), (C-Klasse, 204031), (C-Klasse, 204048), (C-Klasse,), (C-Klasse, 204092), (C-Klasse, 204006), (C-Klasse, 204), (C-Klasse, 204254), (C-Klasse, 204289), (CLK-Klasse, 209316), (CLK-Klasse, 2094_), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 218362), (CLS-Klasse, 218323), (CLS-Klasse, 218374), (CLS-Klasse, 218993), (Sprinter, 906155,906253,906255), (C-Klasse, 204202), (C-Klasse, 204225), (CLK-Klasse, 2093_), (CLS-Klasse, 2183_), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 219375), (CLS-Klasse, 218901), (CLS-Klasse, 218926), (C-Klasse, 204377), (CLK-Klasse, 209477), (CLS-Klasse, 219376))

Codificare la pressione pneumatici obbligatoria ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232))

Codificare l'iPod ((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232))

Codificare il quadro strumenti ((C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203064), (C-Klasse, 203264), (C-Klasse, 203764), (C-Klasse, 203207), (C-Klasse, 203056), (C-Klasse, 203008), (C-Klasse, 203087), (C-Klasse, 203076), (C-Klasse, 203765), (C-Klasse, 203747))

| Reset manutenzione

((A-Klasse, 169031,169331), (B-Klasse, 245232), (B-Klasse, 246207), (C-Klasse, 203006), (C-Klasse, 203765), (C-Klasse, 204292), (C-Klasse, 205054), (C-Klasse, 205040), (Citan, 415705), (CLA-Klasse,), (CLK-Klasse, 208474), (CLK-Klasse, 209316), (CLS-Klasse, 218301), (CLS-Klasse, 2193_), (CLS-Klasse, 257314), (GLC-Klasse, 253981), (Sprinter, 906111,906113,906211,906213), (V-Klasse, 447811,447813), (V-Klasse, 448813))

Mini

| Codice d'errore

| Parametri

| Attuatore

| Regolazione di base

Riempire/spurgare il sistema passivo SCR ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))



Strumenti di diagnosi

Resettare i valori di apprendimento del sistema SCR ((F56 One/Cooper, F56), (F55 One/Cooper, F55), (F54 Clubman, F54), (F57 Cabrio, F57), (F60 Countryman, F60))

- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Mitsubishi

- | **Codice d'errore** (ASX,), (ASX, GA), (L200, KJ), (Outlander,), (Outlander, CW)
- | **Parametri** (ASX,), (ASX, GA), (Eclipse Cross, GK), (L200, KJ), (Outlander,), (Outlander, CW)
- | **Attuatore** (ASX,), (L200, KJ)
- | **Regolazione di base**
 - Inizializzare la quantità minima di iniezione ((L200, KJ))
 - Inizializzare il sensore di imbardata ((L200, KJ))
 - Sostituire la pompa di prealimentazione di carburante ((L200, KJ))
 - calibrazione sensore angolo sterzata ((L200, KJ), (ASX,))
 - Servizio di disfunzione del sistema FAP ((L200, KJ))
 - Inizializzare il sensore di imbardata ((ASX,))
 - Sostituzione filtro antiparticolato ((L200, KJ))
 - Calibrare la centralina della telecamera ((L200, KJ), (ASX,))
 - Resettare i valori di apprendimento della centralina del cambio ((L200, KJ))
 - Rigenerare il filtro antiparticolato durante la marcia ((L200, KJ))
 - Inizializzare l'assistente cambio di corsia ((ASX, GA), (Eclipse Cross, GK), (Outlander, CW), (Outlander,), (L200, KJ), (ASX,))
 - Inizializzare la centralina del motore ((ASX,))
 - Inizializzare il sensore di pressione differenziale ((L200, KJ))
 - Inizializzare il sensore corrente batteria ((L200, KJ))
- | **Codifica** Codifica iniettore ((L200, KJ))
- | **Reset manutenzione** (ASX,), (L200, KJ)

Nissan

- | **Codice d'errore** (NV 400, X62)
- | **Parametri** (NV 400, X62)
- | **Attuatore** (NV 400, X62)



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



| Regolazione di base

Inizializzare la corona dentata del motorino di avviamento ((NV 400, X62))
Inizializzare la pompa ad alta pressione del carburante ((NV 400, X62))
Dopo la sostituzione del FAP ((NV 400, X62))
Adattamento valvola EGR ((NV 400, X62))
Adattamento MMA ((NV 400, X62))
Inizializzare la valvola dell'aria di aspirazione ((NV 400, X62))
Spurgare il sistema ABS/ESC ((NV 400, X62))
Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((NV 400, X62))
Adattamento sonda Lambda ((NV 400, X62))
Rigenerare il filtro antiparticolato ((NV 400, X62))
Inizializzare l'iniettore di carburante del filtro antiparticolato ((NV 400, X62))
Inizializzare le candele ad incandescenza ((NV 400, X62))
Dopo la rigenerazione del FAP ((NV 400, X62))
Inizializzare il sensore di alta pressione carburante o la rampa d'iniezione ((NV 400, X62))
Inizializzare il sensore di pressione differenziale ((NV 400, X62))

| Codifica

Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida ((NV 400, X62))
Codifica iniettore ((NV 400, X62))
Bloccare la centralina del sistema airbag ((NV 400, X62))
Sbloccare la centralina del sistema Airbag ((NV 400, X62))

| Reset manutenzione

Opel/Vauxhall

| Codice d'errore

(Antara, L07), (Corsa-F, X20), (Movano-B, X62), (Vivaro-C, K0), (Zafira-Life, K0)

| Parametri

(Antara, L07), (Corsa-E, X15), (Corsa-F, X20), (Movano-B, X62), (Vivaro-C, K0), (Zafira-Life, K0)

| Attuatore

(Astra-K, B16), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Zafira-Life, K0)

| Regolazione di base

Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((Corsa-F, X20))
Resetare i valori di adattamento del sensore di accelerazione longitudinale ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
Inizializzare il sistema SCR ((Astra-K, B16))
Sostituire il catalizzatore ad accumulo NOx ((Corsa-F, X20))
Adattamento riscaldamento sonda Lambda ((Corsa-E, X15))
Sostituire dei componenti del motore ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0))
Resetare i valori di apprendimento della sonda Lambda ((Corsa-E, X15))
Adattamento volano ((Insignia-A, G09), (Corsa-F, X20))



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



- Riempire il serbatoio additivo di rigenerazione ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0))
- Adattare il sensore del pedale dell'acceleratore ((Insignia-A, G09))
- Rigenerare il catalizzatore DeNOx ((Crossland X, P17), (Grandland X, A18))
- Resettare i valori di adattamento del sistema di aspirazione ((Corsa-E, X15))
- Adattamento sonda Lambda ((Insignia-A, G09), (Movano-B, X62), (Movano-B, X62B))
- Riattivare l'assistente alla frenata di emergenza ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Resettare il contatore di battito ((Corsa-F, X20))
- Inizializzare l'alternatore ((Corsa-F, X20))
- Inizializzare il sensore di alta pressione carburante o la rampa d'iniezione ((Corsa-E, X15), (Movano-B, X62), (Movano-B, X62B))
- Resettare l'adattamento della miscela ((Corsa-E, X15))
- Inizializzare il sensore di pressione differenziale ((Movano-B, X62), (Movano-B, X62B))
- Resettare i valori di apprendimento del catalizzatore ((Insignia-A, G09))
- Portare l'attuatore marce del cambio di velocità in posizione neutra ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Inizializzazione sensore pressione Rail ((Insignia-A, G09))
- Resettare il sensore di temperatura dell'aria esterna ((Corsa-E, X15))
- Inizializzare le bocchette di ventilazione del climatizzatore ((Corsa-F, X20))
- Spurgare il sistema carburante ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))
- Svuotare/riempire il serbatoio di additivo di urea ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0))
- Adattamento MMA ((Insignia-A, G09))
- Adattamento turbocompressore ((Astra-J, P10), (Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))
- calibrazione sensore angolo sterzata ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Spurgare il sistema di prealimentazione carburante ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))
- Inizializzare il livello di carburante ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato ((Insignia-A, G09))
- Calibrare la telecamera di retromarcia/la telecamera a 360° ((Insignia-B, Z18), (Insignia-B, Z-B))
- Resettare i valori di apprendimento del catalizzatore di ossidazione ((Astra-K, B16))
- Rigenerare il filtro antiparticolato ((Mokka, J13), (Zafira-Life, K0), (Movano-B, X62), (Vivaro-C, K0))
- Azzerare i valori di apprendimento del cambio ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Pulire la valvola EGR ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))
- Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS ((Corsa-F, X20))



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



- Sostituire i componenti del freno ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Inizializzare il sensore di posizione del rotore ((Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Inizializzare il catalizzatore SCR dopo la sostituzione ((Astra-K, B16))
- Resettare il contatore del blocco delle cartucce di profumazione ((Corsa-F, X20))
- Inizializzare il sensore pioggia/luce ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Annullare il limite di coppia ((Corsa-F, X20))
- Resettare i valori di apprendimento delle candele ad incandescenza ((Insignia-A, G09))
- Inizializzare il dispositivo di dosaggio dell'aria ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))
- Uscire dal modo ECO ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Resettare i valori di apprendimento del sistema serbatoio additivo di urea ((Astra-K, B16))
- Inizializzare le funzioni adattive ((Corsa-F, X20))
- Adattamento posizione albero a gomiti ((Corsa-E, X15), (Insignia-A, G09))
- Riempire il sistema di raffreddamento ((Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Resettare i dati dello slittamento eccessivo della frizione ((Corsa-E, X15))
- Sostituire la batteria ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))
- Resettare la centralina ((Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Calibrare il sensore radar ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Pulire la valvola di commutazione del radiatore EGR ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))
- Spurgare il sistema frenante ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Inizializzare il sensore di temperatura dei gas di scarico ((Insignia-A, G09))
- Sostituire la testata. ((Corsa-F, X20))
- Resettare i valori di apprendimento della valvola di bypass EGR ((Movano-B, X62), (Movano-B, X62B))
- Calibrare la telecamera frontale ((Cascada, W13))
- Resettare il livello di riempimento additivo di urea ((Astra-K, B16), (Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))
- Inizializzare l'attuatore della valvola di distribuzione dell'aria ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))
- Resettare il modo di collisione ((Movano-B, X62), (Movano-B, X62B))
- Inizializzare il sensore di posizione neutra ((Corsa-E, X15))
- Inizializzare il sistema DeNOx ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))
- Inizializzare la posizione del pedale della frizione ((Insignia-A, G09), (Corsa-E, X15), (Movano-B, X62), (Movano-B, X62B))
- Inizializzare la posizione del pedale del freno ((Mokka, J13), (Movano-B, X62), (Movano-B, X62B))



Strumenti di diagnosi

Resettare i valori di adattamento della portata d'aria del funzionamento al minimo ((Corsa-E, X15))

Resettare i valori di adattamento del rapporto aria-carburante ((Movano-B, X62), (Movano-B, X62B))

Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))

adattamento cambio posizione N ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))

Azzerare il filtro antiparticolato ((Movano-B, X62), (Movano-B, X62B))

Resettare i valori di apprendimento del regolatore di pressione carburante ((Corsa-E, X15))

Calibrare la centralina della telecamera ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))

Adattamento valvola EGR ((Insignia-A, G09), (Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))

Attivare la funzione start/stop ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))

Ricollegare la batteria ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))

Adattare il sensore di pressione del FAP ((Insignia-A, G09))

Rigenerare il filtro antiparticolato a vettura ferma ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))

Inizializzare il funzionamento al minimo ((Corsa-E, X15))

Adattamento turbocompressore ((Insignia-A, G09), (Movano-B, X62), (Movano-B, X62B))

Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento ((Movano-B, X62), (Movano-B, X62B))

Sostituire il pistone ((Corsa-F, X20))

| Codifica

Codificare il gancio di traino ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))

Codificare il sistema di controllo abitacolo ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))

Codificare il regime del minimo ((Movano-B, X62), (Movano-B, X62B))

Codifica chiave ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))

Bloccare la centralina del sistema airbag ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))

Registrare la batteria ((Corsa-F, X20))

Programmare il telecomando ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))

Attivare/disattivare il modo trasporto ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))

Sbloccare la centralina del sistema Airbag ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))

Codificare il VIN ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))

Regolare il limitatore di velocità ((Movano-B, X62), (Movano-B, X62B))

Codifica iniettore ((Zafira-Life, K0), (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0))



Strumenti di diagnosi

Codificare l'allarme sonoro ((Zafira-Life, K0), (Vivaro-C, K0), (Vivaro-C, EK0), (Zafira-Life, EK0))

| **Reset manutenzione** (Corsa-F, X20), (Vivaro-C, K0), (Zafira-Life, K0)

Peugeot

| **Codice d'errore** (3008, M), (5008, M), (Boxer-III,), (Expert-IV, V), (Traveller, V)

| **Parametri** (3008, M), (5008, M), (Boxer-III,), (Expert-IV, V), (Traveller, V)

| **Attuatore** (2008, U), (208, U), (3008, M), (308, L), (5008, M), (508, 8), (508, F), (Boxer-III,), (Expert-IV, V), (Rifter, E), (Traveller, V)

| **Regolazione di base** Inizializzare l'attuatore del cambio marcia ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
Adattamento valvola EGR ((Traveller, V), (Expert-IV, V))
Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((208, U), (2008, U))
Rigenerare il catalizzatore DeNOx ((Traveller, V))
Adeguare l'attuatore turbocompressore ((208, C), (308, L), (5008, M), (3008, M), (2008, C), (Rifter, E), (508, F), (Partner-IV, E), (301, DD), (Traveller, V), (208, U), (2008, U))
Resettare la centralina ((208, U), (2008, U), (3008, M))
Resettare il livello di riempimento additivo di urea ((Traveller, V), (Expert-IV, V))
Inizializzare la valvola a farfalla ((3008, M), (5008, M))
Inizializzare il sistema DeNOx ((Traveller, V), (Expert-IV, V))
Inizializzare l'alternatore ((3008, M), (5008, M))
Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((Boxer-III,))
Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
calibrazione sensore angolo sterzata ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
Svuotare/riempire il serbatoio di additivo di urea ((Traveller, V))
Ricollegare la batteria ((Traveller, V), (Expert-IV, V))
Adattamento turbocompressore ((Traveller, V), (Expert-IV, V))
Spurgare il sistema di prealimentazione carburante ((Traveller, V), (Expert-IV, V))
Sostituire la cinghia di trasmissione del gruppo ausiliario ((208, C), (308, L), (5008, M), (3008, M), (2008, C), (Rifter, E), (508, F), (Partner-IV, E), (301, DD), (Traveller, V), (208, U), (2008, U), (Expert-IV, V))
Inizializzare il livello di carburante ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
Sostituire i componenti del cambio di velocità ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
Inizializzare il gruppo di componenti della frizione ((3008, M), (5008, M))
Rigenerare il filtro antiparticolato ((508, 8), (Expert-III, XX), (3008, 0U), (5008, 0A), (Expert-IV, V), (Boxer-III, Y (EU6)), (Traveller, V), (308, L), (Rifter, E), (508, F), (Partner-IV, E), (208, U), (2008, U))
Pulire la valvola EGR ((Traveller, V), (Expert-IV, V))



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



- Sostituire i componenti del freno ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
- Inizializzare il sensore di posizione del rotore ((208, U), (2008, U))
- Inizializzare la protezione anti-incastro dell'alzacristalli ((3008, M), (5008, M))
- Sostituire dei componenti del motore ((Traveller, V))
- Riempire il serbatoio additivo di rigenerazione ((Traveller, V))
- Inizializzare il dispositivo di dosaggio dell'aria ((Traveller, V), (Expert-IV, V))
- Inizializzare il sensore pioggia/luce ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
- Inizializzare le funzioni adattive ((5008, 0A), (308, 4), (508, 8), (Partner-III, 7), (3008, 0U), (301, DD))
- Montare/smontare la leva del cambio ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
- Sostituire la batteria ((Traveller, V), (3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
- Bloccare la centralina del sistema airbag ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
- Inizializzare la posizione dell'albero motore/albero a camme ((308, 4), (5008, 0A), (508, 8), (208, C), (Partner-III, 7), (207, W), (RCZ, 4), (3008, 0U), (2008, CU), (308, L), (RCZ, 4J))
- Pulire la valvola di commutazione del radiatore EGR ((Traveller, V), (Expert-IV, V))
- Calibrare il sensore radar ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
- Resetare il sensore di accelerazione longitudinale/trasversale ((Boxer-III,))
- Inizializzare il sensore di accelerazione longitudinale/trasversale ((Boxer-III,))
- Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
- Inizializzare il sistema di alzata variabile delle valvole ((3008, M), (5008, M))
- Riattivare l'assistente alla frenata di emergenza ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
- Sbloccare la centralina del sistema Airbag ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
- REGOLAZIONE PROFONDITA' FARI ((3008, M))
- regolazione fari ((5008, M))
- Spurgare il sistema ABS/ESC ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
- Uscire dal modo ECO ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
- Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((Traveller, V), (208, U), (2008, U), (Expert-IV, V))
- Sostituzione filtro antiparticolato ((Traveller, V))
- Calibrare la centralina della telecamera ((3008, M), (5008, M), (Boxer-III,), (Expert-IV, V))
- Spurgare il sistema carburante ((Traveller, V), (Expert-IV, V))
- Attivare la funzione start/stop ((Traveller, V), (Expert-IV, V))
- Riempire il sistema di raffreddamento ((208, U), (2008, U))
- Calibrare la telecamera di retromarcia/la telecamera a 360° ((5008, M))

- Codifica**
- Codificare il gancio di traino ((Boxer-III, Y (EU5)), (Boxer-III, Y (EU6)), (Boxer-III, Y), (Boxer-III,))
- Codifica chiave ((508, 8), (Expert-IV, V), (Traveller, V), (3008, M), (5008, M), (308, L), (308, 4), (Rifter, E), (508, F), (208, U), (2008, U), (Boxer-III,))
- Registrazione la batteria ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))



Strumenti di diagnosi

Codificare il sistema di controllo abitacolo ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
Codificare le centraline ((Boxer-III, Y (EU6)), (Boxer-III,))
Attivare/disattivare il modo trasporto ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
Codificare il gancio di traino ((Boxer-III, Y), (Boxer-III, 250 D), (3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))
Codificare il VIN ((3008, M), (Expert-IV, V))
Codifica iniettore ((Boxer-III, Y (EU6)), (Traveller, V), (Boxer-III,), (Expert-IV, V))
Codificare l'allarme sonore ((3008, M), (5008, M), (Expert-IV, V))

| **Reset manutenzione** (3008, M), (5008, M), (Boxer-III,), (Expert-IV, V)

Porsche

| **Codice d'errore** (911 (991), 991), (911 (992), 992), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Macan (95B), 95B), (Panamera (971), 971))

| **Parametri** (911 (991), 991), (911 (992), 992), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Macan (95B), 95B))

| **Attuatore** (911 (991), 991), (911 (992), 992), (Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB), (Macan (95B), 95B))

| **Regolazione di base** Eseguire un percorso di rodaggio del freno di stazionamento ((911 (991), 991))
Inizializzare il sensore indicatore di marcia ((Macan (95B), 95B))
Resettare i valori di adattamento del sistema carburante ((Macan (95B), 95B))
Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((Macan (95B), 95B), (911 (991), 991))
Rigenerare il filtro antiparticolato ((Macan (95B), 95B))
Resettare il livello di riempimento additivo di urea ((Macan (95B), 95B))
Spurgare il sistema carburante ((911 (992), 992), (Macan (95B), 95B), (911 (991), 991))
Inizializzare il punto di innesto della frizione ((Macan (95B), 95B))
Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))
Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda ((Macan (95B), 95B))
Inizializzare la valvola del collettore di aspirazione ((Macan (95B), 95B))
Adattare il filtro antiparticolato ((Macan (95B), 95B))
Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea ((Macan (95B), 95B))
Inizializzare la valvola a farfalla ((911 (992), 992), (911 (991), 991))
Regolare il gioco del freno di stazionamento ((911 (991), 991))
Ritiro pistone freno stazionamento ((Macan (95B), 95B))
Inizializzare il sensore di pressione gas di scarico ((Macan (95B), 95B))
Inizializzare il sensore del regolatore di velocità adattivo ((Macan (95B), 95B), (911 (991), 991))



HGS Software-News

Strumenti di diagnosi



- Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((911 (992), 992))
- Calibrare la telecamera frontale ((911 (991), 991))
- Adattare il parzializzatore del radiatore ((Macan (95B), 95B))
- Lavori di manutenzione - freno di stazionamento ((911 (992), 992))
- Adattare la griglia del radiatore 1 ((911 (992), 992))
- Adattare la griglia del radiatore 2 ((911 (992), 992))
- Inizializzare l'attuatore del tettuccio scorrevole ((911 (992), 992))
- Calibrare la centralina della telecamera ((Cayenne (92A), 92A), (Macan (95B), 95B), (Panamera (971), 971), (911 (992), 992))
- Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo ((Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))
- Portare il freno di stazionamento in posizione di montaggio/smontaggio. ((911 (991), 991))
- Tirare il freno di stazionamento ((Macan (95B), 95B))
- Adattare il sistema di additivo di urea ((Macan (95B), 95B))
- Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((Cayenne (9Yx), 9YA), (Cayenne (9Yx), 9YB))
- Inizializzare il freno di stazionamento ((911 (991), 991))

- Codifica**
 - Registrazione della batteria ((911 (992), 992), (Macan (95B), 95B), (911 (991), 991))
 - Codifica iniettore ((Macan (95B), 95B))
 - Codificare il sensore pioggia/luce ((911 (992), 992))
 - Codificare la centralina del freno di stazionamento ((911 (991), 991))
 - Attivare/disattivare il modo trasporto ((911 (992), 992))
- Reset manutenzione** ((911 (991), 991), (911 (992), 992), (Macan (95B), 95B))

Renault

- Codice d'errore** (Master-III, FV0F), (Megane-IV, B9N8), (Scenic-IV, J9A3), (Talisman, LPA7)
- Parametri** (Master-III, FV0F), (Megane-IV, B9N8), (Scenic-IV, J9A3), (Talisman, LPA7)
- Attuatore** (Master-III, FV0F), (Megane-IV, B9N8), (Talisman, LPA7)
- Regolazione di base**

Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda ((Master-III, EV0F, EV0J, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, JV0F, JV0J, UV0F, UV0J), (Master-III, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, UV0F, UV0J), (Master-III, EV0F), (Master-III, FV0F), (Master-III, HV0B), (Master-III, HV0F), (Master-III, UV0J), (Master-III, HV0D), (Master-III, HV0J), (Master-III, UV0B), (Master-III, UV0D), (Master-III, UV0F), (Master-III, FV0D), (Master-III, FV0J), (Master-III, FV0J, FV0J, FV0D, FV0H), (Master-III, JV0B), (Master-III, JV0D), (Master-III, UV0J, EV0F, EV0J, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, JV0F, JV0J, UV0F, UV0J), (Master-III, EV0J), (Master-III, JV0F), (Master-III, JV0J), (Master-III, UV0B, EV0B, EV0D, FV0B, FV0D, HV0B, HV0D, JV0B, JV0D, UV0B, UV0D), (Master-III, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, UV0F, UV0J), (Master-III, EV0B, EV0D, FV0B, FV0D, HV0B, HV0D, JV0B, JV0D, UV0B, UV0D), (Master-III,



Strumenti di diagnosi

FV0N,FV0P,HV0N,UV0P), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,JV0P,JV0N), (Master-III, EV0F,EV0J,FV0F,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0A,FV0B,FV0C,FV0D,FV0G,FV0K), (Master-III, FV0E,FV0F,FV0H,FV0J), (Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, ML), (Master-III, MC), (Master-III, VB), (Master-III, JV0A,JV0B), (Megane-IV, K9A7))

Resettare il blocco di avviamento del sistema adittivo di urea ((Megane-IV, K9A7))

Inizializzare la valvola gas di scarico ((Megane-IV, K9A7))

Resettare i valori di apprendimento della valvola di aspirazione aria ((Master-III, EV0F,EV0J,FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, EV0F), (Master-III, FV0F), (Master-III, HV0B), (Master-III, HV0F), (Master-III, UV0J), (Master-III, HV0D), (Master-III, HV0J), (Master-III, UV0B), (Master-III, UV0D), (Master-III, UV0F), (Master-III, FV0D), (Master-III, FV0J), (Master-III, FV0J,FV0J,FV0D,FV0H), (Master-III, JV0B), (Master-III, JV0D), (Master-III, UV0J,EV0F,EV0J,FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, EV0J), (Master-III, JV0F), (Master-III, JV0J), (Master-III, UV0B,EV0B,EV0D,FV0B,FV0D,HV0B,HV0D,JV0B,JV0D,UV0B,UV0D), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, EV0B,EV0D,FV0B,FV0D,HV0B,HV0D,JV0B,JV0D,UV0B,UV0D), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,UV0P), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,JV0P,JV0N), (Master-III, EV0F,EV0J,FV0F,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0A,FV0B,FV0C,FV0D,FV0G,FV0K), (Master-III, FV0E,FV0F,FV0H,FV0J), (Master-III, JV0A,JV0B))

Inizializzare il sensore di alta pressione carburante o la rampa d'iniezione ((Master-III, EV0F,EV0J,FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, EV0F), (Master-III, FV0F), (Master-III, HV0B), (Master-III, HV0F), (Master-III, UV0J), (Master-III, HV0D), (Master-III, HV0J), (Master-III, UV0B), (Master-III, UV0D), (Master-III, UV0F), (Master-III, FV0D), (Master-III, FV0J), (Master-III, FV0J,FV0J,FV0D,FV0H), (Master-III, JV0B), (Master-III, JV0D), (Master-III, UV0J,EV0F,EV0J,FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, EV0J), (Master-III, JV0F), (Master-III, JV0J), (Master-III, UV0B,EV0B,EV0D,FV0B,FV0D,HV0B,HV0D,JV0B,JV0D,UV0B,UV0D), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, EV0B,EV0D,FV0B,FV0D,HV0B,HV0D,JV0B,JV0D,UV0B,UV0D), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,UV0P), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,JV0P,JV0N), (Master-III, EV0F,EV0J,FV0F,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0A,FV0B,FV0C,FV0D,FV0G,FV0K), (Master-III, FV0E,FV0F,FV0H,FV0J), (Master-III, JV0A,JV0B), (Megane-IV, K9A7))

Inizializzare il sensore di pressione differenziale ((Master-III, FV0F), (Master-III, FV0J), (Master-III, HV0F), (Master-III, HV0J), (Master-III, UV0F), (Master-III, UV0J), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,UV0P), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,JV0P,JV0N), (Megane-IV, K9A7))

Inizializzare la corona dentata del motorino di avviamento ((Master-III, UV0J,EV0F,EV0J,FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, EV0J), (Master-III, FV0F), (Master-III, EV0F), (Master-III, FV0J), (Master-III, HV0F), (Master-III, HV0J), (Master-III, JV0F), (Master-III, JV0J), (Master-III, UV0F), (Master-III, UV0J), (Master-III, UV0B,EV0B,EV0D,FV0B,FV0D,HV0B,HV0D,JV0B,JV0D,UV0B,UV0D), (Master-III, EV0F,EV0J,FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, EV0B,EV0D,FV0B,FV0D,HV0B,HV0D,JV0B,JV0D,UV0B,UV0D), (Master-III, EV0F,EV0J,FV0F,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0A,FV0B,FV0C,FV0D,FV0G,FV0K), (Master-III, JV0A,JV0B))

Calibrazione dinamica del radar ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))



Strumenti di diagnosi

Dopo la sostituzione del FAP ((Master-III, FV0F), (Master-III, FV0J), (Master-III, HV0F), (Master-III, HV0J), (Master-III, UV0F), (Master-III, UV0J), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,UVOP), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,JVOP,JV0N), (Megane-IV, K9A7))

Adattamento MMA ((Master-III, FV0F), (Master-III, FV0J), (Master-III, HV0F), (Master-III, HV0J), (Master-III, UV0F), (Master-III, UV0J), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,UVOP), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,JVOP,JV0N), (Megane-IV, K9A7))

Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Calibrare i sensori radar posteriori ((Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Talisman, LPA7), (Talisman, LPA8), (Talisman, LPM1), (Talisman, KPA7), (Talisman, KPM1), (Megane-IV, B9), (Talisman, LPAL), (Talisman, LPAM), (Talisman, LPNC), (Talisman, KPAM), (Talisman, KPAL), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Rigenerare il filtro antiparticolato ((Megane-IV, K9A7))

Regolare/calibrare il faro Matrix LED SX ((Talisman, LPA7), (Talisman, LPA8), (Talisman, LPM1), (Talisman, KPA7), (Talisman, KPM1), (Talisman, LPAL), (Talisman, LPAM), (Talisman, LPNC), (Talisman, KPAM), (Talisman, KPAL))

Inizializzare l'iniettore di carburante del filtro antiparticolato ((Master-III, EV0F,EV0J,FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, EV0F), (Master-III, FV0F), (Master-III, HV0B), (Master-III, HV0F), (Master-III, UV0J), (Master-III, HV0D), (Master-III, HV0J), (Master-III, UV0B), (Master-III, UV0D), (Master-III, UV0F), (Master-III, FV0D), (Master-III, FV0J), (Master-III, FV0J,FV0J,FV0D,FV0H), (Master-III, JV0B), (Master-III, JV0D), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0A,FV0B,FV0C,FV0D,FV0G,FV0K), (Master-III, FV0E,FV0F,FV0H,FV0J))

Regolare/calibrare il faro Matrix LED DX ((Talisman, LPA7), (Talisman, LPA8), (Talisman, LPM1), (Talisman, KPA7), (Talisman, KPM1), (Talisman, LPAL), (Talisman, LPAM), (Talisman, LPNC), (Talisman, KPAM), (Talisman, KPAL))

Portare la sterzata a quattro ruote in posizione di marcia rettilinea ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Inizializzare la pompa ad alta pressione del carburante ((Master-III, EV0F,EV0J,FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, EV0F), (Master-III, FV0F), (Master-III, HV0B), (Master-III, HV0F), (Master-III, UV0J), (Master-III, HV0D), (Master-III, HV0J), (Master-III, UV0B), (Master-III, UV0D), (Master-III, UV0F), (Master-III, FV0D), (Master-III, FV0J), (Master-III, FV0J,FV0J,FV0D,FV0H), (Master-III, JV0B), (Master-III, JV0D), (Master-III, UV0J,EV0F,EV0J,FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, EV0J), (Master-III, JV0F), (Master-III, JV0J), (Master-III, UV0B,EV0B,EV0D,FV0B,FV0D,HV0B,HV0D,JV0B,JV0D,UV0B,UV0D), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, EV0B,EV0D,FV0B,FV0D,HV0B,HV0D,JV0B,JV0D,UV0B,UV0D), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,UVOP), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,JVOP,JV0N), (Master-III, EV0F,EV0J,FV0F,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0A,FV0B,FV0C,FV0D,FV0G,FV0K), (Master-III, FV0E,FV0F,FV0H,FV0J), (Master-III, MA), (Master-III, MB), (Master-III, ML), (Master-III, MC), (Master-III, VB), (Master-III, JV0A,JV0B))



Strumenti di diagnosi

Inizializzare il sensore di livello veicolo ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Rigenerare il filtro antiparticolato ((Master-III, EV0F, EV0J, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, JV0F, JV0J, UV0F, UV0J), (Master-III, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, UV0F, UV0J), (Master-III, EV0F), (Master-III, FV0F), (Master-III, FV0B), (Master-III, HV0B), (Master-III, HV0F), (Master-III, UV0J), (Master-III, HV0D), (Master-III, HV0J), (Master-III, UV0B), (Master-III, UV0D), (Master-III, UV0F), (Master-III, FV0D), (Master-III, FV0J), (Master-III, FV0J, FV0J, FV0D, FV0H), (Master-III, JV0B), (Master-III, JV0D), (Master-III, FV0D, HV0D, UV0D), (Master-III, FV0B, FV0D, UV0D), (Master-III, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, UV0F, UV0J), (Master-III, FV0N, FV0P, HV0N, UV0P, MD), (Master-III, FV0N, FV0P, HV0N, UV0P), (Master-III, FV0J, FV0M, UV0H, UV0M), (Master-III, FV0N, FV0P, HV0N, JV0P, JV0N), (Master-III, X62 MC 45 OA 4x4-2), (Master-III, X62 MD 45 OA 4x4-2), (Master-III, X62 MB 35 OA 4x4-2), (Master-III, X62 MA 35 OA 4x4-2), (Master-III, FV0A, FV0B, FV0C, FV0D, FV0G, FV0K), (Master-III, FV0E, FV0F, FV0H, FV0J))

Dopo la rigenerazione del FAP ((Master-III, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, UV0F, UV0J), (Master-III, FV0F), (Master-III, HV0B), (Master-III, HV0F), (Master-III, UV0J), (Master-III, HV0D), (Master-III, HV0J), (Master-III, UV0B), (Master-III, UV0D), (Master-III, UV0F), (Master-III, FV0D), (Master-III, FV0J, FV0J, FV0D, FV0H), (Master-III, JV0B), (Master-III, JV0D), (Master-III, FV0A, FV0B, FV0C, FV0D, FV0G, FV0K), (Master-III, FV0E, FV0F, FV0H, FV0J))

Inizializzare il cofano posteriore ((Talisman, KPM1))

Resetare i valori di apprendimento della valvola di bypass EGR ((Master-III, FV0F), (Master-III, FV0J), (Master-III, HV0F), (Master-III, HV0J), (Master-III, UV0F), (Master-III, UV0J), (Master-III, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, UV0F, UV0J))

Azzerare i valori di apprendimento della valvola EGR ((Master-II, HD0M), (Master-II, FD0P), (Master-II, FD0N), (Master-II, HD0N), (Master-II, UD0N), (Master-II, FD0G), (Master-II, ED0G), (Master-II, FD0L), (Master-II, HD0G), (Master-II, UD0G), (Master-II, ED0M), (Master-II, ED0N), (Master-II, JD0M), (Master-II, GD0G), (Master-II, GD0N), (Master-II, MD0G), (Master-II, MD0N), (Master-II, MD0M), (Master-II, JD0Y), (Master-II, JD11), (Master-II, JD12), (Master-II, HD0A), (Master-II, HD1A), (Master-II, JD0A), (Master-II, JD1A), (Master-II, UD0A), (Master-II, UD1A), (Master-II, UD4A), (Master-II, ED0E), (Master-II, FD0E), (Master-II, UD0E), (Master-II, JD0E), (Master-II, FD0M), (Master-II, UD0M), (Master-II, HD0E), (Master-II, GD0N), (Master-II, JD0G), (Master-II, ED0N), (Master-II, JD0N), (Master-II, ED0F), (Master-II, HD0F), (Master-II, JD0F), (Master-II, ED0U), (Master-II, ED0V), (Master-II, ED0W), (Master-II, ED8M), (Master-II, ED8U), (Master-II, ED8V), (Master-II, ED8W), (Master-II, FD0U), (Master-II, FD0V), (Master-II, FD0W), (Master-II, FD2G), (Master-II, FD2M), (Master-II, ED2M), (Master-II, FD2N), (Master-II, ED2W), (Master-II, FD3G), (Master-II, ED3M), (Master-II, FD3M), (Master-II, FD3N), (Master-II, FD3U), (Master-II, FD3V), (Master-II, FD3W), (Master-II, FD8M), (Master-II, FD8P), (Master-II, FD8U), (Master-II, FD8V), (Master-II, FD8W), (Master-II, HD0U), (Master-II, HD0V), (Master-II, HD0W), (Master-II, HD1G), (Master-II, HD1M), (Master-II, HD1N), (Master-II, HD1U), (Master-II, HD1V), (Master-II, HD1W), (Master-II, JD0L), (Master-II, JD0P), (Master-II, JD1G), (Master-II, JD1L), (Master-II, JD1M), (Master-II, JD1N), (Master-II, JD1P), (Master-II, JD1W), (Master-II, UD0U), (Master-II, UD0V), (Master-II, UD0W), (Master-II, UD1G), (Master-II, UD1M), (Master-II, UD1N), (Master-II, UD1U), (Master-II, UD1V), (Master-II, UD1W), (Master-II, UD4G), (Master-II, UD4M), (Master-II, UD4N), (Master-II, UD4U), (Master-II, UD4V), (Master-II, UD4W), (Master-II, UD5U), (Master-II, UD5V), (Master-II, UD6U), (Master-II, UD6V), (Master-II, UD8M), (Master-II, UD8U), (Master-II, UD8V), (Master-II, UD8W), (Master-II, JD1Y), (Master-II, JDCV), (Master-II, JDBV), (Master-II, JD01), (Master-II, JD02), (Master-II, ED02), (Master-II, ED0Y), (Master-II, ED01), (Master-III, FV0F), (Master-III, FV0J), (Master-III, HV0F), (Master-III, HV0J), (Master-III, UV0F), (Master-III, UV0J), (Master-II, FD0Y), (Master-III, FV0F, FV0J, HV0F, HV0J, UV0F, UV0J), (Master-III, FV0N, FV0P, HV0N, UV0P), (Master-III, FV0N, FV0P, HV0N, JV0P, JV0N), (Master-II, UD), (Master-II, EG/BR001), (Master-II, MC 35 RS), (Master-II, 1040), (Master-II, KED), (Master-II, 1050), (Master-II, EG/DR 001), (Master-II, EG/R 001), (Master-II, KUD), (Master-II, FD), (Master-II, HD), (Master-II, ND), (Master-II, X70-



Strumenti di diagnosi

CAK), (Master-II, 65), (Master-II, KGD), (Master-II, KUD/1), (Master-II, 2050), (Master-II, 2040), (Master-II, JD), (Master-II, 85), (Master-II, FD0V,FD0U), (Master-II, ND0V), (Master-II, HD0V,HD0W), (Master-II, ED), (Master-II, GD), (Master-II, PD/RD), (Megane-IV, K9A7))

Resettare i valori di adattamento della pompa carburante alta pressione ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7))

Inizializzare le bocchette di ventilazione del climatizzatore ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Calibrare la centralina della telecamera ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Resettare i valori di apprendimento della valvola di aspirazione aria ((Megane-IV, K9A7))

Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS ((Megane-IV, B9N8), (Megane-IV, B9N9), (Megane-IV, B9NB), (Megane-IV, K9N8), (Megane-IV, K9N9), (Megane-IV, K9NC), (Megane-IV, K9NB), (Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, B9NC), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Talisman, LPA7), (Talisman, LPA8), (Talisman, LPM1), (Talisman, KPA7), (Talisman, KPM1), (Megane-IV, B9), (Talisman, LPAL), (Talisman, LPAM), (Talisman, LPNC), (Talisman, KPAM), (Talisman, KPAL), (Megane-IV, B9M8), (Megane-IV, B9A7), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Resettare i valori di adattamento del sistema riciclo dei gas di scarico a bassa pressione ((Megane-IV, K9A7))

Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7))

Codifica

Codificare le unità visualizzate nel quadro strumenti ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Codificare la variante di lingua ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Codifica iniettore ((Master-III, EV0E,FV0E,FV0H,HV0E,UV0E), (Master-III, FV0E,HV0E,UV0E), (Master-III, EV0F,EV0J,FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,JV0F,JV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0E), (Master-III, EV0F), (Master-III, FV0A), (Master-III, FV0B), (Master-III, HV0A), (Master-III, HV0B), (Master-III, HV0C), (Master-III, FV0C), (Master-III, HV0F), (Master-III, HV0E), (Master-III, UV0K), (Master-III, UV0J), (Master-III, UV0H), (Master-III, HV0D), (Master-III, HV0G), (Master-III, HV0H), (Master-III, HV0J), (Master-III, HV0K), (Master-III, UV0A), (Master-III, UV0B), (Master-III, UV0C), (Master-III, UV0D), (Master-III, UV0E), (Master-III, UV0F), (Master-III, UV0G), (Master-III, FV0D), (Master-III, FV0J), (Master-III, FV0J,FV0J,FV0D,FV0H), (Master-III, JV0A), (Master-III, JV0B), (Master-III, JV0G), (Master-III, JV0C), (Master-III, JV0D), (Master-III, JV0H), (Master-III, EV0B,EV0D,FV0B,FV0D,HV0B,HV0D,JV0B,JV0D,UV0B,UV0D), (Master-III, FV0F,FV0J,HV0F,HV0J,UV0F,UV0J), (Master-III, FV0D,HV0D,UV0D), (Master-III, FV0B,FV0D,UV0D), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,UV0P,MD), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,UV0P), (Master-III, FV0J,FV0M,UV0H,UV0M), (Master-III, FV0N,FV0P,HV0N,JV0P,JV0N), (Master-III, X62 MC 45 OA 4x4-2), (Master-III, X62 MD 45 OA 4x4-2), (Master-III, X62 MB 35 OA 4x4-2), (Master-III, X62 MA 35 OA 4x4-2), (Master-III, FV0A,FV0B,FV0C,FV0D,FV0G,FV0K), (Master-III, FV0E,FV0F,FV0H,FV0J), (Megane-IV, K9A2), (Megane-IV, K9A6), (Megane-IV, B9A2), (Megane-IV, B9A6), (Talisman, LPA7), (Talisman, LPA8), (Talisman, KPA7), (Talisman, LPAL), (Talisman, LPAM), (Talisman, KPAM), (Talisman, KPAL), (Megane-IV, B9A7), (Megane-IV, K9A7))

Codificare la dimensione dei pneumatici ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Attivare/disattivare l'azionamento automatico del freno di stazionamento ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Bloccare/sbloccare la centralina del sistema airbag ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))



Strumenti di diagnosi

Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Codificare la variante specifica per paese ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Disattivare/attivare il gancio di traino ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

Codificare la stabilizzazione del rimorchio ((Talisman, KPM1), (Megane-IV, K9A7), (Megane-IV,))

| **Reset manutenzione** (Megane-IV,)

Seat

| **Codice d'errore** (Altea, 5P), (Arona, KJ), (Ateca, KH), (Exeo, 3R), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Leon, KL), (Tarraco, KN)

| **Parametri** (Altea, 5P), (Arona, KJ), (Ateca, KH), (Exeo, 3R), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Leon, KL), (Tarraco, KN)

| **Attuatore** (Altea, 5P), (Arona, KJ), (Ateca, KH), (Exeo, 3R), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Leon, KL), (Tarraco, KN)

| **Regolazione di base**

Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))

Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale ((Altea, 5P))

Inizializzare il climatizzatore automatico ((Exeo, 3R))

Adattare il parzializzatore del radiatore ((Tarraco, KN), (Leon, 5F))

Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))

Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((Ateca, KH), (Leon, KL), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))

Rigenerare il filtro antiparticolato ((Leon, 5F), (Arona, KJ), (Tarraco, KN), (Ateca, KH), (Leon, KL), (Ibiza, KJ))

Resettare i valori di adattamento del motore ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Exeo, 3R), (Leon, KL))

Inizializzare i sensori ESC ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Exeo, 3R), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))

Resettare i valori di adattamento degli iniettori ((Arona, KJ), (Tarraco, KN), (Leon, 5F), (Leon, KL), (Ateca, KH), (Ibiza, KJ))

Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))

Adattare il servosterzo elettromeccanico ((Altea, 5P))

Spurgare il sistema carburante ((Ibiza, 6P), (Toledo, KG), (Arona, KJ), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, 5F), (Leon, KL), (Ibiza, KJ))

Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))

Regolare i fari a xenon. ((Exeo, 3R), (Altea, 5P))



Strumenti di diagnosi

- Rigenerare il filtro antiparticolato ((Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))
- Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))
- Inizializzare la centralina del pretensionatore ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))
- Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL), (Ibiza, KJ))
- Inizializzare la valvola del collettore di aspirazione ((Exeo, 3R))
- Inizializzare l'attuatore del regolatore della temperatura del liquido di raffreddamento ((Leon, 5F), (Leon, KL))
- Adattare il filtro antiparticolato ((Leon, 5F), (Arona, KJ), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL), (Ibiza, KJ))
- calibrazione sensore angolo sterzata ((Leon, 5F))
- Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))
- Inizializzare la valvola a farfalla ((Alhambra, 71), (Exeo, 3R), (Arona, KJ), (Tarraco, KN), (Leon, 5F), (Ateca, KH), (Leon, KL), (Ibiza, KJ))
- Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((Tarraco, KN), (Exeo, 3R), (Altea, 5P))
- Eseguire gli adattamenti del motore ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))
- Inizializzare il sensore di pressione freno ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Altea, 5P))
- adattamento riscaldamento supplementare ((Alhambra, 71))
- Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((Altea, 5P))
- Inizializzare il sensore di posizione neutra ((Leon, 5F), (Tarraco, KN), (Ateca, KH), (Leon, KL))
- Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((Leon, KL))
- Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))
- Ritiro pistone freno stazionamento ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN))
- Inizializzare la centralina del cambio ((Altea, 5P))
- Spurgo speciale ((Altea, 5P))
- Ridurre l'alta pressione carburante ((Arona, KJ), (Tarraco, KN), (Leon, 5F), (Ateca, KH), (Leon, KL), (Ibiza, KJ))
- Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C ((Alhambra, 71), (Altea, 5P), (Leon, 1P), (Mii, KF), (Toledo, 5P), (Ibiza, 6J), (Leon, 5F), (Ibiza, 6L), (Ibiza, 6L1), (Toledo, KG), (Ateca, KH), (Ibiza, KJ), (Arona, KJ), (Alhambra, 7V), (Tarraco, KN), (Mii, KE), (Leon, KL))
- Inizializzare l'alternatore ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))
- Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))
- Adattamento turbocompressore ((Exeo, 3R))
- Resettare il livello di riempimento additivo di urea ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))
- Inizializzare il catalizzatore di ossidazione ((Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))
- Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN))



Strumenti di diagnosi

Regolare i fari con/senza sistema di controllo dinamico della luce (DLA) ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN))

Resettare i valori di apprendimento della catena di distribuzione ((Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, 5F), (Leon, KL))

Resettare il modo di collisione ((Ibiza, 6J), (Leon, 5F), (Ateca, KH), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))

Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((Leon, 5F))

Inizializzare la posizione del pedale della frizione ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN))

Adattamento valvola EGR ((Exeo, 3R), (Altea, 5P))

regolazione fari ((Leon, KL), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))

Adattare la pressione dell'olio per il radaggio motore ((Leon, 5F))

Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((Leon, 5F), (Arona, KJ), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL), (Ibiza, KJ))

Azzeramento dei valori di adattamento gen. della centralina ((Exeo, 3R), (Altea, 5P))

Inizializzare il regolatore di pressione di alimentazione ((Arona, KJ), (Tarraco, KN), (Leon, KL), (Leon, 5F), (Ateca, KH), (Ibiza, KJ))

Calibrare la centralina della telecamera ((Tarraco, KN), (Leon, 5F), (Ateca, KH), (Leon, KL))

Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))

Tirare il freno di stazionamento ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN))

Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))

Inizializzare il freno di stazionamento ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN))

Inizializzare il controllo pressione pneumatici ((Alhambra, 71), (Alhambra, 7V))

| Codifica

Codificare il gancio di traino ((Exeo, 3R))

Codificare la variante di lingua ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))

Codificare l'intervallo di manutenzione variabile ((Alhambra, 7V), (Toledo, 1M), (Leon, 1M), (Toledo, 1L), (Leon, 1P), (Altea, 5P))

Codificare la centralina portiera PDX ((Altea, 5P))

Codificare la regolazione della portata dei fari ((Exeo, 3R), (Altea, 5P))

Adattare il servosterzo dopo la sostituzione ((Altea, 5P))

Codifica iniettore ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL))

Codificare la centralina della rete di bordo ((Exeo, 3R), (Altea, 5P))

Codificare il climatizzatore automatico ((Altea, 5P))

Sostituire la centralina (in generale) ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Exeo, 3R), (Altea, 5P), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))

Codificare le centraline nel modo esperto ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Exeo, 3R), (Altea, 5P), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))

Codificare il sensore pioggia/luce ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL), (Altea, 5P), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))



Strumenti di diagnosi

- Attivare/disattivare il modo trasporto ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Altea, 5P), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))
- Sostituire il faro/il modulo di potenza ((Leon, 5F), (Exeo, 3R), (Altea, 5P))
- Codificare la variante di lingua del quadro strumenti ((Exeo, 3R), (Altea, 5P))
- Codificare la centralina del motore ((Altea, 5P))
- Codificare il riscaldamento autonomo ((Alhambra, 71))
- Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio. ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Exeo, 3R), (Leon, KL), (Altea, 5P), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))
- Codificare la centralina portiera ADX ((Altea, 5P))
- Codificare il modulo piantone sterzo ((Exeo, 3R), (Altea, 5P))
- Disattivare/attivare il regolatore velocità di marcia ((Leon, 5F), (Altea, 5P), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))
- Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))
- Codificare il modulo centrale di comfort ((Exeo, 3R))
- Codificare la centralina del cambio ((Altea, 5P))
- Registrare la batteria ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))
- Codificare l'assistente al parcheggio ((Exeo, 3R))
- Codificare l'autoradio ((Altea, 5P))
- Programmare il telecomando radiocomandato ((Altea, 5P))
- Codificare il riconoscimento del rimorchio ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Leon, KL), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))
- Codificare la centralina ABS ((Exeo, 3R), (Altea, 5P))
- Codificare la centralina portiera ASX ((Altea, 5P))
- Attivare/disattivare la luce diurna ((Altea, 5P))
- Codificare la centralina portiera PSX ((Altea, 5P))
- Disattivare/attivare il gancio di traino ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Altea, 5P), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))
- Codificare la liste di installazione gateway ((Leon, 5F), (Ateca, KH), (Tarraco, KN), (Altea, 5P), (Arona, KJ), (Ibiza, KJ))

| **Reset manutenzione** (Altea, 5P), (Arona, KJ), (Ateca, KH), (Exeo, 3R), (Ibiza, KJ), (Leon, 5F), (Leon, KL), (Tarraco, KN)

Skoda

| **Codice d'errore** (Enyaq, 5A), (Fabia, NJ), (Kamiq, NW), (Karoq, NU), (Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Octavia, NX), (Rapid, NH), (Scala, NW), (Superb, 3V)

| **Parametri** (Fabia, NJ), (Kamiq, NW), (Karoq, NU), (Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Octavia, NX), (Rapid, NH), (Scala, NW), (Superb, 3V)



Strumenti di diagnosi

- | **Attuatore** (Fabia, NJ), (Kamiiq, NW), (Karoq, NU), (Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Octavia, NX), (Rapid, NH), (Scala, NW), (Superb, 3V)

- | **Regolazione di base**
 - Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))
 - Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare ((Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
 - Inizializzare il sensore di pressione gas di scarico ((Octavia, 5E))
 - Rigenerare il filtro antiparticolato ((Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Rapid, NH), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))
 - Resetare i valori di adattamento del motore ((Kodiaq, NS), (Fabia, NJ), (Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))
 - Inizializzare i sensori ESC ((Fabia, 54), (Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))
 - Resetare i valori di adattamento degli iniettori ((Octavia, NX), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))
 - Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
 - Spurgare il sistema carburante ((Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))
 - Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX))
 - Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio ((Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))
 - Inizializzare la centralina del pretensionatore ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))
 - Eseguire gli adattamenti del motore ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Kodiaq, NS))
 - Inizializzare il cofano posteriore ((Octavia, 5E))
 - Regolare i fari con/senza sistema di controllo dinamico della luce (DLA) ((Octavia, 5E), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU))
 - Adattare il filtro antiparticolato ((Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Rapid, NH), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))
 - Resetare il blocco di avviamento del sistema adattivo di urea ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS))
 - Inizializzare la valvola a farfalla ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))
 - Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Superb, 3V), (Karoq, NU))
 - Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))
 - Inizializzare il sensore di pressione freno ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU))
 - Inizializzare il regolatore di pressione di alimentazione ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Octavia, NX), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))
 - Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((Octavia, NX))



Strumenti di diagnosi

Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore ((Superb, 3V), (Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))

Ritiro pistone freno stazionamento ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU))

Ridurre l'alta pressione carburante ((Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Octavia, 5E), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))

Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C ((Yeti, 5L), (Citigo, NF), (Octavia, 1Z), (Kodiaq, NS), (Roomster, 5J), (Rapid, NH), (Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Scala, NW), (Kamiiq, NW), (Citigo, NE), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Rapid, NA), (Octavia, NX))

Inizializzare l'alternatore ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Kamiiq, NW))

Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX))

Adattamento turbocompressore ((Kodiaq, NS))

Resettare il livello di riempimento additivo di urea ((Octavia, 5E), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS))

Inizializzare il catalizzatore di ossidazione ((Karoq, NU), (Octavia, NX), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS))

Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU))

Resettare i valori di apprendimento della catena di distribuzione ((Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX))

Resettare il modo di collisione ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Scala, NW))

Inizializzare il sensore di posizione neutra ((Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))

Inizializzare la posizione del pedale della frizione ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU))

Adattamento valvola EGR ((Kodiaq, NS))

Inizializzare l'attuatore del regolatore della temperatura del liquido di raffreddamento ((Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Octavia, NX))

regolazione fari ((Fabia, NJ), (Superb, 3V), (Octavia, NX), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))

Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((Enyaq, 5A), (Kodiaq, NS), (Octavia, NX), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))

Adattare la pressione dell'olio per il radaggio motore ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))

Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))

Calibrare la centralina della telecamera ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Kamiiq, NW), (Scala, NW))

Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX))

Tirare il freno di stazionamento ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU))

Adattare il sistema di additivo di urea ((Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Superb, 3V))



Strumenti di diagnosi

Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX))

Inizializzare il freno di stazionamento ((Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU))

Inizializzare il controllo pressione pneumatici ((Yeti, 5L), (Octavia, 1Z))

Codifica

Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio. ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Kamiq, NW), (Scala, NW))

Sostituire la centralina (in generale) ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Kamiq, NW), (Scala, NW))

Codificare la variante di lingua ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Kamiq, NW), (Scala, NW))

Codifica iniettore ((Fabia, 54), (Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Superb, 3V), (Karoq, NU), (Octavia, NX))

Codificare le centraline nel modo esperto ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Kamiq, NW), (Scala, NW))

Codificare il sensore pioggia/luce ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Kamiq, NW), (Scala, NW))

Registrare la batteria ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Kamiq, NW), (Scala, NW))

Attivare/disattivare il modo trasporto ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Kamiq, NW), (Scala, NW))

Codificare il riconoscimento del rimorchio ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Octavia, NX), (Kamiq, NW), (Scala, NW))

Sostituire il faro/il modulo di potenza ((Octavia, 5E))

Disattivare/attivare il regolatore velocità di marcia ((Fabia, NJ), (Octavia, 5E), (Rapid, NH))

Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Kamiq, NW), (Scala, NW))

Disattivare/attivare il gancio di traino ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Kamiq, NW), (Scala, NW))

Codificare la liste di installazione gateway ((Octavia, 5E), (Fabia, NJ), (Rapid, NH), (Superb, 3V), (Kodiaq, NS), (Karoq, NU), (Kamiq, NW), (Scala, NW))

Reset manutenzione

(Fabia, NJ), (Kamiq, NW), (Karoq, NU), (Kodiaq, NS), (Octavia, 5E), (Octavia, NX), (Rapid, NH), (Scala, NW), (Superb, 3V)

Smart/MCC

Codice d'errore

(Smart Forfour, 453091), (Smart Fortwo, 450300,450301,450302,450303,450306), (Smart Fortwo, 453391)

Parametri

(Smart Forfour, 453091), (Smart Fortwo, 450300,450301,450302,450303,450306), (Smart Fortwo, 453391)

Attuatore

(Smart Forfour, 453091), (Smart Fortwo, 450300,450301,450302,450303,450306), (Smart Fortwo, 453391)



Strumenti di diagnosi

- Regolazione di base**
 - Resettare i valori di apprendimento del regolatore di pressione di sovralimentazione ((Smart Fortwo, 453344), (Smart Fortwo, 453444), (Smart Forfour, 453044,453053), (Smart Fortwo, 453362), (Smart Fortwo, 453462), (Smart Forfour, 453062), (Smart Fortwo, 453453,453444))
 - Adattare il sensore angolo albero motore ((Smart Fortwo, 453042,453043))
 - Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale/longitudinale/angolare ((Smart Fortwo, 453042,453043))
 - calibrazione sensore angolo sterzata ((Smart Fortwo, 450300,450301,450302,450303,450306), (Smart Fortwo, 450400), (Smart Fortwo, 450330), (Smart Fortwo, 450432), (Smart Fortwo, 450332,450336,450352,450353), (Smart Fortwo, 450333,450335), (Smart Fortwo, 450433,450435), (Smart Fortwo, 450332), (Smart Fortwo, 450347), (Smart Fortwo, 450441,450442,450443,450452), (Smart Fortwo,), (Smart Fortwo, 450314), (Smart Fortwo, 450414), (Smart Fortwo, 450336), (Smart Fortwo, 450.341), (Smart Fortwo, 450.342), (Smart Fortwo, 450.343), (Smart Fortwo, 453042,453043))
 - Inizializzare la valvola a farfalla ((Smart Fortwo, 453042,453043))
 - Adattamento sonda Lambda ((Smart Fortwo, 453042,453043))
 - Calibrare la centralina della telecamera ((Smart Fortwo, 453042,453043))
 - Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS ((Smart Fortwo, 450300,450301,450302,450303,450306), (Smart Fortwo, 450400), (Smart Fortwo, 450330), (Smart Fortwo, 450432), (Smart Fortwo, 450332,450336,450352,450353), (Smart Fortwo, 450333,450335), (Smart Fortwo, 450433,450435), (Smart Fortwo, 450332), (Smart Fortwo, 450347), (Smart Fortwo, 450441,450442,450443,450452), (Smart Fortwo,), (Smart Fortwo, 450314), (Smart Fortwo, 450414), (Smart Fortwo, 450336), (Smart Fortwo, 450.341), (Smart Fortwo, 450.342), (Smart Fortwo, 450.343))
 - Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento ((Smart Fortwo, 453042,453043))
 - Resettare i valori di apprendimento della centralina ABS ((Smart Fortwo, 453042,453043))
 - Inizializzare manualmente il controllo pressione pneumatici ((Smart Fortwo, 453042,453043))
 - Eseguire gli adattamento della scatola del cambio ((Smart Fortwo, 450300,450301,450302,450303,450306), (Smart Fortwo, 450400), (Smart Fortwo, 450330), (Smart Fortwo, 450432), (Smart Fortwo, 450332,450336,450352,450353), (Smart Fortwo, 450333,450335), (Smart Fortwo, 450433,450435), (Smart, 450331), (Smart, 450335,450336,450341,450342,450343,450344), (Smart, 450314), (Smart, 450432), (Smart, 450433,450435), (Smart Fortwo, 450332), (Smart Fortwo, 450347), (Smart Fortwo, 450441,450442,450443,450452), (Smart Fortwo,), (Smart Fortwo, 450314), (Smart Fortwo, 450414), (Smart Fortwo, 450336), (Smart Fortwo, 450.341), (Smart Fortwo, 450.342), (Smart Fortwo, 450.343))
 - Attivare la modalità banco di prova a rulli ((Smart Fortwo, 450300,450301,450302,450303,450306), (Smart Fortwo, 450400), (Smart Fortwo, 450330), (Smart Fortwo, 450432), (Smart Fortwo, 450332,450336,450352,450353), (Smart Fortwo, 450333,450335), (Smart Fortwo, 450433,450435), (Smart Fortwo, 450332), (Smart Fortwo, 450347), (Smart Fortwo, 450441,450442,450443,450452), (Smart Fortwo,), (Smart Fortwo, 450314), (Smart Fortwo, 450414), (Smart Fortwo, 450336), (Smart Fortwo, 450.341), (Smart Fortwo, 450.342), (Smart Fortwo, 450.343))
- Codifica**
 - Codificare le valvole ruota ((Smart Fortwo, 453042,453043))
- Reset manutenzione**
 - (Smart Fortwo, 453042,453043)



Suzuki

- | **Codice d'errore** (Across, A5Z), (Swace, AMZ)
- | **Parametri** (Across, A5Z), (Swace, AMZ)
- | **Attuatore** (Across, A5Z), (Swace, AMZ)
- | **Regolazione di base**
 - Inizializzare il sensore di imbardata ((Swace, AMZ))
 - Inizializzare le valvole di distribuzione dell'aria ((Swace, AMZ))
 - Calibrare i sensori radar anteriori ((Across, A5Z))
 - Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((Swace, AMZ))
 - Calibrare il sensore radar ((Swace, AMZ))
 - Calibrare la centralina della telecamera ((Swace, AMZ), (Across, A5Z))
 - Spurgare il sistema frenante ((Swace, AMZ))
 - Resettare i valori di apprendimento della centralina ABS ((Swace, AMZ))
 - Inizializzare l'assistente cambio di corsia ((Swace, AMZ))
 - Modo di manutenzione (il blocco motore può essere disattivato > il motore a benzina gira) ((Swace, AMZ), (Across, A5Z))
- | **Codifica**
 - Codificare le valvole ruota ((Swace, AMZ))
 - Programmare il telecomando ((Swace, AMZ))
- | **Reset manutenzione**

Toyota

- | **Codice d'errore** (Auris, WWE185), (Auris, WWE185L), (Avensis, WWT270L), (Avensis, WWT271), (Avensis, WWT271L), (C-HR, MAXH10), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50), (C-HR, NGX50L), (C-HR, ZGX10), (C-HR, ZGX10L), (C-HR, ZGX11), (C-HR, ZGX50L), (C-HR, ZYX10L), (C-HR, ZYX11), (Camry, AXVH71), (Corolla,), (Corolla, AZE141), (Corolla, AZE151), (Corolla, MZEH12), (Corolla, MZEH12L), (Corolla, NKE165), (Corolla, NRE150), (Corolla, NRE160), (Corolla, NRE161), (Corolla, NRE161), (Corolla, NZE140), (Corolla, NZE161), (Corolla, NZE164), (Corolla, ZRE142), (Corolla, ZRE143), (Corolla, ZRE153), (Corolla, ZRE162), (Corolla, ZRE170), (Corolla, ZRE171), (Corolla, ZRE172), (Corolla, ZRE173), (Corolla, ZWE211), (Corolla, ZZE141), (Corolla, ZZE142), (Highlander, ASU50L), (Highlander, AXUH78), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Hilux, TGN126), (Land Cruiser, GDJ15), (Land Cruiser, KDJ155), (Land Cruiser, VDJ15), (Prius, ZVW50), (Prius, ZVW51), (Prius, ZVW52), (Prius, ZVW52L), (Proace, BKY), (Proace, BPZ), (Proace, MDZ), (RAV 4, ACA33), (RAV 4, ACA38), (RAV 4, ALA40), (RAV 4, ALA41), (RAV 4, ALA49), (RAV 4, AXAH52), (RAV 4, AXAH54), (RAV 4, AXAP54), (RAV 4, MXAA52), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, WWA42L), (RAV 4, ZSA4), (RAV 4, ZSA44), (RAV 4, ZSA44L), (Venza, AGV10), (Venza, AGV15), (Yaris, MXHP10)
- | **Parametri** (C-HR, MAXH10), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50), (C-HR, NGX50L), (C-HR, ZGX10), (C-HR, ZYX10L), (C-HR, ZYX11), (Carina, CT150), (Corolla, MZEH12), (Corolla, MZEH12L), (Corolla, ZWE211), (Highlander, AXUH78), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Land Cruiser,



Strumenti di diagnosi

GDJ15), (Prius, ZVW50), (Prius, ZVW51), (Prius, ZVW52L), (Proace, BKY), (Proace, BPZ), (Proace, MDZ), (RAV 4, AXAH52), (RAV 4, AXAH54), (RAV 4, AXAP54), (RAV 4, MXAA52), (RAV 4, MXAA54), (Yaris, MXHP10)

Attuatore

(C-HR, MAXH10), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50), (C-HR, NGX50L), (C-HR, ZGX10), (C-HR, ZYX11), (Carina, CT150), (Highlander, AXUH78), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Land Cruiser, GDJ15), (Proace, BKY), (Proace, BPZ), (Proace, MDZ), (RAV 4, AXAP54), (Yaris, MXHP10), (Yaris, MXPA11)

Regolazione di base

Inizializzare l'attuatore del cambio marcia ((Proace, MDZ))

Memorizzare lo schema marce ((Proace, MDZ), (Proace, MPY))

Spurgare il sistema di prealimentazione carburante ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Inizializzare il punto di innesto della frizione ((Proace, MDZ), (Proace, MPY))

Riempire il serbatoio additivo di rigenerazione ((Proace, MDZ))

Bloccare la centralina del sistema airbag ((Proace, MDZ), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Resettare il livello di riempimento additivo di urea ((Proace, MDZ), (Proace, MPY), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Inizializzare il sistema DeNOx ((Proace, MDZ), (Proace, MPY), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Inizializzare il sensore di imbardata ((Carina, CT150), (Land Cruiser, URJ202), (Land Cruiser, GDJ15))

Adattare il sensore di accelerazione longitudinale ((Proace, MDZ), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Disattivare la gestione elettronica di stabilità ((Land Cruiser, GDJ15))

Svuotare/riempire il serbatoio di additivo di urea ((Proace, MDZ))

Inizializzare le valvole di distribuzione dell'aria ((Carina, CT150), (Land Cruiser, URJ202), (Land Cruiser, GDJ15))

Ricollegare la batteria ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Adattamento turbocompressore ((Proace, MDZ), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

calibrazione sensore angolo sterzata ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((Carina, CT150), (C-HR, ZGX10), (C-HR, ZYX11), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50L), (C-HR, NGX50), (C-HR, MAXH10))

Sostituire i componenti del cambio di velocità ((Proace, MDZ))

Rigenerare il filtro antiparticolato ((Proace, MDZ), (Land Cruiser, GDJ15))

Pulire la valvola EGR ((Proace, MDZ), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Resettare i valori di apprendimento della centralina ABS ((Carina, CT150), (Land Cruiser, URJ202))

Rigenerare il filtro antiparticolato a vettura ferma ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Sostituire i componenti del freno ((Proace, MDZ))

Sbloccare la centralina del sistema Airbag ((Proace, MDZ), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Inizializzare la protezione anti-incastro dell'alzacristalli ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Inizializzare il sensore pioggia/luce ((Proace, MDZ), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Spurgare il sistema carburante ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))



Strumenti di diagnosi

Inizializzare il dispositivo di dosaggio dell'aria ((Proace, MDZ), (Proace, MPY), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Inizializzare le funzioni adattive ((Proace, BPZ), (Proace, BKY))

Montare/smontare la leva del cambio ((Proace, MDZ))

Inizializzare i sensori di livello veicolo ((C-HR, ZGX10), (C-HR, ZYX11), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50L), (C-HR, NGX50), (C-HR, MAXH10))

Sostituire la batteria ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C ((Proace, MDZ), (Proace, MPY), (Proace, BKY), (Proace, BPZ), (C-HR, ZGX10), (C-HR, ZYX11), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50L), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78), (C-HR, NGX50), (C-HR, MAXH10))

Calibrare il sensore radar ((Proace, MDZ), (Carina, CT150), (Proace, MPY), (Land Cruiser, GDJ15), (C-HR, ZGX10), (C-HR, ZYX11), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50L), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78), (C-HR, NGX50), (C-HR, MAXH10))

Pulire la valvola di commutazione del radiatore EGR ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Spurgare il sistema frenante ((Carina, CT150), (Land Cruiser, GRJ150), (Land Cruiser, J20A), (Land Cruiser, KDJ150, J15TM), (Land Cruiser, HDJ100), (Land Cruiser, KLH18L, KLH28L), (Land Cruiser, URJ202), (Land Cruiser, GDJ15), (C-HR, ZYX11), (C-HR, MAXH10))

Sostituire i componenti del freno dell'asse posteriore ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Inizializzare l'assistente cambio di corsia ((Carina, CT150), (Land Cruiser, GDJ15))

calibrazione sensore angolo sterzata ((Proace, MDZ))

Inizializzare il livello di carburante ((Proace, MDZ), (Proace, MPY), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Riattivare l'assistente alla frenata di emergenza ((Proace, MDZ), (Proace, MPY), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Registrare l'assistente al parcheggio ((Corolla, MZEH12L), (Corolla, MZEH12), (RAV 4, MXAA54), (RAV 4, MXAA52), (RAV 4, AXAH52), (RAV 4, AXAH54), (Yaris, MXHP10), (Yaris, MXPA11), (C-HR, ZGX10), (C-HR, ZYX11), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50L), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78), (RAV 4, AXAP54), (C-HR, NGX50), (C-HR, MAXH10))

Attivare la modalità banco di prova a rulli ((Land Cruiser, URJ202))

regolazione fari ((Land Cruiser, GDJ15), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78))

Spurgare il sistema ABS/ESC ((Proace, MDZ), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Uscire dal modo ECO ((Proace, MDZ), (Proace, MPY), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Sostituzione filtro antiparticolato ((Proace, MDZ))

Calibrare la centralina della telecamera ((Proace, MDZ), (Carina, CT150), (Proace, MPY), (Proace, BKY), (Proace, BPZ), (Land Cruiser, J20A), (Land Cruiser, GRJ150), (Land Cruiser, KDJ150, J15TM), (Land Cruiser, URJ202), (C-HR, ZGX10), (C-HR, ZYX11), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50L), (Land Cruiser, GDJ15), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78), (RAV 4, AXAP54), (C-HR, NGX50), (C-HR, MAXH10))

Adattamento valvola EGR ((Proace, MDZ), (Proace, MPY), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Attivare la funzione start/stop ((Proace, MDZ), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))



Strumenti di diagnosi

Calibrare i sensori radar anteriori ((C-HR, ZGX10), (C-HR, ZYX11), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50L), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78), (RAV 4, AXAP54), (C-HR, NGX50), (C-HR, MAXH10))

Sostituire dei componenti del motore ((Proace, MDZ))

Modo di manutenzione (il blocco motore può essere disattivato > il motore a benzina gira) ((Carina, CT150), (RAV 4, AXAH52), (RAV 4, AXAH54), (C-HR, ZYX11), (Highlander, AXUH78), (RAV 4, AXAP54), (C-HR, MAXH10))

Controllo livello olio per cambio ((Proace, MDZ), (Proace, MPY))

| Codifica

Codificare il gancio di traino ((Proace, MDZ), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Codificare il sistema di controllo abitacolo ((Proace, MDZ))

Registrazione della batteria ((Proace, MDZ), (Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Bloccare la centralina del sistema airbag ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Programmare il telecomando ((Carina, CT150), (C-HR, ZGX10), (C-HR, ZYX11), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50L), (Land Cruiser, GDJ15), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78), (C-HR, NGX50), (C-HR, MAXH10))

Attivare/disattivare il modo trasporto ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Codificare le valvole ruota ((Carina, CT150), (C-HR, ZGX10), (C-HR, ZYX11), (C-HR, NGX10L), (C-HR, NGX50L), (Land Cruiser, GDJ15), (Highlander, GSU70), (Highlander, GSU75), (Highlander, AXUH78), (C-HR, NGX50), (C-HR, MAXH10))

Sbloccare la centralina del sistema Airbag ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))

Codificare il VIN ((Proace, MDZ))

Codifica iniettore ((Proace, MDZ), (Land Cruiser, GDJ15))

Codificare l'allarme sonoro ((Proace, BKY), (Proace, BPZ))

| Reset manutenzione

(Proace, BKY), (Proace, BPZ), (Proace, MDZ)

Volkswagen

| Codice d'errore

(Arteon, 3H), (Caddy,), (Caddy, SA), (CC, 35), (CC, 3C), (Crafter, SC), (Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Golf6, 1K), (Golf7, AUV), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (ID.3, E1), (ID.4, E2), (Passat, 36), (Passat, 3C), (Passat, 3G), (Passat, CB), (Polo, AW), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Tiguan, BW), (up!, 12)

| Parametri

(Arteon, 3H), (Caddy,), (Caddy, SA), (CC, 35), (Crafter, SC), (Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Golf6, 1K), (Golf7, AUV), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Passat, 36), (Passat, 3C), (Passat, 3G), (Polo, AW), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Tiguan, BW), (up!, 12)

| Attuatore

(Arteon, 3H), (Caddy,), (Caddy, SA), (Crafter, SC), (Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Golf6, 1K), (Golf7, AUV), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Passat, 36), (Passat, 3C), (Passat, 3G), (Polo, AW), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Tiguan, BW), (Touareg, 7P), (up!, 12)

| Regolazione di base

Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale ((Golf6, 1K), (Passat, 36))



Strumenti di diagnosi

- Resettare i valori di adattamento del sistema carburante ((Jetta, 1K), (Caddy, SA), (Caddy,))
- Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare ((Golf7, 5G), (Golf7, BA), (Golf7, AM), (Passat, 3G), (Touran, 5T), (Tiguan, AD), (Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Golf7, AN), (Golf7, BV), (Golf7, BQ), (Arteon, 3H), (Tiguan, BW), (T-Roc, A1), (Golf7,), (Passat, CB), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Golf8, CD), (T-Roc, AC), (Tiguan, AX), (Caddy, SB), (Golf7, AUV))
- Resettare il blocco di avviamento del sistema aditivo di urea ((T-Roc, A1), (Arteon, 3H), (Golf8, CD))
- Rigenerare il filtro antiparticolato ((Golf7, BV), (Golf8, CD), (T-Cross, C1), (Tiguan, AX), (T-Roc, A1), (Arteon, 3H), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf7, AUV), (Polo, AW))
- Resettare i valori di adattamento del motore ((Golf7, BV), (Golf8, CD), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (Caddy, SA), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Tiguan, BW))
- Adattare la fasatura variabile dell'albero a camme ((Caddy, SA))
- Inizializzare i sensori ESC ((Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (Caddy, SA), (Caddy,), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))
- Resettare i valori di adattamento degli iniettori ((T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Golf8, CD), (Polo, AW))
- Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Caddy, SA), (Caddy,), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Tiguan, BW))
- Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Golf8, CD), (Tiguan, BW))
- Spurgare il sistema carburante ((Polo, 6C), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (T-Roc, A1), (Arteon, 3H), (Caddy, SA), (Caddy,), (Polo, AW), (T-Cross, C1))
- Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Golf8, CD), (Tiguan, BW))
- Rigenerare il filtro antiparticolato ((Tiguan, 5N))
- Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda ((Caddy, SA), (Caddy,))
- Eseguire gli adattamento della scatola del cambio ((Golf7, BV), (Golf8, CD), (T-Cross, C1), (Caddy, SB), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))
- Inizializzare la centralina del pretensionatore ((Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))
- Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Golf8, CD), (Polo, AW), (Tiguan, BW))
- Portare l'attuatore marce del cambio di velocità in posizione neutra ((Passat, 3C), (Passat, 36), (up!, 12), (Golf6, 1K))
- Inizializzare la valvola del collettore di aspirazione ((Jetta, 1K))
- Regolare i fari con/senza sistema di controllo dinamico della luce (DLA) ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Arteon, 3H), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Tiguan, BW))
- Adattare il filtro antiparticolato ((Tiguan, AD), (Tiguan, 5N), (Golf7, BQ), (Tiguan, BW), (Golf7, 5G), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (T-Cross, C1), (Tiguan, AX), (T-Roc, A1), (Arteon, 3H), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf7, AUV), (Polo, AW))



Strumenti di diagnosi

calibrazione sensore angolo sterzata ((Golf7, BV), (Arteon, 3H), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Golf7, AUV))

Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((Golf8, CD), (ID.3, E1), (T-Cross, C1), (ID.4, E2), (Caddy, SB), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Inizializzare la valvola a farfalla ((Jetta, 1K), (T-Cross, C1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (T-Roc, A1), (Golf6, 1K), (Golf8, CD), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Inizializzare il sensore angolo di sterzata (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (up!, 12), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 36))

Eseguire gli adattamenti del motore ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Arteon, 3H), (Golf8, CD))

Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Golf8, CD), (Tiguan, BW))

Inizializzare il sensore di pressione freno ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Tiguan, BW))

adattamento riscaldamento supplementare ((Golf6, AJ), (Tiguan, 5N), (Golf6, 51), (Golf6, 5K), (Scirocco, 13), (Golf6, 52), (Golf6, 1K), (Passat, 36))

Regolare i fari a xenon. ((Golf6, 1K))

Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control) ((Caddy, SA), (Caddy,), (Golf8, CD))

Inizializzare il sensore di pressione gas di scarico ((Tiguan, 5N), (Golf7, BV), (Caddy, SA), (Caddy,))

Regolare la valvola di regolazione della pressione di alimentazione ((Tiguan, 5N), (Caddy, SA), (Caddy,))

Adattamento turbocompressore ((Caddy, SA), (Caddy,))

Ritiro pistone freno stazionamento ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Tiguan, BW))

Inizializzare la centralina del cambio ((Tiguan, 5N), (Passat, 3C), (Passat, 36), (Caddy, SA), (Golf6, 1K))

Spurgo speciale ((Golf6, 1K))

Ridurre l'alta pressione carburante ((Golf8, CD), (T-Cross, C1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (T-Roc, A1), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C ((Passat, 36), (Sharan, 7N), (up!, 12), (CC, 35), (Golf7, 5G), (Golf7, BA), (Golf7, AM), (up!, BL), (Golf7, BE), (Caddy, SA), (Touran, 5T), (Crafter, SY), (Crafter, SZ), (Golf7, AN), (Polo, 6R), (Passat, 3C), (Eos, 1F), (Golf7, BV), (Golf5, 1K), (CC, 35), (Scirocco, 13), (New Beetle, 5C), (Golf6, 5K), (Golf7, BQ), (Arteon, 3H), (CC, 3C), (Jetta, 16), (Golf7,), (T-Cross, C1), (Passat, CB), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Golf7, AUV), (Crafter, SC), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Golf8, CD), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Inizializzare l'alternatore ((Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Golf8, CD), (Tiguan, BW))

Adattare il parzializzatore del radiatore ((Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Golf8, CD))

Inizializzare il catalizzatore di ossidazione ((T-Roc, A1), (Arteon, 3H), (Golf8, CD))



Strumenti di diagnosi

Rimettere in funzione il sistema 48 volt ((Touareg, CR))

Inizializzare l'assistente cambio di corsia ((Arteon, 3H), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Tiguan, BW))

Resettare il livello di riempimento additivo di urea ((T-Roc, A1), (Arteon, 3H), (Golf8, CD))

Resettare i valori di apprendimento della catena di distribuzione ((Golf8, CD), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Tiguan, BW))

Resettare il modo di collisione ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Inizializzare il sensore di posizione neutra ((up!, 12), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (T-Cross, C1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (T-Roc, A1), (Caddy, SA), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Tiguan, BW))

Inizializzare il freno di stazionamento ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Tiguan, BW))

Inizializzare la posizione del pedale della frizione ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Passat, 3G), (Golf7, AUV))

Adattamento valvola EGR ((Jetta, 1K), (Caddy, SA), (Caddy,))

Inizializzare l'attuatore del regolatore della temperatura del liquido di raffreddamento ((Golf8, CD), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Tiguan, BW))

regolazione fari ((T-Cross, C1), (Tiguan, AX), (Caddy, SA), (Caddy,), (Passat, 3G), (Golf8, CD), (Polo, AW))

Adattare la pressione dell'olio per il radaggio motore ((Golf7, BV), (Passat, 3G), (Arteon, 3H), (Golf7, AUV), (Tiguan, BW))

Sfiatare il sistema di raffreddamento. ((Golf7, BV), (Golf8, CD), (T-Cross, C1), (Tiguan, AX), (T-Roc, A1), (Arteon, 3H), (Caddy, SA), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore ((Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Golf8, CD), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Inizializzare il regolatore di pressione di alimentazione ((Golf8, CD), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (T-Roc, A1), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (T-Cross, C1), (Tiguan, BW))

Attivare la modalità banco di prova a rulli ((Golf6, 1K), (Passat, 36))

Calibrare la centralina della telecamera ((Touareg, 7P), (Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (Caddy, SA), (Caddy,), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Golf8, CD), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Mettere fuori tensione il sistema 48 volt ((Touareg, CR))

Azzeramento dei valori di adattamento gen. della centralina ((up!, 12), (Golf6, 1K), (Passat, 36))

Tirare il freno di stazionamento ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Tiguan, BW))

Adattare il sistema di additivo di urea ((Golf7, BV), (Caddy, SA), (Arteon, 3H))

Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Golf8, CD), (Tiguan, BW))

Controllo livello olio per cambio ((Passat, 36), (Caddy, SA), (Golf6, 1K))

Adattamento turbocompressore ((Jetta, 1K))



Strumenti di diagnosi

Codifica

Inizializzare il controllo pressione pneumatici ((Sharan, 7N), (Transporter, 7E), (Transporter, 7F), (Golf6, 1K), (Passat, 36))

Codificare la variante di lingua ((Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Passat, 3G), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Codificare l'intervallo di manutenzione variabile ((Eos, 1F), (Golf6, 1K), (Passat, 36))

Adattare il servosterzo dopo la sostituzione ((Touran, 1T), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 36))

Disattivare la posizione di riposo alternata delle spazzole dei tergicristalli ((Golf6, 1K), (Passat, 36))

Codifica iniettore ((Golf7, BV), (T-Roc, A1), (Arteon, 3H), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf8, CD))

Sostituire la centralina (in generale) ((Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Codificare le centraline nel modo esperto ((Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Codificare il sensore pioggia/luce ((Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Golf8, CD), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Attivare/disattivare il modo trasporto ((Tiguan, 5N), (Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Sostituire il faro/il modulo di potenza ((Golf7, BV), (Golf6, 1K), (Passat, 36), (Golf7, AUV))

Codificare la variante di lingua del quadro strumenti ((Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 36))

Codificare la centralina del freno di stazionamento ((Passat, 36))

Codificare il riscaldamento autonomo ((Caddy, SA), (Golf6, 1K), (Passat, 36))

Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio. ((Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Golf8, CD), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Codificare il modulo piantone sterzo ((Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 36))

Disattivare/attivare il regolatore velocità di marcia ((Golf6, 1K), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Polo, AW))

Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida ((Touareg, CR), (Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Caddy, SA), (Caddy,), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Registrazione della batteria ((Passat, 3C), (Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Codificare l'assistente al parcheggio ((up!, 12), (Golf6, 1K))

Programmare il telecomando radiocomandato ((Golf6, 1K), (Passat, 36))

Codificare il riconoscimento del rimorchio ((Amarok, S6/S7), (Golf7, BV), (Transporter, SH), (Transporter, SJ), (Golf8, CD), (ID.3, E1), (T-Cross, C1), (ID.4, E2), (Caddy, SB), (T-Roc, A1), (Arteon, 3H), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))



Strumenti di diagnosi

Disattivare/Attivare il sensore radar di distanza ((Passat, 36))

Disattivare/attivare il gancio di traino ((Amarok, S6/S7), (Touareg, CR), (Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

Codificare la liste di installazione gateway ((Golf7, BV), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AX), (Arteon, 3H), (up!, 12), (Caddy, SA), (Caddy,), (Golf6, 1K), (Passat, 3G), (Passat, 36), (Golf7, AUV), (Polo, AW), (Tiguan, BW))

| Reset manutenzione

(Arteon, 3H), (Caddy,), (Caddy, SA), (Golf6, 1K), (Golf7,), (Golf7, 5G), (Golf7, AM), (Golf7, AN), (Golf7, AUV), (Golf7, BA), (Golf7, BQ), (Golf7, BV), (Golf8, CD), (Jetta, 16), (Passat, 36), (Passat, 3G), (Polo, AW), (T-Cross, C1), (T-Roc, A1), (Tiguan, AD), (Tiguan, AX), (Tiguan, BW), (up!, 12)

Volvo

| Codice d'errore

(C70-I, NK), (V60-II, ZW), (XC40, XZ), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF)

| Parametri

(C70-I, NK), (V60-II, ZW), (XC40, XZ), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF)

| Attuatore

(C70-I, NK), (V60-II, ZW), (XC40, XZ), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF)

| Regolazione di base

Resettare i valori di apprendimento della meccanica dell'asse posteriore ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF))

Aggiustare la posizione di installazione della centralina di riconoscimento di ostacoli ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ))

Aggiustare la posizione di installazione della centralina di riconoscimento di ostacoli ((XC40, XZ))

Resettare i valori di apprendimento della centralina del sistema di gestione della batteria ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF))

Inizializzare i sensori di livello veicolo ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF))

Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento ((XC40, XZ), (V60-II, ZW), (XC90-II, LC,LF))

Resettare i valori di adattamento del dispositivo di individuazione ostacolo laterale ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ))

Inizializzare il sensore angolo di sterzata ((XC60-II, UZ), (V60-II, ZW), (XC90-II, LC,LF))

Eseguire gli adattamenti del motore ((XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF))

Sostituire l'olio cambio automatico ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF))

Azzerare i valori di apprendimento del cambio ((V60-II, ZW), (XC90-II, LC,LF))

Azzerare i valori di apprendimento del cambio ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ))

Resettare i valori di apprendimento del servosterzo elettromeccanico ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (XC90-II, LC,LF))

Spurgare la pompa di olio del distributore di coppia ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF))

Calibrare il radar e la telecamera ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (XC90-II, LC,LF))



Strumenti di diagnosi

Resettare i valori di apprendimento dell'unità idraulica del sistema ABS ((XC60-II, UZ), (V60-II, ZW), (XC90-II, LC,LF))

Inizializzare il sensore di accelerazione ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF))

Calibrare la bussola nello specchio retrovisore interno ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (XC90-II, LC,LF))

Resettare i valori di correzione del sistema frenante ((XC60-II, UZ), (V60-II, ZW), (XC90-II, LC,LF))

Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (XC90-II, LC,LF))

Resettare i valori di adattamento del dispositivo di individuazione ostacolo laterale ((XC40, XZ), (V60-II, ZW), (XC90-II, LC,LF))

Inizializzare la posizione del pedale del freno ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF))

Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ))

Resettare i valori di adattamento del rapporto aria-carburante ((XC60-II, UZ), (V60-II, ZW), (XC40, XZ))

Resettare il sistema di controllo pressione pneumatici ((V70-III, BW), (XC60-I, DZ), (S80-II, AR,AS), (V60-I, FW), (XC70-III, BZ), (V60-I, GWAA), (V60-I, GW), (V60-I, FZ), (XC60-I, D4), (XC70-III, B5), (V70-III, B1), (S80-II, A1), (V40-II, MV), (V40-II, MZ), (V70-III, B), (V60-I, F), (XC70-III, B), (V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC40, XZ), (XC90-II, LC,LF))

Inizializzare l'attuatore del tettuccio scorrevole ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF))

Resettare i valori di apprendimento del sensore di posizione neutra ((XC60-II, UZ), (V60-II, ZW), (XC40, XZ), (XC90-II, LC,LF))

Calibrare la telecamera di retromarcia/la telecamera a 360° ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF))

Identificare nuovi componenti del climatizzatore ((V60-II, ZW), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF))

| Codifica

| **Reset manutenzione** (V60-II, ZW), (XC40, XZ), (XC60-II, UZ), (XC90-II, LC,LF)