



Toyota Aygo - Allumage du voyant airbag

Fiche technique

Constructeur	Toyota
Modèle de véhicule	Aygo
Année de fabrication	2005 - 2010
Symptôme	Allumage du voyant airbag Impossible d'effacer la mémoire des défauts



Sur la Toyota Aygo, le voyant airbag s'allume en permanence et la mémoire des défauts ne peut pas être effacée

Sur les véhicules susmentionnés, il peut arriver que le voyant airbag s'allume en permanence et que la mémoire des défauts ne puisse être effacée.

L'enregistrement de données de collision ne pouvant être effacées ou le calculateur airbag (SRS) présentant un défaut général (code défaut B1000) peuvent être en cause.

Avant de remplacer ou de réparer le calculateur, il convient de vérifier toute la périphérie du système d'airbag (connecteur, câblage, fusible).

Le calculateur airbag se trouve dans la console centrale, devant le levier de vitesses. En intervenant dans le cadre du dépannage, de la dépose et de la pose des calculateurs et des airbags, il est impératif de respecter les consignes spécifiques du constructeur automobile.

