



Fiat 500 X — Não é possível retirar a chave da ignição ou a luz do ESP acende

Ficha técnica	
Fabricante	Fiat
Modelo	500 X
Ano de fabrico	2014–12.2016
Sintoma	A chave não sai da ignição e/ou a luz do ESP acende e/ou o travão de estacionamento elétrico não se solta



No Fiat 500 X, um erro no software do módulo de comando ESP/ABS pode dar origem a vários sintomas

Nos veículos acima mencionados, um erro no software do módulo de comando do ESP/ABS pode dar origem aos seguintes sintomas:

- Não é possível retirar a chave de ignição
- A luz do ESP acende nas curvas
- O travão de estacionamento elétrico não se solta quando a função “Auto Hold” está ativa

Para excluir outras eventuais causas, todos os componentes em questão do sistema devem ser verificados e a memória de erros deve ser consultada/apagada.

Se não forem encontrados erros, o software do ESP/ABS deve ser atualizado. Para isso, recomenda-se entrar em contacto com um concessionário da Fiat