



Fiat 500 X - El motor se apaga después de arrancar

Hoja de datos	
Fabricante	Fiat
Modelo de vehículo	500X
Año de fabricación	2014 - 2017
Síntoma	El motor no arranca El motor se apaga después de arrancar

Indicación de seguridad importante

El motor se apaga después de arrancar

En los vehículos mencionados, el motor puede volver a apagarse poco después de arrancar a bajas temperaturas exteriores (-10 °C). Esto suele ocurrir cuando el vehículo ha estado aparcado durante la noche.

Sobre todo durante el funcionamiento en distancias cortas se acumula agua de condensación en el sistema de escape, que se congela a bajas temperaturas exteriores y bloquea el flujo de gases de escape. Esto hace que el motor se apague después de arrancar.

Para solucionar este problema, debe perforarse un orificio de una profundidad máxima de 25 mm y un diámetro de 3 mm en el extremo inferior del silenciador trasero. Esto garantiza el drenaje del agua de condensación.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.