



Toyota Aygo - El testigo luminoso del airbag se enciende

Hoja de datos	
Fabricante	Toyota
Modelo de vehículo	Aygo
Año de fabricación	2005 - 2010
Síntoma	Se enciende el testigo luminoso del airbag No se puede borrar la memoria de averías

Indicación de seguridad importante

El testigo luminoso del airbag se enciende de forma permanente y la memoria de averías no puede borrarse en el Toyota Aygo

En los vehículos mencionados anteriormente, puede ocurrir que el testigo luminoso del airbag se encienda de forma permanente y que la memoria de averías no pueda borrarse.

Las posibles causas son datos de colisión almacenados que no se pueden borrar, o un defecto general (código de error B1000) de la unidad de control del airbag (SRS).

Antes de sustituir o reparar la unidad de control debe comprobarse toda la periferia del sistema de airbag (conector, cableado, fusible).

La unidad de control del airbag está situada en la consola central, delante de la palanca de cambios. Durante la localización de averías y el desmontaje y montaje de unidades de control y airbags, deben observarse siempre las instrucciones específicas del fabricante del vehículo.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.