

# **Audi TT - Seitliche Blinkleuchte Instandsetzen | HELLA**

**Audi**

**Audi TT**

Bj.: 2002

## **Seitliche Blinkleuchte Instandsetzen**

Wird beim o.g. Fahrzeug ein Defekt an der zusätzlichen seitlichen Blinkleuchte (Abb.1) bzw. am Lampenträger bemängelt, ist dies wie folgt instand zu setzen.

- Spannungsfrei schalten.
- Blinkleuchte in Fahrtrichtung gegen die Haltelasche drücken, siehe Pfeilrichtung (Abb.2); und aus dem Kotflügeldurchbruch herausnehmen.
- Das Gehäuse von der Lampenfassung abziehen (Abb.3).
- Leuchtmittel ggf. ersetzen (Abb.3).
- Funktionstest durchführen (Abb.4).
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.



Abb.1







Abb.2

Abb.3

Abb.4

1 STÜCK/PIECE

LEUCHTEINTELLER GLASBLÄTTER

LEUCHTEINTELLER GLAS

LEUCHTEINTELLER GLASBLÄTTER

9 EL 270 107-011



4080300132861



WTT5M



Blinkleuchte

9EL 270 107-011

Glühlampe

WY5W = 8GP 003 594-541

Hella Art.-Nr.:

