



Toyota Aygo - Airbag Kontrolllampe leuchtet auf

Datenblatt	
Hersteller	Toyota
Fahrzeugmodell	Aygo
Baujahr	2005 - 2010
Symptom	Airbag- Kontrolllampe leuchtet auf Fehlerspeicher lässt sich nicht löschen

Wichtiger Sicherheitshinweis

Die Airbag-Kontrolllampe leuchtet permanent auf und der Fehlerspeicher lässt sich nicht löschen beim Toyota Aygo

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass die Airbag-Kontrolllampe permanent aufleuchtet und sich der Fehlerspeicher nicht löschen lässt.

Als mögliche Ursache kommen gespeicherte Crash-Daten in Betracht, die sich nicht löschen lassen oder das Airbag (SRS)-Steuergerät weist einen allgemeinen Defekt (Fehlercode B1000) auf.

Vor dem Austausch oder der Reparatur des Steuergerätes sollte die gesamte Peripherie des Airbag-Systems (Stecker, Verkabelung, Sicherung) geprüft werden.

Das Airbag-Steuergerät befindet sich in der Mittelkonsole, vor dem Schalthebel. Im Zuge der Fehlersuche und des Aus- und Einbaus von Steuergeräten und Airbags, sind die spezifischen Hinweise des Fahrzeugherstellers unbedingt zu beachten.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.