



Toyota Aygo - Airbagindikatorlampen lyser

Datablad	
Producent	Toyota
Model	Aygo
Årgang	2005 - 2010
Symptom	Airbagindikatorlampen lyser Fejlhukommelse kan ikke slettes



Airbagindikatorlampen lyser konstant, og fejlhukommelsen kan ikke slettes på Toyota Aygo

I de ovennævnte køretøjer kan der ske det, at airbagindikatorlampen lyser permanent, og fejlhukommelsen ikke kan slettes.

Mulige årsager er lagrede kollisionsdata, som ikke kan slettes, eller at airbagstyringen (SRS) har en generel fejl (fejlkode B1000).

Før udskiftning eller reparation af styreenheden skal hele airbagsystemets periferi (stik, ledninger, sikring) kontrolleres.

Airbagkontrollenheden er placeret i midterkonsollen foran gearstangen. Ved fejlfinding samt fjernelse og montering af styreenheder og airbags skal køretøjsfabrikantens specifikke anvisninger overholdes.