



Toyota C-HR - skift af pære

Datablad	
Producent	Toyota
Model	C-HR
Motor	Hybrid
Motorkode	2 ZR-FXE
Årgang	2016 - 2020
Symptom	Udskiftning af pærer - bil med halogenforlygter



Udskiftning af pæren i Toyota C-HR

Vi anbefaler følgende procedure til udskiftning af pærer:

- Sluk for lyset og tændingen.
- Fjern nøglen, og opbevar den på et sikkert sted.
- Sørg for at sikre bilen mod at rulle. Træk håndbremsen
- Hav reservepærer klar

Udskift pærer:

Nærlys / fjernlys, lampetype: HIR2 55W, sværhedsgrad: Let, Hella reservedelsnummer:8GH 009 319-001

- Drej pæreholderen (1) med pæren en kvart omgang til venstre, og fjern den fra forlygten (bajonetlås)
- Tag pæren med sokkel ud af det elektriske tilslutningsstik

- Sæt den nye pære i, og sæt stikket i
- Ved montering af den nye pære skal du kontrollere, at pærefatningen sidder korrekt.

Blinklys /blinklygte foran, lampetype: PY21W, sværhedsgrad: Let, Hella reservedelsnummer:8GA 006 841-121

- Drej pæreholderen (2) med pæren en kvart omgang til venstre, og fjern den fra forlygten
- Tryk pæren lidt nedad, drej den mod venstre, og tag den ud af pæreholderen.
- Sæt den nye pære i holderen, tryk let ned og drej til højre

Parkeringslys / kørellys i dagtimerne. LED-modul. Ingen planlagt udskiftning af individuelle lyskilder

Kontroller derefter belysningssystemets funktion. Kontroller lygteindstilling, og korrigerer den, om nødvendigt.



REPARATIONSANVISNINGER

Pærer bør først udskiftes, når de er afkølede. En defekt pære må kun udskiftes med en pære af samme type. Den pågældende betegnelse findes på lampefoden. Vedligeholdelses- og sikkerhedsanvisningerne i bilens betjeningsvejledning skal overholdes!

Sikkerhedsmeddelelse el-bil!

Alt reparationsarbejde må kun udføres af elektroteknisk uddannede personer. Højspændingsanlægget skal være afbrudt af en "specialist i arbejde på egensikre HV-køretøjer før reparation. De respektive landespecifikke love og bestemmelser vedrørende arbejde på højspændingsanlæg skal overholdes.

