

Audi A4 FSI - Le luci di posizione posteriori del rimorchio sono sempre accese | HELLA

Audi

A4 FSI

Serie di modelli 2002

Equipaggiamento con gancio traino

Le luci di posizione posteriori del rimorchio sono sempre accese.

Una possibile causa di guasto è la centralina riconoscimento rimorchio, che converte i messaggi via CAN Comfort relativi all'illuminazione del veicolo della centralina dell'impianto elettrico di bordo in comandi per le luci del rimorchio.

Rilevazione diagnostica:

- Leggere la memoria guasti della centralina della funzione di traino rimorchio.
- Controllare il funzionamento del bus dati CAN Comfort e l'alimentazione elettrica della centralina rimorchio
- (La centralina è montata nel bagagliaio, sul passaruota sinistro).
- Se questi segnali misurati con l'oscilloscopio sono corretti, la causa del guasto è la centralina riconoscimento rimorchio difettosa.

Nota:

In caso di comunicazione assente tra la centralina riconoscimento rimorchio e la centralina tensione di bordo, la luce di posizione posteriore viene accesa come funzione di emergenza.