

# **BMW Tutti i modelli - Controllo dinamico di stabilità (DSC) guasto | HELLA**

**BMW**

**Serie: F10, F11, F12, F13, F18, F25**

**Tutti i modelli**

**Controllo dinamico di stabilità (DSC) guasto**

**Spia dell'ESP accesa**

**Codice di guasto: 480A66**

Se nello strumento plurindicatore viene visualizzato il codice di errore succitato in concomitanza con l'avviso di controllo "DSC guasto / Nessun mantenimento della stabilità di marcia", tale problema può essere attribuito a diverse cause. Questo errore si verifica principalmente quando è attiva la funzione Auto Hold e quando il veicolo è in fase di avviamento. In alcuni casi l'errore può essere causato anche dal comportamento del guidatore, che lascia troppo tempo il piede sul pedale del freno durante la fase di avviamento (guida a due piedi).

**Controlli**

Per stabilire la causa è necessario eseguire i seguenti controlli:

**Verificare che l'interruttore del pedale del freno sia nella posizione giusta e funzioni correttamente** **Verificare la funzionalità e la resilienza del pedale freno** **Verificare il cablaggio e i collegamenti elettrici dei gruppi interessati**

Osservare a questo riguardo le istruzioni di riparazione fornite dal costruttore del veicolo.