

Mazda 2 - Gli anabbaglianti non si accendono automaticamente | HELLA

Mazda

Mazda 2

Anno di costruzione: fino al 07/2011

Tutti i modelli con comando automatico dei fari

Gli anabbaglianti non si accendono automaticamente

Se i fari non si accendono nell'impostazione dell'interruttore fari su "AUTO" sui modelli di veicoli sopracitati con controllo automatico dei fari, una possibile causa del guasto può essere un sensore di luce ambiente difettoso.

Questo sensore è integrato nel modulo sensore pioggia.

Rimedio:

Nell'ambito della ricerca guasti, controllare prima di tutto le funzioni di commutazione manuale, il cablaggio e l'alimentazione elettrica.

Se non vengono rilevati altri guasti, controllare il sensore della luce ambiente e, se necessario, sostituirlo.

Osservare a questo riguardo le istruzioni di riparazione fornite dal costruttore del veicolo.