

OPEL Astra J - La spia di carica lampeggiante | HELLA

OPEL

Astra J

Data di costruzione: a partire da 2012

N. telaio: WLOPD6EB2CG000351 –

WLOPD8ED5C8000092 –

WLOPD6EB0C1000612 –

La spia di carica lampeggiante

Nei veicoli indicati sopra è stata riportata una spia di controllo della carica lampeggiante.

Responsabile di questo problema può essere una modalità logistica attivata.

In tutte le Astra J (dal modello dell'anno 2012) la modalità logistica viene attivata in fabbrica prima della consegna.

<u>Stabilimento di produzione Gliwice (PL)</u>

16.08.2011 dal n. telaio: WLOPD6EB2CG000351

<u>Stabilimento di produzione Ellesmere Port (UK)</u>

30.08.2011 dal n. telaio: WLOPD8ED5C8000092

<u>Stabilimento di produzione (DE)</u>

30.08.2011 dal n. telaio: WLOPD6EB0C1000612

La modalità di logistica è attivata:

- Messaggio in DIC (Driver Information Center) (figura 1) "MODALITÀ DI LOGISTICA ATTIVATA".

oppure

- La spia di controllo della carica lampeggiava quando la vettura è in moto.

Info:

Quando è attivata la modalità di logistica, il sistema di allarme antifurto è disattivato e il consumo di energia del BCM (Body Control Module) è ridotto.

Per disattivare o attivare la modalità di logistica, procedere come segue.

<u>Disattivazione:</u>

- Avviare il motore.
- Accendere le luci di emergenza.
- Girare la chiave di accensione per circa 20 secondi con il motore in funzione (il motorino di avviamento non funziona) nella posizione di avviamento del motore.
- A seconda della versione, compare il messaggio "Modalità di logistica disattivata" e/o l'indicatore della batteria smette di lampeggiare. (Figura 2)
- Spegnere le luci di emergenza e il motore.

<u>Attivazione:</u>

- Avviare il motore.
- Accendere le luci di emergenza.
- Girare la chiave di accensione per circa 20 secondi con il motore in funzione (il motorino di avviamento non funziona) nella posizione di avviamento del motore.
- A seconda della versione, compare il messaggio "Modalità di logistica attivata" e/o l'indicatore della batteria lampeggiava. (Figura 3)
- Spegnere le luci di emergenza e il motore.



Figura 1



Figura 2



Figura 3