



Toyota C-HR: sostituzione delle sorgenti luminose

Scheda tecnica

Costruttore	Toyota
Modello	C-HR
Motore	Ibrido
Codice motore	2 ZR-FXE
Anno di costruzione	2016 – 2020
Problema	Sostituzione delle lampadine a incandescenza: veicolo con proiettore alogeno

Avviso importante per la sicurezza

Sostituzione della sorgente luminosa nella Toyota C-HR

Per la sostituzione delle lampadine a incandescenza consigliamo la seguente procedura:

- Spegnere l'illuminazione e disinserire l'accensione.
- Estrarre la chiave e conservarla in un luogo sicuro.
- Parcheggiare il veicolo in modo da impedirne il movimento. Tirare il freno a mano
- Tenere pronte le lampadine a incandescenza di ricambio

Sostituire le lampadine a incandescenza:

luce anabbagliante/luce abbagliante/tipo di lampada: HIR2 55W, grado di difficoltà: facile, codice ricambio Hella: 8GH 009 319-001

- Ruotare verso sinistra il portalampada (1) con la lampadina a incandescenza di un quarto di giro e rimuoverlo dal proiettore (chiusura a baionetta)
- Collegare la lampadina a incandescenza con l'attacco dal connettore elettrico
- Inserire la nuova lampadina a incandescenza, fissare il connettore elettrico
- Durante il montaggio della nuova lampadina a incandescenza, accertarsi che l'attacco sia posizionato correttamente.

Indicatore di direzione/indicatore di svolta anteriore, tipo di lampada: PY21W, grado di difficoltà: facile, codice ricambio Hella: 8GA 006 841-121

- Ruotare verso sinistra il portalampada (2) con la lampadina a incandescenza di un quarto di giro e rimuoverlo dal proiettore
- Premere leggermente verso il basso la lampadina a incandescenza, ruotarla verso sinistra e rimuoverla dal portalampada.
- Inserire la nuova lampadina a incandescenza nel supporto, premere leggermente verso il basso e ruotare verso destra

Luce di posizione/luce di marcia diurna. Modulo a LED. Non è prevista la sostituzione di singole sorgenti luminose

Quindi verificare il funzionamento dell'impianto di illuminazione. Controllare la regolazione dei proiettori e se necessario correggerla.



ISTRUZIONI DI RIPARAZIONE

Le lampadine a incandescenza possono essere sostituite solo se raffreddate. Una lampadina a incandescenza guasta può essere sostituita solo con una lampadina a incandescenza dello stesso tipo. Le caratteristiche della lampadina sono riportate sul suo attacco. Osservare le istruzioni per la manutenzione e di sicurezza riportate nelle istruzioni per l'uso del veicolo!

Avvertenza di sicurezza per il veicolo elettrico!

Tutti i lavori di riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da persone istruite in elettrotecnica. Prima della riparazione, il sistema ad alta tensione deve essere scollegato dalla tensione da uno "specialista per lavori su veicoli a sicurezza intrinseca HV". È necessario osservare e rispettare le leggi e le normative nazionali specifiche in merito ai lavori sui sistemi ad alta tensione.

