

Volkswagen Golf V - Il tergicristallo non funziona | HELLA

Volkswagen

Golf V

Il tergicristallo non funziona

Sui suddetti veicoli può verificarsi un malfunzionamento del tergicristallo.

Anche a quadro acceso, motore acceso e con veicolo fermo o a velocità moderata, il tergicristallo non funziona. Il tergicristallo riprende a funzionare inspiegabilmente a partire da una velocità di circa 25 km/h.

Nella memoria guasti del veicolo non è stato memorizzato nessun guasto.

Per prima cosa si devono controllare i fusibili e i cavi di collegamento. Se non viene rilevato alcun guasto, controllare il contatto del cofano motore.

Questi veicoli sono dotati di un circuito di sicurezza che evita una collisione tra il cofano motore e il braccio del tergicristallo quando il cofano è aperto. In assenza di segnalazione dal contatto del cofano motore, la centralina non abilita il funzionamento del tergicristallo.

Per eliminare l'inconveniente controllare, pulire o eventualmente sostituire il contatto del cofano motore.