



Volvo - Manutenzione: tergicristallo

Scheda tecnica

Costruttore	Volvo
Modello	XC 40
Motore	B4 2,0 16V
Codice motore	B 420 T6
Anno di costruzione	Dal 2019
Problema	Manutenzione: tergicristallo
Componenti Hella da sostituire	9XW 358 164-081

Importante avvertenza di sicurezza

Istruzioni per la riparazione delle spazzole tergicristallo

Sostituzione delle spazzole tergicristallo sul parabrezza posteriore

Per evitare di danneggiare il cofano motore e il braccio del tergicristallo durante la sostituzione delle spazzole, è necessario impostare i tergicristalli in modalità manutenzione.

Attivare la voce di manutenzione braccio tergicristallo

I bracci dei tergicristalli si spostano in posizione di manutenzione e ora possono essere ripiegati. Successivamente sostituire le spazzole dei tergicristalli secondo le indicazioni del costruttore del veicolo.

Dopo aver sostituito i tergicristalli, attivare nuovamente la funzione “Posizione di manutenzione tergicristalli” per

riportare i tergicristalli nella posizione iniziale.

Nota

Una volta ripiegati, i bracci dei tergicristalli sono sottoposti alla tensione della molla e, se dovessero scattare indietro in modo improvviso, potrebbero danneggiare il parabrezza.

Dopo la sostituzione verificare che la spazzola del tergicristallo sia posizionata correttamente.

Per non compromettere il funzionamento delle nuove spazzole dei tergicristalli, nel corso della riparazione è opportuno pulire accuratamente il parabrezza.

Le presenti istruzioni di manutenzione sono valide per tutti i modelli XC40.

Fahrzeugfunktionen



