



# VW e-up!: sostituzione della sorgente luminosa

Scheda tecnica	
Costruttore	Volkswagen
Modello	e-up!
Motore	Elettrico
Codice motore	EABA / EAMA
Anno di costruzione	A partire dal 2013
Problema	Sostituzione delle lampadine a incandescenza: veicolo con proiettore alogeno

 **Avviso importante per la sicurezza**

## Sostituzione della sorgente luminosa

Per la sostituzione delle lampadine a incandescenza consigliamo la seguente procedura:

- Spegnere l'illuminazione e disinserire l'accensione.
- Estrarre la chiave e conservarla in un luogo sicuro.
- Parcheggiare il veicolo in modo da impedirne il movimento. Tirare il freno a mano
- Tenere pronte le lampadine a incandescenza di ricambio

Sostituire le lampadine a incandescenza:

luce anabbagliante/luce abbagliante/tipo di lampada: H4 60/55W, grado di difficoltà: medio, codice ricambio Hella: 8GJ 002 525-131

- Estrarre con cautela il connettore elettrico dalla lampadina a incandescenza
- Rimuovere la copertura in gomma sul retro del proiettore.
- Sganciare l'anello di fermo della lampadina a incandescenza e piegarlo di lato
- Rimuovere la lampadina a incandescenza dall'attacco
- Inserire la nuova lampadina a incandescenza, ripiegare l'anello e agganciarlo
- Durante il montaggio della nuova lampadina a incandescenza, accertarsi che l'attacco sia posizionato correttamente.
- Applicare la copertura in gomma e inserire il connettore elettrico

Luce di posizione/luce di marcia diurna, tipo di lampada: W21/5W, grado di difficoltà: facile, codice ricambio Hella: 8GA 006 841-121

- Ruotare verso sinistra il portalampada (1) con la lampadina a incandescenza di un quarto di giro e rimuoverlo dal proiettore
- Premere leggermente verso il basso la lampadina a incandescenza, ruotarla verso sinistra e rimuoverla dal portalampada.
- Inserire la nuova lampadina a incandescenza nel supporto, premere leggermente verso il basso e ruotare verso destra

Indicatore di direzione/indicatore di svolta anteriore, tipo di lampada: PY21W, grado di difficoltà: facile, codice ricambio Hella: 8GD 008 893-002

- Ruotare verso sinistra il portalampada (2) con la lampadina a incandescenza di un quarto di giro e rimuoverlo dal proiettore
- Premere leggermente verso il basso la lampadina a incandescenza, ruotarla verso sinistra e rimuoverla dal portalampada.
- Inserire la nuova lampadina a incandescenza nel supporto, premere leggermente verso il basso e ruotare verso destra

Quindi verificare il funzionamento dell'impianto di illuminazione. Controllare la regolazione dei proiettori e se necessario correggerla.



## **ISTRUZIONI DI RIPARAZIONE**

Le lampadine a incandescenza possono essere sostituite solo se raffreddate. Una lampadina a incandescenza guasta può essere sostituita solo con una lampadina a incandescenza dello stesso tipo. Le caratteristiche della lampadina sono riportate sul suo attacco. Osservare le istruzioni per la manutenzione e di sicurezza riportate nelle istruzioni per l'uso del veicolo!

### **Avvertenza di sicurezza per il veicolo elettrico!**

Tutti i lavori di riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da persone istruite in elettrotecnica. Prima della riparazione, il sistema ad alta tensione deve essere scollegato dalla tensione da uno "specialista per lavori su veicoli a sicurezza intrinseca HV". È necessario osservare e rispettare le leggi e le normative nazionali specifiche in merito ai lavori sui sistemi ad alta tensione.





La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.