

VW Eos - Le luci interne si accendono durante la guida | HELLA

VW

Eos

Anni di costruzione: 05/2006-11/2010

Le luci interne si accendono durante la guida.

Se nel veicolo succitato si riscontra il problema menzionato, esso può essere dovuto a un difetto dell'interruttore delle luci di emergenza.

A volte tale problema è accompagnato da un malfunzionamento della chiusura centralizzata, che si accende e si spegne autonomamente durante la marcia.

Istruzioni di riparazione

- Controllare la memoria guasti della centralina della chiusura centralizzata per verificare la presenza di codici di guasto (codice di guasto 0556: Apertura causata da segnale di incidente).
- Controllare la memoria guasti della centralina dell'airbag per verificare la presenza di codici di guasto.
- Controllare i cavi di collegamento elettrici della centralina della chiusura centralizzata.
- Controllare i cavi di collegamento elettrici della centralina dell'airbag.

Rimedio:

Controllare il funzionamento dell'interruttore delle luci di emergenza ed eventualmente sostituirlo.