



# Mercedes Clase C: la unidad de control ABS/ESP no se desconecta

## Hoja de datos

Fabricante	Mercedes
Modelo de vehículo	Clase C (205)
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2018 -
Síntoma	La unidad de control ABS/ESP no se desconecta

## Indicación de seguridad importante

## Procedimiento si la unidad de control ABS/ESP no se desconecta

En los vehículos arriba mencionados puede suceder que la unidad de control ABS/ESP no regrese al estado de reposo después de desconectar el encendido.

Si se pueden descartar otras causas de error, es posible encontrar una solución siguiendo el procedimiento que se indica a continuación:

- Desconectar el encendido y esperar 10 minutos
- Desembornar el cable de masa de la batería y esperar 2 minutos
- Embornar el cable de masa
- Leer/borrar la memoria de averías

Si el procedimiento no da resultado, una actualización del software puede remediar la situación. Para ello es aconsejable ponerse en contacto con un concesionario de servicio de Mercedes.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.