



## Opel: el testigo del sistema de control de presión de neumáticos (TPMS) permanece encendido

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoja de datos      |                                                                                    |
| Fabricante         | Opel                                                                               |
| Modelo de vehículo | Zafira Tourer C (P12)                                                              |
| Motor              | 1.6 100 KW                                                                         |
| Código del motor   | D 16 SHJ                                                                           |
| Año de fabricación | 2011-2019                                                                          |
| Síntoma            | Testigo del sistema de control de presión de neumáticos (TPMS) permanece encendido |
| Refacciones Hella  | 6PP 358 139-261                                                                    |

### Indicación de seguridad importante

## No se puede apagar el indicador luminoso de presión de los neumáticos

En el vehículo mencionado anteriormente puede ocurrir que,

tras una reparación del sistema de control de la presión de neumáticos o un cambio de ruedas, el indicador luminoso de presión de los neumáticos no se puede restablecer y, por lo tanto, no se apaga.

Una posible causa en este caso puede ser que la carga de los neumáticos

(Light/Ecco/Max) no se ha configurado ni guardado en el cuadro de instrumentos.

Esto se puede modificar mediante el interruptor combinado/palanca de los intermitentes situado a la izquierda del volante, de la siguiente manera.

(Light, Ecco, Max)

A continuación, confirma el ajuste en la palanca de los intermitentes con el botón Set/Clr.

**Nota**

Recomendamos que, cada vez que se ajuste la presión de los neumáticos en función del estado de carga del vehículo, se realice también el ajuste correspondiente en el cuadro de instrumentos.





## Reifenbelastung

☒ Leicht

☐ Eco

☐ Max

Zurück



102575 km

R