

Citroën Berlingo - Uitvallen van dimlich | HELLA

Citroën

Berlingo

Bouwjaar 2002-2008

Uitvallen van dimlicht

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan een doorgeschuurde kabelboom hiervan de oorzaak zijn. Verder kunnen elektrische uitval / storingen ontstaan. De kabelboom loopt van het zekeringkastje in de motorruimte (linksvoor), via een doorvoeropening in de wielkast naar de koplampen. Door een ontbrekende kabelbescherming in deze opening, ontstaan door trillingen schuurplekken op de kabelboom. Dit leidt tot de bovengenoemde storingen. In dit geval moeten de beschadigde plekken op de kabels worden hersteld. Daarna de kabelboom bij de doorvoeropening met een spiraalbuis beschermen, om verdere schuurplekken te voorkomen. Hieronder een overzicht van spiraalbuizen. Uitgebreide informatie voor het installeren vindt u in de Hella brochure met bestelnummer 9Z2 999 029-115.

Struktur

Basen

Elemente

Flächen-
abgrenzung

Individuelle
Lichtgestaltung

Technische
Lösung

Einmalige Ideen,
für Erfolg.

Sicherungen und Installationsmaterial

Das aktuelle Sortiment.



Always for the
automotive product

4.4 Corrugated pipes	Nominal ID	Inner diameter	Outer diameter	Material	Contents (pcs)	Part number	WPE (pcs)
Slotted corrugated pipes 	7,5	6,7	10	PP	50	▶ 8JR 177 882-002	50
	10	9,9	13	PP	50	▶ 8JR 177 882-012	50
	13	12,7	15,8	PP	50	▶ 8JR 177 882-022	50
	17	16,6	21,2	PP	50	▶ 8JR 177 882-032	50
	22	21,3	25,4	PP	50	▶ 8JR 177 882-042	50
	26	25,8	31,2	PP	50	▶ 8JR 177 882-052	50
	37	36	42,4	PP	25	▶ 8JR 177 882-062	25

Important safety note

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.