

Mazda 2 - Het dimlicht wordt niet automatisch ingeschakeld | HELLA

Mazda

Mazda 2

Bouwjaar: tot 07/2011

Alle modellen met automatische koplampbediening

Het dimlicht wordt niet automatisch ingeschakeld

Als bij de bovengenoemde modellen met automatische koplampbediening de koplampen niet in de stand "AUTO" worden ingeschakeld, kan een defecte omgevingslichtsensor een mogelijke oorzaak van de storing zijn.

Deze sensor is geïntegreerd in de regensensormodule.

Oplossing:

Controleer bij het oplossen van problemen eerst de functies van de handschakelaar, de bedrading en de voeding op defecten.

Als er geen verdere storingen worden gevonden, moet de omgevingslichtsensor worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.

Neem in dit verband de reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!

br />br />