



Volvo V60 / S60 - stuifmeelfilter vervangen

Gegevensblad

Fabrikant	Volvo
Voertuigmodel	V60/ S60
Motor	Alles
Bouwjaar	2012 - 2018
Symptoom	Stuifmeelfilter vervangen



Interieurfilter/stuifmeelfilter vervangen

Houd bij het vervangen van het interieurfilter bij de bovengenoemde voertuigen rekening met een paar bijzonderheden:

- Verwijder de rechterbekleding van de middentunnel
- Verwijder de bekleding onder het handschoenenkastje door de stekker van de verlichting in de voetenruimte los te maken
- Trek het tapijt naar voren. De zekeringkast is nu zichtbaar
- Verwijder het deksel van de zekeringkast
- Ontgrendel en verwijder de zekeringkast of leg hem ter zijde. De toegang tot de filterklep is nu vrij
- Verwijder de klep van de ventilatieschacht
- Trek het filter eruit
- Plaats het nieuwe filter en let daarbij op de inbouwpositie

De inbouw gebeurt in omgekeerde volgorde.



