



Citroën C3 – Lewe światło przeciwmgielne włączone na stałe

Karta katalogowa	
Producent	Citroën
Model pojazdu	C3
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	od 2016
Objawy	Światło przeciwmgielne świeci się ciągle

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

W samochodzie Citroën C3 świeci się ciągle lewe światło przeciwmgielne

W wyżej wymienionych pojazdach może dojść do sytuacji, że lewe światło przeciwmgielne będzie świeciło się ciągle. W sterowniku wielofunkcyjnym jest zapisany kod błędu A98F (błąd lewego światła przeciwmgielnego).

Przyczyną może być usterka w skrzynce bezpieczników (płytki przekaźników 1) w komorze silnika.

W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności:

- Wyłączyć zapłon
- Odczekać 10 minut
- Odłączyć kabel uziemienia od akumulatora
- Odłączyć środkową wtyczkę 28-pinową w skrzynce bezpieczników
- Podłączyć kabel uziemienia akumulatora

- Włączyć zapłon

Jeśli światło przeciwmgielne nie świeci się już, oznacza to usterkę w skrzynce bezpieczników. Aby przywrócić prawidłowe działanie, należy wymienić skrzynkę bezpieczników.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.