

Mazda 2 - Światła mijania nie włączają się automatycznie | HELLA

Mazda

Mazda 2

Rok produkcji: do 07/2011

Wszystkie modele z automatycznym sterowaniem reflektorami

Światła mijania nie włączają się automatycznie

Jeżeli w wymienionych wyżej modelach pojazdów z automatycznym układem sterowania reflektorami przy włączniku reflektorów ustawionym na "AUTO" nie włączają się automatycznie światła mijania, możliwą przyczyną tej sytuacji może być uszkodzony czujnik oświetlenia otoczenia.

Czujnik ten jest zintegrowany z modułem czujnika deszczu.

Naprawa:

Przy rozwiązywaniu problemów należy najpierw sprawdzić działanie manualnego przełącznika reflektorów oraz jego okablowanie i zasilanie pod kątem usterek.

Jeśli nie zostaną wykryte żadne inne usterki, należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić czujnik oświetlenia otoczenia.

W tym kontekście należy zawsze przestrzegać wskazówek naprawczych producenta pojazdu!

br />br />