



Opel Ampera – rozładowanie akumulatora 12 V

Karta katalogowa	
Producent	Opel
Model pojazdu	Ampera
Silnik	16V hybrydowy
Kod silnika	A14 XFL
Rok produkcji	2014
Objawy	Rozładowanie akumulatora 12 V, sporadycznie uruchamia się autoalarm

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Rozładowanie akumulatora: możliwe włączenie świateł / sporadyczna aktywacja autoalarmu

Opisana usterka może być związana z uszkodzeniem systemu bezkluczykowego zamka centralnego. Z powodu dostania się wody i korozji czujników klamki odbiornik wykrywa żądanie otwarcia, które jest przekazywane jako sygnał do sterownika nadwozia. Jednocześnie włącza się oświetlenie wnętrza pojazdu i „budzi się” elektronika pokładowa, co może prowadzić do poboru prądu i w efekcie do rozładowania akumulatora 12 V. Jeśli diagnostyka nie wykáže żadnych usterek w układzie ładowania lub akumulatorze 12 V, należy sprawdzić centralny zamek. Za pomocą urządzenia diagnostycznego należy odczytać parametry w sterowniku nadwozia, a następnie naprzemiennie połączyć klamki wodą. Jeśli spowoduje to zmianę parametrów klamki lub nawet włączenie oświetlenia wnętrza, przyczyna jest odnaleziona. W takim przypadku należy wymienić odpowiednią klamkę ze zintegrowanym czujnikiem. Usterka ta może występować również w innych modelach posiadających taki sam zamek centralny. Należy zawsze przestrzegać instrukcji naprawy producenta pojazdu!

ZASADA BEZPIECZEŃSTWA W PRZYPADKU SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Prace w instalacji wysokiego napięcia lub w jej bezpośrednim pobliżu mogą wykonywać wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie elektrotechniki i posiadające odpowiednie kwalifikacje. Niewłaściwe postępowanie może prowadzić do sytuacji zagrażających życiu. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów i regulacji dotyczących prac przy instalacjach wysokiego napięcia.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.