

Błaszka prowadząca klocki hamulcowe | HELLA

Ogólne informacje

W niektórych wariantach zacisków hamulcowych stosuje się dodatkowe blaszki prowadzące klocki hamulcowe.

Są one potrzebne do izolacji akustycznej i dokładnego pozycjonowania klocków hamulcowych.

W ramach napraw należy więc starannie ocenić także stan tych blaszek prowadzących, wykonanych z reguły ze stali nierdzewnej.



Skutki awarii

Zanieczyszczenia i rdza mogą się gromadzić pod blaszkami prowadzącymi, powodując ich wyrzucenie. Powoduje to zakleszczenie klocków hamulcowych w prowadnicach. Uniemożliwia to swobodny ruch koła (zamyka szczelinę) przy nieaktywnym hamulcu. Skutkiem są obciążenia termiczne i przedwczesne zużycie klocka przy aktywnym i niaktywnym hamulcu oraz zwiększona głośność jazdy.

Wskazówki dotyczące montażu

Błaszki prowadzące należy wymieniać przy każdej wymianie klocków hamulcowych.

- Wyczyścić i natłuścić powierzchnie przylegania do wspornika zacisku
- Natłuścić powierzchnie przylegania klocka hamulcowego do blaszki prowadzącej
- Używać tylko niezawierających metali środków smarnych do układów hamulcowych

 Wichtiger Sicherheitshinweis