

Lexus GS300/GS350 — Escoamento da água de condensação | HELLA

Lexus

GS300/GS350

Ano de fabrico: 2006–2007

Escoamento da água de condensação

Nos veículos supracitados, um escoamento da água de condensação do ar condicionado obstruído pode causar a infiltração de água no habitáculo do veículo.

Se for detetada uma infiltração significativa de humidade no habitáculo (tapetes), o problema pode dever-se a uma obstrução do escoamento da água de condensação.


O acesso ao escoamento da água de condensação é muito complexo.


Além da descrição exemplificativa aqui fornecida são também essenciais informações específicas e adicionais do fabricante. Consoante o modelo e versão (2WD/4WD) pode proceder-se da seguinte forma.

- Levantar o veículo com um elevador
- Desconectar o cabo elétrico do sensor O2
- Desenroscar e suportar o escape na bifurcação em Y
- Desmontar o suporte de grua da caixa de velocidades e apoiar a caixa de velocidades
- Desmontar o veio de transmissão dianteiro (apenas nos modelos de tração integral)
- Descer a caixa de velocidades alguns centímetros
- Se necessário, desmontar a alavanca de velocidades

O escoamento da água de condensação fica visível, se o mecânico estiver posicionado do lado da transmissão e olhar diretamente para a parte inferior da carroçaria, acima da caixa de velocidades (desenhos).

Agora, é possível limpar a manga do escoamento da água de condensação com um objeto limpo e não pontiagudo ou substituir a manga por uma versão modificada. Para obter mais informações, deve-se consultar o respetivo concessionário autorizado.





4WD