

# **Volvo S40 - Luz de travagem não funciona | HELLA**

**Volvo**

**Volvo S40**

**Ano do modelo: até 2004**

## **A luz de travagem não está a funcionar**

Se for detetada uma avaria funcional do luz de travagem esquerda/direita no veículo acima mencionado, tal pode ser causado por um defeito na unidade/módulo de controlo eletrónico central (CEM).

Notas de reparação

- Verifique as fontes de luz
- Verifique o fusível 11B/13
- Possíveis ligações defeituosas das fichas (soltas) e/ou problemas de contacto (corrosão) podem causar problemas de contacto.
- Verifique a função do interruptor/relé através da unidade/módulo de controlo eletrónico central (CEM).

Solução:

- Se necessário, substitua a unidade/módulo de controlo eletrónico central (CEM).