

Opel Astra J — A luz do controlo de carga pisca | HELLA

OpelAstra JAno de fabrico: a partir de 2012VIN:

WLOPD6EB2CG000351 –WLOPD8ED5C8000092 –

WLOPD6EB0C1000612 –A luz do controlo de carga piscaNos

veículos supramencionados, é reclamado que a luz do controlo de carga está a piscar.Um modo de logística ativado pode ser responsável por este problema.Em todos os Astra J (a partir do ano de modelo 2012), o modo de logística é ativado na fábrica antes da entrega.Centro de produção de Gliwice (PL)2011.08.16, a partir do VIN: WLOPD6EB2CG000351Centro de produção de Ellesmere Port (UK)2011.08.30, a partir do VIN: WLOPD8ED5C8000092Centro de produção de Rüsselsheim (DE)2011.08.30, a partir do VIN: WLOPD6EB0C1000612O modo de logística está ativado com:- Mensagem no DIC (Driver Information Center) (Figura 1) “MODO DE LOGÍSTICA LIG.”.ou- A luz do controlo de carga pisca com o motor em funcionamento.Info:Quando o modo de logística está ativado, o sistema de alarme antirroubo está desligado e o consumo de corrente do BCM (Body Control Module) é reduzido.Para a desativação ou ativação o modo de logística, proceder conforme descrito a seguir.Desativação:- Ligar o motor.- Ligar o sistema de luzes de emergência.- Rodar a chave da ignição para a posição “Ligar o motor” durante cerca de 20 segundos, com o motor em funcionamento (o motor de arranque não funciona).- Consoante a variante de equipamento, é exibida a mensagem “Modo de logística desl.” e/ou a indicação da bateria deixa de piscar. (Figura 2)- Desligar o sistema de luzes de emergência e o motor.Ativação:- Ligar o motor.- Ligar o sistema de luzes de emergência.- Rodar a chave da ignição para a posição “Ligar o motor” durante cerca de 20 segundos, com o motor em funcionamento (o motor de arranque não funciona).- Consoante a variante de equipamento, é exibida a mensagem “Modo de logística lig.” e/ou a indicação da bateria

pisca. (Figura 3)- Desligar o sistema de luzes de emergência e o motor.
Figura 1
Figura 2
Figura 3

Astra J

Model year: from 2012 onwards

Chassis no.: WLOPD6EB2CG000351 –

WLOPD8ED5C8000092 –

WLOPD6EB0C1000612 –

Charge signal lamp flashes

A complaint has been made that the charge signal lamp flashes in the vehicles specified above.

An activated logistics mode can be responsible for this problem.

On all Astra J (from model year 2012), the logistics mode is activated ex-factory before being supplied.

<u>Production facility Gliwice (PL)</u>

8/16/2011 from chassis no.: WLOPD6EB2CG000351

<u>Production facility Ellesmere Port (UK)</u>

8/30/2011 from chassis no.: WLOPD8ED5C8000092

<u>Production facility Rüsselsheim (DE)</u>

8/30/2011 from chassis no.: WLOPD6EB0C1000612

The logistics mode is activated when:

- message in DIC (Driver Information Center) (Figure 1) "LOGISTIC-MODE ON".

or

- the charge signal lamp flashes when the engine is running.

Info:

When the logistics mode is activated, the alarm control system is switched off and the current consumption of the BCM (Body Control Module) is reduced.

To deactivate or activate the logistics mode, proceed as described in the following.

Deactivation:

- Start the engine.
- Switch on the hazard warning lights.
- With the engine running (the starter is not also running), turn the ignition key to the position "Start engine" for approx. 20 seconds.
- Depending on the equipment version, the message "Logistics mode off" appears and / or the battery display stops flashing. (Figure 2)
- Switch off the hazard warning lights and the engine.

Activation:

- Start the engine.
- Switch on the hazard warning lights.
- With the engine running (the starter is not also running), turn the ignition key to the position "Start engine" for approx. 20 seconds.
- Depending on the equipment version, the message "Logistics mode on" appears and / or the battery display flashes. (Figure 3)
- Switch off the hazard warning lights and the engine.



Figure 1



Figure 2



Figure 3