



Toyota Aygo — Luz de controlo do airbag acende

Ficha técnica

Fabricante	Toyota
Modelo	Aygo
Ano de fabrico	2005–2010
Sintoma	Luz de controlo do airbag acende Não é possível eliminar o erro na memória de erros



A luz de controlo do airbag brilha permanentemente e não é possível eliminar o erro na memória de erros no Toyota Aygo

Nos veículos supracitados pode acontecer que a luz de controlo do airbag brilha permanentemente e que não é possível eliminar o erro na memória de erros.

O problema pode dever-se à memorização de dados “Crash” que não podem ser eliminados ou a um defeito no módulo de comando (SRS) do airbag (código de erro B1000).

Antes de proceder à substituição ou reparação do módulo de comando, deve-se inspecionar toda a periferia do sistema de airbag (fichas, cablagem, fusível).

O módulo de comando do airbag está localizado na consola central, à frente da alavanca de velocidades. Durante os trabalhos de localização de erros e de desmontagem/montagem de

módulos de comando e airbags, é fundamental respeitar os avisos específicos do fabricante automóvel.