



Lexus LS400 - VSC ikaz lambas# sürekli yan#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Lexus
Araç modeli	LS400
Motor	4,0 i V8
Model y#l#	1994 - 2000
Belirti	VSC ikaz lambas# sürekli yan#yor

❗ Önemli güvenlik uyar#s#

VSC ikaz lambas# sürekli yan#yor

Yukar#da belirtilen araçlarda, akü ba#lant#s#n#n kesilmesi veya de#i#tirilmesinden sonra, gösterge panelinde “VSC OFF” mesaj#n#n sürekli olarak görüntülenmesi söz konusu olabilir.

“VSC” k#saltmas#, “ESP” (Elektronik Denge Kontrolü) ile e# anlaml# olan “Vehicle Stability Control” (Araç Denge Kontrol Sistemi) anlam#na gelir.

Araç elektrik sistemindeki bir “voltaj dü#ü#ü” veya ar#zal# oldu#u dü#ünülen bir sensör de “VSC OFF” göstergesinin yanmas#na neden olabilir.

Bu uyar# mesaj#, orta konsoldaki VSC dü#mesiyle de kapat#lamamaktad#r. Bu, denge kontrol sisteminin devre d#### b#rak#ld#### anlam#na gelir.

Bu durumda, (uygun bir ar#za te#his cihaz#, örne#in Mega Macs X yard#m#yla) ar#za belle#inin okutulmas# tavsiye edilir. Böylelikle ar#zan#n nedeni s#n#rland#r#l#r veya tespit edilir. Örne#in, ar#za belle#inde C1210 kodu kay#tl#ysa, bu durum dönü# h#z# sensörünün kalibrasyonunda bir hata oldu#unu gösterir.

Sorunu gidermek için, sensör yeniden kalibre edilmeli ve ar#za belle#i silinmelidir.

Bunun ard#ndan bir deneme sürü#ü yap#lmal#d#r.

