



Ford Mondeo fra og med årgang 2001

Bremse-lygter lyser konstant eller svinger

Hvis bremselyskontakten ikke er monteret rigtigt, kan kabinettet blive beskadiget. Dette medfører, at bremselygterne enten lyser konstant eller slet ikke virker. Er dette tilfældet, skal bremselyskontakten udskiftes. Lyser bremselygterne konstant, skal der foretages grundindstilling mellem kontaktbenet fra bremselyskontakten til bremsepedalens anslag. Det gøres på følgende måde:

Grundindstilling

- Aktiver bremsepedalen med hånden
- Træk bremselyskontaktens kontaktben helt ud af indgrebet
- Slip bremsepedalen
- Afprøv bremselygterne ved at aktivere bremsepedalen flere gange

Udskiftning af bremselyskontakt

- Træk stikket ud af bremselyskontakten
- Træk sikringsclipsen ud
- Drej bremselyskontakten i urets retning, og tag den ud
- Sæt sikringsclipsen i igen
- Indsæt den nye bremselyskontakt, og foretag grundindstilling som beskrevet ovenfor
- Aktiver bremsepedalen med hånden og drej bremselyskontakten mod urets retning
- Slip bremsepedalen
- Sæt stikket på
- Foretag funktionstest

Bulletin