



Peugeot 206 Alle modeller

Airbagkontrollampen blinker eller lyser permanent.

Hvis der for disse bliers vedkommende reklameres over, at airbagkontrollampen, efter anvendelse af afbryderen til passagerairbagen, blinker eller lyser permanent, kan der være to årsager til dette:

1. Airbagkontrollampen lyser permanent - passagerairbagen er deaktiveret med afbryderen.
2. Airbagkontrollampen blinker □ Fejl i afbryderen.

I det tilfælde, hvor airbagkontrollampen blinker, er der ikke gemt nogen fejl i fejlhukommelsen. Fejlen afhjælpes ved at udskifte afbryderen til passagerairbagen.

Bemærk:

Fra produktionsnummer (sidste cifre i chassisnummeret) 8215XX er der monteret en ændret afbryder til passagerairbagen i serieproduktionen.