



BMW E 36 / 318 tds (M41)

Ladekontrolleuchte geht nach dem Motorstart nicht aus.

Geht nach dem Motorstart die Ladekontrolleuchte nicht aus oder wird nur minimal dunkler, ist eine mögliche Ursache das die Minischaltrelais für die Generatorabschaltung beim Motorstart defekt sind.

Zur Fehlerbehebung wie folgt vorgehen:

- Sicherungskasten im Motorraum öffnen.
- Die zusätzliche Abdeckung der Relais nach oben weg ziehen.
- Die 2 kleinen grauen Relais austauschen.
- Abdeckungen wieder montieren.
- Funktionsprüfung

Blitz-Info

