



Ford Mondeo, ab Modell 2001

Ständiges Aufleuchten oder Ausfall der Bremsleuchten.

Bei einem nicht Ordnungsgemäß eingebauten Bremslichtschalter kann es zu Schäden am Gehäuse kommen. Dies führt dazu, dass die Bremsleuchten permanent leuchten oder ganz ausfallen. Ist dies der Fall, muss der Bremslichtschalter erneuert werden. Leuchten die Bremsleuchten ständig, muss eine Grundeinstellung zwischen dem Kontaktstift vom Bremslichtschalter zum Anschlag am Bremspedal durchgeführt werden. Dazu wie folgt vorgehen:

Grundeinstellung

- Das Bremspedal von Hand betätigen.
- Den Kontaktstift des Bremslichtschalters komplett aus der Rasterung herausziehen.
- Das Bremspedal loslassen
- Prüfung der Bremsleuchten durch mehrmaliges betätigen des Bremspedals.

Bremslichtschalter erneuern

- Den Stecker vom Bremslichtschalter abziehen.
- Den Sicherungsclip herausziehen.
- Den Bremslichtschalter im Uhrzeigerdrehen und herausnehmen.
- Den Sicherungsclip wieder einsetzen.
- Den neuen Bremslichtschalter einsetzen und eine Grundeinstellung wie oben beschrieben durchführen.
- Das Bremspedal von Hand betätigen und den Bremslichtschalter entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- Bremspedal loslassen.
- Den Stecker aufstecken.
- Funktionsprüfung.

Blitz-Info