



## **Ford Transit, gebaut ab 04/2000 mit 2,4 L Dieselmotor**

### **Blinkleuchten blinken zu schnell oder haben eine Fehlfunktion.**

Wird eine Fehlfunktion oder ein zu schnelles blinken der Blinkleuchten bemängelt, kann dies folgende Ursachen haben: Eine fehlende, gelöste oder falsche Glühlampe für die Blinkleuchten oder eine fehlerhafte Programmierung des Blinkrelais. Zur Fehlerbehebung wie folgt vorgehen:

- Prüfen ob die Glühlampen in den Blinkleuchten vorhanden sind und ob diese die richtige Leistung haben. Sollten Glühlampen mit einer Leistung von 28 Watt verbaut sein, müssen diese gegen Lampen mit einer Leistung von 21 Watt getauscht werden.
- Glühlampen auf korrekten Einbau prüfen.
- Funktion der Blinkanlage prüfen. Ist die Funktion nicht in Ordnung, muss das Blinkrelais neu programmiert werden.

Programmierung des Blinkrelais:

- Im Sicherungshasten im Motorraum die Sicherung Nr. 27 (rot, 50 A) herausziehen.
- Mindestens 30 Sekunden warten bevor die Sicherung wieder eingesetzt wird.
- Zündung einschalten.
- Blinkleuchte links einschalten und mindestens 3 mal (oder mehr) aufleuchten lassen.
- Blinkleuchte rechts einschalten und ebenfalls mindestens 3 mal (oder mehr) aufleuchten lassen.
- Programmierung abgeschlossen.
- Funktionsprüfung