



## **Mercedes**

**Typ: 124**

**Baujahr: bis November 1992**

**Mit Motor: 104.942 | 104.992 | 111.960**

### **ABS/ASR-Kontrollleuchten bleiben an oder gehen sporadisch an und aus**

Durch einen Wackelkontakt im Überspannungsschutzrelais kann es dazu kommen, dass die ABS, ABS/ASR-Kontrollleuchte nach dem Starten des Motors nicht ausgeht, oder während der Fahrt sporadisch aufleuchtet. In diesem Fall ist die Sicherung der Spannungsversorgung für das Überspannungsrelais zu überprüfen. Durch hin und her bewegen der Sicherung versuchen, den Fehler bei laufendem Motor zu eliminieren bzw. zu reproduzieren. Sollten dies möglich sein, muss das Relais erneuert werden.

**Blitz-Info**

