



Opel Astra G

Baujahr: 1998 – 2004

Motor : Z17DTL / Y17DTL

Ladekontrollleuchte flackert oder leuchtet ständig.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Ladekontrollleuchte flackert oder ständig leuchtet, ist eine mögliche Ursache ein beschädigtes Kabel am Anschluss D+ am Generator. Das blau/weiße Kabel am Anschluss D+ scheuert am Gehäuse des Generators, wodurch die Isolation beschädigt wird. Durch die beschädigte Isolation kommt es zur Masseverbindung am Generatorgehäuse und dem oben genannten Fehler. Um den Fehler zu beheben, muss das Kabel instandgesetzt und so verlegt werden, dass eine erneute Beschädigung vermieden wird.

Blitz-Info

