



Opel Sintra ab Baujahr 1999 Innenraumbeleuchtung geht nicht aus

Innenraumbeleuchtung geht nicht automatisch nach Schließen der Tür aus und lässt sich nur manuell ausschalten



Wird der obengenannte Sachverhalt von einem Kunden be-anstanden, kann dieses mehrere Fehlerursachen haben.

- Dimmerschalter der Armaturenbrettbeleuchtung wurde über die Raststufe gedreht.
- Türkontaktschalter an den Schiebetüren (keine elektrische Verbindung).
- Eingeklemmter Kabelstrang unterhalb des Beifahrersitzes.

Dimmerschalter auf einwandfreie Funktion überprüfen, ggf. erneuern.

Türkontakte (durch zurückdrücken der beiden Rastnasen) beider Schiebetüren ausbauen und zerlegen. Kontakte von Fett und Verschmutzungen reinigen und ggf. etwas nachbiegen um einen optimalen Kontakt zu gewährleisten. Elektrischen Anschluss auf Korrosion prüfen.

Bei Beschädigungen am Kabelstrang, sind Diese instand zu-setzen.

Blitz-Info

