



## Opel Vectra B, ab Baujahr 1996

### Ständiges leuchten der Innenbeleuchtung

Wird eine ständig leuchtende Innenbeleuchtung bei diesem Fahrzeug beanstandet kann das folgende Ursache haben:  
Das Kabel für die rechte hintere Leseleuchte wird durch die Befestigungsschraube der rechten Sonnenblende beschädigt.

Zur Fehlerbehebung das beschädigte Kabel reparieren und so verlegen, das eine erneute Beschädigung durch die Befestigungsschraube verhindert wird.



Befestigungsschrauben

Blitz-Info

