



BMW E39

Aufleuchten der Generator- kontrollleuchte durch Kurzschluss im Ölniveau-Sensor

Vor dem Austausch des Generators sollten der Ölniveau-Sensor und die Sicherung Nr. 15 überprüft werden.

Bei o.g. Fahrzeugen kann die Generatorkontrolllampe ständig aufleuchten obwohl der Generator in Ordnung ist. Ursache dafür kann ein Kurzschluss im Ölniveau-Sensor sein, da dieser über gleiche Sicherung wie der Generator-erregestrom abgesichert ist.

Neue Ölniveau-Sensoren (siehe abgebildetes Beispiel) finden Sie im *Hella* Elektronik-Programm.



Blitz-Info