



## Peugeot 206 Alle Modelle

### Airbagkontrollleuchte blinkt oder leuchtet permanent.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Airbagkontrollleuchte nach der Verwendung des Ausschalters für den Beifahrerairbag blinkt oder permanent leuchtet, kommen dafür zwei mögliche Ursachen in Betracht:

1. Airbagkontrollleuchte leuchtet permanent -  
Beifahrerairbag wurde mit dem Ausschalter deaktiviert.
2. Airbagkontrollleuchte blinkt  Ausfall des Ausschalters.

Im Falle der blinkenden Airbagkontrollleuchte ist kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Um den Fehler zu beheben, muss der Ausschalter für den Beifahrerairbag erneuert werden.

#### Hinweis:

Ab der Fertigungsnummer (letzten Zahlen der Fahrgestellnummer) 8215XX wurde in der Serienfertigung ein geänderter Ausschalter für den Beifahrerairbag eingebaut.

Blitz-Info

