



## **BMW X3 (E83) 2.0L Diesel**

### **Austausch des Leuchtmittels**

Der Austausch der Leuchtmittel erfolgt wie folgt:

#### **Beifahrerseite:**

#### **Abblend-, Fern- und Positionslicht:**

- Zündung ausschalten.
- Schraube (10 SW) vom Waschwasserbehälter herausschrauben (s. Abb. 1).
- Waschwasserbehälter nach oben aus der Halterung nehmen und ein Stück weiter hinten ablegen.
- Am hinteren Scheinwerfergehäuse befinden sich 2 Abdeckkappen. Die Äußere für das Abblendlicht, die innere Kappe für das Fern- und Positionslicht.
- „Rastnase“ der entsprechenden Kappe mit Hilfe eines Schraubendrehers nach oben drücken und die Kappe nach hinten abziehen (s. Abb. 3.).
- Glühlampe mit Stecker nach hinten aus dem Reflektor ziehen (s. Abb. 4).
- Glühlampe vom Stecker abziehen und austauschen.

#### **Blinklicht:**

- Auch hier muss der Waschwassertank entfernt werden.
- „Rastnase“ der Kappe herunterdrücken und die Kappe nach hinten abziehen.
- Bajonettsockel nach links verdrehen und aus dem Reflektor herausnehmen.



- Lampe austauschen.

## Fahrerseite:

### Abblend, Fern-, Blink- und Positionslicht:

- Der Austausch ist identisch, nur das kein Wassertank etc. ausgebaut werden muss.

Alle ausgebauten Teile in sinnvoller Reihenfolge wieder einbauen. Lichtanlage auf Funktion hin prüfen. Scheinwerfereinstellung prüfen ggf. einstellen.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4