



Citroen C1 Peugeot 107 Alle Motoren

Austausch des Leuchtmittels

Der Austausch der Leuchtmittel erfolgt wie folgt:

Rückleuchte:

Positons-, Brems, Blink-, Nebel- und Rückfahrlicht:

- Zündung ausschalten.
- Befestigungsschrauben, oben und unten, an der Rückleuchte herausschrauben (10 SW, s. Abb.1).
- Die Leuchte ist an zwei Punkten mit Kugelkopfelementen in der Karosserie befestigt (s. Abb. 2).
- Einen Gummikeil vorsichtig soweit zwischen Karosserie und Leuchte drücken, bis sich die Kugelkopfelemente aus den Halterungen lösen (s. Abb. 3). **Achtung!** Hier für keinen Schraubendreher verwenden. Bei zu geringer Druckfläche bzw. Auflagefläche besteht die Gefahr, dass Teile aus der Leuchte herausbrechen.
- Kontaktstecker entriegeln und abziehen.
- Rastmechaniken von der Abdeckkappe entriegeln, und Kappe von der Leuchte abnehmen (s. Abb. 4).
- Entsprechende Lampe im Lampenträger tauschen

Alle ausgebauten Teile in sinnvoller Reihenfolge wieder einbauen. Lichanlage auf Funktion hin prüfen.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4